Music Workstation

OI/VFD OI/V

取扱説明書



KORG



| | • |
|---|---|
| | |
| | |
| • | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | · |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

このたびはミューシックワークステーション01/Wをお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品を末永くご愛用いただくためにもこの取扱説明書をよくお読みになって、正しい方法でご使用ください。

ご使用になる前に

■使用する場所

次のような場所でご使用になりますと、故障の原因になりますのでご注意ください。

- ●直射日光が当たる場所
- ●温度や湿度が非常に高い場所や低い場所
- ●砂やホゴリの多い場所
- ●振動の多い場所

■電源

電源コードのプラグは、必ずAC100Vの電源コンセントに差し込んでお使いください。お買い上げになった製品は国内仕様ですので100V以外の電源コンセントには絶対に接続しないでください。

■他の電気機器への影響

本製品はマイクロコンピュータを使用した楽器です。このためラジオやテレビなどを接近して同時にご使用になりますと、それらに雑音が入る場合があります。ラジオ、テレビなどの機器からは充分に離してご使用ください。

■取扱はやさいく

スイッチやツマミに必要以上の力を加えますと故障の原因となりますので注意してください。

■お手入れ

外装のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。ペンジンやシンナー系の液体は絶対にご使用にならないでください。(コンパウンド質、強燃性のポリッシャーも不可)

■保証書の手続き

製品をお買い上げいただいた日より一年間は、保証期間となり、修理は無償となりますが、購入店での手続きがない場合は無効になります。必ずお求めになった販売店で、保証書に所定の手続きを行った後、大切に保管してください。

■取扱説明書は大切に……

今後の参照のために、この取扱説明書はお読みになった後も 大切に保管してください。

この取扱説明書の読み方

- ◎まず、本体を操作しながらクイック・ガイド及び基本オペレーション編をひととおりお読みください。
- ・ここでは01/Wのオペレーションの基本が述べられています。指示に従って操作してみると各キーやディスプレイの役割を簡単に理解することができます。
- ◎次にざっと応用編に目を通してください。
- ・01/Wでできることや操作の際に注意したいことなどがわかります。
- ◎後は使用の目的に応じて各ファンクションの項目を開いてください。



この取扱説明書は、FD付き/FDなし共用ですが仕様は次の点が異なります。

| | 01/WFD | 01/W(FDなL) |
|-----------------------------|---|---|
| | 3.5インチ、2DD 内蔵 | なし |
| ディスク・モード・スイッチ | <i>a b</i> | なし |
| INT(インターナル) ↔ CARD(カード) 切替え | BANKキーを押す度にA→B→C→D→A・・・・・ と変わる。A、Bがインターナル。C、Dがカード。 | INT/CARDスイッチを押す度にINT ↔ CARD と交互に変わる。 |
| バック・アップ・メモリー | シーケンサーのデータ(各ソングの設定や演奏データ、各パターン)はバック・アップされない。 | 全てのデータがバック・アップされる。 |
| | 48000ステップ | 7000ステップ |

01/Wの主な特徴

1.オール・デジタル構成のAIスクエア・シンセシス・システム 音源(48Mビットの容量)からフィルター、エフェクターまで全てが デジタル化されているため、音の劣化のない高品位なシンセ・ サウンドが楽しめます。

2.多彩なマルチサウンド(音源波形)

01/WはPCM技術を最大限に生かした実用的で自由度のあるマルチサウンドを255種類プリセットしてあり、オプションのPCMカードを使ってさらに拡張することもできます。これにより従来のシンセサイザーではできなかった様々な音作りが可能になりました。

3.演奏の幅を広げるコンビネーション

1バンクあたり100個のコンビネーションが2バンク、合計200個のコンビネーションで音色を自在に組み合わせて演奏することができます。また、最大8ティンバーのマルチ音源としてシーケンサーなどのシステムに対応します。

4.曲作りをサポートするドラムキット

01/Wは利用度の高いドラムサウンドを119種類プリセットしてあります。それらのセッティングやチューンを様々に組み合わせ1バンクあたり2種類のドラムキットを作成しメモリーすることも可能です。

5.充実した機能のマルチ・シーケンサー

リアルタイム・レコーディング、ステップ・レコーディングによる16 トラックのシーケンスデータをイベント単位でエディットすることに よって曲の細かいニュアンスまで表現することができます。またパターンを使用することによりデータ作成のスピードアップとメモリーの節約も可能です。

6.音作りの可能性をさらに高めるマルチ・デジタル・エフェクター 01/Wは最大4種類のエフェクトを同時に、また完全に独立して いる2系統のステレオ・エフェクトとして用いることもできるマルチ・ デジタル・エフェクター(MDE)を登載しています。ディレイ、リバー ブだけではなく、イコライザー、ディストーション、ロータリースピー カーなどあらゆるエフェクターを自由にセッティングすることができます。

7.プレイ中でも簡単にエディットが行えます

音色だけでなくコンビネーションやシーケンサーの設定も、プレイ中に容易に変更することができます。

- 8.さらに深みのある音を生み出すウェーブ・シェープ 画期的なウェーブ・シェイピングを行うことにより、さらに複雑で 元音とはニュアンスの異なる音を作ることが可能です。
- 9.他機種と互換性のあるスタンダードMIDIファイル(01/WFDのみ) メーカーや機種にとらわれずにシーケンス・データをフロッピー・ ディスクでやりとりできるスタンダードMIDIファイルに対応してい ます。

01/Wのバックアップ・バッテリーについて

01/Wでは、電源オフ後にメモリーの内容が消滅するのを防ぐために、バックアップ用のバッテリーを装備しています。ディスプレイに"Battery

Low"の表示が出たら交換を行う必要がありますので最寄りの営業サービスセンターか販売店にお問い合わせください。

RAMカードの電池について

◆RAMカード(SRC-512)には、カードのなかに記憶されたデータを 保存するために、電池が必要です。ご使用の際には、リチウム 電池(形式CR2016)を必ずセットしてください。

①電池のセットの仕方

カードを裏(端子のない面)にすると、バッテリーホルダーに溝が あります。

リチウム電池(CR2016)は+面(文字の書いてある面)を下にしてホルダーのなかにセットし、押し込んでください。

②ライト・プロテクト・スイッチ

ライト・プロテクト・スイッチをONにするとカードにデータを書き込むことができなくなります。データを書き込むとき以外は、電池寿

命の保持/データの保護のため、必ずONにして使用してください。

③電池の交換

リチウム電池は、通常カード内のデータを1年保持します。1年経 過しましたら新しい電池と交換してください。(但し40°C以上の高 温場所に保管した場合は、保持期間が短縮されることがありま す。)

リチウム電池は、CR2016を使用してください。

電池の交換時、そのまま電池をカードより抜き去りますと、カード内のデータは消去されます。データを保持したまま電池交換を行う場合は、カードを本体に差し込み、電源ONの状態で電池交換を行ってください。

※本説明書に記載されているディスプレイで使用されているプログラムやコンビネーション、マルチサウンド名等は仮のものであり、必ずしも本体と一致いたしませんのでご了承ください。

Ħ フロントパネル…………………………2 SEQUENCER ------ 103 プレイ………108 リアパネル ……………3 リアルタイム・レコーディングについて …………108 パターンのオープンについて ……………109 基本オペレーション編 ……………4 セッティング ……………4 リアルタイム・レコーディングの操作 …………110 オーバーライト・レコーディング …………… 110 01/Wの構成 ······ 5 オーバーダブ・レコーディング …………… 110 コンビネーション(複数の音色の組合せ)を聴くには …… 8 オート・パンチ・イン・レコーディング ………… 111 プログラム(1つの音色)を聴くには………9 シーケンサーを演奏させるには …………… 10 マニュアル・パンチ・イン・レコーディング ……… 111 シーケンサーに録音するには …………… 10 マルチ・トラックのレコーディング・・・・・・113 各キー/スライダーについて ………11 外部MIDI機器との同期······113 音作りのプロセス・・・・・・・14 01/Wのメモリーについて ······ 15 ステップ・レコーディングについて …………… 120 データの入力について…………16 イベント・エディットについて……………125 ディスクドライブとフロッピーディスク…………17 応用編 ………………………………………………19 GLOBALモードのファンクション · · · · · · 156 ページ表の見方 …………………19 GLOBAL 157 プログラム・カードのロード/セーブ・・・・・・・・・168 1. PROGRAM = - 1 20 MIDIデータ・ダンプ …………………… 177 PROGRAMモードでのエディット ····· 20 EDIT PROGRAMモードとの対応 ·····21 8. DISKモード(01/WFDのみ) ······181 2. EDIT PROGRAM T-1 22 DISKモードのファンクション ······ 181 ファイルについて…………………181 01/Wのプログラム・パラメータの構成 ······22 EDIT PROGRAMモードのファンクション ······· 23 DISK ------ 183 EDIT PROGRAM ----- 25 ディスクへのセーブ ………………………… 190 3. エフェクト・パラメータ ······ 49 ディスクのフォーマット・・・・・・192 エフェクト・プレースメントについて……49 エフェクト・パラメータ …………82 スタンダードMIDIファイル ······195 COMBINATION = - F 84 MIDIインプリメンテーション……199 COMBINATIONモードでのエディット·····84 エラー・メッセージ …………………………… 211 スペック&オプション …………………………………………… 214 PERFORMANCE EDIT85 ! 故障とお思いになる前に ………………… 215 01/Wのメモリー構成 ······ 216 EDIT COMBINATION E-F 86 MIDIインプリメンテーション・チャート……217 EDIT COMBINATIONモードのファンクション ……… 87 ウエーブ・シェイピング・リスト EDIT COMBINATION ····· 88 アフターサービス ドラムサウンド・ネーム一覧表 SEQUENCERモード·······98 マルチサウンド・ネーム一覧表 ソングの構成 ……………… 98 パターンの構成 ……………99 シーケンス・データ・メモリーについて ………100 ビート(拍子)について……100 SEQUENCERモードのファンクション ······· 101

フロントパネル

(各キー/スライダーの説明はP.11をご覧ください。)

①MASTER VOLUMEスライダー

②モードセレクトキー

COMBI = COMBINATION ±-F

EDIT COMBI = EDIT COMBINATION =---

PROG = PROGRAM €-- F

EDIT PROG = EDIT PROGRAM T-F

GLOBAL = GLOBAL + -

DISK=DISKモード(01/WFDのみ)

301/WFD: BANK +-

01/W : INT/CARD+-

BANK+-

④VALUEスライダー

⑤VALUE△/▽キー

⑥カーソルUP/DOWNキー

⑦ディスプレイ

⑧カーソルキー(A~H)

9PAGE+/-+-

①テンキー(0~9)


1)10's HOLD/-+-

12COMPARE+-

13REC/WRITE+-

®START/STOP+-

(5)RESET+-



リアパネル

①PCM DATAスロット

PCM(マルチサウンド)データの記憶してあるカードはここに差し込みます。音色/シーケンスデータカードはPROG/SEQ DATAスロットを使いますのでこのスロットには差し込まないでください。

②PROG/SEQ DATAスロット

音色とシーケンサーに関するデータを記憶してある(または記憶させる)カードはここに差し込みます。PCM(マルチサウンド)データカードはリアパネルのPCM DATAスロットを使いますのでこのスロットには差し込まないでください。

- ③MIDI THRU端子
- ④MIDI OUT端子
- ⑤MIDI IN端子

⑥DAMPER端子

ダンパースイッチ用のフットスイッチを接続します。

①ASS. PEDAL/SW端子(1,2)


ペダルやフットスイッチを接続する端子です。その用途はグロー バル・モードで設定します。

⑧OUTPUT端子(1/L,2/R,3,4)

01/Wの音声出力端子です。それぞれの端子への音声の割振り方は各パラメータで設定します。

⑨PHONES端子

ヘッパフォンを接続する端子です。OUTPUT1/L、2/Rの音声を モニターすることができます。




基本オペレーション編

セッティング

- ①まず、01/W本体のPOWERスイッチ(リアパネル)がOFFになって いることを確認してください。その際接続してある機材(アンプ、 ミキサー等)の電源がOFFになっていることも確認してください。 また、全ての機器のボリュームを下げ切っておいてください。
- ②リアパネルの電源プラグに付属の電源コードを差し込んでからコードのもう片方のプラグを電源コンセントに差し込んでください。
- ③01/WのPOWERスイッチをONにします。
- ④接続してある機材の電源をONにしてから、01/Wやその他の機器のボリュームを徐々に上げ、適当な音量にしてください。
- ●01/Wの鍵盤の音域は、キー・トランスポーズを使用しない場合 でC2~C7です。

(キー・トランスポーズを使用する場合は、C1~C8の内の5オクターブになります。)



 ● MIDI INに送られて来るノート・データはC-1~G9(ノート・ナンバー 0~127)のすべてを受信します。(音色によっては高音域で音が出ないものもあります。)


| キー・ネーム | C-1 | CO | C1 | C2 | С3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | G9 |
|---------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| MIDI ノート・ナンバー | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 127 |





注意


01/Wにはコントラスト・ツマミがありません。LCD表示器のコントラストは、工場出荷時には適当な値にセットされていますが、気温などによって見にくいことがあります。その時は、GLOBALキーを押してグローバル・モードに入り、コントラストを調整して下さい(一番最初のページの最初のパラメータ)。


01/Wの構成












コンビネーション(複数の音色の組合せ)を聴くには

コンビネーションは本体に200(バンクAの00~99、バンクBの00~99)、PROG/SEQカードに200(バンクCの00~99、バンクDの00~99)あります。


- ①モードセレクトキーのCOMBIキーを押します(COMBINATIONモード)。
- ②BANKキー(FDなしはINT/CARDキー、BANKキー)テンキー及び △/▽キーで演奏したいコンビネーションのナンバー(A00~B99、 C00~D99)を選びます。
- ③キーボードを弾くと②で選んだコンビネーションの音を聴くことができます。



ディスプレイについて……

コンビネーションモードを選ぶとディスプレイは例のようになります。 ディスプレイ上のスライダーで各ティンバー(左からティンバー1~ 8)のボリュームを表示します。


各表示はその下のカーソルキーとそれぞれが対応しています。 例えばカーソルキーのDを押してからVALUEスライダーを上下させ るとティンバー4(例ではボリューム「82」)のボリュームを変更する ことができます。



プログラム(1つの音色)を聴くには


プログラムは本体に200(バンクAの00~99、バンクBの00~99)、PROG/SEQカードに200(バンクCの00~99、バンクDの00~99)あります。

- ①モードセレクトキーのPROGキーを押します(PROGRAMモード)。
- ②BANKキー(FDなしはINT/CARDキー、BANKキー)テンキー及び △/▽キーで演奏したいプログラムのナンバー(A00~B99、C00~ D99)を選びます。
- ③キーボードを弾くと②で選んだプログラムの音を聴くことができます。



ディスプレイについて……

(A)



PROGRAMモードを選ぶとディスプレイは例のようになります。ここでカーソルキー「Al~Hのどれか一つを押すとそのパラメータ・ネームと値(パリュー)が表示され、VALUEスライダーを上下させるとそのキーの上に表示されているパラメータの数値が変わります(これをパフォーマンス・エディットと言います)。こうしてEDIT PROGRAMモードに移らずに簡単に音色をエディットすることができます。ライブ中などに音色をエディットする時などに便利です。

- ★各パラメータの役割は次の通りです(詳しくはPROGRAMモード の項をご覧ください)。
- O = Octave(オクタープ)オクタープの設定を上げたり下げたりします $(-3\sim +3)$ 。
- W = Wave Shaping Intensity
 (ウェーブ・シェイピング・インテンシティ)
 PCM波形の変形率を調整します。数値が大きいほど変形率が大きくなります(-10~+10)。
- F = VDF Cutoff(VDF カットオフ・フリーケンシー)
 VDFでカットする音域の周波数を調整するパラメータです。
 この数字が大きいほど音色は明るく、小さい程こもった感じになります(-10~+10)。
- | =VDF EG Intensity(VDF EG インテンシティ) VDF EGの感度を調整します(-10~+10)。

- L = VDA Level (VDAレベル)

 VDAでプログラム全体の音量を調整するパラメータです。
 (-10~+10)
- A = VDA EG Attack Time(VDA EG アタック・タイム)
 プログラムのVDA EGアタックタイムを調整するパラメータで
 す。数値が大きくなるほどアタックが弱くなります。
 (-10~+10)
- R = VDF, VDA EG Release Time (VDF、VDA EG リリースタイム) プログラムのリリースタイムを調整するパラメータです。数値 が大きくなるほど長いリリースが得られるようになります。 (-10~+10)
- E = Dry: Effect Balance(ドライ: エフェクト・バランス)
 エフェク・音とダイレクト音の音量バランスを調整するパラメータです。数値が大きくなるほどダイレクト音に対するエフェクト音の音量の比が大きくなります。(-10~+10)



注意

ここでエディットしたパラメータの数値は、他のプログラムに移ると元に戻ってしまいます。エディット後PROGRAMモードから他のモードに移った場合はそれぞれ対応するプログラム・パラメータ(複数の時もあります)に加算(エディットした音色が記憶)され、再びPROGモードに移ると数値は新たに00が表示されます。音はエディット後のままです。この音色を記憶させたい場合はREC/WRITEキーでライトを行ってください。

シーケンサーを演奏させるには


01/WFDは付属のフロッピーディスクにデモ演奏のデータが記録されています。①からの操作を行ってください。

FDなしには工場出荷時にデモ演奏のデータを本体に記録してありますので⑥からの操作を行ってください。まず最初にその演奏を聴いてみましょう。

- ①演奏データの入っているフロッピー・ディスクをディスク・ドライブ にセットします。
- ②モードセレクトキーのDISKを押します(ディスク・モードのロード・ディスク画面になります)。
- ③カーソルUP/DOWNキーで、"Load All Data"にカーソル(字が 反転します)を合わせます。
- (4)ロードするファイルを△/▽キーで選びます。
- ⑤ 「G [Load]を押すとYES/NOを聞いてきます。 [E] [YES]を押すと ディスクのデータを本体にロードします。
- ⑥START/STOPキーを押すとSEQUENCERモードに移り、シーケンサーの演奏を聴くことができます。
- ⑦再びSTART/STOPキーを押すと演奏が停止します。

⑧RESETキーを押してから、START/STOPキーを押すと曲の先頭から演奏が始まります。

RESETキーを押さずにSTART/STOPキーを押したときは、停止した位置から演奏が続けられます。





| SONGE | l Sno | wGoos | se . | ŀTe | MPO | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|
| *A20 | A01 | A02 | 903 | A04 | AØ5 | A06 | A07 |
| AØ8 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | 0FF |
| SNG0 | Tr01 :MAN | M001 Q:HI | 4/4 M:OFF | OVWR Edit | PRG | | |
| Α | В | С | ם | E | F | G | н |
| | | | | | | | |

シーケンサーに録音するには

それでは試しに演奏を録音してみましょう。

- ①モードセレクトキーのSEOを押します(SEQUENCERモード)。
- ②テンキー0を押すとページ0になり、"SONG"が選ばれます。
- ③VALUEスライダーを上下させて録音するソングを選びます。ここでは「9」を選んでください。
- ④カーソルキーBを押してからVALUEスライダーを上下させて録 音するトラックを選びます。ここでは「1」を選んでください。
- ⑤カーソルキーFを押し、カーソルDOWNキーを押して表示を"PRG" にしてからカーソルをトラック1のところへ移動します(UPキーを5 回押してからカーソルキー(A)を押します)。VALUEスライダーを上 下させて使用するプログラムを選びます。好きな音色を選んで ください。
- ⑥REC/WRITEキーを押します。
- ⑦START/STOPキーを押します。2小節のカウントの後レコーディングが開始されます。演奏を初めてください。
- ⑧演奏が終わったら再びSTART/STOPキーを押し、レコーディングを終わらせます。
- ⑨もう一度START/STOPキーを押すと今行った演奏をプレイバックすることができます。





各キー/スライダーについて

テンキーについて

- ・COMBINATIONモードではコンビネーションを選ぶ時に使います。
- ・PROGRAMモードではプログラムを選ぶ時に使います。
- ・それ以外のモードではファンクションのページを選ぶ時に使います(各ページー番上の行にページ・ナンバーが表示されます)が、カーソルキー(A~H)を押しながらテンキーを操作すると、選ばれているパラメータに数値を入力することができます。詳しくはP.16「データの入力について」をご覧ください。

10's HOLD/ーキーについて

10's HOLD/ーキーを使うと、PROGRAMやCOMBINATIONモードのとき、それらのナンバーの1桁目(10の位)を固定して2桁目(1の位)のみ変えることができます。例えば・・・「21」が押してあった状態で10's HOLD/ーキーを押すと、1桁目の「2」が固定され、次からは「7」を押せば「27」、「3」を押せば「23」というようにナンバーを変えることができるようになります(これを10's HOLDといいます)。再び10's HOLD/ーキーを押すと解除になります。(ON時点灯)

- ・△/▽キー、フット・スイッチ、MIDIのプログラム・チェンジでコンビネーション/プログラムを変えた時は、10's HOLDは解除されます。
- ・PROGRAMやCOMBINATIONモードのとき、10's HOLD/ーキーを押しながらテンキーを押すと押したキーを10の位とするプログラムやコンビネーションが10個表示されます(右図)。
- ・テンキーを使った入力を行うとき、マイナスの値やマルチサウン ドなどでのカードを入力するのにも使います。


COMPAREキーについて


EDIT COMBINATION、EDIT PROGRAMモードでエディット中のプログラムやコンビネーションの全てのパラメータの値をエディット前の設定に一時的に戻すことができるキーです。再びCOMPAREキーを押すとエディット中の状態に戻ります。ただし、コンペア中のプログラムやコンビネーションをエディットすると、コンペア前のデータは失われます(ON時点灯)。


また、PROGRAM モードやCOMBINATION モードでCOMPARE キーを押すと、EDIT PROGRAM モードやEDIT COMBINATION モードから他のモードに移ったときの設定値が呼び出されます(エディット・リコール機能)。


モードセレクトキーについて


使用中のモードが点灯します。














BANKキー(01/WFD)について

コンビネーションやプログラム、ソングを本体(バンクA、B)または、PROG/SEQカード(バンクC、D)から選ぶときに使います(カード時点灯)。

押すたびにA→B→C→D→A→B・・・・・ (FDなしはA→B→A→B・・・・・ またはC→D→C→D)とバンクが切り変わります。ソングのときはI(インターナル)→C→D→I・・・・・と切り変わります。

INT/CARDキー、BANKキー(FDなし)について

本体メモリー内のコンビネーション/プログラム・データを使用するか、PROG/SEQカードのデータを使用するかを切り換えます(INT/CARDキーを押すたびに切り換わる)。BANKキーを押すと、インターナルのときはA↔B、カードのときはC↔Dになります。

※PCM(マルチサウンド)カードの波形はEDIT PROGRAMモードの オシレーター・アサインやGLOBALモードのドラムキットで選びま す(このキーは使用しません)。

%PROG/SEQカードは内部が2つのバンクに分かれています(バンクC、D)。


01/WFD 01/W(FDなし) COMBI EDIT COMBI COMBLEDIT COMBL \Box PROG **EDIT PROG** PROG EDIT PROG $\mathcal{T}_{\mathbf{a}}$ lacksquare7150 SEQ GLOBAL SEQ GLOBAL \bigcap_{a} 715-BANK DISK INT/CARD BANK |)--


- ※カードのシーケンサーのソング・データはプレイ時のみ直接使用することができます。エディットやレコーディングを行いたいときは、グローバル・モードでカードのデータを本体にロードしてから行って下さい。また、その際は、本体内にあったデータは消えてしまいますのでご注意ください。
- ※カードはそれぞれ所定のスロットにまっすぐにしっかりと差し込んでから使用してください。

カーソルUP/DOWNキー、カーソルA \sim Hキー、VALUEスライダーについて

カーソルUP/DOWNキーでエディットしようとしている パラメータの行を選んでから、その下にあるA〜田 キーを押すとそのパラメータの数値をVALUEスライ ダーを上下させて変更できるようになります。また[] で囲まれた機能の下のキーを押すとその機能が実 行されます。

※ A~ 日キーを押しながら他のキーを押すことにより、様々な機能を使用できます(P.16「データの入力について」参照)。





VALUE△/▽キーについて

パラメータでVALUEスライダーでは設定しづらいような細かい数値を設定する時や微妙に音色を変えたい時などに使います。△を押すと数値が1ずつ増え、▽を押すと数値が1ずつ減ります。またキーを押し続けると、数値が連続的に変わります。

△キーと▽キーを同時に押すとアンドゥ(そのパラメータを選んだと きの値に戻る)が行われます。



モードセレクキーのCOMBIキー/PROGキーを押すと(COMBI/PROG モードを選んだ直後)、カーソルはディスプレイ左上のコンビネー ション/プログラムナンバーの左に"▶"表示されますが、この状態 の時に△キーを押すと次のナンバーのコンビネーション/プログラ ムになります。(▽キーを押すと一つ前のコンビネーション/プログラ ム・ナンバーに変わります。)

- ・この時VALUEスライダーを動かしてもコンビネーション/プログラムは変わりません。そのコンビネーション/プログラムのエフェクトの設定によってはエフェクトをコントロールすることができます。
- カーソルキー(A~II)を押すとカーソルは各パラメータの位置 に移動し、△/▽キーとVALUEスライダーによるエディット(パフォーマンス・エディットと言います)が可能になります。

PAGE+/ーキーについて

01/Wの各ファンクションはディスプレイ上のページによって構成されています。そのページを次のページに進めたり(PAGE+)、前のページに戻したり(PAGE-)するキーです。

START/STOPキーについて

シーケンサーをスタートさせたリストップさせたりする時に使うキーです。演奏時は小節の1拍目が赤、他の拍子が緑に点滅します。

REC/WRITEキーについて


SEQモードでレコーディングを行う時に使うキーです。REC/WRITE キーが点灯した状態でSTART/STOPキーを押すとレコーディング がスタートします。START/STOPキーを押さずに再びREC/WRITEキー を押すと解除されます(ON時点灯)。

・COMBI、EDIT COMBI、PROG、EDIT PROGモードのときREC/WRITEキーを押すと、そのコンビネーションやプログラムへのライトが行われます。

RESETキーについて


SEQモードで演奏を行いSTART/STOPキーを押すと、演奏がストップしますが、ここでRESETキーを押すと演奏位置がそのソングの先頭(ネクスト・ソング機能によってソングを連続演奏させたときは演奏を開始したソングの先頭)になり、プログラム・ナンバー、ボリュームetcがスタート時の設定になります。

- ・このキーを押さずに再びSTART/STOPキーを押したときは、ストッ プさせた位置から演奏が開始されます(コンティニュー・スター ト)。
- ・また、シーケンサーでのプレイ中やMIDI IN使用中なんらかの理 由で音が出たまま止まらなくなったような場合、RESETキーを押 すとその状態をキャンセルできます(どのモードでも使用できます)。



音作りのプロセス

ここで01/Wの音作りのプロセスをまとめてみましょう。



01/Wのメモリーについて

詳しくは巻末の「01/Wのメモリー構成」をご覧ください。

- ●COMBINATIONモードでコンピネーションを選ぶときは、どのバンクからでも選べます。
- ●PROGRAMモードでプログラムを選ぶときは、どのバンクからでも選べます。
- EDIT COMBINATIONモードで、各ティンバーで使用するプログラムを選ぶ際、そのコンビネーションがバンクAまたはBのときはバンクAか Bにあるプログラムを選ぶことができ、コンビネーションがバンクCまたはDのときはバンクCかDのプログラムを選ぶことができます。つまり、 インターナル(カード)のコンビネーションからはインターナル(カード)のプログラムしか選べません。
- ●ドラムキットは、それを使うプログラムと同じバンクにあるものしか選べません。
 例えばバンクCにあるプログラムで選べるドラムキットは、バンクCにあるものだけです。また、エディットするためにGLOBALモードで呼び出すドラムキットは、そのときPROGRAMモードで選んでいるプログラムと同じバンクにあるものです。
 例えばバンクAのドラムキットをエディットしたいときは、PROGRAMモードでバンクAのプログラム(ドラム用に設定されているものが良いでしょう)を選んでおいてください。
- ●グローバル・データはバンクAにあるものが有効です。したがってカードからグローバル・データをロードする(Load Combi/Prog)際、ロード先がバンクAのときはグローバルの設定が変わりますが、バンクBのときは変わりません。またカードへセーブする(Save Combi/Prog)際は、バンクBのデータ・セーブでもバンクAのグローバル・データが一緒にセープされます。
- ◆本体(インターナル・メモリー)のシーケンス・データは電源オフ時に消えてしまいますので、消したくないときは、ディスクやカードにデータをセーブしてください(01/WFD)。01/W(FDなし)は電源オフ時でもデータは残ります。
 カードのシーケンス・データが直接呼び出せるのはプレイのときだけです。エディットやレコーディングを行うときは、一度インターナル・メモリーにデータをロードしてからエディットやレコーディングをして、カードにセーブしてください。

《インターナル・メモリーについて》

| FD付き | [バンクA] 100コンビネーション 100プログラム 2ドラムキット 1グローバル・データ | [バンクB] 100コンビネーション 100プログラム 2ドラムキット | シーケンス・データ / 10ソング、100パターン 合計 48000ステップ以下 | シーケンス・データは電源オフ時に消えて しまいますので、消したくない時は、電源オ フ前にディスクやカードにセーブして下さい。 |
|------|--|--|--|--|
| FDなし | [バンクA] 100コンビネーション 100プログラム 2ドラムキット 1グローバル・データ | [バンクB] 100コンビネーション 100プログラム 2ドラムキット | シーケンス・データ (10ソング、100パターン 合計 7000ステップ以下) | これらはすべて電源オフ時にも記録されます。 |

《PROG/SEOデータ・カードについて》

PROG/SEQカード(512Kbit RAMカード)は2つのBANKに分けられ(バンクC、D)、それぞれのBANKには下の2つのどちらかを入れることができます。

100コンビネーション 100プログラム 1グローバル・データ 2ドラムキット・データ シーケンス・データ (10ソング シーケンス・データ (100パターン (合計7000ステップ以下)

☆PCMカードはこの分類には含まれません。

または

| ☆カードへの書き込み. | カードからの読み出しは次の各ファ | ンクションで行ないます。 |
|-------------|------------------|--------------|
| | | |

| | 読み出し | 書き込み |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 100プログラム、100コンビネーション、2ドラムキット、1グローバル | GLOBAL T-FP5-1 | GLOBAL T-FP6-1 |
| 全シーケンス・データ(10ソング・100パターン) | GLOBAL T-FP5-2 | GLOBALモードP6-2 |
| 1コンピネーション | COMBI±−ド | EDIT COMBI € 1 |
| 1プログラム | PROGモード | EDIT PROGE-1 |
| 1ドラムキット | EDIT PROG E-F | GLOBAL T −FP1,2 |

- ※新しいカードを使うときは、まず最初にGLOBALモードのP6-1、6-2でバンクごとにデータをセーブしてください。セーブによってそのバンクがフォーマットされ、以後、データのロードや1プログラムの読み出し、ライトが行えるようになります。
 - 例)バンクC、D両方ともP6-1(100プログラム、100コンビネーションのセーブ)でセーブ(兼フォーマット)を行うと、両方ともプログラム、コンビネーション用となります。

データの入力について

- 01/Wにはデータの入力方法がいくつかあります。
- VALUEスライダー、△キー、▽キーによる入力(「各キー/スライダーについて」参照)。
- A~H+-を押しながらテンキー(①~9と10's HOLD/ーキーを押す、「テンキー入力」。
- 「A」~ 「H」キーを押しながら鍵盤を押す、『キーボード入力』。

●テンキーによる入力

コンビネーションで使用するプログラムを選んだり、マルチサウンド を選んだり、あらかじめ入力する値が決まっているときに使用する と便利です。

- ①エディットするパラメータを選びます。
- ②そのパラメータが表示されている下のキー(A~H)を押します (そのまま④までこのキーを押し続けます)。
- ③入力したい値をテンキー(①~⑤)で入れます。 の値を入れ たいときは10's HOLD/ーキーを押します(コンビネーションの各 ティンバーで使用するプログラムで、バンクを選ぶときにもこの キーを使用します)。
- ④②で押したキーを離すと設定した値が入力(エンター)されます。
- ※基本的には入力した値と表示される値は一致しますが、一部には一致しないパラメータもあります(オクターブやMGのウェーブ・フォームなど)。また、そのパラメータがとり得ない値を設定したときは、とり得る範囲で一番近い値が入力されます(例えば 12~+12で20を設定したときは+12が入力されます)。

●キーボードによる入力

キー・ウィンドウの範囲の設定や、ドラム・キットのキーなど、音名で表すパラメータの指定に使用すると便利です。使用法はテンキー入力の①、②と同じ操作の後鍵盤を使用します。

本体の鍵盤で設定できるのはC2~C7(グローバル・モードのキー・トランスポーズを利用すればC1~C8のうちの5オクターブ)ですが、MIDIを利用して外部から設定することもできます(このときはC-1~G9:MIDIノートNo.=0~127)。

※キーボード入力が行えるパラメータではテンキー入力は行えません。


●入力した値を元に戻すには

- ・プログラムやコンビネーションのエディット中にCOMPAREキーを 押すと、全てのパラメータの値が、そのプログラムやコンビネー ションを選んだときの値に戻り、COMPAREキーのLEDが点灯し ます。もう一度押すとLEDが消え、エディット中の値に戻ります。
- ・エディット中に△キーと▽キーを同時に押すと、そのパラメータのみ、選んだときの値に戻ります。

ディスクドライブとフロッピーディスク

01/WFDにはディスクドライブが装備されています。以下の事項に充分注意してください。

ディスクドライブ




■プロッピーディスクの入れ方

フロッピーディスクのラベル面が上になるようにしてドライブに挿 入します。


「カチッ」と音がしてディスクがドライブにセットされるように、確実に挿入してください。

★ディスクを挿入する際には、しずかに、ていねいに、まっすぐ挿入 してください。




■フロッピーディスクの出し方

①ビジーインジケータが消灯していることを確認してください。




②イジェクトボタンを押し、フロッピーディスクを取り出します。



■ディスクドライブ 使用上の注意

★ビジーインジケータが 点灯している時はディスクアクセス (読み出し、書き込み)を行っていますので、この時にディスクを取り出したり、電源を切ったりしないでください。ディスクや、ディスクに書き込まれているデータをこわしてしまうことがあります。




■ヘッドのクリーニングについて

- ヘッドが汚れると、データエラーの原因になります。汚れが蓄積してディスクを傷つけてしまうことがあります。このため汚れが蓄積しないように定期的にクリーニングすることが大切です。
- ヘッドのクリーニングは、市販の温式、両面用のヘッド・クリーニング・ディスクをご使用ください。片面用を使用しますと、ドライブを傷める原因となります。

●クリーニングの方法


- ()クリーニング液でクリーニングディスクを湿らせます。
- ②ただちに、クリーニングディスクをディスクドライブにセットし、ロードを実行します(ロードは、どのロードでもかまいません)。 エラーメッセージが出ます。
- ③約10秒後にイジェクトボタンを押し、クリーニングディスクを取り 出します。
- ④クリーニング後約5分間はディスクドライブを使用しないでください(クリーニング液が乾かないうちに使用すると故障の原因となります)。

フロッピーディスク



■フロッピーディスクの取扱いについて

- 高温、多湿の場所、直射日光のあたる場所、ゴミやホコリの多い場所での使用、保管は避けてください。
- ●シャッター部分を開かないでください。磁気ディスクが汚れたり、 傷つきますと読みだし、書き込みができなくなります。
- 磁石やテレビ、スピーカー、電源トランスなどに近づけないでください。磁界にさらすとディスクに記録されたデータが消えてしまうことがあります。
- ●フロッピーディスクを本体ディスクドライブに入れたまま輸送する ことは絶対に避けてください。振動で、ディスクドライブのヘッドに より磁気ディスクが傷つけられ、使用できなくなることがあります。
- フロッピーディスクの上にものをのせないでください。変形し、使用できなくなることがあります。



■ライトプロテクト・タブについて

ディスクには、不意にデータを消去してしまったり書き換えてしま うことのないように「ライトプロテクト・タブ」という小さな窓が付い ています。

- ★この窓が閉じている状態では自由にデータを書き込むことができます。
- ★開いている状態では書き込めません。

★書き込み禁止の状態



★書き込み可能の状態



注意

自分でセーブしたデータを壊してしまうことのないように、セーブ 後は、ラ介プロテクト・タブを書き込み防止の状態(開いた状態) にしておいてください(ライトプロテクト・タブは「カチッ」と音がする ところまで動かしてください)。

応用編

ページ表の見方

☞P0-6 PITCH EG(ピッチEG) — ①

| A s | Start Level | -99~+99 | ピッチの時間的変化の設定 |
|------|---------------------|---------|------------------------------------|
| В АТ | Attack Time | 0~99 | +99=約+1オクターブ |
| C A | Attack Level | -99~+99 | アタックレベル キー・オフ |
| D DT | Decay Time | 0~99 | 0=キーを 押し続けた時 時間 の音程 ニュケイタイト |
| E RT | Release Time | 0~99 | アタックタイム |
| F R | Release Level | -99~+99 | - スタートレベル リリースタイム - 99=約-1オクターブ |
| G L | EG Level Vel. Sens. | -99~+99 | タッチの強弱によるピッチEGの効果の変化 |
| H T | EG Time Vel. Sens. | -99~+99 | タッチの強弱によるピッチEGの速さの変化 |
| 3 | 4 | 5 | 6 |

①P0-6 PITCH EG(ピッチEG)

:ページ0の6行目、ピッチEGに関するページであることを示しています。

- ②そのページに関する図
- ③そのパラメータに移るためのCURSOR POSITIONキー
- ④パラメータの名称
- ⑤パラメータのパリュー(数値など)の可変範囲、内容 (この欄の一番左に書かれている値がVALUEスライダーを一番下げたときのものです)
- ⑥パラメータの機能の概要

※本文中の「カーソル」とは、白黒反転表示になっているパラメータのことです。


1.PROGRAMモード

メモリー内のプログラム(音色)をセレクトし、演奏するモードです。 A00~B99でインターナル、C00~D99でカードのプログラムを選ぶ ことができます。


プログラムのセレクトはBANKキー、INT/CARDキー(FDなしのみ)テンキー(0~9)、△キー、▽キー、マナー、オイッチ(PROG UP/DOWN)またはMIDIプログラム・チェンジによって行います。

- ●フットスイッチでプログラムをセレクトするときは、あらかじめGLOBAL モードでペダル・アサインを"Program Up"又は、"Program Down" に設定しておいてください(P.165参照)。
- エフェクターのダイナミック・モジュレーションをVALUEスライダー でコントロールできるときはプログラム・ネームの右に"▶FX1""▶ FX2"と表示されます。
- MIDIでプログラムをセレクトするときは、GLOBALモードでMIDI FilterのPROGを"ENA"に設定しておいてください。(P.159参照)
- ●カードのプログラムを選ぶときはあらかじめプログラムの入ったPROG/ SEOカードを差しておいてください。

- PROGRAMモードの時にCOMPAREキーを押すと『エディット・ リコール機能』によって、EDIT RROGRAMモードから他のモードに移ったときの設定値が呼び出されます。
- 例)EDIT PROGRAMモードでピアノの音色を作った後PROGRAM モードへ移り、他のプログラム・ナンバーを選んでも、COMPARE キーを押すとプログラム・ナンバーはそのままで音色はピアノ になります。



PROGRAMモードでのエディット(これをパフォーマンス・エディターと言います)



| A 0 | Octave | -3∼+3 | OSC1とOSC2のオクターブの変更 |
|-----|---------------------|--------------|--|
| B W | Wave Shaping | -10~+10 | Wave Shaping1と2のEGレベル調整(PCM波形の変形率の調整) |
| C F | VDF Cutoff | -10~+10 | VDF1とVDF2のカットオフ周波数の調整(音色の調整) |
| DI | VDF EG Intensity | -10~+10 | VDF1、2のEGインテンシティ(音色の時間による変化の感度)の 調整 |
| E L | VDA Level | -10~+10 | OSC1とOSC2のレベルの調整(音量の調整) |
| F A | Attack Time | -10~+10 | VDA1、2のアタック・タイム(音の立上り)の調整 |
| G R | Release Time | -10~+10 | VDF1、2とVDA1、2のリリース・タイム(離鍵後の余韻)の調整 |
| H E | Dry: Effect Balance | -10~+10 | Effect 1、2のダイレクト音とエフェクト音のバランスの調整 |

- ◆ PROGRAMモードでもプログラムの主なパラメータをカーソルキー ((国~日))を押してからVALUEスライダー、△/▽キーでエディットできます。ライブ中などに使用すると便利です。
- ■ここでプログラムをエディットするとそれに対応するEDIT PROGRAM
 モードのパラメータ(ディスプレイに表示されます)も同時にエディットされます。
- ●ここでエディットしたプログラムのライト(書き込み)は、REC/WRITE キーまたはEDIT PROGRAMモードのPage9で行います。
- エディット状態からもとの画面に戻るには、カーソルUPキーを押します。

EDIT PROGRAMモードとの対応

それぞれの値を+に変化させると、EDIT PROGRAMモードのプログラム・パラメータは次のように変わります(-の場合はこの逆になります)。

| PROGRAMモードでのエディット | +にエディットしたときの変化 | | |
|--|--|------------|--|
| Octave | OSC1_2 Octave | オクターブが上がる | |
| Wave Shaping | Wave Shaping 1,2 Start Level Wave Shaping 1,2 Sustain Level | +に変化する(*1) | |
| VDF Cutoff | VDF1_2 Cutoff | +に変化する(*1) | |
| VDF EG Intensity | VDF1_2 EG Intensity | +に変化する(*2) | |
| VDA Level | OSC1、2 Level | +に変化する(*1) | |
| Attack Time | VDA1、2 Attack Time | +に変化する(*1) | |
| Release Time VDF1,2 Release Time VDA1,2 Release Time | | +に変化する(*1) | |
| Dry: Effect Balance | Effect 1, 2Balance | +に変化する(*1) | |

- (*1)バリューの値の5倍の値が加算されます。バリューの値が一の時は、減算されます。[Value=Value±5×V]
- (*2)バリューの値の3倍の値が加算されます。バリューの値が一の時は、減算されます。[Value=Value±3×V]
- ・パラメータの変化は各パラメータごとの値の可変範囲内に制 限されます。




2.EDIT PROGRAME-K

このモードでは、音色プログラム・パラメータ(音源波形やフィルター EGのセッティングなど)を設定します。

- エディットの対象となるのはあらかじめPROGRAMモードで選んでおいたプログラムです。
- 音色作りにはPROGRAMモードでのエディット(パフォーマンス・エディット)を併用することもできます。
- エディットが終わり音色が完成したらPage9でライトを行ってください。またREC/WRITE+一でもライトが行えます。(PROGRAMモードで別のプログラムを選ぶとライトしていないプログラムは失われてしまいます。)
- エディット中にCOMPAREキーを押すと、エディット前の音色を呼び出すことができます。そのままエディットしないで再びCOMPARE キーを押すと、コンペアする前にエディットしていた音色に戻ります。
- ☆EDIT PROGRAMモードでは、テンキーはページ・セレクト・キーと して働きますが、カーソルキーAl~IIIと併用してテンキー入力と しても使用できます。

01/Wのプログラム・パラメータの構成



EDIT PROGRAMモードのファンクション


● テンキー(0~9)を押すと各ファンクションのページが選ばれま す。カーソルUP/DOWNキーでエディットするパラメータの項目 を選んでカーソルキー(A~H)でパラメータを選んでください。

| ページ | ファンクション | エディットするパラメータ |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| P0 OSC | | |
| | 0-1 OSC Mode | オシレータのモード |
| | 0-2 Assign, Hold | 発音するボイス数とホールド |
| | 0-3 OSC1 Multisound, Level | オシレータ1の音源波形、レベル |
| | 0-4 OSC2 Multisound, Level | オシレータ2の音源波形、レベル DOUBLEモードのみ |
| | 0-5 OSC2 Interval, Detune | オシレータ1に対するオシレータ2の音程差 DOUBLEモードのみ |
| | 0-6 Pitch EG | ピッチの時間的変化 |
| P1 Emphasis, WS | | |
| | 1-1 Emphasis 1 | オシレータ1の音にメリハリをつける効果 |
| | 1-2 Emphasis 2 | オシレータ2の音にメリハリをつける効果(DOUBLEモードのみ) |
| | 1-3 Wave Shaping 1 | オシレータ1の波形の変化の調整 |
| | 1-4 Wave Shaping 2 | オシレータ2の波形の変化の調整(DOUBLEモードのみ) |
| P2 VDF1 | | |
| | 2-1 VDF1 Cutoff | VDF1のカットオフ |
| | 2-2 VDF1 KBD Tracking | VDF1のキーボード・トラックによる変化 |
| | 2-3 VDF1 EG Int., Vel Sense | VDF1のEGインテンシティ、ベロシティ・センス |
| | 2-4 VDF1 EG Time Vel Sense | VDF1 EGタイムのベロシティによる変化 |
| | 2-5 VDF1 EG Time KBD Tracking | VDF1 EGタイムのキーボード・トラックによる変化 |
| | 2-6 VDF1 EG | VDF1カットオフの時間的変化 |
| P3 VDF2 | | DOUBLE モードのみ |
| | 3-1 VDF2 Cutoff | VDF2のカットオフ |
| | 3-2 VDF2 KBD Tracking | VDF2のキーボード・トラックによる変化 |
| | 3-3 VDF2 EG Int., Vel Sense | VDF2のEGインテンシティ、ベロシティ・センス |
| | 3-4 VDF2 EG Time Vel Sense | VDF2 EGタイムのベロシティによる変化 |
| | 3-5 VDF2 EG Time KBD Tracking | VDF2 EGタイムのキーボード・トラックによる変化 |
| | 3-6 VDF2 EG | VDF2カットオフの時間的変化 |
| P4 VDA1 | | |
| | 4-1 VDA1 Velocity Sense | VDA1のベロシティによる変化 |
| | 4-2 VDA1 KBD Tracking | VDA1のキーボード・トラックによる変化 |
| | 4-3 VDA1 EG Time Vel Sense | VDA1 EGタイムのベロシティによる変化 |
| | 4-4 VDA1 EG Time KBD Tracking | VDA1 EGタイムのキーボード・トラックによる変化 |
| | 4-5 VDA1 EG | VDA1の時間的変化 |
| P5 VDA2 | | DOUBLEE-FOA |
| | 5-1 VDA2 Velocity Sense | VDA2のベロシティによる変化 |
| | 5-2 VDA2 KBD Tracking | VDA2のキーボード・トラックによる変化 |
| | 5-3 VDA2 EG Time Vel Sense | VDA2 EGタイムのベロシティによる変化 |
| | 5-4 VDA2 EG Time KBD Tracking | VDA2 EGタイムのキーボード・トラックによる変化 |
| | 5-5 VDA2 EG | VDA2の時間的変化 |

※ DOUBLET—ドのみ : P0-1 OSC ModeがDOUBLEのときだけ表示されます。

| ページ | ファンクション | エディットするパラメータ |
|-----------------------|--------------------------------|--|
| P6 Pitch Modulation | | |
| | 6-1 JS, AT Pitch Bend | ジョイスティック、アフター・タッチによるPitchの変化 |
| | 6-2 Pitch MG1 | オシレータ1 ピッチ・モジュレーション(ビブラート効果) |
| | 6-3 Pitch MG1 Mod | ピッチMG1 モジュレーション |
| | 6-4 Pitch MG2 | オシレータ2 ピッチ・モジュレーション(ビブラート効果) DOUBLEモードのみ |
| | 6-5 Pitch MG2 Mod | ピッチMG2 モジュレーション DOUBLEモードのみ |
| P7 VDF/VDA Modulation | · | |
| | 7-1 JS, AT Cutoff Bend | ジョイスティック、アフタータッチによるカットオフの変化 |
| | 7-2 After Touch VDA Amp | アフタータッチによる音量変化 |
| | 7-3 VDF MG | VDFモジュレーション(ワウ効果) |
| | 7-4 VDF MG Mod | VDF MG モジュレーション |
| P8 Effect | | |
| | 8-1 Effect 1 Type, Dynamic Mod | エフェクト1の選択、ダイナミック・モジュレーションの設定 |
| | 8-2 Effect 1 Parameter | エフェクト1のパラメータ |
| | 8-3 Effect 2 Type, Dynamic Mod | エフェクト2の選択、ダイナミック・モジュレーションの設定 |
| | 8-4 Effect 2 Parameter | エフェクト2のパラメータ |
| | 8-5 Effect Placement | エフェクト1、2の配置 |
| P9 Write/Copy | | |
| | 9-1 Write Program | プログラムのライト |
| | 9-2 Rename Program | プログラム名の書き換え |
| | 9-3 Copy Effects All | エフェクト・パラメータのコピー |
| | 9-4 Copy/Swap FX | エフェクト内のエフェクト1、2間でのコピー/交換 |
| | 9-5 Copy/Swap OSC | OSC1、2間の⊐ピー/交換 |

- ・ピッチ・ベンド、ピッチEG、ピッチ・モジュレーション、アフター・タッチなどによるピッチの変化の合計は1オクターブまでに制限されます。(一部のマルチサウンドでは音域によりさらに可変範囲が狭い場合があります。)
- ・VDFの各パラメータとVDF・EG、VDF・MGなどによる音色の変化は、VDFがコントロールできる範囲に制限されます。
- ・オシレータ・レベルとVDAの各パラメータ、VDA・EGなどによる音 量の変化は、VDAがコントロールできる範囲に制限されます。
- ・各EGパラメータ(Pitch EG、WS EG1/2、VDF EG1/2、VDA EG1/2)をエディットするときには、EGの概形が表示されます。



- ・表示は各パラメータをグラフにして表したもので、実際のEGの 形とは異なります。
- ・表示を消すには、カーソルをEG以外のパラメータに移動してく ださい。

EDIT PROGRAM

▶ Page-0 Oscillator(オシレータ)

P0-1 OSC Mode P0-2 Assign/Hold

P0-3 OSC1 Multisound/OSC1 Level

P0-4 OSC2 Multisound/OSC2 Level

P0-5 OSC2 Interval Detune

P0-6 Pitch EG

| PROG A00 P | A00 P0:OSC | | | ▶Multisound | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|---|-----|
| 013:63for9 126:clicks | POLY Jan Je Je 1908 | , L=54 L=63 Det.ur | Hold 8, 4, 1e=+00 RT99 | EG Ir | : OFF t=+00 t=+00 y=00 L+00 | 5:5 |
| А В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | |

図P0-1 OSC Mode(オシレータ・モード)

| OSC Mode | | 音源のモード |
|----------|--------|------------------|
| | SINGLE | 1オシレータ・モード(シングル) |
| 1 | DOUBLE | 2オシレータ・モード (タブル) |
| | DRUMS | ドラムス・モード(ドラムス) |

- ▼OSC Mode(オシレータ・モード)では、作成するプログラムの構造を選びます。この設定により、使用するオシレータ数や音源の種類が変わります。
- ・OSC Modeを切り替えた時にはOSC1のマルチサウンド(またはドラムキット)を設定し直してください。
- SINGLEでは1系統のOSC-WS-VDF-VDAを用います。最大同時 発音数は32音です。
- ・DOUBLEでは2系統のOSC-WS-VDF-VDAを用います。より高度 な音作りが行えますが、最大同時発音数は16音になります。
- DRUMSは音源としてドラムサウンドを組み合わせたドラムキットを 用いるモードです。音源はGLOBALモードで設定しているドラム キットを使い、パンポットはドラムキット内のパンポットが有効にな ります。それ以外の構造はSINGLEと同じです。
- ※選べるドラムキットはプログラムと同じバンクにある2つのドラムキットのどちらかです。

暉P0-2 Assign/Hold(アサイン/ホールド)

| A |] | Assign | POLY MONO | 発音するボイス数 最大発音数まで和音で発音 単音のみ発音 |
|---|---|--------|--------------|------------------------------------|
| Ē |] | Hold | OFF/ON | 鍵盤が離されても発音を続けるようにする |

- ▼Assign(アサイン)では、このプログラムを和音(POLY)で使用 するか、単音(MONO)で使用するかを設定します。
- ▼Hold(ホールド)をONにすると、離鍵後も鍵盤を押し続けたのと 同じように発音するようになります。主にドラムキットの音色に使用 します。通常はOFFにします。
- ・VDA EGのSustain Levelが"0"以外の音は、HoldをONに設定すると音が止まらなくなります。

図 P0-3 OSC1 Multisound/Level/Pitch EG Intensity/Pan(オシレータ1・マルチサウンド/レベル/ピッチ EG インテンシティ/パンポット)

| | Multisound | 0~254, C00~ | OSC1マルチサウンド(音源波形)の選択(OSC ModeがSINGLE/DOUBLEの時) |
|----------|--------------------|----------------------------------|--|
| | Drum Kit | _ | ドラムキットの選択(OSC ModeがDRUMSの時) |
| A | | A: Drum Kit1, 2 | |
| | | | Bank Bのプログラムのとき |
| | | | Bank Cのプログラムのとき |
| | | D: Drum Kit1, 2 | Bank Dのプログラムのとき |
| DL | OSC Level | 0~99 | オシレータ1の音量 |
| | Octave | , | オシレータ1のオクターブ |
| | | 32′ | 2オクターブ下げる |
| E | | 16′ | 1オクターブ下げる |
| | | 8′ | - - 基準ピッチ |
| | | 4' | 1オクターブ上げる |
| F EG Int | Pitch EG Intensity | -99~+99 | ピッチの時間的変化の効果の深さ |
| H | Pan | A, 9:1~1:9, B, C, C+D, D, ALL | オシレータ1の出力先 |

- ▼P0-1 OSC ModeでSINGLEまたはDOUBLEが選ばれている場合、Multisound(マルチサウンド・セレクト)でオシレータ1の音源波形を選びます。
- 名前に*NT"のついたマルチサウンドは、どのキーを弾いても同じ音程で発音します。
- ・ それぞれのマルチサウンド (音源波形)には、発音域の上限が あるため、高音域を弾いた場合に音がでないことがあります。
- ・オプションのPCMカードがリアパネルのスロットにセットしてあれば、 カードからもマルチサウンドを選べます。VALUEスライダーを上下 させたり、テンキー入力の際10's HOLD/ーキーを押すと頭に"C" のついたカード内のマルチサウンドが表示されます。

- ☆PCMカードについて —

PCMカードの抜き差しは電源OFF時または音の出ていない時に行ってください。

- ▼OSC ModeでDRUMS(ドラムス)が選ばれている場合は、Drumkit1 かDrumkit2のどちらか1つを選択します。ただし選べるのは、プログラムと同じパンクにあるドラムキットに限られます。
- ・ドラムキットへのドラムサウンドの割当は、GLOBALモードのP1、 P2で行います。ただし今選ばれているプログラムと同じバンクに あるドラムキットが選ばれているので、PROGRAMモードでまずバ ンクを選んでからドラムの設定になっているプログラムを選び、 GLOBALモードへ移ってください。

- ▼OSC Level(オシレータ・レベル)ではオシレータ1の音量を設定 します。99で最大になります。
- ・ 音色によっては、オシレータ・レベルを大きな値に設定すると和 音演奏時に音が歪む場合があります。このような場合はオシレー タ・レベルを下げてください。
- ▼Octave(オクターブ)では、オシレータ1の基本ピッチをオクター ブ単位で設定します。ここの設定が8'でないときは、キーボード・トラックのキーの設定に注意が必要です。またOSC ModeがDRUMS のときは8'にしてください。
- ▼Pitch EG Intensity(ピッチEGインテンシテイ)では、P0-6 Pitch EGで設定したPitch EGの効果の強さを設定します。
- ▼Pan(パンポット)ではオシレータ1の出力先(=エフェクターの入力)を設定します。

出力先はA, B, C, Dとありますが、

AB間ではその比率が調整できます → A,9:1~1:9,B CD間では調整できません → C,C+D,D ABCDの全てに出力することもできます → ALL

OSC ModeがDRUMSのときは何も表示されず、GLOBALモードのドラムキットでのパンポットの設定が有効になります。

暉P0-4 OSC2(オシレータ2)(DOUBLEモードのみ)

| A | Multisound/Drum Kit | 0~254, C00~ A/B/C/D:Drum Kit1.2 | OSC2マルチサウンドの選択 ドラムキットの選択 |
|----------|---------------------|------------------------------------|--|
| DL | OSC Level | 0~99 | オシレータ2の音量 |
| E | Octave | 32' 16' 8' 4' | オシレータ2のオクターブ 2オクターブ下げる 1オクターブ下げる 基準ピッチ 1オクターブ上げる |
| F EG Int | Pitch EG Intensity | −99∼+99 | ピッチの時間的変化の効果の深さ |
| H | Pan | A, 9:1~1:9, B, C, C+D, D, ALL | オシレータ2の出力先 |

- ※オシレータ2はOSC Mode(P0-1)がDOUBLEの時のみ設定できます。
- ▼Multisound(マルチサウンド・セレクト)ではオシレータ2のマルチ サウンドを選びます。選べるマルチサウンドの種類はP0-3 OSC1 Multisoundと同じです。
- ▼OSC Level (オシレータ・レベル) ではオシレータ2の音量を設定します。

- ▼Octave(オクターブ)ではオシレータ2のオクターブを設定します。
- ▼Pitch EG Intensity(ピッチ EG インテンシティ)では、P0-6Pitch EGの効果の強さを設定します。
- ▼Pan(パンポット)では、オシレータ2の出力先を設定します。

図P0-5 OSC2 Interval/Detune/Delay(オシレータ2 インターバル/ディチューン/ディレイ)(DOUBLEモードのみ)

| B Int | Interval | −12 ~ +12 | OSC2のOSC1に対するインターバル(半音単位) |
|----------|-------------|------------------|---------------------------|
| D Detune | Detune | -50~+50 | OSC1とOSC2の間のディチューン(セント単位) |
| F Delay | Delay Start | 0~99 | OSC2のOSC1に対する発音の遅れ時間 |

- ▼Interval(インターバル)はオシレータ1に対するオシレータ2のピッチ差を半音単位(-12~+12の範囲)で設定します。オシレータ1との間で和音を構成することができます。
- ▼Detune(ディチューン)はオシレータ1とオシレータ2のピッチ差を さらに細かくセント単位(-50~+50)で設定します。オシレータ 1とわずかにピッチをずらすことで厚みのある音を得ることがで きます。

Detuneの設定による基準ピッチからのずれ


| Detune | OSC1 Pitch | OSC2 Pitch |
|--------|------------|------------|
| +50 | -25 cent | +25 cent |
| : | <u> </u> | : |
| 0 | 0 | 0 |
| : | ; | : |
| -50 | +25 cent | -25 cent |

Detuneの値を+にするとOSC1のピッチが下がりOSC2のピッチが 上がります。 – にすると逆になります。

値を大きくする程OSC1とOSC2のピッチ差が0を中心に広がります。

▼Delay Start(ディレイ・スタート)はオシレータ1が発音してからオ シレータ2が発音するまでの時間を0~99の範囲で設定します。 (この効果を使用しない時は0に設定します。)

☞P0-6 Pitch EG(ピッチEG)




| A s | Start Level | -99~+99 | ピッチの時間的変化の設定 |
|------|---------------------|---------|-------------------------------|
| B AT | Attack Time | 0~99 | +99=約+1オクターブ |
| C A | Attack Level | -99~+99 | アタックレベル キー・オフ |
| D DT | Decay Time | 0~99 | 押し続けた時 の音程 ディケイタイム リリースレベル |
| E RT | Release Time | 0~99 | アタックタイム |
| F R | Release Level | -99~+99 | - 99=約-1オクタープ |
| G L | EG Level Vel. Sens. | -99~+99 | タッチの強弱によるピッチEGの効果の変化 |
| H T | EG Time Vel. Sens. | -99~+99 | タッチの強弱によるピッチEGの速さの変化 |

▼ピッチの時間的変化を設定します。


・各EGレベルの+と-を逆に設定するとEG波形は反転します。 ※ピッチEGはOSC1とOSC2で共有します。

効果のかかり具合は、OSC1はP0-3で、OSC2はP0-4のEG Intensityで設定します。

- ▼EG Level Vel. Sens.(EGレベル・ベロシティセンス)を+に設定するとキーを強く弾くほどピッチの変化が大きくなります(ーに設定すると強く弾く程ピッチの変化が小さくなります)。ただしEGによるピッチの変化は±1オクターブに制限されます。
- ・+に設定した場合



- ▼EG Time Vel. Sens. (EGタイム・ベロシティセンス)を+に設定 するとキーを強く弾くほどタイムが短くなります(ーに設定すると強 く弾く程、タイムが長くなります)。
- ・+に設定した場合



▶ Page-1 Emphasis(エンファシス)、Wave Shaping(ウェーブ・シェイピング) —

P1-1 Emphasis 1 P1-2 Emphasis 2

P1-3 Wave Shaping 1 P1-4 Wave Shaping 2

図P1-1 Emphasis 1(エンファシス1)


| A | Emphasis Intensity | 0~99 | エンファシス効果 |
|---|------------------------|---------|----------------------|
| F | Emphasis Velocity Sens | -99~+99 | タッチの強弱によるエンファシス効果の変化 |

- ※エンファシスで音の輪郭をはっきりさせることにより、音が際だちます。
- ▼Intensity(インテンシティ)では、エンファシス効果の深さを設定 します。この値を大きくするほど効果が深くなります。
- ▼ Velocity Sens(ベロシティ・センス)ではキーを弾く強さによりエンファシス効果の深さを変化させます。
- ・ +に設定すると、キーを弾いた強さに応じてエンファンス効果の 深さが、インテンシティでの設定より深くなり、一にすると設定よ り浅くなります。
- 値が-99または+99に近づくほど、キーを弾く強弱に対する効果の深さの変化が大きくなります。

曜P1-2 Emphasis 2(エンファシス2)(DOUBLEモードのみ)

- ▼オシレータ2のエンファシス効果を設定します。
- ・内容は、P1-1 Emphasis1と同じです。

暉P1-3 Wave Shaping1(ウェーブ・シェイピング1)



| A | WS Table | OFF, 0∼59 | 波形を変形させるのに使用するテーブルの選択 |
|------|---------------------|-----------|-----------------------|
| E VS | WS Velocity Sens | -99~+99 | タッチの強弱による変形率の変化 |
| F S | WS EG Start Level | 0~99 | WSによる波形変形の時間的変化 |
| G DT | WS EG Decay Time | 0~99 | |
| H SL | WS EG Sustain Level | 0~99 | |

※オシレータ1から出力されたPCM音声信号の波形を変形させて、 元音にはなかった倍音を発生させます。

P0-3でマルチサウンドを選んだときにすでに大体の音の感じは 決まっているものですが、それをウェーブ・シェイピングで変形させることによって全く異なる音にすることが可能です。

▼WS Table (ウェーブ・シェイピング・テーブル) でPCM波形を変形させるのに使用するテーブルを選びます。

元音とは少しニュアンスの異なる音、レゾナンスのかかった音、 ディストーションのかかった音etcがあります。ウェーブ・シェイピン グを行わないときは"OFF"にします。

▼WS Velocity Sens(ウェーブ・シェイピング・ベロシティ・センス) EGレベル(スタート・レベル、サスティン・レベル)をキーを弾く強さでコントロールします。

- ・ +にすると強く弾くほど変形率は大きくなります。また、値が 99 または + 99に近くなるほど変化は大きくなります。
- ※設定によっては音が歪むこともあります。

▼WS EG(ウェーブ・シェイピング・EG)

- ・ここではウェーブ・シェイピングによる波形変形に時間的変化を 与えます。
- ・ウェーブ・シェイピングでの波形変形率はWS EGのレベルによって変わります。
- ・レベルが高いほど変形率は大きくなります。
- テーブルによってはレベルが下がったときに音量が小さくなるものがあります。

曜P1-4 Wave Shaping2(ウェーブ・シェイピング2)(DOUBLEモードのみ)

※オシレータ2から出力されたPCM音声信号の波形を変形させて、 元音にはなかった倍音を発生させます。

・内容はP1-3 Wave Shaping1と同じです。

Page-2 VDF1 -

P2-1 VDF1 Cutoff

P2-2 VDF1 KBD Tracking

P2-3 VDF1 EG Int./Vel Sense

P2-4 VDF1 EG Time Vel Sense

P2-5 VDF1 EG Time KBD Tracking


P2-6 VDF1 EG

| ſ | PROG | A00 P | 2:VDF | 1 | ≯Cu | utoff | | |
|-------|-------|---|-----------------------|-------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| an an | KBD 1 | utoff rack ntensi ne Vel ne Kbd A+99 | Int= ty = Sens= | +ยัติ = 69 = ติติ | AT:Ø | #4 ense DT:0 DT:0 S+72 | Mode: =+00 ST:0 ST:0 RT77 | ALL RT:0 RT:0 R-36 |
| - | Α | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | Ì | | | |

図P2-1 Cutoff(カットオフ)

| VDF Cutoff | 0~99 | VDF1のカットオフ (音色の明るさ) |
|------------|------|------------------------|

- ※VDF(Variable Digital Filter)は、マルチサウンドの高周波数成分を減衰(カットオフ)させて、音色をコントロールします。
- ▼Cutoff(カットオフ)ではVDFのカットオフ周波数を設定します。この値を小さく設定するほど音色は柔らかくなります。




2 EDIT PROG


☞P2-2 KBD Tracking(キーボード・トラッキング)

| A | KBD Tracking Intensity | -99~+99 | 鍵盤位置によるVDF1カットオフの変化 |
|--------|------------------------|---------------------------|---|
| E Key | Key | C-1∼G9 | キーボード・トラッキングモードがLOWまたはHIGHのときには、キーボード・トラッキングがかかりはじめるキーとなり、ALLのときにはVDF1キーボード・トラックの効果の中心となる(変化のかからない)キー |
| G Mode | KBD Tracking Mode | OFF LOW HIGH ALL | キーボード・トラックを行う音域 キーボード・トラックしない 低音域でキーボード・トラックする 高音域でキーボード・トラックする 全音域でキーボード・トラックする |


- ※VDFキーボード・トラックは、弾く鍵盤の位置によって、VDFカットオフを変化させる効果です。
- ▼KBD Tracking Intensity (カット・オフ・キーボード・トラッキング・インテンシティ)を+に設定すると、音程が高くなるほど音色が明るくなります(ーに設定するとその逆になります)。値が+99または-99の近くになる程変化は大きくなり、0に設定するとカットオフの変化と音程の変化が同じになります。
- 50程度で水平になります(キーの位置とは関係なくカットオフ 周波数が一定になります)。



▼KBD Tracking Mode(キーボード・トラッキング・モード)では、キーボード・トラックを行う音域を設定します。このパラメータがOFFのときはP2-2 キーボード・トラッキング・インテンシティ、P2-5 EGタイム・キーボード・トラック・インテンシティの効果がかかりません。



G9




▼Key(キー)では、キーボード・トラッキング・モードがLOWまたはHIGH のときはキーボード・トラッキングがかかりはじめるキーを、ALLのときはキーボード・トラックの中心となるキー(カットオフ/EGタイムの変化がかからないキー)を設定します。キーの設定はキーボードによっても入力できます。

図P2-3 EG Intensity(EGインテンシティ)

| A | EG Intensity | 0~99 | VDF1 EGによる音色変化の深さ |
|---|--------------|---------|------------------------|
| Ē | Vel Sense | -99~+99 | タッチの強弱によるVDF1 EGの効果の変化 |

- ▼EG Intensity (EGインテンシティ)では次の項目 (P2-6)のVDF EGによるカットオフの変化の感度を設定します。99に設定した時にカットオフのEGの深さが最大になります。
- ▼Vel Sense (EGインテンシティ・ペロシティセンス) はキーを弾く強 さにより音色を変化させる効果です。
- +に設定すると、キーを弱く弾いた時、VDFEGで設定したカット オフの変化が小さくなります。
- ・ーに設定したときにキーを強く弾くとカットオフの変化が小さくなります(EGインテンシティで設定した値が基準になります)。
- ☆多くの自然楽器は、弱い音になる程高い周波成分が減少します。このような音を作る時は、VDFでカットオフを低めに設定し、 VDF EGのサスティン・レベルなど各レベル、VDF EGインテンシティ、VDF EGインテンシティ・ベロシティセンスの各パラメータを全て+の値に設定してください。
- ・+に設定した場合



@P2-4 EG Time Velocity Sense(EGタイム・ベロシティ・センス)

| A | EG Time Vel. Sens | 0~99 | タッチの強弱によるVDF1 EGの速さの変化 |
|------|-------------------|--------------------|---|
| E AT | Attack Time | , O, + | VDF1EGの各パラメータ(アタック・タイムなど)にかかるEGタイム・ ベロシティの効果の設定(0の時効果はかからない) |
| F DT | Decay Time | , 0, + | |
| G ST | Slope Time | -, 0, + | |
| H RT | Release Time | -, 0 , + | |

- ▼EG Time Vel. Sense(EGタイム・ベロシティセンス)はキーを弾 く強さによりVDF EGの速さを変える効果です。+に設定すると キーを強く弾くほどタイム(Attack/Decay/Slope/Release Time) が短くなります(-に設定すると逆に長くなります)。
- EG Time Vel.Senseの数値はタイムの4つのパラメータに共通です。アタック、ディケイ、スロープ、リリースでそれぞれ変化する方向(士)を設定できます。これはP2-5 VDF EG Time KBD Track、P4-3 VDA EG Time Vel.Sense、P4-4 VDA EG Time KBD Trackでも同様です。
- ・すべて+に設定した場合

タイムの変化


Key off Key off Key off Signature Signature

図P2-5 EG Time KBD Track(EGタイム・キーボード・トラック)

| A | EG Time KBD Track | 0~99 | 鍵盤位置によるVDF1 EGの速さの変化 |
|------|-------------------|---------|--|
| E AT | Attack Time | -, 0, + | VDF1EGの各パラメータ(アタック・タイムなど)にかかるEGタイム・ キーボード・トラックの効果の設定(0の時効果はかからない) |
| F DT | Decay Time | -, 0, + | |
| G ST | Slope Time | -, 0, + | ; |
| H RT | Release Time | -, 0, + | |


▼EG Time(EGタイム・キーボード・トラック)で+に設定するとKey (P2-2 (E) より高いキーを弾く程、VDF EGのタイム(Attack/Decay/Slope/Release Time)が短くなり、一に設定するとその逆にVDF EGのタイムが長くなります。この効果のかかる音域は、P2-2のキーとキーボード・トラッキング・モードで設定します。

キーボード・モード = HIGHのとき




・すべて+に設定した場合

タイムの変化



@P2-6 VDF1 EG(VDF1 EG)



| A AT | Attack Time | 0~99 | VDF1のカットオフの時間的変化の設定 |
|------|---------------|---------|-----------------------------------|
| ВА | Attack Level | -99~+99 | |
| Ĉ DT | Decay Time | 0~99 | カットオフ 周波数 アタックレベル キー・・オフ |
| D B | Break Point | -99~+99 | |
| E ST | Slope Time | 0~99 | サスティン EGインテン ポイント レベル |
| F s | Sustain Level | -99~+99 | シティで設 時間 定した値 |
| G RT | Release Time | 0~99 | アタック ディケイ スロープ リリースタイム タイム タイム |
| H R | Release Level | -99~+99 | * |

※ここではVDF1のカットオフの時間的変化を設定します。

- ・各EGレベルの+と-を逆に設定するとEG波形は反転します。
- ・各EGレベルはVDF1 EGインテンシティにより全体的にコントロールされます。



▶ Page-3 VDF2(DOUBLEモードのみ)

P3-1 VDF2 Cutoff

P3-2 VDF2 KBD Tracking

P3-3 VDF2 EG Int./Vel Sense

P3-4 VDF2 EG Time Vel Sense

P3-5 VDF2 EG Time KBD Tracking

P3-6 VDF2 EG

| | PROG A00 P3:VDF 2 | | | | ∳Cι | utoff | | |
|----|----------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ž, | KBD T EG In EGTim EGTim | utoff rack tensi e Vel e Kbc A+65 | Int= ty = Sens= Trk = | : 00 : 00 | Key:f Vel 9 AT:0 AT:0 ST00 | #4 ense DT:0 DT:0 S+04 | Mode: =+70 ST:0 ST:0 RT18 | ALL RT:0 RT:0 R+16 |
| | A | В | С | D | Е | F | G | Н |
| | | | | | | | | |

▼オシレータ2用VDFです。

・内容はPage-2 VDF1と同じです。

☆DOUBLEモード、SINGLEモードの切り換えはPage-0 OSC Mode で行います。

Page-4 VDA1

P4-1 VDA1 Velocity Sense

P4-2 VDA1 KBD Tracking

P4-3 VDA1 EG Time Vel Sense

P4-4 VDA1 EG Time KBD Tracking

P4-5 VDA1 EG

| PROG | A00 F | 4:VDA | 1 | ▶Velocity Sense | | | |
|--|-------|-------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Velocity Sense=+35 KBD Track Int=+00 EGTime VelSens= 00 EGTime KbdTrk = 00 AT45 A+99 DT56 B+31 | | | | Key:(AT:0 AT:0 ST51 | -1 DT:0 DT:0 S+69 | Mode: ST:0 ST:0 RT88 | OFF RT:0 RT:0 |
| A | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | | |

曜P4-1 Velocity Sense(ベロシティ・センス)

| | VDA Velocity Sense | -99 ∼+99 | タッチの強弱によるVDA1の音量の変化 |
|--|--------------------|-----------------|---------------------|


▼VDA Velocity Sense(VDAペロシティ・センス)は、キーを弾く強さにより音量を変化させる効果です。+に設定するとキーを弱く弾いたときの音量が小さくなり、一に設定したと場合にはキーを強く弾いたときに音量が小さくなります。値が+99または-99に近くなる程、強弱の差が大きくなります。

☆DOUBLEモードでオシレータ1と2のVDAベロシティ・センスを逆の 符号に設定すると、ベロシティにより音色を変化させる(ベロシティ・ クロスフェイド)ことができます。またこのとき、オシレータ1と2の設 定を同じにして(P9-5でオシレータ・コピーをして)、パンポットだ けをそれぞれAとBに分けると、ベロシティによってパンポットをコ ントロールできるようになります。


☞P4-2 KBD Tracking(キーボード・トラッキング)


| A | KBD Tracking | -99 ~+ 99 | 鍵盤位置によるVDA1の音量の変化 |
|--------|-------------------|---------------------------|---|
| E Key | Key | C-1∼G9 | キーボード・トラッキングモードがLOWまたはHIGHのときには、キーボード・トラッキングがかかりはじめるキーとなり、ALLのときにはVDA1キーボード・トラックの効果の中心となる(変化のかからない)キー |
| G Mode | KBD Tracking Mode | OFF LOW HIGH ALL | キーボード・トラックを行う音域 キーボード・トラックしない 低音域でキーボード・トラックする 高音域でキーボード・トラックする 全音域でキーボード・トラックする |


- ※VDAキーボード・トラックは、弾く鍵盤の位置によって、VDAの音量を変化させる効果です。
- ▼KBD Tracking Intensity(キーボード・トラッキング・インテンシティ)を十に設定すると、高いキーを弾くほど音量が大きくなり、一に設定するとその逆に小さくなります。
- ▼Key(キー)では、キーボード・トラッキング・モードがLOWまたはHIGH のときは、キーボード・トラッキングがかかりはじめるキーを、ALLの ときは、VDAキーボード・トラックの中心になるキー(音量/EGタイ ムのかからないキー)を設定します。




▼KBD Tracking Mode(キーボード・トラッキング・モード)では、キーボード・トラックを行う音域を設定します。このパラメータが"OFF" のときはP4-2 キーボード・トラッキング、P4-4 EGタイム・キーボード・トラックの効果がかかりません。










- ☆ DOUBLEモードでオシレータ1と2のキーボード・トラックのキーを 同じに、+とーを逆に設定すると弾くキーにより音色を変化させ る(ポジショナル・クロスフェイド)ことができます。
- ・キーボード・トラック後の音量が99を越えることはありません。



2 EDIT PROG


☞P4-3 EG Time Velocity Sense(EGタイム・ベロシティ・センス)

| A | EG Time Vel.Sense | 0~99 | タッチの強弱によるVDA1 EGの速さの変化 |
|------|-------------------|---------|--|
| E AT | Attack Time | -, 0, + | VDA1 EGの各パラメータ(アタック・タイムなど)にかかるEGタイム・ベロシティの効果の設定(0の時効果はかからない) |
| Ē DT | Decay Time | -, 0, + | |
| G ST | Slope Time | -, 0, + | |
| H RT | Release Time | -, 0, + | |

▼EG Time(EGタイム・ベロシティセンス)はキーを弾く強さによりVDA EGの速さを変える効果です。+に設定するとキーを強く弾くほど VDA EGのタイム (Attack/Decay/Slope/Release Time)が短くなり、一に設定すると逆に長くなります。

☆ストリングスの音色などでアタックタイムを+に設定すると、強く 弾いた時に立ち上がりの鋭い音、弱く弾いた時に柔らかいアタッ ク、というように弾き分けることができます。


・すべて+に設定した場合




(EGタイム・キーボード・トラック)

| A | EG Time KBD Track | 0~99 | 鍵盤位置によるVDA1 EGの速さの変化 |
|------|-------------------|---------|---|
| E AT | Attack Time | -, 0, + | VDA1 EGの各パラメータ(アタック・タイムなど)にかかるEGタイム・ キーボード・トラックの効果の設定(0の時効果はかからない) |
| F DT | Decay Time | -, 0, + | |
| G ST | Slope Time | -, 0, + | |
| H RT | Release Time | -, 0, + | |

▼EG Time(EGタイム・キーボード・トラック)で+に設定するとKey (P4-2 [E] より高いキーを弾く程、VDA EGのタイム(Attack/Decay/ Slope/Release Time)が短くなり、一に設定するとその逆になります。この効果のかかる音域は、P4-2のキーとキーボード・トラッキング・モードで設定します。



窗P4-5 VDA1 EG(VDA1 EG)



| A AT | Attack Time | 0~99 | VDA1の音量の時間的変化の設定 |
|------|---------------|------|---|
| ВА | Attack Level | 0~99 | アタックレベル キー・オフ |
| C DT | Decay Time | 0~99 | |
| D B | Break Point | 0~99 | 音量キー・オンサスティンレベル |
| E ST | Slope Time | 0~99 | 時間 |
| F s | Sustain Level | 0~99 | アタック ディケイ ポイント タイム タイム スロープタイム リリースタイム |
| G RT | Release Time | 0~99 | XD-794A 99-X94A |

※VDA(Variable Digital Amplifier)は、音源波形に音量の変化を与えるセクションです。

▼VDA EGでは音量の時間的変化を設定します。

▶ Page-5 VDA2(DOUBLEモードのみ)

P5-1 VDA2 Velocity Sense P5-2 VDA2 KBD Tracking

P5-3 VDA2 EG Time Vel Sense

P5-4 VDA2 EG Time KBD Tracking

P5-5 VDA2 EG

| | PROG A00 P5:VDA 2 | | | ▶Velocity Sense | | | | |
|-----|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|--------------|-------------------------------|------|
| n i | KBD T EGTim | its s rack e Vel e Kbd A+58 | Int= Sens= Trb = | +00 - 00 - 00 | Й:Й | DT:0 DT:0 | Mode: ST:0 ST:0 RT09 | RT:0 |
| ٠ | Α | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | | | |

▼オシレータ2用VDAです。

・内容はPage-4 VDA1と同じです。

☆DOUBLEモード、SINGLEモードの切り替えはPage-0 OSC Mode で行います。



▶ Page-6 Pitch Modulation(ピッチ・モジュレーション)

P6-1 Joy Stick Pitch Bend Range/ After Touch Bend

P6-2 Pitch MG1

P6-3 Pitch MG1 Modulation

P6-4 Pitch MG2

P6-5 Pitch MG2 Modulation

| PROG | A00 F | 6:Pit | ch MG | i ∳Jo | oy-sti | ick | |
|--------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| JS F | itch | Bend | =+02 | Aft | Touch | Bend | 4 =+00 |
| PMG1 PMG2 | KBD F TRIAN | =+00 IGLE | Freq= AT+JS Freq= AT+JS | FF≃0 :63 | ĀT00 I:17 | DL00 JS00 DL00 JS00 | FI31 S:OFF FI00 S:OFF |
| A | В | С | D | E | F | G | Н |
| | <u> </u> | | | | <u></u> | | |


図P6-1 Joy Stick Pitch Bend Range/After Touch Bend(ジョイスティック・ピッチベンド・レンジ/アフタータッチ・ベンド)

| Α | | Joy Stick Pitch Bend Range | -12~+12 | ジョイスティックによるピッチの変化の最大値 |
|---|---|----------------------------|---------|----------------------------|
| E |] | After Touch Bend | -12~+12 | アフタータッチによる音程の変化(±1オクターブ以内) |

- ▼Joy Stick Pitch Bend Range(ジョイステック・ピッチベンド・レンジ)ではジョイスティックを左右に傾けた時にピッチを変化させる幅を半音単位で設定します。12が最大で、この時の幅は1オクターブになります。+に設定すると右に傾ける程ピッチが上がり、一に設定した時はその逆になります。
- ▼After Touch Bend(アフタータッチ・ペンド)ではアフタータッチ によるピッチ変化の幅と方向を-12~+12(±1オクタープ)の 範囲で設定します。

+に設定した場合

ピッチが下がる〈二



図P6-2 Pitch MG1(ピッチMG1)

| B | Waveform | TRIANGLE SAW UP SAW DOWN SQUARE RANDOM | モジュレーション波形の選択 三角波 へ、 のこぎり波1 /// のこぎり波2 NN 短形波 ロー ランダム ロー |
|--------|-----------|--|---|
| D Freq | Frequency | 0~99 | モジュレーション効果のスピード |
| FI | Intensity | 0~99 | モジュレーション効果の強さ |
| G DL | Delay | 0~99 | 打鍵後、モジュレーションが効き始めるまでの時間 |
| H FI | Fade In | 0~99 | モジュレーションが効き始めてからインテンシティで設定した強さに なるまでの時間 |

※Pitch MG(ピッチ・モジュレーション・ジェネレーター)は、ピッチ を周期的に変化させる(ビブラート)効果です。 ここではオシレータ1のピッチMGを設定します。

▼Waveform(ウェーブフォーム)では、モジュレーション波形(変化 の仕方)を選びます。

Triangle

三角波(最も広く使われます)

· Saw Up

のこぎり波1

矩形波

• Saw Down N


のこぎり波2(負極性)

Square


Random

ランダム(不規則波)

- ▼Frequency(フリケンシー)ではモジュレーション周波数(変化の 速さ)を設定します。99で最も速くなります。
- 三角波の場合



- ▼Delay(ディレイ)では、キーを押してからモジュレーション効果が 効き始めるまでの時間を設定します。
- ▼Fade In(フェードイン)では、ディレイタイム経過後モジュレーショ ン効果が効き始めてから、インテンシティ設定値になるまでの時 間を設定します。



- ▼Intensity(インテンシティ)では、モジュレーション効果の強さを 設定します。
- ・三角波の場合



曜P6-3 Pitch MG1 Modulation(ピッチMG1モジュレーション)

| B KBD F | Frequency Mod by KBD Track | -99~+99 | キーボード・トラックによるMGスピードの変化 |
|----------|--|-----------|--|
| D AT+JSF | Frequency Mod by After Touch +Joy Stick | 0~9 | アフタータッチとジョイスティックによるピッチMGの速さの変化 |
| F AT | Intensity Mod by After Touch | 0~99 | アフター・タッチによるピッチMGの効果 |
| G JS | Intensity Mod by Joy Stick | 0~99 | ジョイスティックによるピッチMGの効果 |
| НS | Key Sync | OFF ON | 各音に同じモジュレーションがかかる キー・オンごとにモジュレーションがスタートする |

- ▼Frequency Mod by KBD Track(ピッチMG フリケンシー・モジュレーション・バイ・キーボードトラック)を十に設定すると高いキーを弾くほどピッチMGのスピードが速くなります。一に設定するとその逆になり、0では変化がなくなります。このとき中心となるキーは"C4"です。
- ▼Frequency Mod by After Touch+Joy Stick(ピッチ・MG・フリケンシーモジュレーション・バイ・アフタータッチ+ジョイスティック) ではアフタータッチ やジョイスティックをかけた時にピッチMG のスピードが速くなる効果を設定します。
- ▼After Touch(アフター・タッチ)の値を大きくするとキーを強く押 し込んだときのピッチMGの効果が大きくなります。0で変化しな くなります。
- ▼Joy Stick(ジョイスティック)の値を大きくするほど、ジョイスティックを上に傾けたときのピッチMG効果が深くなります。

- ▼KeySync(キー・シンク)をONにすると、各キーごとにキーを押したときからモジュレーション波形がスタートします。
- ※After Touch(アフタータッチ)は、打鍵後に鍵盤を強く押し込ん だ時に音色を変化させる効果です。
- ※Pitch MG (ピッチMG)の効果の深さやスピードをコントロールするときに使用するジョイスティックは+Y方向(上に傾ける)で動作します。

ピッチMGが深くなる ピッチMGが速くなる

曜P6-4,5 Pitch MG2,Pitch MG2 Mod(ピッチMG2、ピッチMG2モジュレーション)(DOUBLEモードのみ)

オシレータ2のピッチMGの設定をします。

・内容はP6-2, 3 Pitch MG1, Pitch MG1 Modと同じです。

▶ Page-7 VDF/VDA Modulation(VDF/VDA モジュレーション)

| PROG | PROG A00 P7:VDF MG | | | | y-sti | .ck | |
|--|--------------------|---|---|---|-------|-----|---|
| JS Cutoff Sweep=+00 AT Cutoff Sweep=+00 AT VDA Amp Mod =+00 | | | | | | | |
| VDFMG TRIANGLE Freq=00 I:00 DL00 OSC:OFF AT00 JS00 S:0 | | | | | S:OFF | | |
| A | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | | |

図P7-1 VDF Sweep by JS, AT(VDFスウィープ・バイ・ジョイスティック、アフタータッチ)

| A | Joy Stick VDF Sweep Intensity | -99~+99 | ジョイスティックによるVDFカットオフの変化 |
|---|-------------------------------|---------|---------------------------|
| E | After Touch VDF Cutoff | -99~+99 | アフタータッチによるVDFカットオフ(音色)の変化 |

- ▼Joy Stick VDF Sweep Int.(ジョイスティック VDFスィープ・インテンシティ)ではジョイスティックを左右に傾けた時にVDFカットオフを変化させる効果を設定します。+に設定すると右に傾ける程カットオフ値が上がり、一に設定するとその逆になります。
- ・+に設定した場合

カットオフが下がる〈 ̄ ̄



▼After Touch VDF Cutoff(アフタータッチ VDFカットオフ)を十 に設定するとキーを強く押し込んだ時にカ小オフの値が大きく(音 色が明るく)なり、一に設定するとその逆になります。

図P7-2VDA Amp Mod by After Touch(VDAアンプリチュード・モジュレーション・バイ・アフタータッチ)


| E After Touch VDA Am | plitude $-99 \sim +99$ | アフタータッチによる音量の変化 |
|----------------------|------------------------|-----------------|
|----------------------|------------------------|-----------------|

▼After Touch VDA Amplitude(アフタータッチ VDAアンプリチュード)を+に設定すると、キーを強く押し込んだ時に音量が大きくなり、一に設定するとその逆になります。

☑ P7-3 VDF MG(VDF MG)

| В | Waveform | TRIANGLE SAW UP SAW DOWN SQUARE RANDOM | モジュレーション波形の選択 三角波 へ、 のこぎり波1 // のこぎり波2 Nへ 矩形波 「し ランダム 「ト |
|--------|-----------|--|--|
| D Freq | Frequency | 0~99 | モジュレーション効果のスピード |
| Ē! | Intensity | 0~99 | モジュレーション効果の強さ |
| G DL | Delay | 0~99 | 打鍵後、モジュレーションが効き始めるまでの時間 |

- ▼VDF MG(VDFモジュレーション)はカットオフを周期的に変化させる(ワウ)効果です。
- ・内容はPitch MGと同じですが、Fade Inは設定にありません。(フェイドイン・タイムはディレイ・タイムによってかわります。)




☞P7-4 VDF MG Modulation(VDF MG モジュレーション)

| В | osc | OSC Select | OFF OSC1 OSC2 BOTH | モジュレーションはかからない VDF1のみにかかる VDF2のみにかかる VDF1/2の両方にかかる |
|---|-----|------------------------------|-----------------------------|---|
| Ē | AT | Intensity Mod by After Touch | 0~99 | アフタータッチによるVDF MGの効果 |
| G | JS | Intensity Mod by Joy Stick | 0~99 | ジョイスティックによるVDF MGの効果 |
| H | S | Key Sync | OFF ON | 各音に同じモジュレーションがかかる キー・オンごとにモジュレーションがスタートする |

- ▼VDF MGはVDF1とVDF2で共有しているので、OSC Select(オシレータ・セレクト)でMGをかけるVDFを設定します。
- ▼MG Int by AT(モジュレーション・インテンシティ・バイ・アフター タッチ)の値を大きくすると、キーを強く押し込んだときのVDF MG の効果が大きくなります。0で変化しなくなります。
- ▼MG Int by Joy Stick(モジュレーション・インテンシティ・バイ・ ジョイスティック)の値を大きくすると、ジョイスティックを下に傾け た時のVDF MGの効果が深くなります。

- ▼Key Sync(キー・シンク)をONにすると、各キーごとにキーを押した時からモジュレーション波形がスタートします。
- ・内容はP6-3のKey Syncと同じです。
- ※VDF Cutoff MG(VDFカットオフ MG)の効果の深さをコントロー ルするときに使用するジョイスティックは - Y方向(下に傾ける) で動作します。



▶ Page-8 Effect(エフェクト)


以下に関しては『エフェクト・パラメータ』(P.49)をご覧ください。

P8-1 Effect 1 Type, Dynamic Mod P8-2 Effect 1 Parameter

P8-3 Effect 2 Type, Dynamic Mod

P8-4 Effect 2 Parameter

P8-5 Effect Placement



- ここで設定されたエフェクトのセッティングは、設定したプログラムでのみ使われます。
- PROGRAMモードでは、オシレータのPan(A~D)がエフェクトの 入力になります。
- ※COMBINATION、EDIT COMBINATIONモードでカーソルキー 「A」~ 田を押しながらEDIT PROGキーを押してEDIT PROGRAMモードに入ったときは、コンビネーションでの設定が有効になっている ためこのページには移れません。



▶ Page-9 Write/Copy(ライト/コピー)

| PROG A00 P9:WRITE | | | | ▶A€ | 00:JR- | -T | |
|---|----------|---|---|---------------|--------|----|-----|
| Murite Program Rename Program Copy Effects All Copy/Swap FX | | | | Copy/Swap OSC | | | |
| A00: | A00:JR-T | | | | EWRIT | E] | 900 |
| A | В | С | D | Е | F | G | Н |
| | | | | | | L | |


図P9-1 Write(ライト)

| F | [WRITE] | ラ仆の実行 |
|---|--------------------|----------------|
| H | A00~B99 C00~D99 | ラ仆先のプログラム・ナンバー |

- ▼このファンクションでは、エディットの終わったプログラムをインター ナルメモリーまたはRAMカードにライト(書き込み)します。
- ■01/WFDの場合: プログラムをディスクにライト(セーブ)したい時は、ディスク・モードで行って下さい。この時は、インターナルの200 プログラム全てがセーブされます。
- ①ライトする先のプログラム・ナンバー(カーソルキー田)を選びます。このときライト先に選ばれているプログラムのネームが右上に表示されます。
- ②[WRITE](カーソルキーF)を押します。
- ③確認の表示がでますので、書き込みを行ってもよい場合は[YES] (カーソルキー匠)を押します。
- ・そのナンバーに前に入っていたプログラムは失われますのでご 注意ください。
- [NO] (カーソルキー ©) を押すとライトはキャンセルされます。
- ・プログラム・メモリー・プロテクトが設定されているとライトは行え ません。(メモリー・プロテクトの解除はGLOBALモードで行ない ます。)

- ④ライトが終わると"Write Completed"と表示されます。
- カーソルキー(A~田)を押すと、初めの表示に戻ります。
- ☆オシレータ・モードがドラムスのプログラムを他のバンクにライト すると、ドラムキットはライト先のバンクのものに変わってしまいます。 一緒にコピーなどを行ってください。
- ☆プログラムを他のプログラムナンバーにコピーする時は、PROGRAM モードでコピー元のプログラムを選び、このページでライトを行っ てください。
- ☆今選ばれているプログラムにライトしたいときはREC/WRITEキー を押します。このページに移らなくてもライトが行えます。

図P9-2 Rename(リネーム)



| E | [INS] | リネーム・カーソル位置に1字挿入 |
|---|-------|-------------------|
| E | [DEL] | リネーム・カーソル位置の1字を削除 |
| G | [◄] | リネーム・カーソルを左に移動 |
| H | [▶] | リネーム・カーソルを右に移動 |

■プログラム名を書き換えます。


▼[◀](カーソルキー(G)、[▶](カーソルキー(H))[INS](カーソルキー(E)、[DEL](カーソルキー(F))、とVALUEスライダー、△/▽キーを用いてプログラムの名前を設定します。[INS]を押すとカー

ソルが置かれている文字の右側に同じ文字が1字挿入されます。

[DEL]を押すとカーソルが置かれている文字が1字削除されます。

・英数字と記号を合わせて10文字までの名前がつけられます。

ぽP9-3 Copy Effects All(コピー・エフェクト・オール)



| В | Source Mode | | プログラムからのコピー コンビネーションからのコピー ソングからのコピー |
|---|-------------|-----------------|--|
| Ē | | A00~B99/C00~D99 | コピーするプログラムの番号 コピーするコンビネーションの番号 コピーするソングの番号 |
| G | | [COPY] | コピーの実行 |

- ■コンビネーション、プログラム、ソングからエフェクト・パラメータの みをコピーします。
- ・コピー先はエディットを行っているプログラムです。
- ()コピーしたいエフェクトのあるモードを選びます(B)。
- ②コピーするナンバー(E)を選びます。プログラムの場合プログラムナンバー、コンビネーションの場合コンビネーション・ナンバー、ソングの場合ソングナンバーになります。
- ③[COPY](頃)で指定したエフェクト・パラメータがコピーされます。

曜P9-4 Copy/Swap FX(コピー/スワップFX)



| A | FX1←FX2 | FX1→FX2の⊐ピー FX1←FX2の⊐ピー FX1とFX2のスワップ (交換) |
|---|---------|---|
| G | [COPY] | コピー/スワップの実行 |

■エフェクト内のエフェクト1とエフェクト2の間でコピーやスワップ(交換)を行います。

☞P9-5 Copy/Swap OSC(コピー/スワップOSC)

| PROG | A00 F | 9:WRI | TE | ▶Di | recti | on. | |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|-----|---|
| Write Program Rename Program Copy Effects All Copy/Swap FX | | | ▶Copy | v/Swar |) OSC | | |
| OSC1 → OSC2 | | | | | ECC | PYI | |
| Α | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | | |

| A | OSC1←OSC2 | OSC1→OSC2のコピー OSC1←OSC2のコピー OSC1←OSC2のスワップ(交換) |
|---|-----------|--|
| G | [COPY] | コピー/スワップの実行 |

■それぞれのオシレータのパラメータ(OSC、Emphasis、WS、VDF、VDA、Pitch MG、VDF MG Destination)をオシレータ間でコピーや交換をします。

※コピーのときはMultisoundとOctaveはコピーされません。

3.エフェクト・パラメータ

01/Wは2系統、各2チャンネルのマルチ・デジタル・エフェクトを内 蔵しています。それぞれのエフェクトに対してリバーブ、ディレイ、コー ラスを始め、フランジャー、フェイズ・シフター、ディストーション、エキ サイターにいたる幅広いエフェクト・タイプからセレクトでき、パラメー 夕によりさらに細かい調整も可能になっています。

エフェクト・セッティングはプログラム・パラメータ、コンビネーション・ パラメータ、ソング・パラメータのそれぞれに設定することができま すので、各演奏形態に最適の効果が得られます。

- ●プログラムでの演奏時には、音色ごとにエフェクト・セッティング を変えられますので、エフェクトを音作りの要素として用いること ができます。
- ●ドラム・キットのプログラム、コンビネーションやシーケンサーでの 演奏時に、ある音色だけに別のエフェクトをかけるようなセッティ ングも可能です。


エフェクト・パラメータのエディットは、EDIT PROGRAM、EDIT COMBINATION、SEQUENCERの各モードで行います(エディットの 内容は共通です)。

エフェクト部は4系統の入力(A、B、C、D)、出力(1/L、2/R、3、4)に 対1..2つのエフェクトと2つのパンポット(PAN3、4)という構成になっ ています。また2つのエフェクトの配置について、シリアルとパラレル、 パラレル2の3つの設定があります。(01/Wの信号はこのエフェクト 部を通過後、初めてD/Aコンバータによりデジタル信号からオーディ オ信号に変換されています。)

Dynamic Modulationについて


エフェクトのパラメータ(ドライ:エフェクト・バランスやモジュレーショ ン・スピード等)をジョイ・スティックやアフター・タッチ等のコントロー ラでリアル・タイムにコントロールし、演奏表現を拡げます。 2系統のエフェクトそれぞれに設定(コントロール元と、その感度)が 行えますが、コントロールされるパラメータはエフェクト・タイプ1つに 1つで、そのパラメータの左側に"→"が表示されます。


エフェクト・プレースメントについて



1/L、2/Rから出力されます。3、4の出力はC、Dからの信号がその まま出力されます。またC、Dの入力信号はエフェクト2の2つの入力 に振り分けてミックスすることもできます。

A、B入力にエフェクト1とエフェクト2の2つのエフェクト効果がかかり、 ☆C、D入力を使用することで、ある音色にエフェクト1の効果をか けないようにしたり、逆にある音色のみにエフェクト1の効果をか けた上で、全体にエフェクト2をかける、といったセッティングが可 能になります。






- ☆アウト3パンとアウト4パンの設定により、次のような各種のセッティングが可能です。
- ・CとDに異なる音色を入力した時は、アウト3パンとアウト4パンで それぞれの音色をパンニングしてステレオ出力にミックスするこ とができます。
- ・エフェクト・プレースメント=パラレルでエフェクト1/2にステレオタ イプのエフェクトを選んだ時は、アウト3パンをL、アウト4パンをR に設定すれば、エフェクト1と2の出力をミックスしたステレオ・アウ トが得られます。
- ・外部にエフェクトやミキサーを接続する時は、アウト3パンとアウト 4パンを"OFF"に設定し、3/4の出力をセパレート・アウトとして使 うことができます。

- ☆エフェクト・タイプにはステレオ構成になっているもの(1~37)と、 2種類のエフェクトで構成されているもの(38~47)とがあります。
- ☆ A~Dへの入力は、EDIT PROGRAMモード、EDIT COMBINATION モード及びSEQENCERモードのそれぞれオシレータ・パラメータ、 ティンバー・パラメータ、トラック・パラメータ中のパンポットで設 定します。
- ※ヘッドホンでモニターできるのは1/L、2/Rの出力なのでアウト3 パンとアウト4パンがOFFになっているときはC、Dに入力された音 を聞くことはできません。

▶ Page8 Effect(エフェクト)



図P8-1 Effect1(エフェクト1)

| A | Effect Type | 00 01~47 | エフェクトを使用しない エフェクト・タイプの選択 |
|-------|------------------------------|--|--|
| E | Switch | OFF, ON | エフェクトのON/OFF |
| F Mod | Dynamic Modulation Source | NONE JS(+Y) JS(-Y) AFTT PEDAL 1 PEDAL 2 VDA EG SLIDER S+J(+) S+J(-) S+AFTT S+PDL 1 S+PDL 2 S+VDA | エフェクト・ダイナミック・モジュレーションのコントロール元 効果がかからない ジョイスティック(+Y) ジョイスティック(-Y) アフター・タッチ フット・ペダル 1 フット・ペダル 2 VDA EG VALUEスライダー VALUEスライダー+ジョイスティック(+Y) VALUEスライダー+ジョイスティック(-Y) VALUEスライダー+フット・ペダル 1 VALUEスライダー+フット・ペダル 2 VALUEスライダー+フット・ペダル 2 VALUEスライダー+VDA EG |
| H I | Dynamic Modulation Intensity | -15 ∼+15 | エフェクト・ダイナミック・モジュレーションの効果の深さ |

- Effect Type(エフェクト・タイプ)を選び直すと、エフェクト・パラ メータには初期値がセットされます。
- ●24:シンフォニック・アンサンブルが選ばれている時は、同時に 以下のエフェクトを選ぶことはできません。

| 以下のエノ | エントを迷ぶことはてきません。 |
|-------|------------------|
| 19~23 | コーラス |
| 24 | シンフォニック・アンサンブル |
| 25~27 | フランジャー |
| 32,33 | フェイザー |
| 34 | ロータリー・スピーカー |
| 35,36 | トレモロ |
| 38,39 | コーラス、フランジャー-ディレイ |
| 42 | ディレイ/コーラス |
| 43 | ディレイ/フランジャー |
| 46 | ディレイ/フェイザー |
| 47 | ディレイ/ロータリー・スピーカー |

- アサイナブル・ペダルのアサインにおいてフット・スイッチがエフェクト・ON/OFFに設定されている時、エフェクトはフット・スイッチを踏むたびにONとOFFが交互に切り替わるようになっています。 Switch(E)では、このスイッチの状態を表示、設定します。また、コントロールNo.91(エフェクト1)、92(エフェクト2)のコントロール・チェンジによってMIDIやシーケンサーからもON/OFFできます。
- プログラム/コンピネーション/ソングを選び直すと、ON/OFF はそれぞれのモードのエフェクト・パラメータで設定されている状態になります。

☆ディレイ(13,14)、コーラス(19,20)、エキサイター(28)、トレモロ(35,36) のエフェクトでは、エフェクト・ON/OFFがOFFの時にもイコライザー (LOW EQおよびHIGH EQ)の設定は有効になります。 音色のエディット中などに、イコライザーを含むすべてのエフェクトをオフにしたい時は、エフェクト・タイプ=No Effectを選んで

ください。

- 選んだエフェクトに、ダイナミック・モジュレーションでコントロールできるパラメータ(左側に"→"が付いています)がある場合、ダイナミック・モジュレーション・ソース(下)でコントロール元を選び、インテンシティ(田)で効果の深さを設定して、そのパラメータをリアルタイムにコントロールできます。
- ロータリー・スピーカー(34)、ディレイ/ロータリー・スピーカー(47)
 では"→"は表示されませんが、スローとファストの切り換えが行えます。
- ダイナミック・モジュレーション・ソースの"SLIDER"や"S+……" はVALUEスライダーのことです。PROGRAMやCOMBINATIONモードのときパフォーマンス・エディターを使用していなければVALUE

☞P8-2 Effect1 Parameter(エフェクト1・パラメータ)

- ▼エフェクト1のパラメータを設定します。
- ・パラメータの内容はエフェクト・タイプによって異なりますので、各 エフェクト・タイプの説明をご覧ください。

暉P8-3 Effect2(エフェクト2)

- ▼エフェクト2のタイプを選択します。
- ・内容はEffect1と同じです。

@P8-4 Effect2 Parameter(エフェクト2・パラメータ)


- ▼エフェクト2のパラメータを設定します。
- ・内容はEffect1 Parameterと同じです。

- スライダーでエフェクターのダイナミック・モジュレーションが行えます。このとき、プログラムやコンビネーションのネームの右に"▶ FX1""▶ FX2"が表示されます。
- ダイナミック・モジュレーション・ソースの"VDA EG"は32ボイスすべてのVDA EGの和です。
- ●ダイナミック・モジュレーション・ソースにフット・ペダルを使用するときはそのペダルの機能をGLOBALモードで"EFFECT CONTROL"に設定してくだざい。また、MIDIで受信するエフェクトコントロール1、2(Bn、0C、vv、またはBn、0D、vv)がそれぞれフットペダル1、2に相当します(グローバル・チャンネルで動作します)。

図P8-5 Effect Placement (エフェクト・プレースメント)

| | Effect Placement | | エフェクト・プレースメントの選択 |
|---|------------------|---------------------|------------------------|
| A | | SERIAL | シリアル |
| [| | PARALLEL | パラレル |
| | | PARALLEL 2 | パラレル 2 |
| C | Out3 Panpot | OFF | アウト3の音をL及びRに出力しない。 |
| | Outo i ampor | L, 99 : 1∼1 : 99, R | アウト3の音のパンの設定(L:Rの振り分け) |
| F | Out4 Panpot | OFF | アウト4の音をL及びRに出力しない。 |
| | Out4 / anpot | L, 99 : 1∼1 : 99, R | アウト4の音のパンの設定(L:Rの振り分け) |

- ▼エフェクト・プレースメントとアウト3、4のパンを設定します。
- エフェクト・プレースメント、アウト3・パンボット、アウト4・パンポット をエディットするときには、エフェクトの配置が図で表示されます。



●表示を消すには、カーソルを他の行に移動してください。

NO EFFECT(ノー・エフェクト)

- 0. NO EFFECT(ノー・エフェクト)


エフェクターをかけないときは"NO EFFECT"を選んでください。


☆ディレイ(13,14)、コーラス(19,20)、エキサイター(28)、トレモロ(35,36)のときは、エフェクト・スイッチ=OFFにしてもイコライザー(EQ Low、EQ High)の設定が有効になります。イコライザーを含むすべてのエフェクトをOFFにしたいときには"NO EFFECT"を選んでください。

| PRO | G A00 F | 8:EFF | ECT | - | <u>-</u> | | |
|-----|----------------------------|---------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| FX1 | 00:No | Effec No Ef | t fect | ON | Mod: | NONE | I+00 |
| FX2 | 01:Ha 2 D060 ERIAL : | l 1 E62] Out | ,3 = HD30 | :ON OFF | Mod: L+00 Out4 | VDA-E0 H+00 ÷ = OF | 1+15 84:16 F |
| Α | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | 1 | Ĺ <u> </u> | | | | |

REVERB(リバーブ)

ホールなどの残響をシミュレートすることによって、それぞれの音色に音場感を与えるエフェクトです。





— 1. HALL(ホール) -

ナチュラルなホール内での音響感が得られます。

— 2. ENSEMBLE HALL(アンサンブル・ホール) ———

ストリングス系やブラス系などのアンサンブルに適したホール系のリバーブです。

- 3. CONCERT HALL(コンサート・ホール) -

初期反射音を強調したかなり大きめのホール内の音響感が得られます。

— 4. ROOM(ルーム) ———

やや小さめのルーム内の音響感が得られます。

— 5. LARGE ROOM(ラージ・ルーム) —————

音の厚みを強調したルーム系のリバーブでREVERB TIMEを0.5sec程度にするとゲートがかかったような感じになります。

— 6. LIVE STAGE(ライブ・ステージ) -

やや大きめなルーム内の音響感が得られます。

─ 7. WET PLATE(ウェット・プレート) ─

プレート・リバーブを深くかけた効果が得られます。

─ 8. DRY PLATE(ドライ・プレート) -

プレート・リバーブを浅くかけた効果が得られます。

-- 9. SPRING REVERB(スプリング・リバーブ) -

共鳴スプリングの効果をシミュレートしたリバーブです。

| PROG | 900 P | 8:EFF | ECT | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| FX1 2 | 12 : E ns 0040 | emble E46 | #⊟1 HD32 | I : ON | Mod: L-01 | JS(+Y) H-02 → | I+15 70:30 |
| l 3.8 | 3:Con Di20 RIAL] | E46 | Hall HD40 3 = | :ON OFF | Mod: L+00 Out4 | VDA-EG H-02 → = OF | 75:25! |
| A | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | <u> </u> | | | |


| A | Reverb Time | 0.2~9.9[sec](HALL系) 0.2~4.9[sec](ROOM系) 00~99(PLATE系) | 残響音が減衰する時間 |
|------|-----------------|---|------------------------|
| B D | Pre Delay | 0~200[mS] | ダイレクト音から初期反射音までの時間 |
| C E | E.R Level | 0~99(HALL/ROOM系) 1~10(PLATE系) | 初期反射音のレベル |
| D HD | High Damp | 0~99[%] | 値を大きくする程、高域音の減衰が早くなります |
| F L | EQ Low | -12~+12[dB] | 低域成分をカットまたはプーストするゲイン |
| G H | EQ High | -12~+12[dB] | 高域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |


1~9のエフェクトでは、ダイナミック・モジュレーションでドライ:エフェクト・バランスをコントロールできます。

EARLY REFLECTION(アーリー・リフレクション)

アーリー・リフレクションは音場の音質を決める上で重要な初期反射音を、残響音より取り出したエフェクトです。

アーリー・リフレクション・タイムを任意に設定することにより、音に厚みを加えたり、エコー的な反射音の効果をつけるなど、幅広い効果を得ることができます。





— 10. EARLY REFLECTION I (アーリー・リフレクション I)

低音域を増強したり、一般的なゲート効果などドラムス系の楽器に用いると効果的です。

- 11. EARLY REFLECTION II (アーリー・リフレクション II)

初期反射音の時間に対するレベル変化がアーリー・リフレクション I とは異なっています。音色に応じて使い分けてください。

- 12. EARLY REFLECTION III (アーリー・リフレクション III)

アーリー・リフレクション I、アーリー・リフレクション IIと比較して、初期反射音のエンベロープがリバース・タイプになっています。シンバルなどアタック感が強い音に用いると、逆回転がかかったような効果が得られます。

| A | E.R Time | 100~800[mS] | 初期反射音の時間(10ms/1Step) |
|-----|-----------------|------------------------|----------------------|
| C D | Pre Delay | 0~200[mS] | ダイレクト音から初期反射音までの時間 |
| F L | EQ Low | -12~+12[dB] | 低域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| G H | EQ High | −12~+12[dB] | 高域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99 : 1∼1 : 99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

 $10\sim12$ のエフェクトではダイナミック・モジュレーションでドライ: エフェクト・バランスをコントロールできます。

STEREO DELAY(ステレオ・ディレイ)


ここではL/Rch独立にディレイ・タイムが設定できるので、ステレオ効果を生かしたディレイ・パターンが得られます。また、ハイ・ダンプの設定により、リピート音に自然な減衰感をつけることができます。


— 13. STEREO DELAY(ステレオ・ディレイ)

フィードバックのついたディレイを2チャンネル持つステレオ・タイプのディレイで、ディレイ・タイムは2チャンネルに同じ値が設定されます。

— 14. CROSS DELAY(クロス・ディレイ)

2チャンネルのディレイが相互にフィードバックを掛け合いディレイ音が左右に動くステレオ・ディレイです。






| A L | Delay Time Left | 0~500[mS] | 左ch(AまたはC入力)のダイレクト音からエフェクト音までの時間 |
|------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| B R | Delay Time Right | 0~500[mS] | 右ch(BまたはD入力)のダイレクト音からエフェクト音までの時間 |
| C F | Feedback | -99~+99[%] | フィードバック量(マイナス時は逆位相になります) |
| D HD | High Damp | 0~99[%] | 値を大きくする程、高域音の減衰が早くなります |
| F L | EQ Low | -12~+12[dB] | 低域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| G н | EQ High | -12~+12[dB] | 高域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ダイレ外音とエフェ外音の出力バランス |

^{13, 14}のエフェクトではダイナミック・モジュレーションでドライ:エフェクト・バランスをコントロールできます。

DUAL MONO DELAY(デュアル・モノ・ディレイ)

- 15. DUAL MONO DELAY(デュアル・モノ・ディレイ)

2チャンネルの完全に独立したモノラル・ディレイです。



PROG A00 P8:EFFECT

FX1 15:Dual Delay : ON Mod:JS(+Y) I+15
250 F+50 HD10→70:30 260 F+50 HD10→70:30

FX2 15:Dual Delay : ON Mod:VDA-EG I+15
250 F+50 HD10→ DRY 260 F+50 HD10→ DRY
[SERIAL] Out3 = OFF Out4 = OFF


A B C D E F G H

| A | Delay Time L | 0~500[mS] | Lchのダイレクト音からエフェクト音までの時間 |
|------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| B F | Feedback L | -99~+99[%] | Lchのフィードバックの量。マイナスに設定すると、逆位相になります。 |
| C HD | High Damp L | 0~99[%] | 値を大きくする程、高域の減衰が速くなります |
| D | DRY: FX Balance L | DRY, 99 : 1∼1 : 99, FX | Lchのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |
| E | Delay Time R | 0~500[mS] | Rchのダイレクト音からエフェクト音までの時間 |
| F F | Feedback R | -99 ~ +99[%] | Rchのフィードバックの量。マイナスに設定すると、逆位相になります。 |
| G HD | High Damp R | 0~99[%] | 値を大きくする程、高域の減衰が速くなります |
| H | DRY: FX Balance R | DRY, 99:1~1:99, FX | Rchのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

このエフェクトではダイナミック・モジュレーションでドライ:エフェクト・バランスをコントロールできます。

MULTI TAP DELAY(マルチ・タップ・ディレイ)

各エフェクト入力はイコライズされ、シリーズ接続された2台の独立したディレイに送られます。2番目のディレイの出力は、インプットにフィードバックされます。



Bertal DT1 DT1 DT2 DT2 DT2

DT1<DT2のとき

DT1>DT2のとき

─ 16. MULTI TAP DELAY I (マルチ・タップ・ディレイ I) -

2チャンネルのマルチ・リピート・ディレイです。


-- 17. MULTI TAP DELAY II (マルチ・タップ・ディレイ II) -

2チャンネルの、クロス・パンニングするマルチ・リピート・ディレイです。


— 18. MULTI TAP DELAY III (マルチ・タップ・ディレイ III) -

2チャンネルのマルチ・リピート・ディレイが、相互にフィードバックをかけ合います。

· MULTI TAP DELAY I, II



• MULTI TAP DELAY III



PROG A00 P8:EFFECT

FX1 16:Multitap Dly1:ON Mod:JS(+Y) I+15
D1T300 D2T400 FB+50 L+00 H+00 →50:50

FX2 17:Multitap Dly2:ON Mod:VDA-EG I+15
D1T267 D2T400 FB+50 L+00 H+00 →50:50
[SERIAL] Out3 = OFF Out4 = OFF

A B C D E F G H

| A D1T | Delay Time 1 | 0~500[mS] | ダイレクト音からエフェクト音までの時間 |
|-------|-----------------|------------------------|---|
| C D2T | Delay Time 2 | 0~500[mS] | ダイレクト音からエフェクト音までの時間 |
| D FB | Feedback | −99~+99 | フィードバックの量。マイナスに設定すると、逆位相になります。 |
| FL | EQ Low | −12~+12[dB] | 低域成分をカットまたはブーストするゲイン。EQはエフェクト音とダイレクト音の両方にかかります。 |
| G H | EQ High | −12~+12[dB] | 高域成分をかかまたはブーストするゲイン。EQはエフェクト音とダイレクト音の両方にかかります。 |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99 : 1~1 : 99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

^{16,17,18}のエフェクトではダイナミック・モジュレーションでドライ: エフェクト・バランスをコントロールできます。

CHORUS(コーラス)


2つのコーラス・ブロックを組合せ、ステレオ・タイプにしたエフェクトです。ピアノ、ストリングス、ブラス系など、どの様な音色に対しても自然な広がり感、厚み感を得ることができます。

─ 19. STEREO CHORUS I (ステレオ・コーラス I)

2つのコーラス・ブロックに対し、それぞれ逆位相になるように変調がかかるため、音像がステレオでうねって移動する効果が得られます。

- 20. STEREO CHORUS II (ステレオ・コーラス II)

2つのコーラス・ブロックに対して同位相の変調がかかります。



| A D | Delay Time | 0~200[mS] | ダイレクト音からエフェクト音までの時間 |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|
| B S | Mod Speed | 0.03~30[Hz] | 変調のスピード(周波数) |
| C M | Mod Depth | 0~99 | 変調の深さ |
| D | Mod Waveform | SIN(正弦波) TRI(三角波) | 変調波形の選択。 |
| F L | EQ Low | -12∼+12[dB] | 低域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| G H | EQ High | -12~+12[dB] | 高域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |


^{19, 20}のエフェクトではダイナミック・モジュレーションでドライ:エフェクト・バランスをコントロールできます。

- 21. QUADRATURE CHORUS(クォドラチュア・コーラス)

各チャンネルに、位相が90°ずれたモジュレーションがかかるステレオ・コーラスです。

- 22. CROSSOVER CHORUS(クロスオーバー・コーラス)

各チャンネルに、位相が90°ずれたモジュレーションがかかり、それぞれのコーラス成分がもう一方のチャンネルのアウトプットにミックスされるステレオ・コーラスです。




| PROG A00 | P8:EFF | ECT | · | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| FX1 21:00 L011 R023 | ad. Ch ⇒533 | orus U50 | : ON T+00 | Mod:J L+00 | (S(+Y) H+00 | I+15 50:50 |
| FX2 22:XC LØ11 RØ23 [SERIAL | ; | D50 | :ON T+00 OFF | Mod: L L+00 Out4 | JDA-EG H+00 ≃ OF | 50:50 |
| AB | С | D | E | F | G | н |
| | | | | | | |

| A L | Delay Time L | 0~250[mS] | Lchのダイレクト音からエフェクト音までの時間 |
|-----|-----------------|------------------------|--------------------------|
| B R | Delay Time R | 0~250[mS] | Rchのダイレクト音からエフェクト音までの時間 |
| C s | Mod Speed | 1~99 | 変調のスピード |
| D D | Mod Depth | 0~99 | 変調の深さ |
| E | Mod Shape | T+10~T-10 S-10~S+10 | 変調波形の選択。数値で波形の対称性を選択します。 |
| FL | EQ Low | -12~+12[dB] | 低域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| G H | EQ High | -12~+12[dB] | 高域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| Н | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

^{21, 22}のエフェクトではダイナミック・モジュレーションでMod Speedをコントロールできます。

— 23. HARMONIC CHORUS(ハーモニック・コーラス)

ハーモニック・コーラスは、音域スプリッターによって高音域にのみ コーラスをかけるクォドラチュア・コーラスです。低音域はコーラスに 送られず、エフェクトされません。これは、特にベースなどの周波数 の低い音に効果的です。



| PROG AØ | PROG A00 P8:EFFECT | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-----|--------------------|------------------------|----------------|------------|
| FX1 23:Harmonic Cho :ON DL022 DR046 →S35 D99 | | | | | Mod:J: FSP01 | S(+Y) | I+15 FX |
| FX2 23: DL022 C C SERIA | IRØ46 | nic Out3 | 535 | : ON D99 OFF | Mod:V FSP01 Out4 | DA-EG = OFI | FΧ |
| Α | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | | |

| A DL | Delay Time L | 0~500[mS] | Lchのダイレクト音からエフェクト音までの時間 |
|-------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| B DR | Delay Time R | 0~500[mS] | Rchのダイレクト音からエフェクト音までの時間 |
| D s | Mod Speed | 1~99 | 変調のスピード(周波数) |
| E D | Mod Depth | 0~99 | 変調の深さ |
| F FSP | Filter Split Point | 0~18 | 音域をスプリットするポイント |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |


このエフェクトではダイナミック・モジュレーションでMod Speedをコントロールできます。



SYMPHONIC ENSEMBLE(シンフォニック・アンサンブル)

— 24. SYMPHONIC ENSEMBLE(シンフォニック・アンサンブル)

コーラス等の効果をより多重化したエフェクターです。ストリング系のアンサンブルなどにもっとも効果的です。



| Pf | PROG A00 P8:EFFECT | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------|------|------|-------|---------|---|---|
| F) | FX1 24:Symphonic Ens:ON Mod:NONE I+00 M80 L+00 H+00 →50:50 | | | | | | | | |
| FX2 24:Symphonic E | | | c En | S:ON | [Car | n't 9 | Select] | | |
| [| SER | IAL |] | Out | .3 = | L | Out4 | = | R |
| | Α | В | | С | D | Ε | F | G | Н |
| | | | | | | | | | |

| A M | Mod Depth | 0~99 | アンサンブル効果の深さ |
|-----|-----------------|------------------------|----------------------|
| FL | EQ Low | −12∼+12[dB] | 低域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| G H | EQ High | −12∼+12[dB] | 高域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99 : 1~1 : 99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

このエフェクトではダイナミック・モジュレーションでMod Speedをコントロールできます。

※次のエフェクトをSYMPHONIC ENSEMBLEと同時に使うことはできません。

| 19~23 | コーラス | 38, 39 | コーラス、フランジャー-ディレイ |
|--------|----------------|--------|------------------|
| 24 | シンフォニック・アンサンブル | 42 | ディレイ/コーラス |
| 25~27 | フランジャー | 43 | ディレイ/フランジャー |
| 32, 33 | フェイザー | 46 | ディレイ/フェイザー |
| 34 | ロータリー・スピーカー | 47 | ディレイ/ロータリー・スピーカー |
| 35 36 | ルチロ | | |

FLANGER(フランジャー)

コーラス・エフェクトにフィードバックを加えたエフェクトです。シンバル系など、倍音を多く含んだ音に使用すると、うねり感に加え、音色が音程感を持ったような強烈な音作りができます。

─ 25. FLANGER I (フランジャー I) -


2チャンネルに同位相のモジュレーションがかかるステレオ・フランジャーです。


─ 26. FLANGER II (フランジャー II)

逆位相のモジュレーションを使用することによって2つのフランジャーが逆位相になるため、音像がステレオで大きくうねって移動します。

-- 27. CROSSOVER FLANGER(クロスオーバー・フランジャー)

逆位相のモジュレーションのかかった2つのフランジャーが、相互にフィードバックをかけあうエフェクトです。






| A T | Delay Time | 0~200[mS] | ダイレクト音からエフェクト音までの時間 |
|-----|-----------------|--------------------|----------------------|
| B D | Mod Depth | 0~99 | 変調の深さ |
| C | Mod Speed | 1~99 | 変調のスピード |
| E R | Resonance | -99~+99 | フランジャーのフィードバックの量 |
| F L | EQ Low | -12~+12[dB] | 低域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| G H | EQ High | -12~+12[dB] | 高域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |


25~27のエフェクトではダイナミック・モジュレーションでMod Speedをコントロールできます。

EXCITER(エキサイター)

— 28. EXCITER(エキサイター) -

音自体にメリハリを持たせ、コシのあるイメージにしたり、音の輪郭をハッキリさせたりする効果を作るエフェクターです。






| A B | Blend | −99∼+99 | エキサイター効果の深さ |
|------|-----------------|------------------------|----------------------|
| C EP | Emphatic Point | 1~10 | エキサイター効果をかける中心周波数 |
| FL | EQ Low | −12~+12[dB] | 低域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| G H | EQ High | -12~+12[dB] | 高域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99 : 1~1 : 99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |


このエフェクトではダイナミック・モジュレーションでドライ:エフェクト・バランスをコントロールできます。

ENHANCER(エンハンサー)

2チャンネルのエンハンサーです。広がりをもたせるためのディレイが含まれています。エンハンサーは音の明瞭度を上げ、輪郭をはっきりさせ、存在感を強めて音を前面に押し出します。

— 29. ENHANCER(エンハンサー)






| A HD | Harmonic Density | 1~99 | エキサイター効果の深さ |
|------|------------------|--------------------|---|
| B HS | Hot Spot | 1~20 | エキサイター効果をかける中心周波数 |
| C SW | Stereo Width | 0~99 | 逆相のディレイをもう一方のチャンネルのアウトプットにミックスする レベル |
| D D | Delay Time | 1~99 | ダイレクト音からディレイ音までの時間 |
| FL | EQ Low | -12~+12[dB] | 低域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| G H | EQ High | -12~+12[dB] | 高域成分をカットまたはプーストするゲイン |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

このエフェクトではダイナミック・モジュレーションでドライ:エフェクト・バランスをコンントロールできます。

DISTORTION(ディストーション)


─ 30. DISTORTION(ディストーション)

サウンドを歪ませ、ワウ効果を与えるエフェクトです。ソロに効果 的です。



-- 31. OVER DRIVE(オーバードライブ)

ギターに使われるオーバードライブをシミュレートしたエフェクトです。オルガンやエレクトリック・ピアノでギターのようなフレーズを弾くときや、ソロに利用すると効果的です。



PROG A00 P8:EFFECT

FX1 30:Distortion :ON Mod:JS(+Y) I+15
D111 →HS05 R80 L+02 H-12 O10 50:50

FX2 31:Over Drive :ON Mod:VDA-EG I+15
D050 →HS45 R00 L+03 H-03 O20 50:50
[SERIAL] Out3 = OFF Out4 = OFF

A B C D E F G H

| A D | Drive(Edge) | 1~111 | 入力信号を歪ませる量 |
|------|-----------------|--------------------|----------------------|
| B HS | Hot Spot | 0~99 | ワウ・フィルターの中心周波数 |
| C R | Resonance | 0~99 | フィルターのQ。ワウ効果の量。 |
| D L | EQ Low | -12~+12[dB] | 低域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| E H | EQ High | −12~+12[dB] | 高域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| F O | Out Level | 0~99 | ディストーションのかかった音の出力レベル |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

30,31のエフェクトではダイナミック・モジュレーションでホット・スポットをコントロールしワウ効果を与えることができます。

PHASER(フェイザー)

2チャンネルのステレオ・フェイズ・シフターです。タイム・ディレイと位相の変化によって、コーラスやフランジャーよりもはっきりとしたうねり効果を作り出します。エレクトリック・ピアノやギターの音に最も効果的です。


コーラスや、フランジャーがディレイ・タイムを変調してうねり効果を得るのに対し、フェイザーでは入力信号の位相を変調してうねり効果を得るため、コーラスやフランジャーとは異なった効果を作り出すことができます。エレピ系や、ギター系などに使用すると効果的です。

- 32. STEREO PHASER I (ステレオ・フェイザー I)

2つのフェイザー・ブロックに対し、それぞれ逆位相の変調がかかるため、音像がステレオでうねって移動する効果が得られます。

─ 33. STEREO PHASER II (ステレオ・フェイザー II)

2つのフェイザー・ブロックを組み合わせステレオ・タイプにしたエフェクトです。2つのフェイザー・ブロックに対して、同位相の変調がかかります。



| A MN | Manual | 0~99 | フェイズ・シフト効果のかかる中心周波数 |
|------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| B s | Mod Speed | 0.03~30[Hz] | 変調のスピード(周波数) |
| C M | Mod Depth | 0~99 | フェイズ・シフト効果の深さ |
| D F | Feedback | -99~+99[%] | フィードバックの量(マイナス時は逆位相になります) |
| Ē | Mod Waveform | SIN, TRI | 変調用波形 |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |





ROTARY SPEAKER(ロータリー・スピーカー)

オルガン・サウンドでポピュラーなロータリー・スピーカーの効果をシミュレートしたエフェクトです。

- 34. ROTARY SPEAKER(ロータリー・スピーカー)

回転効果は完全に独立したLFOによってもたらされます。スローとファストのスピードの切り替えは、ダイナミック・モジュレーション・ソースから選びます。この場合、コントローラを速く動かしても回転スピードはそれには追従しません。つまり、回転スピードは、コントローラを動かす速さとは無関係に、Accelerationで設定した加速度に従って新しいスピードに切り替わります。また、ダイナミック・モジュレーションのインテンシティの設定に関係なくスピードの切り換えが行われます。





| A VIB | Vibrato Depth | 0~15 | ビブラート効果の深さ。回転スピーカーのホーンロ径を選ぶことに 相当します。 |
|-------|-----------------|--------------------|--|
| C ACC | Acceleration | 1~15 | スロー↔ファーストのスピード変化の速度 |
| E SLW | Slow Speed | 1~99 | スロー時のスピード |
| G FST | Fast Speed | 1~99 | ファスト時のスピード |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ダイレ外音とエフェ外音の出力バランス |

このエフェクトではダイナミック・モジュレーションでスピードの切り換えができます。

TREMOLO(トレモロ)


音量を周期的に変化させる効果です。


— 35. AUTO PAN(オート・パン)

2つのトレモロ・ブロックを組み合わせ、ステレオ・タイプにしたプログラムです。2つのトレモロ・ブロックに対しそれぞれ逆位相の変調がかかるため、音像がステレオでパンニングしているような効果が得られます。

— 36. TREMOLO(トレモロ)

上記のオートパンに対し、変調が2つのトレモロ・ブロックで、同位相になるように設定されています。






| A | Mod Waveform | SIN TRI | 変調波形の選択 正弦波 三角波 |
|-----|-----------------|--------------------|-----------------------|
| B s | Mod Shape | -99∼+99 | 変調波形を変化させます。 |
| C s | Mod Speed | 0.03~30[Hz] | 変調(トレモロ効果)のスピード(周波数) |
| D M | Mod Depth | 0~99 | トレモロ効果の深さ |
| F L | EQ Low | -12~+12[dB] | 低域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| G H | EQ High | -12~+12[dB] | 高域成分をカットまたはブーストするゲイン |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |


^{35, 36}のエフェクトではダイナミック・モジュレーションでドライ:エフェクト・バランスをコントロールできます。

PARAMETRIC EQ(パラメトリック・イコライザー)

- 37. PARAMETRIC EQ(パラメトリック・イコライザー)

3バンドのイコライザーです。低域と中域、高域の成分それぞれについてカットオフ周波数とゲインを設定できます。





| PROG | PROG A00 P8:EFFECT | | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| FX1 3 LF12 | 7:Par G+12 | ametr →MØ8 | ic EG G+12 |): ON W50 | Mod:J HF20 | (5(+Y) G+12 | I+15 FX |
| ILF12 (| 7∎Par G+12 IAL] | ametr →M08 Out | G+12 | \$÷ON W5Ø OFF | Mod: U HF20 Out4 | IDA-EG G+12 = OFI | ĒΧ ̄ |
| Α | В | С | D | E | F | G | н |
| | <i>.</i> | | | | | | |

| A LF | Low Freq | 0~29 | 低域成分のカットオフ |
|------|-----------------|------------------------|----------------------|
| B G | Low Gain | -12~+12[dB] | 低域成分のレベル |
| См | Mid Freq | 0~99 | 中域フィルターの中心 |
| D G | Mid Gain | -12~+12[dB] | 中域成分のレベル |
| E W | Mid Width | 0~99 | 中域フィルターのレゾナンス |
| F HF | High Freq | 0~29 | 高域成分のカットオフ |
| G G | High Gain | -12~+12[dB] | 高域成分のレベル |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99 : 1∼1 : 99, FX | ダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

このエフェクトではダイナミック・モジュレーションでミッド・フリケンシーをコントロールしワウ効果を与えることができます。

COMBINATION EFFECT SERIAL(コンビネーション・エフェクト・シリアル)

38,39のエフェクトはモノラル入力/ステレオ出力のコーラス、フランジャーにステレオ・ディレイが直列につながっています。


— 38. CHORUS-DELAY(コーラス-ディレイ)

位相が90°ずれたLFOを使ったモノラル入力/ステレオ出力のコーラスに、ステレオ・ディレイがかかります。


— 39. FLANGER-DELAY(フランジャー-ディレイ)

位相が90°ずれたLFOを使ったモノラル入力/ステレオ出力のフランジャーに、ステレオ・ディレイがかかります。









PROG A00 P8:EFFECT

FX1 38:Chorus-Dela⊌ :ON Mod:JS(+Y) I+15 Til FB+10 530 D50 Til0 F-10 →70:30

FX2 39:Flanger-Delay:ON Mod:VDA-EG I+15 T00 FB-90 S10 D50 T400 F+60 +50:50 [SERIAL] Out3 = OFF Out4 = OFF

| Α | В | С | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

· CHORUS.FLANGER

| A T | Delay Time | 0~50[mS] | コーラスまたはフランジャーのディレイタイム |
|------|------------|---------------------|------------------------------|
| B FB | Feedback | -99 ~+ 99[%] | フィードバックの量。マイナスに設定すると逆相になります。 |
| C s | Mod Speed | 1~99 | 変調のスピード |
| D D | Mod Depth | 0~99 | 変調の深さ |

• DELAY


| ΕT | Delay Time | 0~450[mS] | ディレイのディレイ・タイム(2mS/1Step) |
|-----|-----------------|--------------------|--|
| F F | Delay Feedback | -99~+99[%] | フィードバックの量。マイナスに設定すると逆相になります。 |
| Н | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ダイレクト音とエフェクト音(コーラス、フランジャー→ディレイ)の出力パランス |

38, 39のエフェクトではダイナミック・モジュレーションでドライ:エフェクト・バランスをコントロールできます。

COMBINATION EFFECT PARALLEL(コンビネーション・エフェクト・パラレル)

※これ以降のエフェクト(40~47)は並列組み合わせタイプのエフェクトで、2 つのチャンネルに別々のエフェクトがかかるようになっています。FX1、2をそれぞれ2系統に分けて使うことができます。

例:パラレル・タイプでFX1に40.DELAY/HALL、FX2に43.DELAY/FLANGERを選んだとき



- ・各エフェクトの効果については、1から34の説明をご覧ください。
- ・パラメータはAからDが片方のエフェクト(Mono Delay)、EからHがもう一方のエフェクトに対応します。


MONO DELAY/REVERB(モノ・ディレイ/リバ・

-- 40. DELAY/HALL(ディレイ/ホール)

モノラル・ディレイとモノラルのホール・リバーブの組み合せです。

- 41. DELAY/ROOM(ディレイ/ルーム)

モノラル・ディレイとモノラルのルーム・リバーブの組み合せです。



PROG A00 P8:EFFECT FX1 40:Dela9/Hall :ON Mod:JS(+Y) I+15 D250 F+50 HD10+70:30 3.5 D055 HD40+60:40

Mod:VDA-EG I+15 D030 HD30→ DRY Out4 = OFF í.5 OFF HD10→ DRY Out3 =

| Α | В | С | D | E | F | G | Н |
|---|---|---|---|---|----------|---|---|
| | | | | | <u> </u> | | |

· DELAY

| A D | Delay Time | 0~500[mS] | ディレイのディレイ・タイム |
|------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| B F | Feedback | -99~+99[%] | フィードバックの量。マイナスに設定すると、逆相になります。 |
| C HD | High Damp | 0~99[%] | 設定値を大きくする程、高域音の減衰が早くなります。 |
| D | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ディレイのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

· HALL, ROOM


| E | Reverb Time | 0.2~9.9[sec](HALL) 0.2~4.9[sec](ROOM) | プリ・ディレイの後の残響音が減衰する時間 |
|------|-----------------|--|---------------------------|
| F D | Pre Delay | 0~150[mS] | ダイレクト音から最初の初期半射音までの時間 |
| G HD | High Damp | 0~99[%] | 設定値を大きくする程、高域音の減衰が早くなります。 |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | リバーブのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

40,41のエフェクトではダイナミック・モジュレーションで両方のドライ:エフェクト・バランスをコントロールできます。

MONO DELAY/MODULATED DELAY (モノ・ディレイ/モジュレーテッド・ディレイ)

— 42. DELAY/CHORUS(ディレイ/コーラス) -

モノラル・ディレイとモノラル・コーラスの組み合せです。



PROG A00 P8:EFFECT FX1 42:Delay/Chorus :ON Mod:S+J(+) I+15 D250 F+50 HD10+70:30 0.30 M60 TRI+40:60 FX2 43:Delay/Flamser:ON Mod:PEDAL1 I+15 D250 F+50 HD10+ DRY 0.18 M70 F-75+ DRY [SERIAL] Out3 = OFF Out4 = OFF A B C D E F G H

· DELAY

| A D | Delay Time | 0~500[mS] | ディレイのディレイ・タイム |
|------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| B F | Feedback | -99~+99[%] | フィードバックの量。マイナスに設定すると、逆相になります。 |
| C HD | High Damp | 0~99[%] | 設定値を大きくする程、高域音の減衰が早くなります。 |
| D | DRY: FX Balance | DRY, 99 : 1∼1 : 99, FX | ディレイのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |


· CHORUS


| E | Mod Speed | 0.03~30[Hz] | 変調のスピード |
|-----|-----------------|--------------------|---------------------------|
| F M | Mod Depth | 0~99 | 変調の深さ |
| G | Mod Waveform | SIN, TRI | 変調用波形 |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | コーラスのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

このエフェクトでは、ダイナミック・モジュレーションで両方のドライ:エフェクト・バランスをコントロールできます。

— 43. DELAY/FLANGER(ディレイ/フランジャー)

モノラル・ディレイとモノラル・フランジャーの組み合せです。





• DELAY

| A D | Delay Time | 0~500[mS] | ディレイのディレイ・タイム |
|------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| B F | Feedback | -99~+99[%] | フィードバックの量。マイナスに設定すると、逆相になります。 |
| C HD | High Damp | 0~99[%] | 設定値を大きくする程、高域音の減衰が早くなります。 |
| D | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ディレイのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

· FLANGER

| E | Mod Speed | 0.03~30[Hz] | 変調のスピード(周波数) |
|-----|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| F M | Mod Depth | 0~99 | 変調の深さ |
| G F | Feedback | -99~+99[%] | フィードバックの量。マイナスに設定すると、逆相になります。 |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | フランジャーのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

このエフェクトではダイナミック・モジュレショーンで両方のドライ:エフェクト・バランスをコントロールできます。

MONO DELAY/DISTORTION,OVER DRIVE (モノ・ディレイ/ディストーション、オーバー・ドライブ)


─ 44. DELAY/DISTORTION(ディレイ/ディストーション)

モノラル・ディレイとワウ効果のあるディストーションの組み合せです。


─ 45. DELAY/OVER DRIVE(ディレイ/オーバードライブ)

モノラル・ディレイとワウ効果のあるオーバードライブの組み合せです。





· DELAY/OVER DRIVE



PROG A00 P8:EFFECT

FX1 44:Delay/Dist :ON Mod:S+J(+) I+15 DT250 FB+40 60:40 E111 HS50 R75 D05

| A | В | С | D | E | F | G | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

• DELAY

| A DT | Delay Time | 0~500[mS] | ディレイのディレイ・タイム |
|------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| B FB | Feedback | -99~+99[%] | フィードバックの量。マイナスに設定すると、逆相になります。 |
| D | DRY: FX Balance | DRY, 99 : 1~1 : 99, FX | ディレイのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |


· DISTORTION, OVER DRIVE

| E E | Drive(Edge) | 1~111 | 入力信号を歪ませる量 |
|------|-------------|-------|----------------------|
| F HS | Hot Spot | 1~99 | ワウ・フィルターの中心周波数 |
| G R | Resonance | 0~99 | ワウ効果の量 |
| H D | Level | 1~99 | ディストーションのかかった音の出力レベル |

MONO DELAY/PHASER(モノ・ディレイ/フェイザー)

— 46. DELAY/PHASER(ディレイ/フェイザー) ·

モノラル・ディレイとモノラル・フェイザーの組み合せです。



PROG AØØ P8:EFFECT

FX1 46:Delay/Phaser :ON Mod:S+J(+) I+15 D250 F+50 HD10+70:30 0.69 M60 F-75+25:75

FX2 46:Delay/Phaser :ON Mod:FEDAL1 I+15 D250 F+50 HD10+ DRY 0.69 M60 F-75+ DRY [SERIAL] Out3 = OFF Out4 = OFF

| Α | В | C _ | D | E | F | G | <u>H</u> |
|---|---|-----|---|---|---|---|----------|
| | | | | | | | |

• DELAY

| A D | Delay Time | 0~500[mS] | ディレイのディレイ・タイム |
|------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| BF | Feedback | -99 ~ +99[%] | フィードバックの量。マイナスに設定すると、逆相になります。 |
| C HD | High Damp | 0~99[%] | 設定値を大きくする程、高域音の減衰が早くなります。 |
| D | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ディレイのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

• PHASER


| E | Mod Speed | 0.03~30[Hz] | 変調のスピード(周波数) |
|-----|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| F M | Mod Depth | 0~99 | 変調の深さ |
| G F | Feedback | -99 ~ +99[%] | フィードバックの量。マイナスに設定すると、逆相になります。 |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | フェイザーのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

このエフェクトではダイナミック・モジュレショーンで両方のドライ:エフェクト・バランスをコントロールできます。

MONO DELAY/ROTARY(モノ・ディレイ/ロータリー)

─ 47. DELAY/ROTARY SPEAKER(ディレイ/ロータリー・スピーカー)

モノラル・ディレイとモノラル・ロータリー・スピーカーの組み合せです。



| | Α | B | C | D | E | F | G | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | | | | | | | | |

• DELAY

| A D | Delay Time | 0~500[mS] | ディレイのディレイ・タイム |
|------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| В БВ | Feedback | -99~+99[%] | フィードバックの量。マイナスに設定すると、逆相になります。 |
| D | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ディレイのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

· ROTARY SPEAKER

| E AC | Acceleration | 1~15 | スロー ↔ ファストの変化の速さ |
|------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| F s | Slow Speed | 1~99 | スロー時のスピード |
| G F | Fast Speed | 1~99 | ファスト時のスピード |
| H | DRY: FX Balance | DRY, 99:1~1:99, FX | ロータリー・スピーカーのダイレクト音とエフェクト音の出力バランス |

このエフェクトではダイナミック・モジュレショーンでロータリー・スピーカーのスピードを切換えられます。

Effect Parameter

| Hall | C R Level 62 [46 [46 [75 |
|---|--------------------------|
| Hall | [62] [46] [46] |
| 2 Ensemble Hall | [46 [46 |
| 3 Concert Hall | [46 |
| 4 Room 0.2~4.9 1.1 | |
| Section | |
| | |
| 7 Wet Plate 0~99 [60] // [50] 1~1 8 | [60] |
| 8 | [60] |
| 9 Spring Reverb | [1] |
| EARLY REFLECTION | [10] |
| 10 | [5] |
| 11 | Delay |
| STEREO DELAY | 0 [15] |
| STEREO DELAY Delay Time L Delay Time R Fe | [20] |
| 13 | [10] |
| 14 | edback |
| DUAL MONO DELAY Delay Time L Feedback L High | 99 [-40 |
| 15 | [+80 |
| Dual Mono Delay | Damp L |
| MULTI TAP DELAY Delay Time 1 Delay 1 16 Multi Tap Delay 1 0~500 [300] 0~50 17 // 2 // [267] // 18 // 3 // [300] // CHORUS Delay Time Mod Speed Mo 19 Stereo Chorus 1 0~200 [10] 0.03~30 [0.30] 0~99 20 // 2 // [5] // [1.11] // CHORUS Delay Time L Delay Time R Mo 21 Quadrature Chorus 0~250 [11] 0~250 [23] 0 1~9 22 Cross Over Chorus // [11] // [23] 0// 22 Cross Over Chorus // [11] // [23] 0// 23 Harmonic Chorus Delay Time L Delay Time R 23 Harmonic Chorus 0~500 [22] 0~500 [46] 24 Symphonic Ensemble 0~99 [80] 24 Symphonic Ensemble 0~99 [80] 25 Flanger 1 0~200 [5] 0~99 | |
| 16 | Time 2 |
| 17 | |
| 18 | [400] |
| CHORUS Delay Time Mod Speed Mo 19 Stereo Chorus 1 0~200 [10] 0.03~30 [0.30] 0~99 20 // 2 // ES // [5] // [1.11] // [1.11] // [1.11] // [1.11] // [1.11] // [1.11] // [1.11] // [1.11] // [1.11] // [2.3] ● 1~2 // [2.3] <td></td> | |
| 19 | [400] |
| 20 | Depth |
| CHORUS Delay Time L Delay Time R Mo 21 Quadrature Chorus 0~250 [11] 0~250 [23] • 1~ 22 Cross Over Chorus // [11] // [23] • // HARMONIC CHORUS Delay Time L Delay Time R Delay Time P Delay Time P | |
| 21 Quadrature Chorus 0~250 [11] 0~250 [23] • 1~1 22 Cross Over Chorus // [11] // [23] • // HARMONIC CHORUS Delay Time L Delay Time R 23 Harmonic Chorus 0~500 [22] 0~500 [46] SYMPHONIC ENSEMBLE Mod Depth 24 Symphonic Ensemble 0~99 [80] FLANGER Delay Time Mod Depth Mod 25 Flanger 1 0~200 [5] 0~99 [99] • 1~9 26 // 2 // [10] // [99] • // 27 Cross Over Flanger // [50] // [99] • // EXCITER Blend Emph 28 Exciter -99~+99 [+50] // 1~10 | [40] |
| 22 Cross Over Chorus // [11] // [23] ● // HARMONIC CHORUS Delay Time L Delay Time R 23 Harmonic Chorus 0~500 [22] 0~500 [46] SYMPHONIC ENSEMBLE Mod Depth 24 Symphonic Ensemble 0~99 [80] FLANGER Delay Time Mod Depth Mod 25 Flanger 1 0~200 [5] 0~99 [99] 0 1~99 26 // 2 // [10] // [99] 0 1~99 27 Cross Over Flanger // [50] // [99] // Exciter | Speed |
| HARMONIC CHORUS Delay Time L Delay Time R | 9 [33] |
| 23 Harmonic Chorus 0~500 [22] 0~500 [46] SYMPHONIC ENSEMBLE Mod Depth 24 Symphonic Ensemble 0~99 [80] FLANGER Delay Time Mod Depth Mod 25 Flanger 1 0~200 [5] 0~99 [99] • 1~9 26 // 2 // [10] // [99] • // 27 Cross Over Flanger // [50] // [99] • // EXCITER Blend Emph 28 Exciter -99~+99 [+50] 1~10 | [33] |
| SYMPHONIC ENSEMBLE Mod Depth 24 Symphonic Ensemble 0~99 [80] FLANGER Delay Time Mod Depth Mod 25 Flanger 1 0~200 [5] 0~99 [99] ● 1~9 26 // 2 // [10] // [99] ● // 27 Cross Over Flanger // [50] // [99] ● // EXCITER Blend Emph 28 Exciter -99~+99 [+50] 1~10 | |
| 24 Symphonic Ensemble 0~99 [80] FLANGER Delay Time Mod Depth Mod Depth 25 Flanger 1 0~200 [5] 0~99 [99] •1~9 26 // 2 // [10] // [99] • // [99] < | |
| FLANGER Delay Time Mod Depth Mod Depth 25 Flanger 1 0~200 [5] 0~99 [99] •1~9 26 // 2 // [10] // [99] • // 27 Cross Over Flanger // [50] // [99] • // EXCITER Blend Emph 28 Exciter −99~+99 [+50] 1~10 | |
| 25 Flanger 1 0~200 [5] 0~99 [99] • 1~9 26 // 2 // [10] // [99] • // 27 Cross Over Flanger // [50] // [99] • // EXCITER Blend Emph 28 Exciter −99~+99 [+50] 1~10 | |
| 25 Flanger 1 0~200 [5] 0~99 [99] ●1~9 26 // 2 // [10] // [99] ● // 27 Cross Over Flanger // [50] // [99] ● // EXCITER Blend Emph 28 Exciter −99~+99 [+50] 1~10 | Speed |
| 26 // 2 // [10] // [99] ● // 27 Cross Over Flanger // [50] // [99] ● // EXCITER Blend Emph 28 Exciter -99~+99 [+50] 1~10 | |
| 27 Cross Over Flanger // [50] // [99] ● // EXCITER Blend Emph 28 Exciter −99~+99 [+50] 1~10 | [20] |
| EXCITER Blend Emph 28 Exciter -99~+99 [+50] 1~10 | [50] |
| 28 Exciter —99~+99 [+50] 1~10 | |
| 00 100 [100] | |
| | |
| The find beliefly flot spot Ster | o Width |
| 1-33 [80] 1-20 [1] 0~95 | |
| | onance |
| 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| " [30] • " [45] " | [0] |
| | Depth |
| 0 33 [33] 0 0.03 - 30 [0.03] 0 0 0 0 | [60] |
| 2 [55] 7 " [0.57] " | [69] |
| | leration |
| 34 Rotary Speaker * 0~15 [9] 1~15 | [4] |
| | Speed |
| 35 Auto Pan SIN,TRI [SIN] -99~+99 [+99] 0.03~3 | 0 [1.59] |
| 36 Tremolo // [TRI] // [0] // | [4.00] |
| PARAMETRIC EQ Low Freq Low Gain Mid | Freq |
| 37 Parametric EQ 0~29 [12] −12~+12 [+12] •0~99 | |
| COMBINATION SERIAL Fig/Cho Delay Fig/Cho F Back Mod | Speed |
| 38 Chorus-Delay $0\sim50$ [11] $-99\sim+99$ [+10] $1\sim99$ | [30] |
| 39 Flanger-Delay // [0] // [-90] // | [10] |
| COMPINATION DADALLEI | Damp |
| 40 Delay/Hall 0~500 [250] -99~+99 [+50] 0~99 | |
| 41 Delay/Room // [250] // [+50] // | [10] [10] |
| [25] " [750] " | |
| 42 Delay/Chorus 0~500 [250] -99~+99 [+50] 0~99 | Damp |
| [200] [200] [200] [200] | |
| ** | [10] |
| | Damp |
| Delay Time Feedback 44. Delay/Distortion 0~500 [250] −99~+99 [+40] | Damp [10] |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Damp |
| // [250] // [+40] | Damp [10] |
| | Damp [10] |
| 46 Delay/Phaser $0\sim500$ [250] $-99\sim+99$ [+50] $0\sim99$ | Damp [10] |
| Delay Time Feedback | Damp [10] |
| 47 Delay/Rotary Speaker * 0~500 [250] -99~+99 [+40] | Damp [10] |

| D | - | <u>—</u> | | F | | [] · iiii | T | Dynamic M H | |
|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|
| | | E | | | | | th | | ance |
| | | | | EQ Low | | | | Dry:FX Bala | |
| 0~99 | [30] | | | -12~ <u>+12</u> | [-4] | $-12\sim+12$ | [0] | ● DRY~FX | [25] |
| // | [32] | | _ | 1/ | [-1] | | [-2] | • // | [30] |
| | [40] | | _ | // | [0] | // | [-2] | • // | [25] |
| | | <u> </u> | | | [+3] | | [-2] | • // | [32] |
| | [20] | | | | | | [+4] | • " | [25] |
| | [25] | | | | [+2] | | | | |
| // | [20] | | | // | [+3] | // | [0] | • // | [40] |
| | [30] | | | // | [-1] | // | [-1] | • // | [30] |
| | [20] | | | | [+2] | | [+6] | • // | [20] |
| | | | | | [+3] | | [+4] | • " | [20] |
| | [30] | | | | | ··· | | Dry:FX Bal | |
| <u></u> : | | | | EQ Low | | EQ Hig | | | |
| | | | | -12~+12 | [+3] | -12~+ <u>12</u> | [-5] | ● DRY~FX | [33] |
| | _ | | | // | [0] | | [0] | • // | [40] |
| | | | | " | [0] | | [0]. | • // | [40] |
| High Dan | np - | | 7 | EQ Low | | EQ Hig | | Dry:FX Bal | ance |
| | | | | -12~+12 | lo1 | -12~+12 | [0] | ● DRY~FX | [25] |
| 0~99 | [30] | | | | | <u> </u> | [0] | • // | [30] |
| | [10] | | | // | [0] | | | | |
| Dry:FX Balar | | Delay Time | | Feedback | | High Dan | | Dry:FX Bala | |
| DRY~FX | | 0~500 | [260] | -99∼+99 | | 0~99 | [10] | ● DRY~FX | |
| Feedbac | | | | EQ Low | | EQ Hi | gh | Dry:FX Bal | |
| | | | | -12~+12 | [0] | -12~+12 | [0] | ● DRY~FX | [50] |
| | | | | <u>-12~+12</u> // | [0] | // | [0] | • // | [50] |
| | [+50] | | | | | | [0] | • " | [50] |
| | [+50] | | | <i>"</i> | [0] | // FO Hi | | | |
| Mod Wavef | | | | EQ Lov | | EQ Hi | | Dry:FX Bai | |
| SIN,TRI | [TRI] | | | -12~+12 | [0] | <u>-12~+12</u> | [0] | ● DRY~FX | [40] |
| // | [SIN] | | | // | [0] | | [0] | • // | |
| Mod Dep | | Mod Wavel | form | EQ Lov | | EQ Hi | | Dry:FX Bal | |
| | | | | | | -12~+12 | [0] | DRY~FX | [50] |
| 0~99 | [50] | T+10~S+10 | | $-12\sim +12$ | [0] | | | | |
| " | [50] | | [O+T] | | [0] | // | [0] | // | [50] |
| Mod Spe | | Mod Dep | oth | Filter Split | | | | Dry:FX Bal | |
| ● 1~99 | | | [99] | 0~18 | [1] | | _ | DRY~FX | |
| U 1∼gg | | | 1 | EQ Lov | | EQ Hi | gh | Dry:FX Bal | |
| Asset Alberta Company | 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <u> </u> | | | | -12~+12 | [0] | ● DRY~FX | [50] |
| | | | | -12~+12 | [O] | | | | |
| | | Resonan | | EQ Lov | | EQ Hi | | Dry:FX Ba | |
| | _ ¬ | -99~+99 | <u>[-85]</u> | -12~+12 | [0] | $-12 \sim +12$ | [0] | DRY~FX | [80] |
| | | " | [+85] | // | [0] | | [0] | " | [50] |
| | | | [+85] | | [+3] | // | [+3] | " | [50] |
| - | | ., |] | | | EQ Hi | | Dry:FX Ba | |
| | | | | EQ Lov | | | | ● DRY~FX | |
| | | | | $-12 \sim +12$ | | | [0] | | |
| Delay Ti | | | <u> </u> | EQ Lov | | EQ Hi | | Dry:FX Ba | |
| 1~99 | [25] | | | -12 ~ +12 | [+1] | -12 ~+ 12 | [+1] | ● DRY~FX | [FX] |
| EQ Lov | | EQ Hig | h | Out Lev | _ - | | | Dry:FX Ba | lance |
| -12~+12 | <i>w</i> : [+2] | -12~+12 | [-12] | 0~99 | [10] | | | DRY~FX | [50] |
| | | | | | [20] | | | // // // // // // // // // // // // // | [50] |
| // | [+3] | // | [-3] | | ر د ۱ | | | Dry:FX Ba | |
| Feedbac | | Mod Wave | | | | | | <u> </u> | |
| -99 ~+ 99 | [-75] | SIN,TRI | [SIN] | | | | | DRY~FX | [75] |
| | [-87] | 11 | [TRI] | | | | | | [40] |
| | | Slow Spe | ed | | | Fast Sp | peed | Dry:FX Ba | |
| - | | | [25] | | | | [70] | DDV- EV | F |
| | | 1~99 | | | | 1~99 | | DRY~FX | [FX] |
| | oth | | [23] | EQ Lo | w | 1~99 EQ Hi | | DRY~FX Dry:FX Ba | |
| Mod Der | | 1~99 | | | | | igh | | |
| Mod Dep 0∼99 | [80] | 1~99 | | -12~+12 | [0] | EQ Hi -12~+12 | igh [0] | Dry:FX Ba | alance |
| Mod Der 0∼99 // | [80] [63] | 1~99 | | -12~+12 // | [0] [0] | EQ Hi -12~+12 // | igh [0] [0] | Dry:FX Ba ● DRY~FX ● // | Iance [FX] |
| Mod Dep 0∼99 // Mid Ga | [80] [63] in | 1∼99 Mid Wid | lth | -12~+12 // High Fr | [0] [0] | EQ Hi -12~+12 // High G | [0] [0] aain | Dry:FX Ba ◆ DRY~FX ◆ // Dry:FX Ba | Iance [FX] [FX] |
| Mod Dep 0∼99 // Mid Ga | [80] [63] | 1~99 | | -12~+12 // High Fr 0~29 | [0] [0] req [20] | EQ Hi -12~+12 // | [0] [0] aain | Dry:FX Ba ◆ DRY~FX ◆ // Dry:FX Ba DRY~FX | lance [FX] [FX] alance [FX] |
| Mod Dep 0∼99 // Mid Ga | [80] [63] in [+12] | 1∼99 Mid Wid | Ith [50] | -12~+12 // High Fr | [0] [0] req [20] | EQ Hi -12~+12 // High G | [0] [0] aain | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX DRY~FX DRY~FX | [FX] [FX] alance [FX] |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga −12~+12 | [80] [63] in [+12] | 1~99 Mid Wid 0~99 | Ith [50] | -12~+12 // High Fr 0~29 | [0] [0] req [20] | EQ Hi -12~+12 // High G | [0] [0] aain | Dry:FX Ba ◆ DRY~FX ◆ // Dry:FX Ba DRY~FX | [FX] [FX] alance [FX] |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga −12~+12 Mod Dep 0~99 | [80] [63] in [+12] pth [50] | 1~99 Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 | 1th [50] ime [110] | -12~+12 // High Fr 0~29 Feedbac | [0] [0] req [20] ck | EQ Hi -12~+12 // High G | [0] [0] aain | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX DRY~FX DRY~FX | [FX] [FX] alance [FX] |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga −12~+12 Mod Dep 0~99 | [80] [63] lin [+12] pth [50] | 1~99 Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // | [50] ime [110] [400] | -12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // | [0] [0] eq [20] ck [-10] [+60] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 | [0] [0] [0] Gain [+12] | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba | FX F |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga −12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba | [80] [63] in [+12] pth [50] [50] | 1~99 Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T | Sth [50] ime [110] [400] | -12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del | [0] [0] [eq [20] ck [-10] [+60] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 | [0] [0] Sain [+12] | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba | [FX] [FX] alance [FX] alance [S0] alance |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba ◆ DRY~FX | [80] [63] in [+12] pth [50] [50] lance | 1~99 Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 | [50] ime [110] [400] ime [3.5] | -12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del 0~150 | [0] [eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 | [0] [0] Gain [+12] Pamp [40] | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX DRY~FX DRY~FX | FX] [FX] [FX] alance [FX] alance [30] [50] alance [40] |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga −12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba | [80] [63] in [+12] pth [50] [50] | 1~99 Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T | Sth [50] ime [110] [400] | -12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del 0~150 // | [0] eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 // | [40] | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX DRY~FX DRY~FX #### DRY Ba | FX F |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba ◆ DRY~FX | [80] [63] in [+12] pth [50] [50] lance [30] | 1~99 Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 | [50] ime [110] [400] ime [3.5] [1.5] | -12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del 0~150 | [0] eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 | [40] | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX DRY~FX DRY~FX | alance [FX] alance [FX] alance [30] [50] alance [40] |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba ● DRY~FX ● // Dry:FX Ba | [80] [63] in [+12] pth [50] lance [30] [30] lance | Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 0.2~4.9 Mod Spe | [50] ime [110] [400] ime [3.5] [1.5] | -12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del 0~150 // | [0] eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 // | [40] | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX DRY~FX DRY~FX #### DRY Ba | FX F |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba ● DRY~FX ● // Dry:FX Ba | [80] [63] in [+12] pth [50] lance [30] [30] lance [30] | Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 0.2~4.9 Mod Spe 0.03~30 | [50] ime [110] [400] ime [3.5] [1.5] eed | -12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del 0~150 // Mod Del 0~99 | [0] eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] [30] pth [60] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 // Mod Way SIN,TRI | (a) (a) (b) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | Dry:FX Ba DRY~FX | alance [FX] alance [FX] alance [30] [50] alance [40] [40] alance [40] |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba ● DRY~FX ● // Dry:FX Ba ● DRY~FX Ory:FX Ba | [80] [63] in [+12] pth [50] lance [30] [30] lance [30] | Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 0.2~4.9 Mod Spe 0.03~30 Mod Spe | [50] [50] [me [400] [ime [3.5] [1.5] [eed [0.30] eed | —12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar —99~+99 // Pre Del 0~150 // Mod De 0~99 Mod De | [0] [eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] [30] pth [60] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 // Mod Way SIN,TRI Feedb | (a) (a) (b) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Ory:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba | alance [FX] alance [FX] alance [30] [50] alance [40] alance [40] alance |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba ● DRY~FX ● // Dry:FX Ba | [80] [63] in [+12] pth [50] lance [30] [30] lance [30] | Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 0.2~4.9 Mod Spe 0.03~30 Mod Spe 0.03~30 | [50] ime [400] ime [3.5] [1.5] sed [0.30] sed [0.18] | —12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del 0~150 // Mod De 0~99 Mod De 0~99 | [0] [eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] [30] pth [60] pth | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 // Mod Wav SIN,TRI Feedb -99~+99 | igh [0] [0] [ain [+12] [amp [40] [30] [47] [TRI] [ack [-75] | Dry:FX Ba | alance |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba ● DRY~FX ● // Dry:FX Ba ● DRY~FX Ory:FX Ba | [80] [63] iin [+12] pth [50] lance [30] lance [30] lance [30] | Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 0.2~4.9 Mod Spe 0.03~30 Mod Spe | [50] ime [400] ime [3.5] [1.5] sed [0.30] sed [0.18] | —12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar —99~+99 // Pre Del 0~150 // Mod De 0~99 Mod De | [0] [eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] [30] pth [60] pth [70] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 // Mod Wav SIN,TRI Feedb -99~+99 Resona | (a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Ory:FX Ba DRY~FX Ory:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Ory:FX Ba ORY~FX Ory:FX Ba ORY~FX Ory:FX Ba | alance [FX] alance [FX] alance [30] [50] alance [40] alance [40] alance [60] alance [60] alance |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba ● DRY~FX ● // Dry:FX Ba ● DRY~FX ● DRY~FX Ory:FX Ba ● DRY~FX | [80] [63] iin [+12] pth [50] lance [30] lance [30] lance [30] | Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 0.2~4.9 Mod Spe 0.03~30 Mod Spe 0.03~30 | [50] ime [400] ime [3.5] [1.5] sed [0.30] sed [0.18] | —12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del 0~150 // Mod De 0~99 Mod De 0~99 | [0] [eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] [30] pth [60] pth | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 // Mod Wav SIN,TRI Feedb -99~+99 | [0] [0] | Dry:FX Ba | alance [FX] alance [FX] alance [30] [50] alance [40] [40] alance [40] alance [60] alance [60] alance [60] alance [60] alance [60] alance [60] |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba • DRY~FX • // Dry:FX Ba • DRY~FX Ory:FX Ba • DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba | [80] [63] iin [+12] pth [50] lance [30] lance [30] lance [30] lance [40] | 1~99 Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 0.2~4.9 Mod Spe 0.03~30 Mod Spe 0.03~30 Drive | [50] ime [400] ime [3.5] [1.5] eed [0.30] eed [0.18] ; | —12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del 0~150 // Mod De 0~99 Mod De 0~99 Hot Sp 1~99 | [0] [eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] [30] pth [60] pth [70] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 // Mod Wav SIN,TRI Feedb -99~+99 Resona | (a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Ory:FX Ba DRY~FX Ory:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Ory:FX Ba ORY~FX Ory:FX Ba ORY~FX Ory:FX Ba | alance [FX] alance [FX] alance [30] [50] alance [40] [40] alance [40] alance [60] alance [60] alance [60] alance [60] alance [60] alance [60] |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba • DRY~FX • // Dry:FX Ba • DRY~FX Ory:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba | [80] [63] in [+12] pth [50] lance [30] lance [30] lance [40] [40] | 1~99 Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 0.2~4.9 Mod Spe 0.03~30 Mod Spe 0.03~30 Drive | [50] ime [3.5] [1.5] eed [0.30] eed [0.18] | —12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del 0~150 // Mod De 0~99 Mod De 0~99 Hot Sp 1~99 | [0] [eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] [30] pth [60] pth [70] oot [50] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 // Mod Wav SIN,TRI Feedb -99~+99 Resona 0~99 // | [0] [0] | Dry:FX Ba DRY~FX U Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba | alance [FX] alance [FX] alance [S0] alance [40] [40] alance [40] alance [60] alance [50] alance [50] alance [50] alance [50] alance [50] alance [60] alance [60] alance [50] alance [60] alance [50] alance [50] alance |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba • DRY~FX • // Dry:FX Ba • DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba | [80] [63] iin [+12] pth [50] Isonce [30] Isonce [30] Isonce [30] Isonce [40] [40] | 1~99 Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 0.2~4.9 Mod Spe 0.03~30 Mod Spe 0.03~30 Drive 1~111 // Mod Spe | [50] ime [400] ime [3.5] [1.5] eed [0.30] eed [0.18] ; [111] [50] eed | -12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del 0~150 // Mod De 0~99 Mod De 0~99 Hot Sp 1~99 // Mod De | [0] [eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] [30] pth [60] pth [70] oot [90] pth | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 // Mod Wav SIN,TRI Feedb -99~+99 Resona 0~99 // Feedb | [0] [0] | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba | alance [FX] alance [FX] alance [30] [50] alance [40] [40] alance [60] alance [50] alance [10] alance [10] alance [10] alance [10] alance |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba • DRY~FX • // Dry:FX Ba • DRY~FX Ory:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba | [80] [63] in [+12] pth [50] lance [30] lance [30] lance [40] [40] | 1~99 Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 0.2~4.9 Mod Spe 0.03~30 Mod Spe 0.03~30 Drive | [50] ime [3.5] [1.5] eed [0.30] eed [0.18] | —12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del 0~150 // Mod De 0~99 Mod De 0~99 Hot Sp 1~99 | [0] [eq [20] ck [-10] [+60] lay [55] [30] pth [60] pth [70] oot [50] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 // Mod Wav SIN,TRI Feedb -99~+99 Resona 0~99 // Feedb | [0] [0] | Dry:FX Ba DRY~FX Ory:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba DRY~FX Out Le 1~99 // Dry:FX Ba | alance [FX] alance [FX] alance [S0] alance [40] alance [40] alance [50] alance [50] alance [50] alance [70] alance [70] alance [75] |
| Mod Dep 0~99 // Mid Ga -12~+12 Mod Dep 0~99 // Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba | [80] [63] iin [+12] pth [50] lance [30] lance [30] lance [40] [40] ilance [30] | 1~99 Mid Wid 0~99 Delay Ti 0~450 // Reverb T 0.2~9.9 0.2~4.9 Mod Spe 0.03~30 Mod Spe 0.03~30 Drive 1~111 // Mod Spe | (50) (10) | -12~+12 // High Fr 0~29 Feedbar -99~+99 // Pre Del 0~150 // Mod De 0~99 Mod De 0~99 Hot Sp 1~99 // Mod De | [0] [eq [20] ck [-10] lay [55] [30] pth [60] pth [50] [90] pth [60] | EQ Hi -12~+12 // High G -12~+12 High D 0~99 // Mod Wav SIN,TRI Feedb -99~+99 Resona 0~99 // Feedb | [0] [0] | Dry:FX Ba DRY~FX Dry:FX Ba | alance [FX] alance [FX] alance [S0] alance [40] alance [40] alance [50] alance [50] alance [70] alance [75] |

[|] DRY〜FX [40] 1〜15 [4] 1〜99 [4] *:ダイナミック・モジュレーションでスローとファストの切換えを行います。

COMBINATION E-K

コンビネーション(プログラムの組合せ)を演奏したり、MIDIで接続 している機器をコントロールするモードです。

コンビネーションのセレクトは、BANKキー、INT/CARDキー(FDなし のみ)、テンキー($0\sim9$)、 \triangle/∇ キー、フットスイッチ(COMBLUP/DOWN) またはMIDIのプログラムチェンジによって行います。

- A00~B99(インターナル)、C00~D99(カード)から選びます。
- ●フットスイッチでコンビネーションをセレクトする時は、あらかじめ GLOBALモードでペダル・アサイン(Assignable Pedal)をProgram Up又は、Program Downに設定しておいてください。(P.165 参照)
- MIDIのプログラム・チェンジでコンビネーションを変える場合は GLOBALモードのMIDI FilterのPROGを"ENA"に設定してくだ さい。

ENAに設定したとき……グローバル・チャンネルと同じチャンネ ルで送られてきたプログラム・チェンジで、コンビネーションが変 わります。その他のチャンネルのプログラム・チェンジが入ってき た場合は、チャンネルが一致するティンバーのプログラムが変 わります。

ティンバーのチャンネルとグローバル・チャンネルが同じであっ た場合、グローバルチャンネルが優先され、コンビネーションが 変わります。

PRGに設定したとき……グローバル・チャンネルと同じチャンネ ルでプログラム・チェンジが送られてきてもコンビネーションは変 わりません。送られてきたプログラム・チェンジと同じチャンネルの ティンバーのプログラムが変わります。


- ●グローバル・チャンネルとはGLOBALモードP0-3で設定したMIDI チャンネルのことです。01/W全体を支配するMIDIチャンネルで す。
- カードのコンビネーションを選ぶときはあらかじめコンビネーション の入ったPROG/SEQカードを差しておいてください。
- ◆各ティンバーにある、ティンバー・モードの設定によって、そのティ ンバーが鍵盤やMIDI INによって発音するのか、それともそのティ ンバー内の設定でMIDI OUTするのかが決ります。

- 鍵盤によるプレイではグローバル・チャンネルと同じチャンネル に設定されているティンバー(ティンバー・モードはあらかじめINT に設定しておく)が発音します。
- エフェクターのダイナミック・モジュレーションをVALUEスライダー でコントロールできるときはコンビネーション・ネームの右に"▶FX1" "▶FX2"と表示されます。
- ★全音色で使用されているオシレータの数の合計が32になるまで 発音できます。
- ★COMBINATIONモードではプログラムごとのエフェクト・セッティ ングは無視され、コンビネーション・パラメータ内のエフェクト・セッ ティングが有効になります。
- ★EDIT PROGRAMモードでエディットの途中のプログラムがセレ クトされているとき、そのプログラム・ナンバーの前に*マークが 表示されます(プログラム・ライトを行うと消えます)。また、PROGRAM モード及びEDIT PROGRAMモードでエディナを行ってからCOMBI-NATIONモードに移ると、エディットされたプログラムが使用され ます。
- ★バンクA、B(インターナル)のコンビネーションではバンクA、Bの プログラムしか選べません。 バンクC、D(カード)のコンビネーションではバンクC、Dのプログ ラムしか選べませんが、一方のバンクにシーケンス・データが入っ ているときはコンビネーションと同じバンクのプログラムしか選べ ません。
- COMBINATIONモードの時にCOMPAREキーを押すと 『エディ ット・リコール機能』によって、EDIT COMBINATIONモードから 他のモードに移ったときの設定値が呼び出されます。
- 例)EDIT COMBINATIONモードでオーケストラのコンビネーション を作った後COMBINATIONモードへ移り、他のコンビネーショ ン・ナンバーを選んでも、COMPAREキーを押すとコンビネー ション・ナンバーはそのままでオーケストラのコンビネーション になります。


COMBINATIONモードでのエディット

- COMBINATIONモードでは、そのコンビネーションの各ティンバー にアサイン(割り当て)されているプログラムの変更と、各プログ ラムの音量の調整が行えます。
- ●カーソルキー(囚~田)を押してからVALUEスライダー、△/▽キー でエディットできます。
- ●ここでコンビネーションをエディットするとそれに対応するEDIT COMBINATIONモードのパラメーターも同時にエディットされます。
- ●ここでエディットしたコンビネーションのライト(書き込み)は、REC/ WRITEキーまたはEDIT COMBINATIONモードのPage9で行いま す。

- ●下の行へ移りたいときは、カーソルDOWNキー、上の行へ戻りたいときはカーソルUPキーを使ってください。
- ☆カーソルキー(囚〜団)のどれかを押しながらEDIT PROGキーを押すと、囚〜団で押していたティンバーで使用しているプログラムのエディット(エフェクターを除く)をコンビネーションの音を聞きながら行えます。戻るときはCOMBIキーを押します。



PERFORMANCE EDIT



暉P0-1 Program(プログラム)

| A | Timbre 1 Program | A00~B99/C00~D99 P000~P127 | 各ティンバーのプログラムの選択 |
|---|------------------|------------------------------|-----------------|
| : | ; | <u>:</u> | |
| H | Timbre 8 Program | A00~B99/C00~D99 P000~P127 | |

- ★バンクA、B(インターナル)のコンピネーションではバンクA、Bの プログラムしか選べません。
 - バンクC、D(カード)のコンピネーションではバンクC、Dのプログラムしか選べませんが、一方のバンクにシーケンス・データが入っているときはコンピネーションと同じバンクのプログラムしか選べません。
- ・ "P"がついているナンバーはプログラム・チェンジ・ナンバーです。ティンバー・モードがEXTのときに表示され、外部MIDI機器などのプログラムをコントロールします。

図P0-2 Volume(ボリューム)

| A | Timbre 1 Volume | 00~127 | 各ティンバーの出力レベルの調整 |
|---|-----------------|--------|-----------------|
| : | : | | |
| H | Timbre 8 Volume | 00~127 | |

▼各ティンバーのボリュームはスライダー表示で表わされます。

5.EDIT COMBINATION E-K

このモードでは複数のプログラムの組合せ(コンビネーション)や、 MIDI OUTを設定します。

コンビネーションは8個のティンバーで構成されており、その各ティ ンバーごとに、1つのプログラム、演奏や出力に関するパラメータ (パンポット、ボリューム、MIDIチャンネルなど)と、1つのコンビネー ション全体に対する一組のエフェクト・パラメータを持っています。

- エディットするコンピネーションはあらかじめCOMBINATIONモー ドで選んでおいたコンビネーションです。
- ●エディットが終わり、コンピネーションが完成したら、Page9でライ トを行ってください。また、REC/WRITEキーでもライトが行えます。 (COMBINATIONモードで別のコンビネーションを選ぶと、ライトし ていないコンビネーションのデータは失われてしまいます。)

- ☆EDIT COMBINATIONモードでは、テンキーはページ・セレクト・ キーとして働きますが、カーソルキー(IAト~IH)と併用してパラメー タ入力としても使用します。
- ●エディット中にCOMPAREキーを押すと、エディットの前のコンビネー ションを呼び出すことができます。そのままエディットしないで再び COMPAREキーを押すと、コンペアする前にエディットしていたコン ビネーションに戻ります。
- ☆P0~3をエディット中にカーソルキー(「A~「H」)を押しながらEDIT PROGキーを押すと、コンビネーションの音を聞きながらAート で押していたティンバーで使用しているプログラムのエディット が行えます。戻るときはEDIT COMBIキーを押します。

EDIT COMBINATIONモードのファンクション

テンキー(0-9)または、PAGE + キー、PAGE - キーを使ってページを選びます。パラメータを選ぶときには、CURSORキー(UP, DOWN, A)を使います。

| ページ | ファンクション | エディットするパラメータ |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| P0 Timbre 1 | | |
| | 0-1 Timbre Mode(T1-T8) | 各ティンバーの発音と送受信モード |
| | 0-2 MIDI Channel (T1-T8) | 各ティンバーのMIDI送受信チャンネル |
| | 0-3 Program(T1-T8) | 各ティンバーに割り当てられるプログラム |
| | 0-4 Volume(T1-T8) | 各ティンバーのボリューム |
| P1 Timbre 2 | | |
| | 1-1 Transpose(T1-T8) | 各ティンバーのトランスポーズ |
| | 1-2 Detune(T1-T8) | 各ティンバーのデチューン |
| | 1-3 Panpot(T1-T8) | 各ティンバーのパンポット |
| P2 Window | | |
| | 2-1 Vel Window Top(T1-T8) | 各ティンバーのベロシティ・スイッチのトップ・ベロシティ値 |
| | 2-2 Vel Window Bottom(T1-T8) | 各ティンバーのベロシティ・スイッチのボトム・ベロシティ値 |
| | 2-3 Key Window Top(T1-T8) | 各ティンバーの発音させる音域のトップ・キー |
| | 2-4 Key Window Bottom(T1-T8) | 各ティンバーの発音させる音域のボトム・キー |
| P3 Filter | | |
| | 3-1 Program Change Filter(T1-T8) | 各ティンバーのプログラム・チェンジの送受信スイッチ |
| | 3-2 Control Change Filter(T1-T8) | 各ティンバーのコントロール効果の送受信スイッチ |
| | 3-3 Damper Switch Filter(T1-T8) | 各ティンバーのダンパー効果の送受信スイッチ |
| | 3-4 After Touch Filter(T1-T8) | 各ティンバーのアフタータッチ効果の送受信スイッチ |
| P8 Effect | | エフェクトの設定 |
| P9 Write | | |
| | 9-1 Write Combination | コンビネーションのライト |
| | 9-2 Rename Combination | コンビネーションのリネーム |
| | 9-3 Copy Effects All | エフェクトのコピー |
| | 9-4 Copy/Swap FX | ェフェクト内のエフェクト1、2間でのコピー/スワップ(交換) |

Page8 EFFECTに関してはエフェクト・パラメータ(P.49)をご覧ください。



EDIT COMBINATION

▶ Page-0 Timbre1(ティンバー1) -

P0-1 Timbre Mode(T1-T8) P0-2 MIDI Channel(T1-T8)

P0-3 Program(T1-T8)

P0-4 Volume(T1-T8)

| | COMBI | A00 | PØ:TI | MBRE | ≱Ti | mbre | Mode | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ⊅Timbre2 B01:SAX | | | | | MIDI | Ch:0 | 2 | |
| • | INT 016 A00 V127 | 1811 92 891 V951 | INT 03 A02 V117 | EXT 04 P003 V082 | EXT 05 P100 V104 | EXT 06 P127 V099 | 0FF 07 806 V000 | 0FF 08 807 V064 |
| | Α | В | С | D | Е | F | G | Н |
| | | | | | | | | |

曜P0-1 Timbre Mode(ティンバー・モード)

| A | Timbre1 | OFF, INT, EXT | 各ティンバーの発音とMIDI送受信モードの設定 |
|---|---------|---------------|-------------------------|
| : | : | : | |
| H | Timbre8 | OFF, INT, EXT | |

▼各ティンバーの発音とMIDI送受信モードを設定します。

- ・使用しないティンバーは、OFFに設定します。
- ・鍵盤を弾いたときには、INTに設定されているティンバーのうち、 MIDIチャンネル(P0-2参照)がグローバル・チャンネルと一致するティンバーが発音します。

グローバル・チャンネル以外に設定されているティンバーは、そのチャンネルでMIDIデータを受信したときに発音します。

・01/Wは通常グローバル・チャンネルで演奏情報をMIDI OUT しますが、コンビネーション中にEXTに設定されているティンバー

がある場合、グローバル・チャンネルに加えてそのチャンネルで もMIDI OUTを行ないます。また、コンビネーション・チェンジを行 なったときはそのチャンネルでプログラム・チェンジとボリュームが 出力されますので、外部のMIDI音源を1つのティンバーとみな して01/Wからコントロールできます。

※EXTに設定されたティンバーでは、01/Wは発音しません。

※EXTに設定したティンバーは、グローバル・チャンネル以外のチャンネルに設定してください。

図P0-2 MIDI-Channel (MIDIチャンネル)

| A | Timbre1 | 1~16 | 各ティンバーのMIDI送受信チャンネルの設定 |
|---|---------|------|------------------------|
| : | : | : | |
| H | Timbre8 | 1~16 | |

▼各ティンバーのMIDI送受信チャンネルを設定します。

- ・ティンバー・モードがINTのときMIDI INからのノート・データ、ピッチ・ベンド、アフター・タッチやコントロール・チェンジのデータは、ティンバーごとに指定したMIDIチャンネルと同じチャンネルのデータを受信します。P3-1~4で受信しないように設定することもできます。MIDI INからのマルチ・チャンネルのMIDIデータで、最大8音色までの演奏を行うことができます。
- チャンネルがグローバルチャンネルと同じ時は数字の後に"G" が表示されます。
- 本体の鍵盤を弾くとグローバル・チャンネルでノート・データが MIDI Outされますが、ティンバー・モードがEXTのティンバーか らもそのティンバーのチャンネルでノート・データがMIDI Outさ れます。ピッチ・ベンド、アフター・タッチ等も同様です。

|鍵盤を弾いたときは、チャンネルに"G"のついているティンバー | |が発音します。


ぽP0-3 Program(プログラム)

| A | Timbre1 | A00~B99/C00~D99 P000~P127 | 各ティンバーのプログラムの選択 |
|---|---------|------------------------------|-----------------|
| : | ; | • | |
| H | Timbre8 | A00~B99/C00~D99 P000~P127 | |


▼各ティンバーのプログラムを選びます。


- ・ティンバー・モードがINTの時、MIDI Inしたプログラム・チェンジ のチャンネルと、そのティンバーのチャンネルが一致すれば、プログラムが変わります。設定できるのはAOO~B99、COO~D99です。ただし、そのティンバーのMIDIチャンネルがグローバル・チャンネルと同じ場合はGLOBALモードのMIDIフィルター"PROG"の設定によって動作が異なります(P.159参照)。
- ・コンピネーションを変えたとき、新し、コンピネーションのティンバー・ モードがEXTのティンバーのプログラム・ナンバーがMIDI Out されます。設定できるのは000~127です。ただし、そのティンバー のMIDIチャンネルがグローバル・チャンネルと同じ場合は、ティ ンバーのプログラム・ナンバーはMIDI Outされません。
- ・バンクA、B(インターナル)のコンビネーションではバンクA、Bの プログラムしか選べません。また、バンクC、D(カード)のコンビネー ションではバンクC、Dのプログラムしか選べませんが、もう一方 のバンクにプログラムが入っていないとき(データ・セーブが行 われていない、またはシーケンス・データが入っているとき)は、そ のコンビネーションと同じバンクのプログラムしか選べません。

- ・コンビネーションに選べるプログラム
- ①バンクC、D(カード)ともプログラム/コンピネーションのとき



②バンクCがプログラム/コンビネーションでバンクDがシーケンス・データのとき





バンクCのコンビネーションには バンクCのプログラムのみを選 ぶことができる。

@P0-4 Volume(ボリューム)

| A | Timbre1 | 00~127 | 各ティンバーのボリュームの調整 |
|---|---------|--------|-----------------|
| : | : | • | |
| H | Timbre8 | 00~127 | |

- ▼Volume(ボリューム)はティンバー・モードがINTのとき、各ティン バーの出力レベルを調整します。127でそのティンバーで使用 されているプログラム・パラメータで設定されている音量になり、 0のときそのティンバーの音はでません。
- ・コンビネーションを変えたとき、新しいコンビネーションのティンバー・ モードがEXTのティンバーのボリュームの設定がボリューム・デー タ(Bn、07、XX)としてMIDI Outされます。ただし、そのティンバー のMIDIチャンネルがグローバル・チャンネルと同じ場合はMIDI Outされません。

5 E.COMBI

▶ Page-1 Timbre2(ティンバー2)

COMBI A00 P1:TIMBRE **▶**Panpot ▶Timbre5 EXT: 100 MIDI Ch:05 T+00 D-02 T+05 D+00 D+00 D+00 PRĞ 5:5 5:5 5:5 5:5 А В В С Н

P1-1 Transpose(T1-T8) P1-2 Detune(T1-T8)

P1-3 Panpot(T1-T8)

曜P1-1 Transpose(トランスポーズ)

| A T | Timbre1 | -24~+24 | 各ティンバーのピッチを半音単位(±2オクターブ)で調整 |
|-----|---------|---------|-----------------------------|
| : | : | : | |
| H T | Timbre8 | -24~+24 | |

▼Transpose(トランスポース)では各ティンバーのピッチを半音ス テップで-24から+24(12は1オクターブ)の範囲で調整します。 ※この効果は発音する音程にかかりますが、ティンバー・モードが INTのときMIDI Outされるノート・データにはかかりません。EXTの ときはMIDI Outされるノート・データにかかります。

暦P1-2 Detune(デチューン)

| A D | Timbre1 | -50∼+50 | 各ティンバーのピッチを1セント単位(±50セント)で調整 |
|-----|---------|----------------|------------------------------|
| ; | : | : | |
| H D | Timbre8 | −50~+50 | |

▼Detune(デチューン)では各ティンバーの細かいピッチを、セン ト単位で-50から+50(100セントで半音)の範囲で設定します。 ※この設定はMIDI Outされません。

暉P1-3 Panpot(パンポット)

| A | Timbre 1 | A, 9:1~1:9, B, C, C+D, D, ALL, PRG | 各ティンバーの出力先の設定 |
|---|----------|------------------------------------|---------------|
| ; | : | : | |
| H | Timbre 8 | A, 9:1~1:9, B, C, C+D, D, ALL, PRG | |

- ▼Panpot(パンポット)では各ティンバーの出力をAからDの出力 (=エフェクトの入力)にアサインします。各ティンバーの出力先 はA、A:B(9:1~1:9)、B、C、C+D、D、ALL、PRGより選択し ます。
- ALLにするとA~D全てから出力されます。PRGにするとそのティンバーで選んでいるプログラムのパン(EDIT PROGRAMモードでオシレータ毎に設定できます)になります。"PRG"以外の設定
- ではそのプログラムのオシレータ1と2が同じパンポットで出力されます。
- ・ドラムキットのプログラムがアサインされているとき、"PRG"に設定 すればそのドラムキットのパンポットの設定が有効になります。"PRG" 以外ではここでのパラメータの設定で出力されます。
- ※この設定はMIDI Outされません。

▶ Page-2 Window(ウィンドウ)

| | COMBI | A00 | P2:WI | NDOW | ≯Ve | 1 Win | dow B | ottom |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | ⊅Timbre2 B01:SAX | | | | MIDI | Ch:0 | 2 | |
|) | 064 001 69 C-1 | 127 968 69 C-1 | 127 001 69 C-1 | 127 001 83 C-1 | 127 001 69 C4 | 127 001 F6 F#2 | 127 001 69 C-1 | 127 001 69 C-1 |
| | | | | | | | _ | |

P2-1 Vel Window Top(T1-T8)

P2-2 Vel Window Bottom(T1-T8)

P2-3 Key Window Top(T1-T8)

P2-4 Key Window Bottom(T1-T8)


@P2-1 Vel Window Top(ベロシティ・ウィンドウ・トップ)


| A | Timbre 1 | 1~127 | 各ティンバーの発音またはMIDI OUTさせるベロシティの範囲の最大値(ベロシティ値) |
|---|----------|-------|---|
| : | : | : | |
| H | Timbre 8 | 1~127 | |

曖P2-2 Vel Window Bottom(ベロシティ・ウィンドウ・ボトム)

| A | Timbre 1 | 1~127 | 各ティンバーの発音またはMIDI OUTさせるベロシティの範囲の最小値(ベロシティ値) |
|---|----------|-------|---|
| : | : | : | |
| H | Timbre 8 | 1~127 | |

- ▼Velocity Window(ベロシティ・ウィンドウ)ではティンバー・モードがINTのときはティンバーの発音する範囲をベロシティ(打鍵の強弱)の値で設定します。これによってキー・タッチの強さで複数の違うプログラムを弾き分けることができます。ティンバー・モードがEXTのときは本体の鍵盤を弾いたとき、この範囲内にあるノート・データだけをMIDI Outします。
- ・トップの値をボトムの値より小さい値に設定することはできません。
- ・例 ベロシティ・ウィンドウ・ボトム=25 ベロシティ・ウィンドウ・トップ=100





暉P2-3 Key Window Top(キー・ウィンドウ・トップ)

| A | Timbre 1 | C-1~G9 | 各ティンバーの発音またはMIDI Outさせる音域のトップ・キーを設定 |
|---|----------|--------|-------------------------------------|
| : | : | : | |
| H | Timbre 8 | C-1∼G9 | |

図P2-4 Key Window Bottom(キー・ウィンドウ・ボトム)

| A | Timbre 1 | C-1~G9 | 各ティンバーの発音またはMIDI Outさせる音域のボトム・キーを設定 |
|---|----------|--------|-------------------------------------|
| : | : | : | |
| H | Timbre 8 | C-1∼G9 | |

- ▼Key Window(キー・ウィンドウ)ではティンバー・モードがINTの ときはティンバーごとに音の出る音域(キー・ウィンドウ)を設定し てその範囲外の音域では音が出ないようにすることができます。 これによってキーの位置によって複数の違うプログラムを演奏す ることができます。
 - ティンバー・モードがEXTのときは本体の鍵盤を弾いたとき、この 範囲内にあるノート・データだけをMIDI Outします。
- ・トップのキーがボトムのキーより低くなるような設定はできません。 トップのキーをボトムのキーより低く設定した時は、ボトムのキーは トップのキーに修正されます。逆の場合も同様になります。

- ◆キー・ウィンドウをエディットするときには、各ティンバーのキー・ウィンドウの設定がグラフで表示されます。
- 表示を消すには、カーソルをキー・ウィンドウ以外のパラメータに 移動してください。
- ●キーの設定には、キーボード入力も使用できます。エディットする ティンバーの下のカーソルキー 国~旧を押しながら鍵盤を押し、 カーソル・キーを離したときにエンター(入力)となります。
- GLOBALモードのKey Transposeが0のとき、01/Wの鍵盤はC2~C7に対応しています。

▶ Page-3 Filter(フィルター)

COMBI A00 P3:MIDI FLTR▶Program Change MIDI Ch:02 ⊅Timbre2 B01:SAX P5:0 P6:0 P7:0 C5:0 C6:0 C7:0 D5:0 D6:0 D7:0 P1:0 P2:0 C1:0 C2:x D1:0 D2:0 P3:0 C3:0 D3:0 P4:0 C4:0 D4:0 C8:0 ĎŠ:o Ā3:x Ā4:x Ā5:× A6:0 A7:0 Ā2:ō A8:0 A1:0 Ε В C D

P3-1 Program Change Filter(T1-T8)

P3-2 Control Change Filter(T1-T8)

P3-3 Damper Switch Filter(T1-T8)

P3-4 After Touch Filter(T1-T8)

@P3-1 Program Change Filter(プログラム・チェンジ・フィルター)

| A P | Timbre 1 | ×/0 | 各ティンバーがMIDIプログラム・チェンジを送受信するかどうかの 設定 |
|-----|----------|-----|--|
| : | : | ; | |
| Н Р | Timbre 8 | ×/0 | |

- ▼Program Change(プログラム・チェンジ)を"×"に設定したティ ンバーはMIDIプログラム・チェンジを受信してもプログラムは変 わりません。
- ・コンビネーションが変わったとき、新しいコンビネーションの中の ティンバー・モードがEXTで、Program Changeが"○"のティン バーはプログラム・チェンジをMIDI Outしますが、"×"になって いるティンバーはMIDI Outしません。
- ・グローバル・チャンネルと同じチャンネルのプログラム・チェンジ を受信した時、グローバルのMIDIフィルタリングがENAのときは ここでの設定に関わらずコンビネーション・チェンジが行われま すが、PRGのときはコンビネーション・チェンジは行われずここで の設定に従います。

曜P3-2 Control Change Filter(コントロール・チェンジ・フィルター)

| A C | Timbre 1 | ×/0 | 各ティンバーにコントロール・チェンジ(ジョイスティックなど)による 効果がかかるかまたはMIDI In/Outするかどうかの設定 |
|-----|----------|-----|---|
| : | : | | |
| D C | Timbre 8 | ×/0 | |

▼Control Change (コントロール・チェンジ)を"×"に設定したティ ンバーにはコントロール・チェンジ(ジョイスティック、フット・コントロー ラーなど)による効果がかからなくなります。

"〇"に設定したティンバー・はティンバー・モードがEXTのとき、ジョイスティックやフットコントローラー等を操作するとそれをMIDI Out します。

5 E.COMBI

図P3-3 Damper Switch Filter(ダンパー・スイッチ・フィルター)

| A D | Timbre 1 | ×/0 | 各ティンバーにダンパーによる効果がかかるかまたはMIDI In/Out するかどうかの設定 |
|-----|----------|-----|--|
| : | : | : | |
| H D | Timbre 8 | ×/0 | |

▼Damper Switch(ダンパー・スイッチ)を"×"に設定したティン バーにはダンパーによる効果がかからなくなります。

"○"に設定したティンバーはティンバー・モードがEXTのとき、ダンパーを操作するとそれをMIDI Outします。

図P3-4 After Touch Filter(アフター・タッチ・フィルター)

| A A | Timbre 1 | ×/0 | 各ティンバーにアフター・タッチによる効果がかかるかまたはMIDI In/Outするかどうかの設定 |
|-----|----------|-----|---|
| : | : | : | |
| H A | Timbre 8 | ×/0 | |

▼After Touch (アフター・タッチ)を"×"に設定したティンバーに はアフター・タッチによる効果がかからなくなります。

"○"に設定したティンバーはティンバー・モードがEXTのとき、アフター・タッチを操作するとそれをMIDI Outします。


・シーケンサーにレコーディングするとき、アフタータッチが必要なければ"×"にします。それによってメモリーの大幅な節約をすることができます。

▶ Page-8 Effect(エフェクト) -

以下に関しては『エフェクト・パラメータ』(P.49)をご覧ください。


P8-1 Effect 1 Type P8-2 Effect 1 Parameter

P8-3 Effect 2 Type P8-4 Effect 2 Parameter P8-5 Effect Placement



- ・各ティンバーのプログラムのエフェクトは無効になり、ここでの設定が有効になります。
- ・プログラムやソングで設定されたエフェクトのセッティングを使いたい時には、コピー・エフェクト(P9·3)を行ってください。
- ・コンピネーションでは、各ティンバーのPan(A~D)がエフェクトへの入力になります。

⇒ Page-9 Write(ライト)




@P9-1 Write Combination(ライト・コンビネーション)

| F | [WRITE] | | ラ仆の実行 |
|---|---------|-----------------|-------------------|
| H | | A00~B99/C00~D99 | ラ仆先のコンビネーション・ナンバー |

- ▼このファンクションでは、エディットの終ったコンビネーションをイ ンターナルメモリー、またはRAMカードにライト(書き込み)します。
- ①ライトする先のコンビネーション・ナンバー(カーソルキー田)を選びます。ライト先に選ばれているコンビネーションのネームが右上に表示されます。
- ②ライト(カーソルキー匠)を押します。
- ③確認の表示が出ますので、書き込みを行ってもよい場合は[YES] (カーソルキー匠)を押します。。
- ・そのナンバーの前に入っていたコンビネーションは失われますのでご注意ください。
- [NO] (カーソルキー図)を押すとライトはキャンセルされます。
- ・コンビネーション・メモリー・プロテクトが設定されているとライトは 行えません。(メモリー・プロテクトの解除はGLOBALモードで行 います。)

- ④ライトが終ると"Completed"と表示されます。
- ・カーソルキー(囚~田)を押すと始めの表示に戻ります。
- ☆コンビネーションを他のコンビネーション・ナンバーにコピーする 時は、COMBINATIONモードでコピー元のコンビネーションを選 び、このページでラ仆を行ってください。
- ☆このページに移らなくてもREC/WRITEキーを押せばうイトが行えます。ただしこのときは今選んでいるコンビネーションにライトされます。
- ■01/WFDのみ: コンビネーションをディスクにライト(セーブ)した いときはDISKモードで行ってください。このときはインターナルの200 コンビネーション全てがセーブされます。

☞P9-2 Rename Combination(リネーム・コンビネーション)




| E | [INS] | リネーム・カーソル位置に1字挿入 |
|---|-------|-------------------|
| Ē | [DEL] | リネーム・カーソル位置の1字を削除 |
| G | [◀] | リネーム・カーソルを左に移動 |
| H | [▶] | リネーム・カーソルを右に移動 |

[◀](カーソルキー団)、[▶](カーソルキー田)と[INS](カーソルキー匠)、[DEL](カーソルキー匠)、VALUEスライダー、△/▽キーを用いてコンビネーションの名前を設定します。[INS]を押すとカーソルが置かれている文字の右側に同じ文字が1つ挿入されます。[DEL]を押すとカーソルの置かれている文字が削除されます。

・英数字と記号を合わせて10文字までの名前がつけられます。


図P9-3 Copy Effects All(コピー・エフェクト・オール)



| В | Source Mode | PROGRAM COMBINATION SONG | プログラムからのコピー コンビネーションからのコピー ソングからのコピー |
|---|---------------|---|--|
| Ē | Source Number | A00~B99/C00~D99 A00~B99/C00~D99 0~9/C0~D9 | コピーするプログラムの番号 コピーするコンビネーションの番号 コピーするソングの番号 |
| G | | [COPY] | コピーの実行 |

- ■プログラム、コンビネーション、ソングからエフェクト・パラメータの みをコピーします。
- ・コピー先はエディットを行なっているコンビネーションです。
- ()コピーしたいエフェクトのあるモードを選びます(固)。
- ②コピーするナンバーを選びます。プログラムの場合はプログラム ナンバー、コンビネーションの場合はコンビネーション・ナンバー、 ソングの場合はソング・ナンバーになります。
- ③[COPY](⑥)で、指定したエフェクトよりパラメータがコピーされます。

図P9-4 Copy/Swap FX(コピー/スワップ FX)



| A | FX1←FX2 | FX1→FX2のコピー FX1←FX2のコピー FX1とFX2のスワップ (交換) |
|---|------------|---|
| G | [COPY] | コピー/スワップのの実行 |

エフェクト内のエフェクト1とエフェクト2の間でコピーやスワップ(交換)を行います。

6.SEQUENCERT-K

ソングの構成

01/Wは、最大10のソングをもつことができます。各ソングは次のような構成になっています。

SONG(ソング)

| ソング・パラメータ (テンポ、拍子など) | TRACK1 パラメータ (PROG NO.、音量、MIDI-Chなど) | TRACK1の演奏データ |
|-----------------------------------|---|---------------|
| · | TRACK2 パラメータ | TRACK2の演奏データ |
| | TRACK3 パラメータ | TRACK3の演奏データ |
| | TRACK4 パラメータ | TRACK4の演奏データ |
| | TRACK5 パラメータ | TRACK5の演奏データ |
| | TRACK6 パラメータ | TRACK6の演奏データ |
| | TRACK7 パラメータ | TRACK7の演奏データ |
| | TRACK8 パラメータ | TRACK8の演奏データ |
| | TRACK9 パラメータ | TRACK9の演奏データ |
| | TRACK10 パラメータ | TRACK10の演奏データ |
| | TRACK11 パラメータ | TRACK11の演奏データ |
| | TRACK12 パラメータ | TRACK12の演奏データ |
| トラック1~16のテンポや拍子 を同時に変化させるコントロー | TRACK13 パラメータ | TRACK13の演奏データ |
| ル・データの入るトラック | TRACK14 パラメータ | TRACK14の演奏データ |
| EFFECT このソングで使用するエフェ | TRACK15 パラメータ | TRACK15の演奏データ |
| クトのセッティング | TRACK16 パラメータ | TRACK16の演奏データ |

- 1ソングにつき16トラックを持っています。
- ●トラックごとに、1つのプログラム、MIDIチャンネルを設定します。 (ソングの途中でプログラム・チェンジをさせることもできます。)
- ◆ 各トラックは、最大999小節までの演奏データを持つことができます。
- ソングごとにエフェク・セッティングを持っています。(シーケンサー・ モードでは、トラックに割り当てられたプログラムのエフェクト・セッ ティングは無視されます。)
- ●01/W本体では、全トラックで使用しているオシレータの数の合計が32になるまで同時に発音できます。
- ●トラックごとのステータスを"EXT"にすることにより、外部音源をコントロールすることができます。
- ●ディスク(01/WFDのみ)のシーケンス・データで演奏させるときは、 一度インターナル・メモリーにデータをロードしてください。
- カードのソングを直接選んで演奏させることができますが、レコーディング及びエディットは行えません。
- 演奏スタート時の設定(=トラック・パラメーター)のうち、プログラム・ナンバー、ボリューム、バンは演奏データとしてレコードすると、演奏の途中でその設定を変えることができます。

☆ソングの各トラックの演奏データは3通りの方法で作ることができます。

①リアルタイム・レコーディング (P0-1)

鍵盤で演奏したデータがそのまま記憶される、最も基本的な方法です。SEQUENCERモードを選んだ時には自動的にリアルタイム・レコーディングのページになります。

②ステップ・レコーディング (P5-1)

各音符の長さと強さはバリュー(数値)で、音程は鍵盤で指定して、1ステップ(音符)ずつレコーディングしていく方法です。

③パターンによる方法(P7-1、P7-2)

リズム・パートなどはパターン(1~8小節分の演奏データ)を組み合わせて作ることもできます。

パターンの構成

PATTERN(パターン)

10ソングとは別に、100個のパターンを持つことができます。それらのパターンは、トラック上に配置することで、ソングの中で演奏させることができます。また、ソングの中で繰り返し演奏されるリズム・パ

ターンやフレーズをパターンにすることで、メモリーを節約することができます。

各パターンは次のように構成されます。



・パターンはどのソングのどのトラックにも配置することができます。ただし、同一トラックの同じ小節に、2つ以上のパターン、あるいはパターンと演奏データを混在させることはできません。

☆パターンの演奏データは3通りの方法で作ることができます。

①リアルタイム・レコーディング

鍵盤で演奏したデータがそのまま記憶されます。パターンはオーバーダブ(追加)しながら繰り返しレコードされます。(ドラムキットのパターンをドラムサウンドごとにレコードすることなどができます。)

②ステップ・レコーディング

各音符の長さ、強さと音程を指定してレコーディングしていく方 法です。入力したデータはオーバーダブ(追加)されていきます。

③トラックからのコピー

トラック中の演奏データからコピーしてパターンを作ることもできます。


シーケンス・データ・メモリーについて

01/WFDのシーケンス・データ・メモリーの容量は、全てのソングとパターンの合計で48,000ステップです(FDなしは7,000)。ただし、1トラック/1パターンで16,000ステップ以上使うことはできません。01/WFDの電源を切るとメモリー中のシーケンス・データはすべて失われてしまいますので、作成したシーケンス・データは必ずディスクにセーブしてください。

- PROG/SEQカードにセーブできるシーケンス・データは7,000ステップです。したがってFDなしで作成したシーケンス・データはすべてカードにセーブできます。
 - 01/WFDで作成したシーケンス・データは空き容量が86%以上 あればカードにもセーブすることができます。
- メモリーに十分な空きがある場合には、COMPAREキーにより直前のエディットをキャンセルして演奏データを元に戻すことができます。例えばクォンタイズの結果を聞いてみて気に入らなかったときに、クォンタイズ前の状態に戻すことができます。

ただし、COMPAREが可能なのは最後の操作に限られますので、 エディット中のデータは必要に応じてディスク(FDつきのみ)やRAM カードにセーブしておくことをおすすめします。

●メモリーに十分な空きがないため、COMPAREが行えない操作については、Continue? と表示されます。



YES(匠)を押すと実行され、NO(匠)を押すとキャンセルされます。

ビート(拍子)について

01/Wではビート(拍子)は小節ごとに設定することができますが、 同じ小節を複数のトラックで異なる拍子に設定することはできません。あるトラックの拍子がレコーディングやエディットにより変化した 場合には、他のトラックも同様に変化し、その結果長くなった小節 には休符が入り、短くなった小節ではみだした音符は演奏されなくなります。(演奏データは残っているので元に戻すと再び演奏されます。)





※ビートはベース・リゾリューションによって設定できる範囲が異なります。

●ベース・リゾリューションとは各ソングの基本となるタイミングの分解能のことで、HighとLowがあります。

ベース・リゾリューションによるピートの設定範囲

| Base Resolution | Beat | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| Low | 1/4~9/4 1/8~16/8 1/16~16/16 | | |
| High | 1/4~5/4 1/8~10/8 1/16~16/16 | | |

注: 一度レコーディングを行うとP5-7でソングごとイレース しない限りベース・リゾリューションは変更できませんのでご注 意ください。

SEQUENCERモードのファンクション

SEQUENCERモードでは、ソングのプレイ/レコーディング、演奏データ及びソング・パラメータのエディットを行います。

● このモードで鍵盤を弾くと、その時点で選ばれている(P0-1 Track で選ばれている)トラックに割り当てられているプログラムが発音します。

| ページ | ファンクション | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| P0 REC/PLAY | | |
| TO REO/TEXT | 0-1 Real Time Recording | トラックのリアルタイム・レコーディング |
| • | 0-2 Track1~8 Mute/Rec/Play | トラック1~8のミュート/レコーディング/プレイの設定 |
| | 0-3 Track1~8 Program, Volume, Pan | トラック1~8のプログラム、ボリューム、パンの設定 |
| | 0-4 Track9~16 Mute/Rec/Play | トラック9~16のミュート/レコーディング/プレイの設定 |
| | 0-5 Track9~16 Program, Volume, Pan | トラック9~16のプログラム、ボリューム、パンの設定 |
| | - | |
| P1 TRACK1~8 | • | |
| | 1-1 Track Status | 各トラックのON/OFF、MIDIの出力 |
| | 1-2 Track Protect | 各トラックのメモリー・プロテクトのON/OFF |
| | 1-3 Transpose | 各トラックのトランスポーズの設定 |
| | 1-4 Detune | 各トラックのデチューンの設定 |
| P2 TRACK9~16 | | P1と同じ |
| P3 Ch, Window1~8 | | |
| , | 3-1 MIDI Channel | 各トラックのMIDIチャンネルの設定 |
| | 3-2 Velocity Window Top | 各トラックのベロシティ・ウィンドウの設定 |
| | 3-3 Velocity Window Bottom | |
| | 3-4 Key Window Top | 各トラックのキー・ウィンドウの設定 |
| | 3-5 Key Window Bottom | |
| P4 Ch, Window9~16 | | P3と同じ |
| P5 EDIT SONG | | |
| 10 2311 00110 | 5-1 Step Recording | トラックのステップ・レコーディング |
| | 5-2 Create Control Data | トラックのコントロール・データの変更、挿入 |
| | 5-3 Event Edit | トラックのイベント・エディット |
| | 5-4 Erase Track | トラックの消去 |
| | 5-5 Bounce Track | トラックのバウンス |
| | 5-6 Copy Track | トラックのコピー |
| | 5-7 Erase Song | ソングの消去 |
| | 5-8 Append Song | ソングの連結 |
| P6 EDIT MEASURE | | · |
| , o Lon MLAGONE | 6-1 Quantize | クォンタイズ |
| | 6-2 Shift Note | ノート・データのシフト |
| | 6-3 Modify Velocity | ベロシティの変更 |
| | 6-4 Delete Measure | 小節の削除 |
| | 6-5 Erase Measure | 小節の消去 |
| | 6-6 Copy Measure | 小節のコピー |
| | 6-7 Insert Measure | 小節の挿入 |
| 1 | 6-8 Put/Copy Pattern | 小節へのパターンの配置/コピー |

| ページ | ファンクション | |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| P7 EDIT PATTERN | | |
| | 7-1 Real Time Recording | パターンのリアルタイム・レコーディング |
| | 7-2 Step Recording | パターンのステップ・レコーディング |
| | 7-3 Event Edit | パターンのイベント・エディット |
| | 7-4 Pattern Parameter | パターンの拍子/長さの設定 |
| | 7-5 Erase Pattern | パターンの消去 |
| | 7-6 Get from Track | トラック上のデータのパターンへの取り込み |
| | 7-7 Bounce Pattern | パターンのバウンス |
| | 7-8 Copy Pattern | パターンのコピー |
| P8 EFFECT | | エフェクトの設定 |
| P9 SONG | | |
| | 9-1 Next Song | 次に演奏するソングの設定 |
| | 9-2 Rename Song | ソング名の設定 |
| | 9-3 Metronome | 外ロノームの設定 |
| | 9-4 Copy Effects All | エフェクト・パラメータのコピー |
| | 9-5 Copy/Swap FX | エフェクト内のエフェクト1、2間のコピー/交換 |
| | 9-6 Copy from Combination | コンビネーション・データのコピー |
| | 9-7 Base Resolution | ベース・リゾリューションの設定 |

SEQUENCER

⇒ Page-0 REC/PLAY(レコード/プレイ)

P0-3 Track1~8 Program, Volume, Pan P0-2 Track1~8 Mute/Rec/Play

P0-5 Track9~16 Program, Volume, Pan

P0-4 Track9~16 Mute/Rec/Play

P0-1 Real Time Rec/Play

| | SONGØ | Sno | SnowGoose | | | MPO | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----|-----|
| | *A00 | A01 | A02 | A03 | AØ4 | A05 | AØ6 | A07 |
| ١ | A08 | A09 | A10 | Ail | A12 | A13 | A14 | OFF |
| | SNG0 J=144 | Tr01 :MAN | M001 Q:HI | 4/4 M:OFF | OVWR Edit | :PRG | | |
| _ | Α | В | Ċ | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | | | |

図P0-1 Real Time Rec/Play(リアルタイム・レコーディング/プレイ)

| A S | NG Song | 0~9 | プレイ/レコードを行うソングの選択 |
|-----|-------------------|---|---|
| B | Track | 1∼16 MULT | トラックの選択 マルチ・トラック・レコードの指定 |
| C M | Location Measure | 001~999 | 現在のメジャー(小節)の番号(ロケーション・メジャー) |
| | Beat | | 拍子(ビート)の表示/設定 |
| [6] | | 01/04~ 9/04 01/08~16/08 01/16~16/16 | ベース・リゾリューションがローの時 |
| D | | 01/04~05/04 01/08~10/08 01/16~16/16 | ベース・リゾリューションがハイの時 |
| | | **/** | レコーディング時 |
| E | REC Mode | OVWR OVDB AUTP MANP LOOP | レコーディング・モード オーバー・ライト オーバー・ダブ オート・パンチ・イン マニュアル・パンチ・イン ループ |
| F | Rec Start Measure | 001~999 | レコーディングを開始する小節 |
| G | Rec End Measure | 001~999 | レコーディングを終了する小節 |


- ▼Song(ソング)で、プレイやレコーディングするソングを選びます。 シーケンス・データの入っているカードが差されていればBANK キー(FDなしはINT/CARDキー)で選んで演奏させることができ ます。レコーディングやエディットできるソングはインターナル・メ モリー内になければならないので、ディスクやカードのシーケン ス・データのレコーディングやエディットをしたいときは1度インター ナル・メモリーにデータをロードしてください。
- ▼Track(トラック)でレコーディングするトラックを指定します。 "1~16"に設定すると、そのトラックにレコーディングされます。 "MULT"に設定すると、「マルチ・トラック・レコーディング」モード

- になり、トラックREC/PLAYが "REC"になっているトラック全てにレ コーディングされます。(マルチ・トラック・レコーディング参照)
- "1~16"に設定されているときに鍵盤を弾くと、設定されているトラックの音が出ます。このとき、そのトラックと同じMIDIチャンネルが設定されている別のトラックの音も同時に出ます。
- "MULT"に設定しているときに鍵盤を弾くと、グローバル・チャンネルと同じチャンネルのトラックの音が出ます。
- ※グローバル・チャンネルとはGLOBALモードPO-3で設定したMIDI チャンネルのことです。01/W全体を支配するMIDIチャンネルで す。

- ▼Measure(ロケーション・メジャー(メジャー=小節))REC/PLAY の現在位置を小節単位で表わします。
 Songの演奏が終了したときや、RESETキーを押したときに"001" になります。
- ▼Beat(ビート)で拍子を設定します。

拍子の変更について

レコーディングをスタートさせる前に拍子(下から2行目Dキー)を設定すると、小節のビートを変更することができます。拍子の変更は、演奏データのある全トラックに対して行われます。



設定できる拍子はBase Resolution(ベース・リゾリューション P9-7) によって制限があります。

◆ベース・リゾリューションとは各ソングの基本となるタイミングの分解能のことで、HighとLowがあります。

- ※プレイのときはBeatの設定は行えません。
- ※すでにレコーディング済みのトラックがある場合、レコーディング のときBeatの表示は"**/**"となります。そのままレコーディ ングを始めると、すでにレコーディングされている拍子でレコー ディングされ、"**/**"以外に設定すると、すでにレコーディ ングされているトラックも、設定された拍子にそろえられてレコーディ ングされます。

注: 一度レコーディングを行うとP5-7でソングごとイレース しない限りベース・リゾリューションは変更できませんのでご注 意ください。

- ▼Recording Mode(レコーディング・モード)
 - リアルタイム・レコーディングには5つの方法があります。目的に合わせて、適当な方法でレコーディングや修正を行ってください。 (P.108「リアルタイム・レコーディングについて」参照)
- ・Rec Start Measure、Rec End Measureはレコーディング・モードが"AUTP"または"LOOP"に設定されているときに表示されます。
- ・"LOOP"が選ばれているときには、プレイ時にもループされます。

| A] = | Tempo | 40∼240 EXT | クロック・ソース=INTのときのテンポ(1分間あたりの拍数) クロック・ソース=EXTの場合 |
|-------|-------------------|---------------------------|---|
| В | Tempo Track | MAN, AUT MAN, AUT, REC | (通常、Play中) (REC/WRITEキーを押したとき) |
| C Q | Realtime Quantize | н, дз, д, дз, д, дз, д, ј | レコーディング 時のリズム補正のステップ (リアルタイム・クオンタイズ) |
| D M: | Metronome | OFF ON REC | 外ロノームの発音発音しない発音するレコーディングするときだけ発音する |
| E | Edit Parameter | PRG VOL PAN | この画面でエディットできるパラメーターの選択 プログラム・ナンバー ボリューム パンポット |
| G | Add/Remove | [ADD] [RMV] | 演奏データを追加するか、消去するかの選択 |
| H | Erase | [ERA] | 演奏データの部分的な消去 |

- ▼Tempo(テンポ)は演奏するテンポ表示および設定を行います。
- ・GLOBALモードPO-3「Clock Source」=INTのとき、テンポ・トラックが "AUT"に設定されている場合、プレイ時およびメジャーを変えたときはそのときのテンポで動作し表示されます。(Valueスライダー、△/▽キーでのエディットはできません。)テンポ・トラックが "MAN"のときはエディットできます。
- ・GLOBALモードP0-3「Clock Source」=EXTのときテンポの表示が"EXT"となり、MIDIで接続してある外部シーケンサー等からのMIDIクロックに同期したテンポで演奏されます。
- ▼Tempo Track(テンポ・トラック)にはSong演奏中にテンポを変えるデータが記録されます。

レコーディングのときは、MAN(Manual)、AUT(Auto)、REC(Record) の設定となります。"REC"にして、レコーディング中にテンポを変えると、そのテンポ変化がテンポ・トラックにレコーディングされます。"AUT"にすると、レコーディングしたテンポ変化に従ってテンポが変わりますからそれに合わせてレコーディングしてください。"MAN"のときはテンポは変わりません。プレイ(再生)中はMAN、AUTの設定となります。"MAN"のときはテンポは変わらず、"AUT" のときはレコーディングしたテンポ変化に従ってテンポが変わります。

▼Realtime Quantize(リアルタイム・クォンタイズ)

リアルタイム・クォンタイズ

レコーディングで行うタイミング補正の単位を指定します。HIC 指定するとベース・リゾリューション(P9-7)で設定したタイミング で、」に指定すると4分音符のタイミングでレコードされます。 ピッチ・ベンドなど連続的に値が変化するコントロール・データを 荒いリゾリューション(」など)でレコードすると、プレイしたときに 変化が階段状になるなど、予期せぬ結果が生じることがありま す。この様な場合は、できる限り細かいリゾリューションでレコー ディングし、その後P6-1クォンタイズで、ノート・データに対してタ イミングの補正を行ってください。

▼Metronome(メトロノーム)

OFF: メトロノームは鳴りません(プリカウント中のみ鳴ります)。 REC: レコーディングのときには鳴りますがプレイ(再生)中は鳴りません。

ON: レコーディング/プレイ中どちらでも鳴ります。 ※メトロノームが鳴るときは、ボイス数が1ボイス減ります。

- ▼Edit Parameter(エディット・パラメータ)ではその画面でエディットするパラメータを「Program No.」、「Volume」、「Panpot」の中から選びます。レコーディングの最中にこれをエディットすると、それがレコーディングされますから「Program Change」や「Fade In」「Fade Out」「Panning」などをリアルタイムに挿入できます。
- ▼[RMV](リムーブ)、[ERA](イレース)はレコーディング・モードが "LOOP"に設定されているときに表示されます。
- ※Rec Start Measure、Rec End Measure、Add/Remove、Erese に関してはP.112「ループレコーディング」をご覧ください。

図P0-2 Track1~8、Mute/Rec/Play(トラック1~8、ミュート/レコーディング/プレイ)

| A | Track 1 | PLAY MUTE REC PLAY MUTE | プレイさせる } PLAY時 ミュートさせる } PLAY時 レコーディングさせる プレイさせる } REC時 ミュートさせる |
|---|---------|-------------------------------------|---|
| ; | : | : | |
| H | Track 8 | | |

▼トラック1~8のMute/Rec/Playモードの設定を行います。

- ・プレイ時、このモードが "PLAY" になっているトラックが演奏され、 "MUTE" になっているトラックは演奏されません。
- ・シングル・トラック・レコーディング(レコーディング・トラックをTr1~ Tr16のどれかにしている)のとき、レコーディングされるトラックは "REC"になり、その他のすでに演奏データの入っているトラック は"PLAY"または"MUTE"にします。

----: そのトラックは使用しない(演奏データが入っていない)。

REC: そのトラックにレコーディングする。

PLAY: そのトラックを演奏する。

MUTE: そのトラックを演奏しない(演奏データははいっている)。

☆プレイ中にここで選んだトラックの下のAl~旧キーを押しながら
0~3のキーを押すと、次のようになります。

0 : そのトラックを"PLAY"にする。

1 : そのトラックを"MUTE"にする。

2: すべてのトラックを"PLAY"にする。


3: そのトラック以外のトラックをすべて"MUTE"にする(Solo機能)。

☞P0-3 Track1~8、Program,Volume,Pan(トラック1~8、プログラム、ボリューム、パン)

| A | Track 1 | OFF, A00~A99/B00~B99 00~127 A, 9:1~1:9, B C, C+D, D, ALL, PRG | プログラム・ナンバー ボリューム パン |
|---|---------|--|---------------------------|
| : | : | ; | |
| H | Track 8 | · | - |

- ▼トラック1〜8に割り当てるプログラム、ボリュームまたはパンを設定します。プログラム、ボリューム、バンのうちどれを設定するか、 エディット・パラメータ(一番下の行[E]キー)で選びます。
- ●レコーディング中にそのトラックのプログラムやボリューム、バン を変えると、それが演奏データとしてノート・データやコントロール・ データとともにレコーディングされます。
- ●プレイ中にこれらを変えると、それがトラック・パラメータとして設定され、リセット・スタート(1小節めからのプレイ)時はその設定で演奏されます。ただし、そのトラックのあるパラメータと同じパラメータがすでに演奏データとしてレコーディングされているときは、トラックのパラメータは変わりません。

例えばあるトラックのボリューム・トラック・パラメータが127で、10 小節目に100になるように演奏データが入っているソングをプレイしながら、10小節目より前のどこかで110にするとトラック・パラメータが110となります。次回からそのソングをプレイするとき、ボリューム・トラック・パラメータが110になっているのでボリュームは110でスタートしますが、10小節目に100になるように演奏データが入っているので10小節目でボリュームは100になります。また10小節目以降でプレイ時にボリュームを変えてもボリューム・トラック・パラメータの値は変化しません。



● 各トラックにプログラム・チェンジ、ボリューム・コントロール、パン・ チェンジが演奏データとして含まれている場合、プレレイ時及び メジャーを変えた時はそれに従ってそれぞれの表示が変化しま す。

- ●トラックのパンを"PRG"にすると、そのトラックで選ばれているプログラムでのパンの設定で動作します。従って、そのプログラムがドラムキットに設定されているときは、そのドラムキットのインストのパンの設定が有効になります。
- "PRG"以外の設定のときは、そのプログラムのOSCモードがダ ブルでも、オシレータ1、2のパンは1つにまとめられて、ここでの設 定で出力(エフェクトへ入力)されます。OSCモードがドラムスで も同様です。
- ※プレイ中やレコーディング中にパン・チェンジを行うと新たなパンが有効になるのは次のノート・オンからです。すでに発音している音のパンを途中で変えることはできません。

図P0-4 Track9~16、Mute/Rec/Play(トラック9~16、ミュート/レコーディング/プレイ)

| A | Track 9 | PLAY MUTE REC PLAY MUTE | プレイさせる } PLAY時 ミュートさせる } PLAY時 レコーディングさせる プレイさせる } REC時 ミュートさせる |
|---|----------|-------------------------------------|---|
| : | : | : | |
| H | Track 16 | | |

▼トラック9~16のMute/Rec/Playモードの設定を行います。内容はP0-2と同じです。

☞P0-5 Track9~16、Program,Volume,Pan(トラック9~16プログラム、ボリューム、パン)

| A | Track 9 | OFF, A00~A99/B00~B99 00~127 A, 9:1~1:9, B C, C+D, D, ALL, PRG | プログラム・ナンバー ボリューム パン |
|-----|----------|--|---------------------------|
| : | : | • | |
| . H | Track 16 | | |

▼トラック9~16に割り当てるプログラム、ボリューム、またはパンを設定します。内容はP0-3と同じです。

プレイ

プレイするソング・ナンバー(下から2行目|Aキー)を指定し、START/ STOPキーを押すとソングが演奏されます。このときシーケンス・データの入っているPROG/SEQカードを差し、BANKキー(FDなしはINT/CARDキー)を押してカードのソングを選ぶこともできます。途中の小節からプレイさせたい場合は、ロケーション・メジャー(下から2行目に)キー)をその値に設定します。演奏中にSTART/STOPキーを押すと演奏は一時停止し、もう一度押すと再開します。

ソングが終わると演奏は停止し、メジャー(小節)がリセット(001に 戻る)されます。ただし、P9-1でネクスト・ソングが指定してある場合は、そのソングに換わります。

- ●ソングの途中から演奏を始めた場合は、ソングが終わると演奏 を開始した小節に戻されます。
- ●演奏が止まっているときにRESETスイッチを押すと、そのソングの 先頭に戻り、各設定がトラック・パラメータ(設定の初期値の値 になります。このときトラック・ステータスが"EXT"が"BOTH"になっ ているトラックのバンク、プログラム・ナンバー、ボリューム、パン がMIDL Outされます。

●演奏中でもページ8に移ってエフェクトの設定を変えることができます。

※Beatの設定は、再生時にはできません。

- 演奏中でもP0-2、P0-4REC/PLAYモードを"MUTE"にすると、そのトラックの演奏をミュート(消音)できます。
- ※テンポ(一番下の行(A)キー)が"EXT"になっているときはSTART/STOPキーを押してもMIDIクロックが入力されていないと演奏は行われません(外部のMIDI機器からエトロールされます)。GLOBALモードのPO-3"Clock Source"を"INT"にすると、テンポの表示に数字が入り、START/STOPキーで演奏をスタートさせることができます。
- ●プレイしているときや、止まっているときにプログラムやボリューム、 パンを変更すると、その値が次々とそのトラックのトラック・パラ メータ(イニシャル値)として書き込まれます。

リアルタイム・レコーディングについて

リアルタイム・レコーディングには次の5つの方法があります。 どの方法でレコーディングするのか"PO-1 Rec Mode"で指定してください。

| Over Write | オーバー・ライト |
|-----------------|--------------|
| Over Dub | オーバー・ダブ |
| Auto Punch In | オート・パンチ・イン |
| Manual Punch In | マニュアル・パンチ・イン |
| Loop | ループ |

Over Write Recording

REC/WRITEキーを押してからSTART/STOPキーを押してレコーディングを始め、再びSTART/STOPキーを押すことによって終わる一般的なレコーディング法です。

すでに演奏データがレコードされているトラックにオーバー・ライト・レコーディングを行った場合、データは新たに書き換えられ、 レコーディングを開始した小節以降にレコーディングされていた データは消去されます。

Over Dub Recording

すでに演奏データがレコードされているトラックにオーバー・ダブ・ レコーディングを行った場合、すでにある演奏データは消えず に新しい演奏データが追加されます。

Auto Punch In Recording

すでに演奏データがレコードされているトラックの、レコーディングし直したい範囲を指定(小節単位)して部分的にレコーディングし直すときに用います。

Manual Punch In Recording

すでに演奏データがレコードされているトラックを演奏させなが ら、レコーディングし直したいところでREC/WRITEキーを押したり ペダルを踏み、その間だけレコーディングし直します。


Loop Recording

指定した範囲(小節単位)を繰り返し演奏するので、それを聞きながら演奏データを追加レコーディングしたり、削除する方法です。


☆カードのシーケンス・データを直接レコーディングやエディットすることはできません。データをインターナルのシーケンス・メモリーにロードしてから行ってください。

パターンのオープンについて


バウンス・トラックのソース/ディスティネーション・トラック及びエディット・メジャーの各エディットで指定した範囲内にプット・パターン(P6-8) でプットしたパターンがある場合は、レコーディング終了後及びエディット実行時に次のようなメッセージが表示されます。



ここで"YES"を選択するとパターンがトラックにコピーされた状態(P6-8 でパターンをトラックにコピーしたのと同じ状態)に、バウンスやエディット・メジャーの各エディットを行った場合と同じ結果になります。 つまり、『パターンをオープンする』とはプットしてあるパターンをトラック上にコピーしてしまう、ということです。 作成してあるパターンに影響ありません。また、ここで"NO"を選択するとパターンをプットしてあったことが無効になります。(そのトラックのパターンのプットしてあったメジャーにデータが何もなくなります。)またはエディットの種類によってはエラー・メッセージ(P.211参照)が表示され、エディットが実行できなくなる場合もあります。



各レコーディング・モードでリアルタイム・レコーディングした範囲に パターンが含まれている場合、レコーディング終了時に自動的に パターンがオープンされます。ただし、メモリーの残りが少ない場合 は次のようなメッセージが表示されます。



"YES"を押すと上の"Do You Open Pattern?"で"NO"を押したのと同じ結果になります。"NO"を押すとレコーディングやエディットはキャンセルされます。

リアルタイム・レコーディングの操作

- ①レコードするソング(下から2行目Aキー)を選び、次にP9-7でBase Resolutionを設定します。これはソング毎に設定しますが、レコーディングを行った後はソング・データを消去(P5-7 Erase Song) するまで設定を変えられませんので注意してください。
- ②レコードするトラック(下から2番目®キー)を選び、必要であればP1~4でそのトラックのパラメータ(演奏データの出力先やMIDIチャンネルetc)を設定します。このときP1-2(P2-2)Protectを"OFF"にします("ON"のときはレコーディングされません)。
- ③REC/WRITEキーを押して点灯させます。
- ④Beat(下から2行目Dキー)、Tempo(一番下の行Aキー)を設定します。これらはソング毎に設定し、演奏スタート時はこれらに従います。必要があればTempo Track(一番下の行Bキー)、Realtime Quantize(一番下の行Cキー)、Metronome(一番下の行Dキー)でテンポに関する基本的な部分やクォンタイズの値、外ロノームのON/OFF等を設定します。
- ⑤Edit Parameter (一番下の行匠キー)で、レコーディングするトラックのプログラムNo.、ボリューム、パンポットを選びP0-3、P0-5 で設定します。これらはレコーディング中に変えるとその変化もレコーディングされるので、必要があればレコーディング・スタート時に選んでおきます。
- ⑥レコーディング・モード(下から2行目巨キー)を選びます。これ以後は、レコーディングの方法により異なりますので各レコーディングについての説明をご覧ください。
- アフター・タッチのデータはメモリーを大きく消費します。アフター・ タッチが不要なトラックをレコーディングする時は、GLOBALモー ド "P0-5MIDI Filter"でアフター・タッチを"DIS"にすれば、メモリー の使用量を抑えることができます。

- オーバーライト・レコーディング –

「リアルタイム・レコーディングの操作」の①~⑤を行い⑥で "OVWR"を選びます。

- ①START/STOPキーを押すと、P9-3リード・インで設定した小 節のカウントの後、レコーディングがスタートします。この時 他のトラックは、"P1-1(P2-1)トラックステイタス"に従って演 奏されます。
- ⑧演奏が終了したら、START/STOPキーを押してレコーディングをストップさせます。このとき、レコーディングを開始した小節に戻ります。START/STOPキーを押すとレコードした演奏をその小節から聞くことができます。
- ※パターンがプットされているトラックでオーバーライ・レコーディングするとパターンのプットは自動的に無効になり、 新たなデータがそのトラックにレコーディングされます。

- オーバーダブ・レコーディング ---

レコーディングの操作は⑥で"OVDB"を選んでからは「オーバーライト・レコーディング」と同じです。

※パターンがプットされているトラックでオーバーダブ・レコーディングするときはパターンをオープンするかどうか画面に表示されます。"YES"にするとパターンがトラックにオープンされ、"NO"にするとパターンをプットしたことが無効になります。


- オート・パンチ・イン・レコーディング ―

あらかじめ小節単位で範囲を指定しておき、部分的にレコードし直す時に用いるのがオート・パンチ・イン・レコーディングです。

「リアルタイム・レコーディングの操作」の①~⑤を行い⑥で "AUTP"を選びます。

- ⑦Recスタート・メジャー(下から2行目[Fキー)とRecエンド・メジャー(下から2行目[Gキー)を設定します。
- ⑧ロケーション・メジャー(下から2行目でキー)をRecスタート・メジャーの数小節前に設定し、START/STOPキーを押すと、P9-3 Lead Inで設定した小節数のカウントの後、演奏がスタートします。
- ⑨演奏がRecスタート・メジャーに達すると、自動的にレコー ディング状態になります。

- ⑩Recエンド・メジャーを過ぎたらSTART/STOPキーを押して 演奏をストップさせます。このとき、演奏を開始した小節に 戻ります。再度同じメジャーのパンチ・イン・レコーディング を行う場合は⑧からの操作を繰り返してください。
- 指定した範囲にダンパーやピッチ・ベンドなどのデータが 含まれていた場合、次にプレイした時に、ダンパーやピッ チ・ベンドの効果がかかったままになったり、また、違ったか かり方になったりすることがあります。この場合はクリエイ・ コントロール・データやイベント・エディットでデータを修正 してください。
- ※ パターンがプットされているトラックでオート・パンチ・イン・ レコーディングするときはパターンをオープンするかどうか 画面に表示されます。"YES"にするとパターンがトラックに オープンされ、"NO"にするとパターンをプットしたことが無 効になります。



マニュアル・パンチ・イン・レコーディング ―

「リアルタイム・レコーディングの操作」の①②④⑤を行い、 (③は行いません)⑥で"MANP"を選びます。

- ⑦ロケーション・メジャー(下から2行目でキー)を、レコーディングし直そうとする数小節前に設定し、START/STOPキーを押すと演奏が始まります。
- ⑧レコーディングをし直したいところ(パンチ・イン)に来たら REC/WRITEキーを押すか、またはフット・スイッチ(GLOBAL モードP4-2(3)で機能を"SEQ Punch In/Out"に設定し たアサイナブル・ペダル)を踏んでください。 REC/WRITE キー が点灯し、レコーディングが開始されます。
- ③レコーディングを終えたいところ(パンチ・アウト)に来たら、 もう一度REC/WRITEキーを押すか、フット・スイッチを踏ん でください。レコーディングが終了します。

- ●レコーディングした範囲にダンパー・オフやピッチ・ベンドなどのデータが含まれていた場合、次にプレイしたときに、ダンパーやピッチ・ベンドの効果がかかったままになることがあります。この場合はクリエイト・コントロール・データやイベント・エディットでデータを修正してください。
- ※このレコーディングの方法は、すでにある演奏データを修 正するものです。Beatは以前に設定されたものが使われ、 ここでは設定できません。
- ※パターンがプットされているトラックでマニュアル・パンチ・ イン・レコーディングするときはパターンをオープンするか どうか画面に表示されます。"YES"にするとパターンがトラッ クにオープンされ、"NO"にするとパターンをプットしたこと が無効になります。

- ループ・レコーディング ―

指定した範囲(小節単位)を繰り返し演奏するので、それを聞きながら演奏データを追加レコーディングしたり削除する 方法です。

「リアルタイム・レコーディングの操作」の①~⑤を行い、⑥ で"LOOP"を選びます。

- ⑦Recスタート・メジャー(下から2行目下キー)、Recエンド・ メジャー(下から2行目 G トー)を設定します。
- ⑧ロケーション・メジャー(下から2行目でキー)をRecスタート・メジャーの数小節前に設定し、START/STOPキーを押すと、P9-3 Lead Inで設定した小節数のカウントの後演奏がスタートします。
- ⑨演奏がRecスタート・メジャーに達すると、自動的にレコーディング状態になります。
- ⑩Recエンド・メジャーを過ぎたらRecスタート・メジャーに戻り、 そのままレコーディングを続けることができます。このときデータはオーバー・ダブ(追加)されて記憶されます。

- ※ループ・レコーディングでは、次の2つの方法でデータを 消去することができます。
- ・レコーディングをスタートさせてから[ERA] (田) を押すとキー が押されている間に存在する全てのシーケンス・データが 消去されます。
- ・スタート後、Add/Remove (G) で "RMV" を選びます。消したい音階の鍵盤を押せば鍵盤を押している間、その音階のデータが消去されます。またジョイスティックでピッチ・ベンド等の効果をかけている間、そのコントロール・データが消去されます。
- ①START/STOPキーを押すとレコーディングはストップします。 REC/WRITEキーを押さずにスタートすればデータを聞くことができます。さらにデータを追加/消去する場合は⑧~ ①の操作を繰り返してください。
- ※パターンがプットされているトラックのパターンにかかる部分でループ・レコーディングするとパターンのプットは自動的に無効になり新たなデータがそのトラックにレコーディングされます。

マルチ・トラックのレコーディング

01/Wは、外部からのMIDIデータをレコードすることもできます。トラック(下から2行目®キー)で"Trk1"~"Trk16"が選ばれているときは、そのトラックのMIDIチャンネルと一致するデータのみがレコードされます(シングル・トラック・レコーディング)が、トラック(下から2行目®キー)を"MULT"に設定することで、複数のトラックに、それぞれのMIDIチャンネルに対応するデータを同時にレコーディングすることができます(マルチ・トラック・レコーディング)。

- ※マルチ・トラック・レコーディングは外部のMIDIシーケンサーなど にすでに入っている演奏データをとり込むときに使う方法です。 01/Wのクロック・ソースを"EXT"にして、外部MIDI機器に同期させるとよいでしょう。
- ①P3-1 (P4-1)トラック・MIDIチャンネルで各トラックのチャンネルを 設定します。
- ②トラック(下から2行目Bキー)を"MULT"に設定します。

- ③P0-2、P0-4トラックREC/PLAYでレコードするトラックを"REC"に設定します。(レコードしないトラックは"ーーー"、再生させたいトラックは"PLAY"にしておきます。)
- ④リアルタイム・レコーディングと同様の操作をします。
- 各チャンネルのMIDIデータの量に偏りがある場合、全てのメモリーを使い切る前にメモリー・フル・エラーになる場合があります。
 この場合はデータの多いトラックを除いてレコーディングを行い、その後でデータの多いトラックをレコードし直してください。
- MIDI INからレコードできるのはノート・オン/オフ、ピッチ・ベンド、 プログラム・チェンジ、チャンネル・プレッシャー、ポリ・キー・プレッシャー、コントロール・チェンジ(0~101)の各メッセージです。
- ☆マルチ・トラック・レコーディングはループ・レコーディングと組み 合わせて行うことはできません。
- ●シングル・トラック・レコーディングの演奏データがレコードされて いるトラックのREC/PLAYは"PLAY"と表示されます。また、REC/ WRITEキーを押したときには、選ばれているトラックが"REC"と表 示されます。


外部MIDI機器との同期

MIDIで接続した外部のリズムマシンやシーケンサーなどと同時に 演奏を行なうこともできます(「同期をとる」といいます)。

マスター機(コントロールを行う機器)のクロック・ソース(どのクロックで動作するかの設定)をインターナル(MIDIクロック信号を出力する状態)に、スレーブ機(コントロールされる側の機器)をエクスターナル(外部MIDIクロック信号に同期する状態)に設定し、マスター側のMIDI OUTとスレーブ側のMIDI INを接続してください。

●01/Wのクロック・ソースはGLOBALモード(P0-3)で設定します。 (接続するMIDI機器のクロックの設定はそれぞれの取扱説明 書をご覧ください。)

- ●スタート/ストップなどの操作はマスター側で行ってください。
- スレーブ側の機器がソング・セレクトやソング・ポジション・ポインタに対応していれば、マスターとして使用している01/Wでソングや小節を変えた時にも同じソングの同じ位置からスタートします。01/Wをスレーブとしたときも同様です。
- ●01/Wをスレーブとしているときは外部からMIDIクロックさえ供給 されていればMIDIでも本体でもスタート・ストップが行えますが、 テンポは入力されているMIDIクロックに従います。



6 SEQ

Page-1 Track1~8 Parameter(トラック1~8・パラメータ)

P1-1 Track Status P1-2 Track Protect P1-3 Transpose

P1-4 Detune

| SONGØ | P1:T | RK PAR | RA 1- | 8 ▶Tr | ack S | tatus | , |
|----------------------------|------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tr01 | Tr02 | Tr03 | Tr04 | Tr05 | Tr06 | Tr07 | Tr08 |
| 8011 ON T+00 D+00 | | BOTH ON T+00 D+00 | BOTH OFF T+00 D+00 | BOTH OFF T+00 D+00 | | BOTH OFF T+00 D+00 | BOTH OFF T+00 D+00 |
| Α | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | | |

図P1-1 Status(ステータス)

| A | Track 1 | OFF INT EXT BOTH | 演奏しない 本体のみで演奏する MIDI OUTのみ行う 本体、MIDI OUT共に演奏する |
|---|---------|---------------------------|---|
| : | : | : | |
| H | Track 8 | | |

- ▼各トラックの演奏データについて、演奏しない"OFF"、内蔵音源 のみで演奏する"INT"、MIDI Outのみ行う"EXT"、MIDI Outし ながら演奏する"BOTH"のいずれかに設定します。
- "EXT"に設定されているトラックを選んでいる場合は、鍵盤で演奏した時にも本体の音源は発音しません。また、選んだトラックが "INT"、または"OFF"に設定されている場合は、鍵盤での演奏 はMIDI Outされません。

曜P1-2 Track Protect(トラック・プロテクト)

| A | Track 1 | OFF/ON | トラックのプロテクトのON/OFF |
|---|---------|--------|-------------------|
| : | : | : | |
| H | Track 8 | | |

- ▼プロテクトを"ON"に設定すると、そのトラックのパラメータの変更 や演奏のデータのレコーディング及びエディットが禁止になりま す。
- ※ "ON"のとき、ボリュームなどを変えても、シーケンス・メモリーのトラック・パラメータへは書き込まれないので、RESETキーを押したときには元の設定に戻ります。"OFF"のときにはポリュームなどを変えるとトラック・パラメータに次々と上書きされてしまうので、設定を変えたくないときは"ON"にします。

図P1-3 Transpose(トランスポーズ)

| A | Track 1 | -24~+24 | トラックの移調(半音単位) |
|----|----------|---------|---------------|
| ; | <u> </u> | : | |
| H. | Track 8 | | |


- ▼トラックごとに、半音単位で移調の幅を設定します。
- MIDI Outするデータにはこの効果はかかりません。

図P1-4 Detune(デチューン)

| A | Track 1 | -50~+50 | ピッチの微調(セント単位) |
|---|---------|---------|---------------|
| : | : | : | , |
| H | Track 8 | | |

▼トラック毎に、セント単位でピッチの微調を行います。

▶ Page-2 Track9~16 Parameter(トラック9~16 パラメータ)



- ▼トラック9~16の各ステータス、プロテクト、トランスポーズ、デチューンの設定を行います。
- ・内容はPage-1 Track1~8 Parameterと同じです。

6 SEQ

Page-3 Track1~8 Channel/Window(トラック1~8 チャンネル/ウィンドウ) —

P3-1 MIDI Channel

P3-2 Velocity Window Top

P3-3 Velocity Window Bottom

P3-4 Key Window Top

P3-5 Key Window Bottom

| SONGØ | P3:CI | P3:CH/WINDOW1-8 ▶MIDI Ch | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Tr01 916 127 001 G9 C-1 | Tr02 02 127 001 C7 C2 | Tr03 03 127 001 B0 C-1 | Tr04 04 127 001 82 C1 | TrØ5 05 127 001 84 C3 | TrØ6 Ø6 127 ØØ1 B6 C5 | Tr07 07 127 001 G9 C7 | Tr08 08 127 001 69 C4 | | |
| Α | В | С | D | E | F | G | Н | | |
| | | | • | | | | | | |

塚P3-1 MIDI Channel (MIDIチャンネル)

| A | Track 1 | 1~16 | トラックのMIDI送受信チャンネルの設定 |
|---|---------|------|----------------------|
| : | : | : | |
| H | Track 8 | | |

- ▼トラック1~8のMIDI送受信チャンネル(1~16)を設定します。
- チャンネルがグローバル・チャンネルと同じときは数字の後に"G" が表示されます。
- ●01/Wの鍵盤を弾くとP0-1のトラックで選ばれているトラックの音が出ますが、そのトラックと同じMIDIチャンネルに設定されている他のトラックの音も同時に出ます。また、P0-1のトラックが"MULT"のときは、グローバル・チャンネルと同じMIDIチャンネルに設定されている(つまり"G"のついている)トラックの音が出ます。

● 異なったプログラムが割り当てられたトラックどうしを、同じMIDI チャンネルに設定すると、それらのプログラムをレイヤーで演奏 させることができます。

例)

| Track 1 | 演奏データ有り | ch 3 | Prog A10 |
|---------|---------|------|----------|
| Track 2 | 演奏データ無し | ch 3 | Prog B30 |

Prog A10&B30のレイヤー

トラック1の演奏データでA10とB30のプログラムを重ねて演奏します。

●複数のトラックを同じMIDIチャンネルに設定し、それらに演奏データとコントロールデータを分割して入力することができます。

例)

| Track 1 | ノート・データ | ch 1 | Prog A15 |
|---------|------------|------|----------|
| Track 2 | コントロール・データ | ch 1 | Prog OFF |

●トラック・ステータスが"EXT"や"BOTH"に設定されているトラックから出力されるMIDIデータにはここで設定されたMIDIチャンネルがつきます。

@P3-2 Velocity Window Top(ベロシティ・ウィンドウ・トップ)

| A | Track 1 | 1~127 | ベロシティ・ウィンドウの上限 |
|---|---------|-------|----------------|
| : | : | : | |
| H | Track 8 | | |


▼トラック1~8に割り当てられたプログラムを発音させるベロシティ の上限を設定します。

図P3-3 Velocity Window Bottom(ベロシティ・ウィンドウ・ボトム)

| A | Track 1 | 1~127 | ベロシティ・ウィンドウの下限 |
|---|---------|-------|----------------|
| : | : | : | |
| H | Track 8 | | |

▼トラック1~8に割り当てられたプログラムを発音させるベロシティの下限を設定します。

曜P3-4 Key Window Top(キー・ウィンドウ・トップ)



| A | Track 1 | C-1∼G9 | キー・ウィンドウの上限 |
|---|---------|--------|-------------|
| : | : | : | |
| H | Track 8 | | |

▼トラック1~8に割り当てられたプログラムを発音させる音域の上限を設定します。

図P3-5 Key Window Bottom(キー・ウィンドウ・ボトム)

| A | Track 1 | C-1~G9 | キー・ウィンドウの下限 |
|---|---------|--------|-------------|
| ; | : | : | |
| H | Track 8 | | |

- ▼トラック1~8に割り当てられたプログラムを発音させる音域の下 限を設定します。
- ●レコーディング時には、設定した範囲内のノート・データのみが 記録されます。
- 複数のトラックを同じMIDIチャンネルに設定し、ベロシティ・ウィンドウやキー・ウィンドウを設定することにより、ベロシティ・スイッチやキー・スプリットを設定した音色でレコーディング、プレイを行うことができます。
- ◆キー・ウィンドウをエディットするときには、各トラックのキー・ウィンドウの設定がグラフで表示されます。
- 表示を消すには、カーソルをキー・ウィンドウ以外のパラメータに 移動してください。
- ●キー・ウィンドウの設定はキーボード入力(△~田のキーを押しながら指定する鍵盤を押し、その後、△~田のキーを離すことでエンターになる)でも行えます。

▶ Page-4 Track9~16 Channel/Window

(トラック9~16 チャンネル/ウィンドウ) -

| SONGØ | P4:CH/WINDOW9-16▶MIDI Ch | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tr09 127 001 G9 C-1 | Tr10 10 127 001 69 C-1 | Tr11 11 127 001 G9 C-1 | Tr12 127 127 001 69 C-1 | Tr13 137 127 001 69 C-1 | Tr14 14 127 001 69 C-1 | Tr15 15 127 001 69 C-1 | Tr16 16 127 001 G9 C-1 |
| Α_ | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | | |

▼トラック9~16の各MIDIチャンネル、ベロシティ・ウィンドウ、キー・

ウィンドウの設定を行います。

内容はPage-3 Track1~8 Channel/Windowと同じです。


▶ Page-5 Edit Song(エディット・ソング)

☞P5-1 Step Recording(トラック・ステップ・レコーディング)

| SONGO | P5:1 | EDIT S | ONG | ▶Tr | ▶Track Number | | | | |
|--|----------------|--------|-----|---|---------------|----|--------|--|--|
| >Step Recording Create CTRL Data Event Edit Erase Track | | | | Bounce Track Copy Track Erase Son9 Append Son9 | | | | | |
| Track | rack01 Meas001 | | | (REC | + 5/5 | to | Start) | | |
| Α | A B C D | | | E | F | G | Н | | |
| | | | | <u> </u> | | | | | |

| A | Track | 1~16 | レコーディングするトラック・ナンバー |
|---|---------|-------|-----------------------|
| C | Measure | 1~999 | レコーディングを開始するメジャー・ナンバー |

◎REC/WRITEキーを押してからSTART/ STOPキーを押すとステップ・レコーディ ングの画面に切り換わります



| A | Beat | 01/04~ 9/04 01/08~16/08 01/16~16/16 01/04~05/04 | 拍子(ビート)の表示/設定 ベース・リゾリューション=ローのとき |
|---|--------------|--|--|
| | · | 01/08~10/08 01/16~16/16 | ベース・リゾリューション=ハイのとき |
| B | Step Time | ه.ل.ل.ل.ل.لا | 音符の基本となる長さ |
| C | Triplet/Dot | 3 - • | ステップで指定した音符の3連符 ステップで指定した音符 ステップで指定した音符の符点音符 |
| D | Key Dynamics | 002~126,Key | 音符のベロシティー値(002~126)、キー入力 |
| Ē | Note length | 1~100[%] | 発音している時間 |
| E | | [RST] | 休符(レスト)の設定 |
| G | | [TIE] | タイの設定(音符を入力した時のみ) |
| H | | [◄] | 1ステップ戻る |


ステップ・レコーディングについて

- ■ステップ・レコーディングでは各音符の長さと強さをパリュー(数値)で、音程を鍵盤で指定して入力します。
- ・すでにレコーディングを行った小節にさらにステップ・レコーディングを行うと前のレコーディングデータは消去されます。
- ①ステップ・レコーディングを行うソングのトラックのプログラム、ボ リューム、パンなどは、あらかじめP0で設定しておきます。
- ②レコーディングを行うトラック(囚)と開始するメジャー・ナンバー (囚)を指定します。
- ③REC/WRITEキーを押して点灯させてからSTART/STOPキーを押します。
- ・ディスプレイの左側には、レコードしようとしているトラック、メジャー・ナンバー、小節内4分音符での拍数とその拍の中のクロック位置が表示されます。(0:01は4分音符の1/96に当たります。)

 (4) 14子(A)を設定します。
- すでに他のトラックがレコーディング済みのときはその拍子が表示されます。
- ・拍子を変えたときには他のトラックの拍子も同時に変化します。
- ⑤ステップ・タイム(圓)とトリプレット/ドット(匠)で入力する音符の 種類(長さ)を指定します。トリプレット"3"はステップ・タイムを2/ 3に、ドット"・"は3/2にします。


()内は長さ o **TRIP"3"** (0:08) (0:16)(0:32)(1:32) (0:64) (2:64)(0:12)(0:24) (0:48)(1:00) (2:00) (4:00)(0:36)(0:72)(0:18)(1:48)(3:00)(6:00)

⑥ノート・レングス(E)で、ステップ・タイム(B)とトリプレット/ドット (C)で設定したノートの長さを調整します。



- ⑦キー・ダイナミクス(□)で、音の強さを設定します。
- ・ステップ・レコーディングでキー・ダイナミックスを"Key"にしたときは、鍵盤を弾いた強さがレコーディングされますが、"002~126" にしたときは鍵盤を弾いた強さは無視され、表示されている値が入力されます。VALUEスライダーやテンキーによる入力が有効になります。
- ⑧入力する音階を鍵盤で押さえてください(和音を入力する時は その和音を押さえます)。鍵盤を押したタイミングに関わらず、全 部の鍵盤が離されるまでに押された音階は全て同じステップに レコーディングされます。
- ・鍵盤を押すたびにディスプレイの右側にキー・オンの位置、音 階、強さ、キー・オフまでの長さが表示されます。
- ⑨全てのキーを離すと次のステップに進みますので、⑤~⑧の操作を必要なだけ繰り返してください。
- ・休符を入力する時は⑤で休符の長さを指定してから[RST](F)を押します。
- ⑩全ての入力が終わったら"START/STOP"を押してステップ・レ コーディングを終了します。
- [RST](F)を押すと、⑤で設定しただけステップが進みます。
- ●[TIE](⑤)を押すと、前のステップ入力された音符が⑤で設定 した分だけ長くなります。

☆⑤の設定より長い音符を入力するには、ステップ・タイムを設定 し直す方法と、タイで伸ばす方法がありますが、それぞれ音の 長さは次のようになります。



☆タイは鍵盤を押している時にも指定でき、その音符がステップ・ タイム分だけ長くなります。この場合は押している音だけにタイの 効果がかかりますので、途中で和音の構成を変えることができ ます。



- [◀](田)を押すと、⑤で設定したステップだけ戻ります。そのステップ及びそれ以降からスタートする音符があった場合には削除されます。また、鍵盤を押しながら[◀]を押したときは押されている鍵盤の音のみが削除されます。
- ・間違えて入力した音符の削除の他、ステップ・タイムを短くして ステップ・バックすることにより、次のような音符の入力にも用い ることができます。



☆ステップ・レコーディングでは音符以外のコントロール・データは 入力できません。他のトラックにリアルタイムでコントロール・デー タのみレコーディングした後バウンス(2つのトラックのミックス)す るか、クリエイ・コントロール・データかイベント・エディットで挿入 してください。


☞P5-2 Create Control Data(クリエイト・コントロール・データ)

| SONGØ | 50NG | ≱Tra | ack/T | empo | | | |
|---|------|------|-------|---|------|------|---------------|
| Step Recording PCreate CTRL Data Event Edit Erase Track | | | | Bounce Track Copy Track Erase Song Append Song | | | |
| <u>Trk91</u> M001 1:00→M001 | | | | 1:00 | C000 | =000 | ECRT J |
| A | В | С | D | E | F | G | Н |

| A | Track | Trk01∼Trk16, Tempo | データを変化させるトラック |
|-----|----------------|--|--|
| ВМ | Start Measure | 001~999 | データが変化し始める小節と、その小節内での位置 |
| C | Start Location | 1:00~9:95 | |
| D M | End Measure | 001~999 | データが設定値に到達する小節と、その小節内での位置 |
| E E | End Location | 1:00~9:95 | |
| F | Controller | BEND, AFTT, C000~C102 | 変化させるコントローラー |
| G | End Value | ERA, —8192~+8191 ERA, 40~240 ERA, 0~127, C, C+D, D, ALL, PRG ERA, 0~127 | 変化するデータの最終値 BENDのとき TEMPのとき Control No.=10(Pan)のとき その他 |
| Н | | [CRT] | クリエイト・コントロール・データの実行 |

- ■トラックのコントロール・データの範囲を設定して、設定値まで徐々に変化していくデータを挿入します。
- ①データを変化させるトラック(面)を指定します。
- ②変化させるコントローラ(匠)を選びます。C000~C102を選ぶときはP126の表を参照してください。
- ③データが変化し始める小節(II)と、その小節内でのロケーション(III)を設定します。
- ④データが変化し終わる(設定値に到達する)小節(D)と、その 小節内でのロケーション(E)を設定します。
- ⑤変化するデータの最終値(到着時の値)(圓)を設定します。
- ⑥[CRT](凹)でクリエイトが実行されます。
- ●トラックを"Tempo" (テンポ)にしたときは、コントローラーの表示が "」= "になります。
- End Value (エンド・バリュー) を "ERA" に設定すると、設定されたトラックの、設定された範囲内で、指定されたコントローラーのデータが消去されます。
- カーソルをエンド・バリュー(⑥)に移すと、表示の右上にスタート・バリュー(スタート・メジャー/ロケーション位置でのバリュー)と エンド・バリューが表示されます。


- ●ロケーションの表示は小節内の4分音符での拍数とその拍の中でのクロック数で表わされます。
- Measureを選んでいるときは指定した小節から16小節分の各トラックの状態がグラフィック表示されます。



左半分がトラック1~8、右半分がトラック9~16で、それぞれの 左はじが現在指定している小節です。演奏データの入っている 小節がぬりつぶされます。パターンが置かれている小節は で表わされます。

- 1クロックは4分音符の1/96に相当します。(MIDIの1クロックは01/Wの4クロックになります。)
- "P9-7ベース・リゾリューション"が"High"のときはロケーションクロックの設定は1ステップずつ行えますが、"Low"のときは2ステップずつになります。

- エンド位置はスタート位置より前には設定できません。
- 例 任意のトラックの任意のメジャー内でC=3:48、E=4:24、F=AFTT(アフター・タッチ)、G=100にした場合




- ※スタートとエンドの間にパターンがプットされている部分がかかっている場合、実行時にパターンをオープンするかどうか表示が出ます。"YES"にするとパターンがトラックにオープンされ、"NO"にした場合とメモリーの都合でパターンがオープンできない場合はその小節にはコントロールデータが挿入されません。
- ※何小節もまたいでパリューを大きく変化させるときはメモリーを大量に使いますので、適度にクォンタイズを行うとよいでしょう。
- ※01/WのAB間のパンは11段階で変化します。0~127の設定は MIDI OUTからの信号で外部機器のパンをコントロールするとき には有効ですが、01/Wではメモリーのロスになりますので、リア ルタイム・レコーディング やイベント・エディットで設定するとよい でしょう。

図P5-3 Event Edit(トラック・イベント・エディット)



※ REC/WRITEキーを押すと次の画面になります。(Event Filter画面)



| B NOTE | Note | DIS/ENA | 表示およびエディットするイベントの種類("DIS"に設定したイベントはエディット中表示されない) |
|--------|------------------|---------|--|
| C CTRL | Çontrol Change | DIS/ENA | |
| D AFTT | After Touch | DIS/ENA | |
| E BEND | Bend | DIS/ENA | |
| F PROG | Program Change | DIS/ENA | · |
| G PAFT | Poly After Touch | DIS/ENA | |

| SONGE |) P5: | Trac | < 0 1 | ▶Me | asure | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----|
| MB91 M001 M002 M002 M002 M002 M002 | #000 #001 #000 #001 #002 #003 | 1:00 === 1:00 1:00 1:00 | BAR C#2 BAR F#3 G3 A3 | Beat: V064 Beat: V074 V098 V114 | 4/4 0:72 4/4 0:52 0:53 | | |
| A | В | С | D | E | F | G | Н - |
| | | | | | | | |

| A M | Measure | 001~999 | エディットする小節 |
|---------|--|--|--|
| B # | Index | 000~ | イベントのインデックス ※1 |
| C | Location | TIE, 1∶00~9∶95 | その小節内でのイベントのタイミング |
| D | Event | BAR C-1~G9 BEND AFTT PROG CTRL PAFT | イベントの種類 小節線 音符 ピッチ・ベンド チャンネル・アフタータッチ プログラム・チェンジ コントロール・チェンジ ポリ・アフター |
| E | Beat | TEMPO 1/4~9/4 | テンポ・チェンジ(テンポ・トラックのみ) (小節線の時) |
| v | Velocity | 1/8~16/8 1/16~16/16 1/4~5/4 1/8~10/8 1/16~16/16 2~126 | トリンリューション時 ハイ・リンリューション時 (音符のとき) |
| * | Bend After Touch Program Bank | -8192~8191 0~127 A, B, 2~127, GM, GMD, | (ピッチ・ベンドのとき) (チャンネル・アフタータッチのとき) |
| C | Controller No. Poly After Touch Key Tempo | 0~102 C-1~G9 40~240 | (コントロール・チェンジのとき) (ポリ・アフターのとき) (テンポ・チェンジのとき)(テンポ・トラックのみ) |
| F | Length Program Number Data Value Data | 0:00~9:00, TIE 00~127 0~127, C, C+D, D, ALL, PRG 0~127 | 音符の長さ(音符のとき) (プログラム・チェンジのとき) (コントロールNo.=10(パン)のとき) コントロール・データ(コントロール・チェンジのとき) |
| G [INS] | | | イベントの挿入 |
| 用[DEL] | | | イベントの削除 |

^{※ 1} 小節の中の早い方のロケーションから順につく番号。ロケーションを移動させるとインデックスは自動的に変更されます。

イベント・エディットについて

1ステップの演奏データをイベントと呼びます。イベント・エディットではトラックの演奏データを、イベント単位で変更や挿入、削除することができます。

音符は音程(ノート・ナンバー)、打鍵の強さ(ベロシティ)、音の長さを合わせて1イベントになり、音符以外のデータはMIDI形式の1メッセージが1イベントになります。

- ☆イベント・エディットではシーケンス・データを直接書き換えるため、不用意な操作を行うと演奏データを元に戻せなくなりますので、充分ご注意ください。
- ①エディットするトラック(B)を指定します。
- ②REC/WRITEキーを押して点灯させると"Event Filter"の設定が表示されますので、エディットしたいイベントの種類を"ENA"に設定してください。("DIS"に設定させたイベントはエディット中に表示されません。)

| NOTE | ノート・データ |
|------|---------------|
| CNTL | コントロール・チェンジ |
| AFTT | チャンネル・アフタータッチ |
| BEND | ピッチ・ベンド |
| PROG | プログラム・チェンジ |
| PAFT | ポリ・アフタータッチ |

- ※チャンネル/ポリ・アフタータッチについてはMIDI MINI TEXT(P9)をご覧く ださい。
- ③START/STOPキーを押すと表示が変わり、イベント・エディットが 開始されます。
- ※ソング演奏中に演奏を止めてそのままイベントエディットに入る と、止めた小節の先頭が選ばれます。
- ④カーソルUP/DOWNキーまたは小節(A)、インデックス(B)の値を変化させて、エディットしたいイベントを選択します。
- (5)パラメータを選び、エディットを行います。
- ⑥全てのエディットが完了したら、START/STOPキーを押してイベント・エディットを終了します。
- ・ロケーションの表示は小節内の4分音符での拍数とその拍の中でのクロック数で表されます。
- ・1クロックは4分音符の1/96に相当します。(MIDIの1クロックは01/Wの4クロックになります。)
- P9-7ベース・リゾリューションが "High" のときはロケーションのクロックは1ずつ変えられますが、"Low" のときは2ずつになります。
 ("Low"のときは4分音符が48分割されます。)

- ◆音符(ノート・イベント)の時は回に音名(音の高さ)、回にベロシ ティ(打鍵の強さ)、回にレングス(音の長さ)が表示されます。
- ・ベロシティには奇数の値は設定できません。
- イベントエディットの中では、ノートデータがあると、その音符が 発音します。(エディットを行ったときも、そのデータで、発音します。)

| SONG | 9 P5: | Traci | <01 | ▶Ir | ndex | | |
|--|--|---|-----------------------------------|---|---|-------|-------|
| M001 M001 M002 M002 M002 M002 | #041 #042 #000 #000 #002 #003 | 4:00 4:00 === 1:00 1:00 2:00 | C3 D3 BAR G3 C3 B2 | V064 V064 Beat: V064 V064 V064 | 0:72 0:72 4/4 0:72 0:72 0:72 | CINSI | [DEL] |
| A | В | С | D | E | F | G · | н |
| | | | | | | | |

◆ピッチ・ペンド、アフター・タッチの時はEにその値が表示されます。

| SONG9 P5: | | Track01 | | ≯Me | asur | e | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|------|-------|----------|
| M006 M006 M006 M006 M006 | #049 #050 #051 #052 #053 #054 | 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 | BEND BEND BEND BEND BEND BEND | -3281 -1367 +0000 +0696 +2816 +4663 | | [INS] | I COEL 3 |
| — А | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | | |

※バンクの"GM"、"GMD (GM Drum)" で外部の音源等をコントロールします。これを受信したコルグのGM音源等では、それぞれGM用音色やGM用ドラムセットを選びます。

MIDIメッセージ……GM :Bn, 00, 38, 20, 00

GMD: Bn, 00, 3E, 20, 00

また、"ーーー"に設定するとバンクチェンジは MIDI Out しません。

◆コントロール・チェンジの時にはEにコントロール・ナンバー、Eに値が表示されます。

| Γ | SONG9 P5: | | Track01 | | ▶Me | asur | e | |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|-------|-------|
| | M004 M004 M004 M004 M004 M004 | #029 #030 #031 #032 #033 #034 | 1:87 1:99 1:95 2:05 2:08 | CTRL CTRL CTRL CTRL CTRL CTRL | C002 C002 C001 C001 C001 C001 | 043 000 029 052 073 088 | CINSI | CDELJ |
| L | A | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | | | |

◆プログラム・チェンジの時にはEJにバンク、FJにプログラム・ナン バーが表示されます。

| コントロールNO | コントロールの種類 | バリュー(値) | Note |
|----------|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | ピッチ・モジュレーション | 0(OFF)~127(MAX) | ・ジョイスティックを+Y方向(向こう側)へ傾けます。 |
| 2 | VDFモジュレーション | 0(OFF)~127(MAX) | ・ジョイスティックをーY方向(手前)に傾けます。 |
| 7 | ボルーム | 0(MIN)~127(MAX) | |
| 10 | パンポット | 0(A)∼127(B), C, C+D, D, ALL, PRG | ・0~127はA~B間のパン |
| 12 | エフェクト1コントロール | 0(MIN)~127(MAX) | ・エフェクト1のダイナミック・モジュレーション。 |
| 13 | エフェクト2コントロール | 0(MIN)~127(MAX) | ・エフェクト2のダイナミック・モジュレーション。 |
| 64 | ダンパー・スイッチ | 0(OFF), 127(ON) | |
| 91 | エフェクト1スイッチ | 0~63(OFF), 64~127(ON) | ・エフェクト1のON/OFFです。 |
| 92 | エフェクト2スイッチ | 0~63 (OFF), 64~127 (ON) | ・エフェクト2のON/OFFです。 |
| 102 | VDFカット・オフ | 0(LOW)~64~127(HIGH) | ・64でプログラムで設定された値になります。 |

- この表にないコントロール・ナンバーは、MIDI Inのみからレコード されるコントロール・チェンジのデータです。
- ・コントロールNo.102はMIDIでは入出力しません。
- ◆ポリ・アフターの時にはEに音名(音の高さ)、Fにそのアフター タッチの値が表示されます。
- ・01/Wはポリ・アフターでは動作しません。MIDIで接続された外部のポリ・アフター対応機器をコントロールするためにあります。
- ◆小節線のときには旧に拍子が表示されます。
- ・ 拍子をエディットしたときには、他のトラックの拍子も同時に変化 します。

| SONG9 P5: | Track | 01 | ▶Be | at | | |
|--|---------------------|---|---|--|-------|---|
| M019 #004 M020 #000 M020 #001 M020 #002 M021 #000 M021 #001 | 1:18 1:21 === | CTRL BAR (E CTRL CTRL BAR E CTRL | C001 C001 C001 C001 eat:1 C001 | 000 5/16 001 015 5/16 031 | CINSI | |
| A B | С | D | E | F | G | н |
| | | | | | | |

◆パターンが配置された小節は、次のように表示されます。(エディットは行えません。パターンの変更はP6-8 PUT/COPY PATTERNで行ってください。)

・長さが2小節以上のパターンが配置されているとき、その先 頭の小節に"(H)"が表示されます。

| SON | (G9 | P5: | Track | (03 | ►Me | easure | | |
|--|-----|-------------------------|--|----------------|---|---|---|----|
| M00 M00 M00 M00 M00 M00 | 5 | ≃=Pat ==Pat ==Pat | .00(H) .00(H) .00(H) .00(H) .00(H) | == == == | Beat: Beat: Beat: Beat: Beat: | 4/4 4/4 4/4 1/16 1/16 1/16 | | · |
| Α | | В | С | D. | Е | F | G | `н |
| | | | | | | | | |

- ※テンポのエディットはテンポトラックで行ってください。
- ※エフェクト1、2コントロール、エフェクト1、2スイッチはグローバル・チャンネルに設定されているトラックのデータが有効です。
- ※パンの設定で0~127は下表のようにAB間のパンに対応しています。

| イベント・エディットでの値 | 01/Wでのパン | イベント・エディットでの値 | 01/Wでのパン |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 0~11 | A | 70~81 | 4:6 |
| 12~23 | 9:1 | 82~93 | 3:7 |
| 24~34 | 8:2 | 94~104 | 2:8 |
| 35~46 | 7:3 | 105~116 | 1:9 |
| 47~58 | 6:4 | 117~127 | В |
| 59~69 | 5:5 | | |

■各イベントについて、Dで音の高さやイベントの種類、EとEで そのイベントのデータを変更することができます。(イベントの表 示の項を参照してください。)

□イベントの移動・

- ■各イベントは、ロケーション(匠)によりその小節の範囲内で移動 させることができます。
- ・ロケーションの移動によりイベントの順番が変わった場合には、 小節内のインデックスがつけ直されます。
- ・小節間のイベントの移動は、デリートとインサートを組み合わせて行うことができます。

【】イベントのデリート -

- ■[DEL](Ⅲ)を押すとカーソル位置のイベントが削除されます。
- ・間違えてデリートしてしまった場合は、他の操作をする前にその ままインサート(図)を行えば元に戻ります。ただし、タイでつながっ

た音符の場合、インサートし直してもレングスは元に戻りませんの で注意が必要です。

□ イベントのインサート ---


- ■[INS](圓)を押すとカーソル位置のイベントと同じロケーションに イベントが作成されます。さらにロケーションの移動やイベントの エディットを行うことにより、任意のイベントを挿入することができ ます。
- ・デリートを行った直後にインサートを行うと、デリートしたイベントが 挿入されます。
- ☆新し、いラックをイベント・インサートで作成することもできます。この場合はあらかじめP6-7 Insert Measureで空の小節を作っておいてください。
- ☆小節間にまたがる音符は、タイでつながった2つの音符として扱われます。このような音符をエディットする時は以下の手順に従ってください(右図参照)。
 - ①ノート・ナンバーとベロシティのエディットは音符Aに対して行ってください。音符Bは自動的に修正されます。
 - ②ノート・レングスを変えるには音符Bをエディットしてください。
 - ③A+Bをデリートする時は、A、Bの順で行ってください。Bのみを デリートすると、AのレングスはAのある小節の最後までになり ます。

- (Aのレングスを[TIE]以外に設定すると、Bのロケーションは1:00 になります。)
- ④A+Bをインサートする時は、Bをロケーション1:00にインサート してから、Aをインサートし、ノート・レングスを[TIE]に設定してくだ さい。このとき、AとBのノート・ナンバー、ベロシティは同一に設定 してください。

| SONG | SONG9 P5: Track04 | | ▶Measure | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|-------|
| M003 M003 M003 M003 M004 M004 | #000 #001 #003 #000 #0001 | TIE 4:43 4:49 === TIE | BAR C433 EAR C4 | Beat: V090 V098 Beat: | 4/4 TIE TIE TIE 4/4 3:30 | | [DEL] |
| Α | В | С | D | E | F | G | н |
| | Ī | | | | | | |

☆間違えてエディットしてしまった場合は、まずエディットを終了させてから他のエディットを行う前にCOMPAREキーを押すと、エディット前の状態に戻すことができます。

☞P5-4 Erase Track(イレース・トラック)



| В | Track | 1~16 | イレースするトラックの選択 |
|---|-------|---------|---------------|
| G | | [ERASE] | イレースの実行 |

- ■ソング内の1トラックをイレースします。
- ①イレースしたいトラック(图)を選びます。
- ②[ERASE](⑥)でイレースが実行されます。

☆間違えてイレースしてしまった場合、次のエディットをする前ならば、COMPAREキーで元に戻すことができます。


曜P5-5 Bounce Track(バウンス・トラック)

| SONGØ P5:EDIT SONG | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-------|--|----------|--------------|----------|--|
| Ster Recording Create CTRL Data Event Edit Erase Track | | | | ▶Bounce Track Copy Track Erase Son9 Append Son9 | | | | |
| | rackØ | 1 → | Track | :02 | | EBOUN | ICEJ | |
| Α | В | С | D | E | F | G | H | |
| | | | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | |

| В | Source Track | 1~16 | バウンスするトラック (ソース・トラック) |
|---|--------------|----------|---------------------------------|
| D | Dest Track | 1~16 | バウンス先のトラック (ディスティネーション・トラック) |
| G | | [BOUNCE] | パウンスの実行 |

- ■2つのトラックの演奏データをまとめて1つのトラックにします。
- ①ソース・トラック(B): パウンスするトラック)とディスティネーション・トラック(D): パウンス先のトラック)を指定します。
- ②[BOUNCE](図)を押すとバウンスが実行されます。
- ・ソース・トラックのデータはバウンス後消去されます。
- ・トラック・プログラムなどのトラック・パラメータやMIDIチャンネルは、ディスティネーション・トラックの設定が有効になります。(プログラムやMIDIチャンネルの異なるトラックをバウンスすると、プログラム/MIDIチャンネルは同じになり、再び区別することはできなくなりますのでご注意ください。)
- 両方のトラックにコントロール・チェンジなどが含まれている場合は、バウンスにより不自然な効果がかかることがあります。(コントロール・チェンジのデータはP6-5のErase Measureで取り除くこともできます。)
- ☆間違えてバウンスしてしまった場合、次のエディットをする前ならば、COMPAREキーで元に戻すことができます。
- ※ パターンがプットされているトラックをバウンスするときはパターン をオープンするかどうか画面に表示されます。"YES"にするとパ ターンがトラックにオープンされ、"NO"にするとパターンをプット したことが無効になります。

暉P5-6 Copy Track(コピー・トラック)



| B | Source Track | 1~16 | コピーするトラック |
|---|--------------|--------|-----------|
| D | Dest Track | 1~16 | コピー先のトラック |
| G | | [COPY] | コピーの実行 |


■あるトラックから別のトラックに演奏データをコピーします。

①ソース・トラック(图:コピー元のトラック)とディスティネーション・トラック(D:コピー先のトラック)を設定します。

②[COPY](G)を押すとコピーが実行されます。

☆間違えてコピーしてしまった場合、次のエディットをする前ならば、 COMPAREキーで元に戻すことができます。

曜P5-7 Erase Song(イレース・ソング)




| G | [ERASE] | イレースの実行 | |
|---|---------|---------|--|
| | | | |

▼ソング内のすべての演奏データを消去します。

・ [ERASE](G)でソングのイレースが実行されます。イレースされるのはP0-1で現在選ばれているソングです。


☆間違えてイレースしてしまった場合、次のエディットをする前ならば、COMPAREキーで元に戻すことができます。

暉P5-8 Append Song(アペンド・ソング)



| В | Source Song | 0~9 | ソース・ソングの選択 |
|---|-------------|----------|------------|
| G | | [APPEND] | アペンドの実行 |

■現在選ばれているソングの後に、指定したソングの演奏データ を付加します。



- ・付加するソング(B)を選び、[APPEND](G)を押します。
- ・ソース・ソングの内容は変化しません。
- ・トラック・パラメータはアペンド先のソングの設定が有効になります。
- ・アペンド先のソングの終りに不要な空白の小節がある場合は、 P6-4デリート・メジャーでデリートしてください。
- ☆間違えてアペンドしてしまった場合、次のエディットをする前ならば、COMPAREキーで元に戻すことができます。

※ベース・リゾリューションの異なるソング同士ではアペンド・ソングは行えません。

▶ Page-6 Edit Measure(エディット・メジャー)

● 各エディット・メジャー(P6-1~P6-8)でメジャー(エディットの対象となる小節)を設定するときには、指定した小節から16小節分の各トラックの状態が表示されます。P5-2 Create Control Dataをご覧ください。


図P6-1 Quantize(クォンタイズ)

| SONG0 | P6:E | 1 TIO | 1EAS | ▶Track/Tempo | | | |
|---|------|-------|---|--------------|-------|----------|---|
| Muantize Shift Note Modify Velocity Delete Measure | | | Erase Measure Copy Measure Insert Measure Put/Copy Pattern | | | e ern | |
| Trk01 M001→001 ALL | | R:Hi | | | [QTZ] | | |
| A | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | | |

| A | Trk | Track | 1∼16, Tempo | クォンタイズするトラック・ナンバー |
|---|-----|---------------|---|--|
| В | М | Start Measure | 1~999 | クォンタイズする先頭のメジャー・ナンバー |
| C | | End Measure | 1~999 | クォンタイズする最後のメジャー・ナンバー |
| D | | Quantize Data | ALL NOTE CTRL AFTT BEND PROG | クォンタイズするデータの種類 全てのデータ ノート・オン/オフ(鍵盤による演奏データ)のみ コントロール・チェンジ(ジョイスティックY、ダンパーなど)のみ アフター・タッチのみ ピッチ・ベンド(ジョイスティックX)のみ プログラム・チェンジのみ |
| E | R | Resolution | L, d, Ed, d, Ed, d, Ed, H | クォンタイズのステップ |
| F | 0 | Offset | −96~+96 | クォンタイズの収束位置 |
| G | Ι | Intensity | 0~100 | クォンタイズの収束の度合(%) |
| H | • | | [QTZ] | クォンタイズの実行 |

- ■指定した範囲の演奏データを、設定した単位でタイミングの補 正をします。
- ①クォンタイズを行な かラック(A)、先頭のメジャー(B)と最後のメジャー(C)を指定します。
- ②クォンタイズするデータを指定します(D)。(テンポ・トラックを指定しているときは表示されません。)
- ・ "AFTT"を選ぶとチャンネル・プレッシャーとポリ・アフターの両方 のデータがクォンタイズされます。01/Wはポリ・アフターでは動 作しません。

(チャンネル/ポリ・アフタータッチについてはMIDI MINI TEXT(P9) をご覧ください。) ③リゾリューション(匠)でクォンタイズの細かさ、オフセット(匠)で 収束する位置、インテンシティ(匠)で収束の度合を指定します。 ・リゾリューションが 』の時は4分音符単位で補正されます。



④[QTZ](旧)でクォンタイズを実行します。

- ・ノートの長さはそのままでノート・オンの位置が補正されます。
 ☆コントロール・データをクォンタイズした結果、同じ種類のコントロー
 ル・データが同じタイミングに重なった時には1つのデータにまと
 められます。クォンタイズによりコントロール・データを間引き、メモ
 リーを節約することができます。
- リゾリューション= "Hi"のときのクォンタイズの細さは、ソングのべース・リゾリューションと同じです。
- リゾリューション= "Hi"でクォンタイズすると、演奏データのタイ ミングを変えずにむだなコントロール・データを取り除くことができます。
- プログラム・チェンジをクォンタイズすると、リアルタイム・レコーディングのときに入ったむだなプログラム・チェンジを減らすことができます。
- Start MeasureまたはEnd Measureを選んでいるときは全トラックの使用状況がグラフで表示されます。
- ☆間違えてクォンタイズしてしまった場合、次のエディットをする前ならば、COMPAREキーで元に戻すことができます。

応用テクニック: End Measureを"999"、Resolutionを"Hi"、Intensityを"100"にすると、Start Measureより後ろにあるデータをOffset で設定した長さだけズラすことができます。それによってステップ・レコーディングで誤って多く音符を入力してしまっていたのを後で気がついた時など、誤入力の分を消すことができますが、不用意に行うとデータを損ねたりすることがありますので充分気をつけて実行してください。

№ P6-2 Shift Note No.(シフト・ノート・ナンバー)

| SONGE |) P6:E | DIT M | IEAS | Dest Track | | | |
|---|--------------------|-------|---|------------|------|-------|-------|
| Quantize Shift Note Modify Velocity Delete Measure | | | Erase Measure Cory Measure Insert Measure Put/Cory Pattern | | | | |
| Trk02 | Trk02 M001÷001 C-1 | | 0-1 | +C-1 | Shft | ,=+00 | [SFT] |
| Α | В | С | D | E | F | G | Н |
| | <u></u> | | | | | | |

| A Trk | Track | 01~16 | シフト・ノートを行外ラック |
|-------|-------------------|---------|------------------|
| Вм | Start Measure | 001~999 | シフト・ノートを行う先頭の小節 |
| C | End Measure | 001~999 | シフト・ノートを行う最後の小節 |
| D | Note Range Bottom | C-1∼G9 | シフト・ノートを行う範囲の最低音 |
| E | Note Range Top | C-1~G9 | シフト・ノートを行う範囲の最高音 |
| G | Shift | -24~+24 | シフト・ノートでずらす音程の量 |
| H | | [SFT] | シフト・ノートの実行 |

- ■指定した範囲(小節と音程)のノート・ナンバーを、設定した量 だけずらします。
- ①シフト・ノートを行外ラック(A)、先頭の小節(B)と最後の小節(C)、範囲の最低音(D)と最高音(E)を指定します。
- ②シフト(圓)で音程のずらす量を設定します。
- ③[SFT](田)でシフト・ノートを実行します。


- ◆シフト量は半音単位、-2~+2オクターブの範囲で設定できます。
- ※指定した範囲内にパターンがプットされている部分がかかっている場合はパターンをオープンするかどうかの画面が表示されます。"YES"にするとパターンがオープンされ、その演奏データに対してシフト・ノートが行われます。

曜6-3 Modify Velocity(モディファイ・ベロシティ)

| SONGØ P6:EDIT MEAS | | | | ▶Dest Track | | | |
|---|-------|------|---|-------------|-------|-----|-------|
| Quantize Shift Note Modify Velocity Delete Measure | | | Erase Measure Copy Measure Insert Measure Put/Copy Pattern | | | ern | |
| TrkTr | k0101 | ÷001 | V=001 | ~127 | I=000 | Cv1 | [MDF] |
| Α | В | С | D | Ę | F | G | Н |
| | | | | | | | |


| A Trk | Track | 01~16 | モディファイ・ベロシティを行うトラック |
|-------|---------------|---------|----------------------|
| ВМ | Start Measure | 001~999 | モディファイ・ベロシティを行う先頭の小節 |
| C | End Measure | 001~999 | モディファイ・ベロシティを行う最後の小節 |
| D V | Start Value | 002~126 | ベロシティの初期値 |
| E | End Value | 002~126 | ベロシティの最終値 |
| FI | Intensity | 000~100 | ベロシティ値を変換する度合(%) |
| G Cv | Curve | 1~6 | ベロシティ値の変化のカーブ |
| H | | [MDF] | モディファイ・ベロシティの実行 |

- ■指定した範囲(小節)のベロシティ値を、指定したカーブに設定した度合で近づけ、時間とともに変化させます。
- ①モディファイ・ベロシティを行うラック(A)、先頭の小節(B)と最後の小節(C)、範囲の先頭のベロシティ(D)と最後のベロシティ(E)を指定します。
- ②どのカーブ(G)にどれ位近づけるか(F)を設定します。
- (3)[MDF]でモディファイ・ベロシティを実行します。
- ◆インテンシティが0のときはベロシティ値はまったく変わらず、100 のときは指定したカーブになります。
- ※指定した範囲内にパターンがプットされている部分がかかっている場合はパターンをオープンするかどうかの画面が表示されます。"YES"にするとパターンがオープンされ、その演奏データに対してモディファイ・ベロシティが行われます。




6 SEQ

☞P6-4 Delete Measure(デリート・メジャー)



| B Trk | Dest Track | 1∼16, ALL | デリートするトラック |
|-------|--------------------|-----------|-------------|
| СМ | Dest Start Measure | 001~999 | デリートする先頭の小節 |
| D | Dest End Measure | 001~999 | デリートする最後の小節 |
| G | | [DELETE] | デリートの実行 |

- ①デリートするトラック(B)、デリートする先頭の小節(C)とデリートする最後の小節(D)を指定します。
- ②[DELETE](「G」)でデリートを実行します。
- 例えば、Cを3、Dを4に設定すると3小節目から4小節目までが 2小節デリートされます。(下図)



Trackに "ALL"を指定した場合は、全てのトラック(テンポ・トラックを含みます)の同じメジャーをデリートします。

■指定した小節以降にあった小節は、デリートした小節数だけ前へ移行します。このとき、移行した小節の拍子は、他のトラックと同じになります。




- ・指定した範囲の内と外をまたぐ音符は、範囲に含まれる部分だけ削除されます。
- ※プットしてあるパターンの途中にエンド・メジャーを設定すると実行時にパターンをオープンするかどうかの画面が表示されます。 "YES"にするとパターンがオープンされ、"NO"にするとパターンをプットしたことが無効になります。プットしてあるパターンの途中にスタート・メジャーを設定した場合は、スタート・メジャー以降にあたるパターン内の小節は演奏されなくなります。つまり普通に削除されたのと同じ状態になります。
- ☆間違えてデリートしてしまった場合、次のエディットをする前ならば、 COMPAREキーで元に戻すことができます。

曜P6-5 Erase Measure(イレース・メジャー)

| SONGØ P6:E | DIT M | EAS | Dest Track | | | |
|---|----------------|--------------------------------|------------|----------|-------------|-------|
| Quantize Shift Not Modify Ve Delete Me | Copy | e Mes Meas rt Me Copy | III) PP | enn | | |
| Trk01 | Trk01 M001÷001 | | | | <u>r</u> ER | (ASEI |
| A B_ | С | D | E | F | G | Н |
| | | | <u> </u> | <u> </u> | | |

| B Trk | Track | 1∼16, ALL | イレースするトラック |
|-------|---------------|---|--|
| C M | Start Measure | 001~999 | イレースする先頭の小節 |
| | End Measure | 001~999 | イレースする最後の小節 |
| E | Erase Data | ALL NOTE CTRL AFTT BEND PROG | 消去するデータの種類 全てのデータ ノート・オン/オフに関するデータ(鍵盤による演奏データ)のみ コントロール・チェンジ(ジョイスティックY、ダンパーなど)のみ アフタータッチのみ ピッチ・ベンド(ジョイスティックX)のみ プログラム・チェンジのみ |
| G | | [ERASE] | イレースの実行 |

- ■指定した範囲の演奏データ内の指定した情報を消去します。
- ②消去したいデータを指定します。
- ・ "AFTT"を選ぶとチャンネル・プレッシャーとポリ・アフターの両方 のデータがイレースされます。01/Wはポリ・アフターでは動作し ません。(チャンネル/ポリ・アフター・タッチについてはMIDI MINI TEXT(P9)をご覧ください。)
- ③[ERASE](圓)でイレースを実行します。
- 例えば、Cを3、Dを4に設定すると3小節目から4小節目までが 2小節イレースされます。



Trackに"ALL"を指定した場合は全てのトラック(テンポ・トラックを含みます)の同じメジャーをイレースします。


- ・テンポ・トラックは他にはクリエイト・コントロール・データやイベント・エディットでイレースできます。
- ・指定した範囲の中と外にまたがる音符があった場合には、範囲 内の部分のみがイレースされます。
- ☆各種のメジャー・エディットの結果、ダンパー・オフやピッチ・ベンド0のデータが消えてしまい、ダンパーやピッチ・ベンドの効果がかかったままになってしまうことがあります。このような場合にはダンパー・オンなどのコントロール・データやピッチ・ベンドをイレースするか、イベントエディットで修正してください。
- ※プットしてあるパターンの途中にエンド・メジャーを設定すると実行時にパターンをオープンするかどうかの画面が表示されます。 "YES"にするとパターンがオープンされ、"NO"にするとパターンをプットしたことが無効になります。プットしてあるパターンの途中にスタート・メジャーを設定した場合は、スタート・メジャー以降にあたるパターン内の小節は演奏されなくなります。つまり普通に消去されたのと同じ状態になります。
- ☆間違えてイレースしてしまった場合、次のエディットをする前ならば、COMPAREキーで元に戻すことができます。

暉P6-6 Copy Measure(コピー・メジャー)

| SONGE | P6: E | DIT | 1EAS | ▶Source Track | | | | - |
|-----------------|---------------------------------|----------|---------|---------------|--------------------------------|-----|------|---|
| Shif Modi | tize t Not fy Ve te Me | locit | .u : | •Copy | e Mea Nege rt Me Copy | ure | ern | |
| Trk01 M001→001 | | | | Trk01 | M001 | ECO |)PY] | |
| A | В | С | D | E | F | G | Н | |
| | | <u> </u> | | | | | | 7 |


| A Trk | Source Track | 1~16, ALL | コピーするメジャーのあるトラック・ナンバー |
|-------|----------------------|-----------|-----------------------|
| Вм | Source Start Measure | 1~999 | コピーする先頭の小節 |
| C | Source End Measure | 1~999 | コピーする最後の小節 |
| E Trk | Dest Track | 1∼16, ALL | コピー先のトラック・ナンバー |
| F M | Dest Start Measure | 1~999 | コピー先の先頭の小節 |
| G | | [COPY] | コピーの実行 |

- ■ソング内の指定した範囲の演奏データのコピーを行います。
- ①コピー元(ソース)のトラック(A)、先頭のメジャー(B)と、コピーする最後の小節(C)、コピー先のトラック・ナンバー(E)コピー先の先頭の小節(F)を指定します。
- ②[COPY](G)でコピーを実行します。
- 例えばBを5、Cを7、Fを3に設定すると、ソース・トラックの5小 節目から7小節目が、ディスティネーション・トラックの3小節目 から5小節目にコピーされます。




- ・コピー先のメジャーに含まれていた演奏データは失われます。
- ・ソースにデータのない小節を指定した場合は、空白の小節が コピーされます。
- ・コピーした小節の他のトラックに演奏データがあるとき、拍子は 他のトラックと同じになります。
- ・トラックに"ALL"を指定した場合は全てのトラック(テンポ・トラックを含みます)の同じメジャーを⊐ピーします。
- ※コピー元の先頭の小節およびコピー先の最後の小節がプットしてあるパターンにかかっているときは、パターンをオープンするかどうかの画面が表示されます。"YES"にするとパターンがオープンされ、"NO"にするとパターンをプットしたことが無効になります。コピー元の最後の小節がプットしてあるパターンにかかるときは、コピーされた小節の分だけ自動的に演奏するようになり、コピー先の先頭の小節がプットしてあるパターンにかかる場合は、Dest Start Measure以降にあたる小節は演奏されず、コピーしてきたデータが演奏されるようになります。つまり、普通にコピーしてきたのと同じ状態になります。
- ☆間違えてコピーしてしまった場合、次のエディットをする前ならば、 COMPAREキーで元に戻すことができます。

曜P6-7 Insert Measure(インサート・メジャー)




| B Trk | Dest Track | 1∼16, ALL | インサートするトラック |
|-------|-----------------------|---|-------------------------|
| C M | Dest Measure | 001~999 | インサートする小節 |
| D L | Insert Measure Length | 001~999 | インサートする小節の長さ |
| E | Beat | **/** 01/04~09/04 01/08~16/08 01/16~16/16 01/04~05/04 01/08~10/08 01/16~16/16 | インサートする小節の拍子 拍子はそのまま |
| G | | [INSERT] | インサートの実行 |

- ■指定した小節の位置を後ろにずらし、空白の小節を挿入します。
- ①トラック(B)、インサートする小節(C)、インサートする小節数 (D)、そして必要があればインサートする小節の拍子(E)を設定します。
- ②[INSERT](図)を押してインサートを実行します。
- ●例えば、Clを3、Dを2に設定すると2小節目と3小節目の間に2 小節インサートされます。(下図)



BEAT: 07/08の時



- ●トラックを"ALL"に設定した場合は、全てのトラック(テンポ・トラックを含みます)に対してインサートが実行されます。
- 指定した小節の1小節前から続いている音符は、インサートによって2つの音符に分割されます。
- 拍子(E)を**/**に指定したときは、インサートした小節の 拍子は他のトラックと同じになります。その他の拍子を指定した 場合には、他のトラックの拍子も指定した拍子になります。

例:Track2にインサートするとき

BEAT: **/**の時 Track 1 4/4 3/4 4/4 Track 2 1 4/4 3/4 4/4 Track 2 1 4/4 3/4 4/4 Track 2 1 3/4 4/4 Track 2 Track 1 と同じ拍子

※プットしてあるパターンの途中の小節にインサートする場合はパ ターンをオープンするかどうかの画面が表示されます。"YES"に するとパターンがオープンされ、"NO"にするとパターンをプット したことが無効になります。


☆間違えてインサートしてしまった場合、次のエディットをする前ならば、COMPAREキーで元に戻すことができます。

ほP6-8 Put/Copy Pattern(プット/コピー・パターン)

| SONG | 9 P6:E | n TIO | 1EAS | ▶ Pa | tterr | 1 | |
|-----------------|---|-------|------|-------------|--------------------------------|-------|-------|
| Shi: Mod: | Quantize Shift Note Modify Velocity Delete Measure | | | | e Mea Meas rt Me Copy | | 21217 |
| Pat00 → Trk01 | | | M001 | | [PUT] | ECPY3 | |
| А | В | С | D | Е | F | G | Н |
| | | · | | | | | |

| B Pat | Pattern | 00~99 | プット/コピーするパターン |
|-------|--------------|-------|-------------------|
| D Trk | Dest Track | 1~16 | パターンを配置/コピーするトラック |
| E M | Dest Measure | 1~999 | パターンを配置/コピーする小節 |
| G | | [PUT] | プット・パターンの実行 |
| H | | [CPY] | コピー・パターンの実行 |

- ■プット・パターン:トラック上の小節に、指定したパターンを配置 します。このとき、トラックにはパターン・ナンバーが記録されるだ けで、演奏データ自体は書き込まれません。
 - PUT PATTERN



- メモリーの消費は少ない
- パターンを修正すると演奏も変わる
- ■コピー・パターン:トラック上の小節に、指定したパターンの演奏データをコピーします。
 - COPY FROM PATTERN



- ・トラック上で演奏データを修正できる
- ・パターンを修正しても演奏は変わらない
- ①配置/コピーするパターン(B)を選びます。
- ②パターンを配置/コピーするトラック(D)、小節(E)を指定します。

- ③[PUT](頃)を押すと、プット・パターンが実行されます。 [CPY](頃)を押すと、コピー・パターンが実行されます。
- ・新しいトラックを作成する場合は、あらかじめPO REC/PLAYでトラックのプログラムなどを設定し、ライトしておいてください。
- 実行後メジャー(E)はパターンの長さ分だけ先に進みます。
- ●小節にパターンを配置/コピーすると、その小節にあった演奏データは消去されます。
- ●他のトラックに演奏データがあるとき、配置/コピーしたパターンは他のトラックと同じ拍子で演奏されます。
- ☆ベース・リゾリューションがソングとパターンで異なるときは、ソン グの設定に合わせてパターンのデータが補正されます。
- ☆トラックにかかっているピッチ・ベンドなどのコントロール・チェンジ (ボリュームを除く)は、プット・パターンされた小節でリセットされ ます。

つまり、プット・パターンした小節にピッチ・ベンドやダンパーをかけたい時は、直接パターンの中に書き込まなくてはなりません。

☆間違えてプット/コピー・パターンしてしまった場合、次のエディットをする前ならば、COMPAREキーで元に戻すことができます。

▶ Page-7 Edit Pattern(エディット・パターン)

窗P7-1 Real Time Recording(パターン・リアルタイム・レコーディング)

| SONG | 0 P7:P | SM | ⊁Te | PO9M | | | |
|---|------------------|----|-----|-------------|---------------------------------|----------------|--------|
| ▶Real Time Rec Step Recordin9 Event Edit Pattern Parameter | | | | Get Bour | e Pat From ice Pa Patt | Track tterr | ς 1 |
| P00 | P00 J=144 M Q:HI | | | MM: | ON _ | | |
| Α | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | | |

| A P | Pattern Number | 00~99 | レコーディングするパターン |
|-------|-------------------|----------------|---------------------------|
| B | Tempo | 40~240, EXT | テンポ |
| C M | Measure | 00~99 | メジャー(小節)の表示 |
| D Q: | Realtime Quantize | ні, ∱3~ Ј | タイミングを補正する単位 |
| E MM: | Metronome | OFF/ON/REC | メトロノームのON/OFF |
| G | Add/Remove | [ADD] [RMV] | 演奏データを追加する 演奏データから削除する |
| H | | [ERA] | データを消去する |

- ■ここでは、パターン・データのリアルタイム・レコーディングを行い ます。
- ・新たにパターンを作るときや、パターンの拍子や長さを変更するときは、"P7-4パターンパラメータ"で各パラメータの設定を行ってください。
- ①作成するパターン(園)を選択します。ステップ・レコーディング、 コピー等で作ったパターンも選ぶことができます。
- ②テンポ(B)、リアルタイム・クォンタイズ(D)、メトロノームのON/OFF/REC(E)を設定します。これらはスタート後に変更することもできます。
- ③REC/WRITEキーを押して点灯させてから、START/STOPキーを 押すと、レコーディングがスタートします。パターンのリアルタイム・ レコーディングでは、最後の小節が終了すると1小節目に戻り、 そのままレコーディングを続けることができます。この時、データは オーバー・ダブ(追加)されて記録されます(ソングのループ・レ コーディングと同じです)。間違ったデータをレコーディングして しまった時は、そのデータを消去し修正してください。

- ●パターン・リアルタイム・レコーディングでは、次の2つの方法で データを消去することができます。
- ・パターンをスタートさせてから[ERA](団)を押すとキーが押されている間に存在する全てのシーケンス・データが消去されます。
- ・スタート後、Add/Remove(頃)で"RMV"を選びます。消したい音階の鍵盤を押せば、鍵盤を押している間その音階のデータが消去されます。また、ジョイスティックでピッチ・ベンド等の効果をかけている間、そのコントロール・データが消去されます。
- ④START/STOPキーを押すとレコーディングはストップします。REC/WRITEキーを押さずにスタートすれば、パターンのプレイをすることができます。さらにデータを追加する場合は③から④の操作を繰り返してください。
- パターンのリアルタイムレコーディング時は、テンポの設定や操作は記憶されません。演奏し易いテンポでレコーディングしてください。
- ・パターンの作成時は、その時選ばれているトラックのプログラム で発音します。(パターンをトラックに組み込んだ時にはそのトラッ クのプログラムになります。)

☆ジョイスティックやペダルの操作などのコントロール・データもレ コードされますが、パターンの終了までに戻しておかないと、ソン グに組み込んだ時にそれらの効果がかかったままになってしまう ことがあります。また、同じ種類のコントロール・チェンジをオーバー・ ダブしていくと不自然な効果がかかることがありますのでご注意 ください。 ☆細かいリゾリューションでレコーディングするとき、パターンの一番最初に入れようとした音がパターンの一番最後に記録されてしまうことがあります。このような時には荒いリゾリューションを指定してレコードしてください。

☞P7-2 Step Recording(パターン・ステップ・レコーディング)

| SONGØ | P7:P | N | ▶Pattern Number | | | | |
|---------------|--|---|-----------------|------|------------------------------------|------|--------|
| DStep Even | Real Time Rec Step Recording Event Edit Pattern Parameter | | | | se Pat From nce Pa ø Patt | Trad | sk I |
| | Pattern00 | | | (REC | + 5/9 | i to | Start) |
| Α | A B C D | | | E | F | G | Н |
| | | | | | | | |

| В | Pattern | 00~99 | 作成するパターン・ナンバー |
|---|---------|-------|---------------|
|---|---------|-------|---------------|

※REC/WRITEキーを押してからSTART/ STOPキーを押すとステップ・レコーディ ング画面に切り換わります。

| | 50NGØ | P7:9 | ter | REC | ▶Be | eat | | |
|---|--------------|---|-----|------|--------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|
| | Mea Loc | Pattern = 00 Measure = 01 Location = 3:00 98% Free | | | -M001- 1:00 2:00 3:00 | C3 - | t: 4/4 V064 V064 V064 | 0:72 0:72 0:72 0:72 |
| | 4/4 | لي | - | VØ64 | 075% | CRST | JCTIE) | IE 4 3 |
| | Α | В | С | D | E | F | G | Н |
| Γ | | | | | | | | |


| A | Beat | 1/16~16/16 | 拍子(ビート)の表示/設定 ベース・リゾリューション=ローのとき ベース・リゾリューション=ハイのどき |
|---|-------------------|---------------------|--|
| B | Step | ه، ل، ل، ل, له، اله | 基本となる音符の長さ |
| C | Triplet/Dot | 3 - | 音符の長さの変更 ステップで指定した音符の3連符 ステップで指定した音符 ステップで指定した音符の符点音符 |
| D | Key Dynamics | 002~126, Key | 音符のベロシティー値(002~126、キー入力) |
| E | Note Event Length | 1~100[%] | 奏法 |
| F | | [RST] | 休符(レスト)の設定 |
| G | | [TIE] | タイの設定(音符を入力した時のみ) |
| H | | [4] | 1ステップ戻る |

- ■ここでは、パターンのステップ・レコーディングを行います。
- ・新たにパターンを作るときや、パターンの拍子や長さを変更する時は、"P7-4 Pattern Parameter"で各パラメータの設定を行ってください。
- ①レコーディングするパターン(B)を選択します。
- ②REC/WRITEキーを押して点灯させてからSTART/STOPキーを押すと、ステップ・レコーディングが開始されます。
- ③"P5-1トラック・ステップ・レコーディング"の④からと同様の操作をします。
- "パターン・ステップ・レコーディング"では、パターンの最後の

小節が終了すると1小節目に戻り、そのままレコーディングを続けられます。このとき、演奏データは前のデータに追加されながらレコードが行われます。

- ・[RST](匠)、[TIE](匠)はP5-1 STEP RECORDINGと同様です。
- ・ [◀](田)を押すと、ステップ・タイムで設定しただけステップが 戻り、その間にあった全ての演奏データが削除されます。(P5-1 STEP RECORDINGをご覧ください。)ただし鍵盤を押しながら[◀] を押したときには、押されている音のみが削除されます。
- ・パターン作成時は、P0-1Trackで選ばれているトラックのプログラムが用いられます。

☞P7-3 Event Edit(パターン・イベント・エディット)



| В | Pattern | 00~99 | エディットするパターン |
|---|---------|-------|-------------|
|---|---------|-------|-------------|

- ■ここでは、パターンのイベント・エディットを行います。
- ①エディットするパターン(0)を選択します。
- ②REC/WRITEキーを押して点灯させてからSTART/STOPキーを押すと、イベント・エディットが開始されます。
- ③"P5-3トラック・イベント・エディット"の④からと同様の操作をします。


曜P7-4 Pattern Parameter(パターン・パラメータ)

| S0 | SONG0 P7:PATTERN | | | | | tterr | Numb | er |
|--|------------------|-------|-----|-------------|--------------------------------|----------------|--------|-------|
| Real Time Rec Step Recording Event Edit Pattern Parameter | | | | Get Bour | e Pat From ce Pa Patt | Track tterr | (1 | |
| | 99 | Beat: | 4/4 | B.Re | es:Hi | Len9 | th01 | [SET] |
| | A | В | С | D | E _ | F | G | Н |
| | | | | | | | | |

| A P | Pattern Number | 00~99 | エディットするパターン |
|-----|-------------------------|---|--------------|
| B | Pattern Beat | 1/4~9/4 1/8~16/8 1/16~16/16 1/4~5/4 1/8~10/8 1/16~16/16 | パターンの拍子 |
| D | Pattern Base Resolution | Low, Hi | パターン・データの分解能 |
| F | Pattern Length | 01~99 | パターンの長さ(小節数) |
| Н | | [SET] | パターンパラメータの設定 |

- ■各パターンの拍子、分解能と長さ(小節数)を設定します。
- ①パラメータをエディットするパターン(A)を指定し、拍子(B)、 分解能(D)、長さ(E)を設定します。
- トラックで使われているパターンを選んだときには、そのパターンが使われているトラックが表示されます。(トラックで使われているパターンをエディットすると、正しく演奏されなくなることがあります。)
- ☆ベース・リゾリューションの異なるソングでパターンを使用すると、 そのソングに合わせてパターンのデータが補正されます。

暉P7-5 Erase Pattern(イレース・パターン)



| В | Pattern Number | 00~99 | イレ ー スするパターン |
|---|----------------|---------|---------------------|
| G | | [ERASE] | イレースの実行 |

■パターンの消去を行います。

- ①消去するパターン(图)を指定します。
- ・トラックで使われているパターンを選んだときには、そのパターン が使われているトラックが表示されます。
- ②[ERASE](圓)でイレースを実行します。
- ☆間違えてパターンをイレースしてしまった場合、次のエディットを する前ならば、COMPAREキーで元に戻すことができます。

図P7-8 Copy Pattern(コピー・パターン)

| SONG | 0 P7:P | ATTE | ₹N | ▶Source Pattern | | | |
|--|------------------|------|---|-----------------|-----|----------|---|
| Real Time Rec Step Recording Event Edit Pattern Parameter | | | Erase Pattern Get From Track Bounce Pattern Mose Pattern | | | | |
| | <u>PØØ</u> → PØ1 | | | | ECC | PY] | |
| A | В | С | D | E | F | G | Н |
| | | | | | | <u> </u> | |


| B P | Source Pattern | 00~99 | ソース・パターン |
|-----|----------------|--------|-----------------|
| D P | Dest Pattern | 00~99 | ディスティネーション・パターン |
| G | | [COPY] | コピーの実行 |

- ■パターン間でのコピーを行います。
- ①ソース(コピー元)のパターン(图)とディスティネーション(コピー 先)のパターン(図)を指定します。
- ②[COPY](圓)を押してコピーを実行します。
- ■コピー後の拍子と長さとベース・リゾリューションは、ソース・パターンのものが有効になります。

☆間違えてコピーしてしまった場合、次のエディットをする前ならば、 COMPAREキーで元に戻すことができます。

▶ Page-8 Effect(エフェクト)


以下に関しては『エフェクト・パラメータ』(P.49)をご覧ください。



- ●ソングをPLAY中にPAGE++一を押してEFFECTのページを呼び出し、各エフェクト・タイプのパラメータをエディットすることができます。
- ・プログラムやコンビネーションで設定されたエフェクトのセッティングを使いたいときは、コピー・エフェクト・オール(P9-4)を行ってください。

▶ Page-9 Song(ソング・パラメータ)


図P9-1 Next Song(ネクスト・ソング)



| В | Next Song | OFF/0~9 | 次に演奏するソングの指定 |
|---|-----------|---------|---|
| F | | | ネクスト・ソングを選んでストップする ネクスト・ソングを続けてプレイする |

- ■ソングをプレイし終ったときに次に演奏するソングをあらかじめ設定しておくことができます。
- Next Songを"OFF"にすると、そのソングを演奏し終わったところでプレイは終わりますが、"0~9"にすると、次はそのソングが選ばれます。
- ・STOPを選んだときは、指定されたソングの最初でストップします。
- ・PLAYを選んだときは、指定されたソングを続けて演奏します。
- ☆PLAYを指定した場合、ソングが切り換わる時に演奏が一瞬途 切れることがあります。

暉P9-2 Rename Song(リネーム・ソング)



| E | [INS] | リネーム・カーソル位置に1字挿入 |
|---|-------|-------------------|
| F | [DEL] | リネーム・カーソル位置の1字を削除 |
| G | [◀] | カーソルを左に移動 |
| H | [▶] | カーソルを右に移動 |

■ソング名を書き換えます。


[INS]を押すとカーソルが置かれている文字の右側に同じ文字が1字挿入されます。

[DEL]を押すとカーソルが置かれている文字が1字削除されます。

▼ソング名を設定します。

- ・ [◀](カーソルキー⑥)、[▶](カーソルキー旧)、[INS](カーソルキー⑥)、[DEL](カーソルキー⑥)とVALUEスライダー、△/▽キーを用いてソングの名前を設定します。
- ・英数字と記号を合わせて10文字までの名前がつけられます。

図P9-3 Metronome(メトロノーム)



| В | Lead In | 0~2 | リード・インする小節数(プリカウント) RecするときStartするまでの小節数 |
|---|------------------|----------------------------------|---|
| D | Metronome Level | 00~99 | 外ロノームの音量 |
| E | Metronome Panpot | A, 9∶1~1∶9, B, C, C+D, D, ALL | 外ロノーム音のパンポット |

ソング毎にメトロノームの設定を行います。

- ●リード・イン(図)でリアルタイム・レコーディングをスタートさせた ときのプリ・カウント(実際にレコーディングが始まるまでのカウント)の長さを小節単位で設定します。
- ◆ 外ロノームの音量(図)、パンポット(匠)が設定できます。"ALL"のときはA、B、C、Dの全てから音が出ます。
- 外ロノーム使用時は、本体の同時発音数が1音少なくなります。

曜P9-4 Copy Effects All(コピー・エフェクト・オール)

| SONGE |) P9: | SONG | | ∳So | urce | Mode | |
|-----------------|------------------------------|----------|----|--|------|----------|-------------|
| Rena Metr | Song Me S Conom Eff | on9 | 11 | Copy/Swap FX Copy from Combi Base Resolution | | | |
| from [SONG] | | | | | | | JEST 131 |
| trom | L | | | <u> - 510</u> | | | PY J |
| trom A_ | В | <u>C</u> | D | _ 210 | F | LUL G | H H |

| В | PROGRAM プログラムからのコピー COMBINATION コンビネーションからのコピー SONG ソングからのコピー |
|---|---|
| E | A00~B99/C00~D99 コピーするPROGの番号 A00~B99/C00~D99 コピーするCOMBIの番号 SI0~SI9, SC0~SC9, SD0~SD9 コピーするSONGの番号 |
| G | [COPY] コピーの実行 |

- ■コンビネーション、プログラム、ソングからエフェクト・パラメータの みをコピーします。
- ・コピー先はエディットを行っているソングです。
- ①コピーしたいエフェクトのあるモードを選びます(图)。
- ②コピーするナンバーを選びます。(ソングの場合ソングナンバー、 コンビネーションの場合コンビネーション・ナンバー、プログラム の場合プログラム・ナンバー)
- ③[COPY](圓)で、指定したエフェクト・パラメータがコピーされます。


ぽP9-5 Copy Swap FX(コピー/スワップ エフェクト)

| SONG0 | P9:5 | ONG | | ▶Di | recti | .on | · · · |
|---|------|-----|---|---|-------|-----|----------|
| Next Son9 Rename Son9 Metronome Copy Effects All | | | | ▶Copy/Swap FX Copy from Combi Base Resolution | | | oi on |
| FX1 → FX2 | | | | | | ECC | PY] |
| A | В | С | D | Е | F | G | Н |
| | | | | | | | |

| A | F | FX1→FX2 FX1←FX2 FX1↔FX2 | FX1→FX2のコピー FX1←FX2のコピー FX1↔FX2の交換 |
|---|---|-------------------------------|--|
| G | | [COPY] | コピー/スワップの実行 |

■エフェクト内のエフェクト1とエフェクト2の間でコピーやスワップ (交換)を行います。 EDIT COMBINATIONモードや、EDIT PROGRAMモードのCopy/ Swap FXと同じです。


☞P9-6 Copy form Combi(コピー・フロム・コンビネーション)



| В | Source Combination | A00~B99/C00~D99 | コピーするコンビネーションの番号 |
|---|--------------------|---------------------|------------------|
| E | Destination Tracks | Trk1 — 8, Trk9 — 16 | コピー先のトラック |
| G | | [COPY] | コピーの実行 |

- ■指定したコンビネーションの各ティンバーのセッティングを、ソング・パラメータのトラック1~8または9~16にコピーします。
- 各ティンバーのプログラム、ボリューム、トランスポーズ、デチューン、パンポット、キー・ウィンドウ、ベロシティ・ウィンドウ、MIDIチャンネルとティンバー・モード(トラック・ステイタス)と、エフェクト・パラメータがコピーされます。これ以外のソング・パラメータは変化しません。
- ・コンピネーション・モードとシーケンサー・モードは、MIDI OUT等 の動作が一部異なりますのでご注意ください。
- ・コンビネーションの音色をシーケンサーで使うためには1ティンバー あたり1トラック使用する必要がありますが、MIDIチャンネルが同 じに設定されていれば、演奏データはどのトラックで作成しても コンビネーションと同じ音色になります。
- ①コピーしたいコンビネーションを選びます(图)。
- ②コピー先のトラック(1~8または9~16)を選びます(E)。
- ③[COPY](⑤)でコピーが行われます。

暦P9-7 Base Resolution(ベース・リゾリューション)



| A | Base Resolution | Low, High | ベース・リゾリューションの設定 |
|---|-----------------|-----------|-----------------|
| G | | [SET] | セット |

■ソングの演奏データの最も細かいタイミングを設定します。

- "Low"のときは4分音符を48分割した細かさでレコーディングや エデットが行えます。
- ・ "High" のときは4分音符を96分割した細かさでレコーディング やエディッかが行えますが、"Low"に比べると設定できる拍子に 制限があります。

Base ResolutionによるBeat

| Base Resolution | Beat |
|-----------------|-----------------------------------|
| Low | 1/4~9/4 1/8~16/8 1/16~16/16 |
| High | 1/4~5/4 1/8~10/8 1/16~16/16 |

- ・リアルタイム・レコーディングのP0-1リアルタイム・クォンタイズを "HI"にしたときやP6-1クォンタイズのリゾリューションを"HI"にした ときに、ここで設定された最も細かいタイミングでクォンタイズが 行われます。
- P5-1 Step Recording、P5-2 Create Control Data、P5-3 Event Editのロケーションは、ここでの設定が"Low"のときは2つずつ、 "High"のときは1つずつ変えられます。
- ※ここでの設定は、1度レコーディングを行うと、P5-7でソングをイレースしない限り変えることはできませんので注意してください。

GLOBAL T.GLOBAL T-K

このモードでは、01/Wの装置全体に関するパラメータ(全体的な 調律やMIDIに関するセッティング)の設定、及びドラムキットへの ドラムサウンドの割当を行います。

●このモードのパラメータはMIDIに関する一部のパラメータ(クロッ ク・ソース、ローカル、ノート・レシーブ)を除き、電源OFF時にもバッ クアップされます。また、ライト操作の必要はありません。


GLOBALモードのファンクション

● テンキー及びPAGE+/PAGE-キーを押すと各ファンクションのページが選ばれます。

| ページ | ファンクション | 設定するパラメータ |
|------------|---|-----------------------------------|
| P0 GLOBAL1 | | |
| | 0-1 LCD Contrast, Effect ON/OFF | LCD表示器のコントラスト調整、エフェクト・スイッチのON/OFF |
| | 0-2 Master Tune, Key Transpose | 全体的なピッチの調整、全体的なトランスポーズ |
| | 0-3 MIDI Channel, Clock Source | MIDIグローバルチャンネル、MIDIクロックの設定 |
| | 0-4 Local, Note Receive | ローカルON/OFF、ノート・データのフィルタリング |
| | 0-5 MIDI Filtering | MIDIの各メッセージデータに関する送受信スイッチ |
| P1 | Drum Kit 1 | ドラムサウンドの割り当て |
| P2 | Drum Kit 2 | ドラムサウンドの割り当て |
| P3 | Scale Type/User Scale | スケール・タイプとユーザー・スケールの設定 |
| P4 GLOBAL2 | | |
| | 4-1 Damper Switch Polarity | ダンパー用フットスイッチの極性の設定 |
| | 4-2 Pedal 1 Assign | アサイナブル・ペダル1の機能の設定 |
| | 4-3 Pedal 2 Assign | アサイナブル・ペダル2の機能の設定 |
| | 4-4 Velocity Curve, Aft.Touch Curve | ベロシティ・カーブ、アフター・タッチ・カーブの設定 |
| | 4-5 Prog. Protect, Combi Protect, Seq. Protect | メモリーのプロテクト(プログラム、コンビネーション、シーケンサー) |
| P5 | Load Card | PROG/SEQカードからのロード |
| P6 | Save Card | PROG/SEQカードへのデータ・セーブ |
| P7 | Preload | プリロード・データのロード |
| P8 | MIDI Data Dump | MIDIエクスクルーシブによる各パラメータやシーケンスデータの送信 |

GLOBAL

▶ Page-0 GLOBAL-1(グローバル1)



(EPO-1 LCD Contrast(LCDコントラスト)

| Ā | LCD Contrast | 1~8 | LCD 表示のコントラスト調整 |
|---|--------------|---------|------------------|
| E | Effect SW | OFF, ON | エフェクトのON/OFFスイッチ |


▼LCD Contrast(LCDコントラスト)ではディスプレイ表示の濃さの 調整を行います。1にすると最も薄く、8にすると最も濃くなります。 ▼Effect SW(エフェクト・スイッチ)がONのとき各エフェクトは動作 します。

図P0-2 Master Tune/Key Transpose(マスター・チューン/キー・トランスポーズ)

| A | Master Tune | -50~+50 | 全体的な調律(1セント単位) |
|---|---------------|---------|---------------------|
| Ē | Key Transpose | -12~+12 | 全体の音程のトランスポーズ(半音単位) |

※ここでは全体のピッチの調整をします。

- ▼Master Tune(マスターチューン)では01/W全体のチューニング(調律)を±50セントの範囲で行います。他の楽器と音程を合わせる時などに使います。
- ・01/W本体で設定したチューニングはMIDI Outしませんが、MIDI のRPC Master Tuneを出力する機器によって外部から設定できます。
- ▼Key Transpose(キー・トランスポーズ)は、01/W全体のピッチを 半音単位±1オクターブ(−12~+12)の範囲で設定します。 難しい調の曲を弾き易くするために移調する時などに使います。
- ・この効果は、シーケンサーにレコードする時のデータ、鍵盤から MIDI OUTする時のデータにはかかりますが、シーケンサーでプ レイする時のデータにはかかりません。



7 Global

図P0-3 MIDI Channel/Clock Source(MIDIチャンネル/クロック・ソース)


| A |] | MIDI Channel | 1~16 | 本体の演奏情報の入出力チャンネル(グローバル・チャンネル) |
|---|---|--------------|---------|-------------------------------|
| E |] | Clock Source | INT/EXT | シーケンサー用MIDIクロックの送受信の選択 |

- ▼MIDI Channel (MIDIチャンネル)では、プログラム・モードでの演奏情報、COMBINATIONモードでのコンビネーションの切り換え (後述のMIDI FilteringのProgがPRGのときはMIDIによるコンビネーションは変わりません)、システム・エクスクルーシブ・メッセージの送受信チャンネルを設定します(グローバル・チャンネルと呼び01/W全体を支配するMIDIチャンネルになります)。
- COMBINATIONの各ティンバー、SEQUENCERのソングの各トラックでの演奏情報のMIDIチャンネルは、それぞれEDIT COMBINATIONモード、SEQUENCERモードで設定します。
- ▼Clock Source(クロック・ソース)では外部シーケンサーなどの演奏テンポをMIDIクロックとして受信する場合"EXT"にします。(この時01/W内部テンポは無効になります。)外部のシーケンサーやリズムマシンなどと同期をとるために使います。
- "INT"に設定されているとき、SEQUENCERモードではMIDIOUT に接続した外部のシーケンサーやリズムマシンなどにMIDIクロックを送信し、01/Wに同期させることができます。
- ・MIDI INに他のMIDI機器が接続されていない時は、必ず"INT" に設定してください。
- ・ "EXT"に設定されている時のみ、外部MIDI機器からのスタート、 ストップ、コンティニュー、ソング・セレクト、ソング・ポジションを受信します。
- ・電源立ち上げ時は"INT"に設定されています。

図P0-4 Local(ローカル)

| A | Local Control | OFF/ON | MIDIローカルモードのスイッチ |
|---|---------------|----------------|------------------|
| E | Note Receive | EVEN, ODD, ALL | ノート・データのフィルター |

- ▼Local Control(ローカル・コントロール)を"OFF"にする事によって01/W本体のキーボード・各コントローラ(ジョイスティック、アフタータッチなど)と音源部が切り離されます(ただしMIDIの送受信は行ないます)。これは外部にシーケンサー等を接続する時、シーケンサーからのエコー・バック(01/WからMIDI Outされた演奏データがシーケンサーから01/Wに戻って来ること)によって2重に鳴ってしまうのを防ぐためです。通常は"ON"にしておきます。
- Local OFFの時は、シーケンサーもMIDIでの送受信のみになります。
- ・電源立ち上げ時は"ON"に設定されています。



- ▼Note Receive(ノート・レシーブ)では発音にフィルターがかかります(EVEN=ノート・ナンバー偶数、ODD=ノート・ナンバー奇数が発音します)。MIDI Outにはフィルターがかかりません。
- ・01/Wを2台、MIDIで接続して、2倍のボイス数で鳴らしたいとき に使用します。通常は"ALL"にします。
- ・電源立ち上げ時は"ALL"に設定されています。

図P0-5 MIDI Filtering(MIDIフィルタリング)

| D PROG | Combination/Program Change | DIS,ENA,PRG,NUM | "DIS"に設定すると、そのMIDI情報を送受信しない |
|--------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| F AFTT | After Touch | DIS, ENA | |
| | | _ | , |
| D CTRL | Control Change | DIS, ENA | "DIS"に設定すると、そのMIDI情報を送受信しない |
| F EXCL | Exclusive | DIS, ENA | |

- ※ある特定のMIDI情報を、送受信しないようにします。(これをフィルタリングと呼びます。)
- ☆シーケンサーにレコードする時のデータは同時にフィルタリング されますが、プレイする時のデータはフィルタリングされません。
- ▼Combination/Program Change (コンピネーション/プログラム・チェンジ)を"DIS"に設定すると、コンピネーション (プログラム)チェンジを送受信しません。

"ENA"に設定するとコンビネーション・モードのとき、グローバル・チャンネルと同じチャンネルのプログラム・チェンジを受信すると、コンビネーションが変わりますが、"PRG"に設定するとコンビネーションは変わらず、そのコンビネーション内で、一致するチャンネルを持つティンバーのプログラムが変わります。巻末の『プログラム・チェンジ・フィルタリング』をご覧ください。

- ・MIDIプログラム・チェンジによって次々とコンビネーションを変え て演奏したいときは"ENA"にしてください。
- ・1つのコンビネーションを使用して、各ティンバーで使用している プログラムをプログラム・チェンジによって変えて演奏したいとき は"PRG"にしてください。
- ・MIDIのバンク・チェンジでバンクを変えたくないときは"NUM"に してください。
- ▼Control Change (コントロール・チェンシ)を"DIS"に設定すると、 コントロール・チェンジ(ピッチ・ベンド、ボリューム、ジョイスティック 等)を送受信しません。

- ▼After Touch(アフタータッチ)を"DIS"に設定するとアフタータッチを送受信しません。
- ・01/Wはチャンネル・アフタータッチのみ送受信します。詳しくはMIDI MINI TEXT(P9)をご覧ください。
- ▼Exclusive(エクスクルーシブ)を"DIS"に設定すると、システム・ エクスクルーシブによるパラメータ・チェンジの送受信を行ない ません。
- ◇エクスクルーシブによるパラメータ・チェンジは、コンピュータによる音色エディットなどに用います。

また2台の01/WをMIDIで接続してエクスクルーシブを"ENA"に すると、MIDI OUT側の01/Wの操作によって、MIDI IN側の01/ Wをコントロールできるので音色エディットを2台同時に行うことが できます。

・01/W以外のMIDI機器を接続する場合には、"DIS"に設定してください。

7 GLOBAL

▶ Page-1 Drum Kit 1(ドラムキット1)

曜Page-1 Drum Kit 1(ドラムキット1)


| GLOB | AL P1 | :DRUM | KIT A | 91 ≯ Sc | ratch | nDb1 | | , |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---------|-------------------|---|
| #21 #22 #23 #24 #26 | 056 037 0370 072 055 | D5 D#4 D4 F5 G5 F4 | +000 +000 +000 +005 -005 -000 +000 | L+40 L+90 L+80 L+20 L+15 L+07 | D+00 D+00 D+00 D-55 D-33 D-60 | 5555775 | EX4 EX2 EX2 | |
| A | В | С | D | E | F | G | Н | |
| | | | | | | | | |

| A # | Index | 0~59 | エディットするドラムサウンドをアサインするインデックス |
|-----|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| В | Inst | , 000~118 C00~ | ドラムサウンドの選択 |
| C | Inst Key | C0∼G8 | ドラムサウンドの割当てられるキー |
| D | Inst Tune | -120~+120 | ピッチを土1オクターブで調整 |
| E L | Inst Level | -99~+99 | サウンドごとのレベル調整 |
| F D | Inst Decay | -99 ~ +99 | サウンドごとのディケイタイム調整 |
| G | Pan | A, 9:1~1:9, B, C, C+D, D, ALL | 出力の選択 |
| H | Exclusive Assign | −−−, EX1∼EX9 | エクスクルーシブ・アサインのグループの設定 |

- ※ドラムキッ・・モードのプログラムで音源として使われる、ドラムキットのエディットを行います。1つのドラム・キットに対し、60種類までのドラムサウンドをアサインする(割り当てる)ことができます。ドラムキットは各バンクに2つずつありますが、GLOBALモードでエディットが行えるのは、そのときPROGRAMモードで選んでいるプログラムと同じバンクにあるドラムキットです。例えばバンクBのドラムキットのエディットを行うときは、まずPROGRAMモードでバンクBのプログラムを選んで(通常ドラムの設定になっているプログラム)からGLOBALモードに移ってください。
- ・このページで鍵盤を弾いたときには、PROGRAMモードで選ばれているプログラムのパラメータが使われます。
- ・対応するプログラム・パラメータを変化させた時には、ドラムキット全体の音量などが同時に変化します。


このほかのプログラム・パラメータもドラムキット全体をコントロールします。

つまり、アタックの遅いプログラムなどが選ばれていると、本来のドラムキットのサウンドと違う音がすることがありますので、注意が必要です。又、ドラムサウンドをC、C+D、Dにアサインするとき、PROGRAMモードで選ばれているプログラムのエフェクトパン3、4がOFFになっていると1/L、2/R、及びヘッドホンからは、音が出ませんので注意してください。



- ▼Index(インデックス): ここではエディットするドラムサウンドを選びます。これはドラムを1つずつ入れる器のようなものです。
- ・インデックスの値を変えたとき、および一番上(下)の行でカー ソルUP(DOWN)を押したときには、画面がスクロールします。
- ・ドラムサウンドが割り当てられていないインデックスでは画面右 上に"No Assign"と表示されます。
- ☆カーソルキーAlを押しながら鍵盤を押すとその鍵盤にアサイン されているインデックスが選ばれます。
- ▼Inst(インストゥルメント)でそのインデックスで使うドラムサウンドを選びます(ドラムサウンドのリストは巻末をご覧ください)。
- ・ドラムサウンドが含まれるPCMカード(オプション)を追加した時には、カードのサウンドもVALUEスライダーをそのまま上下させて選ぶことができます(テンキー入力の際は10's HOLD/ーキーで選びます)。(PCMカードのドラムサウンドを使った音色を演奏する時は、必ずそのカードをセットしてください。)
- ・アサインの必要のないインデックスはインストゥルメイを"No Assign" に設定し、キー(「C」)を使わないキーに設定してください。
- ▼Key(キー)では、そのドラムサウンドをアサインするキー(C0~G8) を設定します。(オクターブ=8'の時の音名が表示されます。)
- ・すでに他のドラムサウンドがアサインされているキーは選べません。
- ・同じドラムサウンドを複数のキーにアサインすることもできます。
- ・ドラムサウンドがアサインされていないキーには、そのキーより上 のキーにアサインされたドラムサウンドが割り当てられます。(ただ しピッチはスケールに従って変化します。)
- ・キーの設定はキーボード入力(カーソル・キー)でを押しながら鍵盤を押して、カーソルキーを離すと入力されます)でも行えます。

例…




- ▼Tune(チューン)ではアサインされたキーでのピッチを-120~ +120(10セント単位、±1オクターブ)の範囲で設定します。
- ▼Level(レベル)ではPROGRAMモードのオシレータ・レベルに対する相対値を-99~+99の範囲で設定します。
- ▼ Decay(ディケイ)ではPROGRAMモードのVDA EGディケイの値に対する相対値を-99~+99の範囲で設定します。
- ▼Pan(パン)では出力をA、A:B(9:1~1:9)、B、C、C+D、D、ALL(A~D全て)の中から選びます。
- ▼Exclusive Assign(エクスクルーシブ・アサイン)では発音のアサインを設定します。EX1~9に設定されているインデックスの音が出るとき、他に同じグループ(EX1~9)の音が出ていたら、その音を消します。つまり同じグループ内ではモノフォニックで発音するようになります。例えばハイハットのオープンとクローズを同時に発音しないようにするときに使います。 ーーのときはグループには関係なくポリフォニックで発音します。

▶ Page-2 Drum Kit 2(ドラムキット2)

※内容はPage-1 Drum Kit 1と同じです。

▶ Page-3 Scale Type/User Scale(スケール・タイプ/ユーザー・スケール) -



図P3-1 Scale Type/Pure Key(スケール・タイプ/ピュア・キー)


| Ā | Scale Type | EQUAL TEMP EQUAL TEMP2 PURE MAJOR PURE MINOR USER SCALE | 平均律 鍵盤を押すたびに平均律に対しランダムに音程(ピッチ)をずらして発音 純正律長音階 純正律短音階 各音ごとにピッチを設定できる音階 |
|-------|------------|---|--|
| G Key | Pure Key | C, C#, ···A#, B | 純正律の主調音 |

- ※ここでは01/Wの基本となる音階(調律)を選びます。
- ▼EQUAL TEMP(イコール・テンパラメントー平均律): 広く鍵盤楽器に用いられている調律で、転調しても和音の響き が変わりません。
- ▼EQUAL TEMP2(イコール・テンパラメント・ランダム・ピッチ): 平均律に対しキーを弾くたびにランダムにピッチがずれます。 ピッチがやや不安定な楽器を再現するのに向いています。
- ▼PURE MAJOR(ピュア・メジャーー純正律長音階): 純正律は、その調での和音の響きがよく調和する調律です。ここではC~Bの中から調(主調音)を選んでください。

- ▼PURE MINOR(ピュア・マイナーー純正律短調音階): ここではC~Bの中から調(主調音)を選んでください。
- ▼USER PROGRAMABLE(ユーザー・プログラマブル): C~Bまでの12音のピッチを平均律を中心としてそれぞれ±50 セントの範囲で設定することにより、オリジナルな音階を作ること ができます。これによりプリセット以外の特殊な音階での演奏が 可能です。音階の設定はP3-2ユーザー・スケールで行います。

※Pure Key(ピュア・キー)の設定はスケール・タイプが "PURE MAJOR"、 "PURE MINOR"のときのみに有効です。

暉P3-2 User Scale(ユーザー・スケール)



| | DOWN | UP | | |
|---|------|-----------------|----------------|--------------------|
| A | С | C#(Db) | -50~+50 | 各音の平均律に対するピッチ(セント) |
| В | D | | −50~+50 | |
| C | E | D#(EÞ) | −50∼+50 | |
| D | F | | −50~+50 | |
| E | G | F#(G <i>b</i>) | −50∼+50 | |
| F | Α | G#(Ab) | −50∼+50 | |
| G | В | А#(ВÞ) | −50∼+50 | |

- ・スケール・タイプがユーザー・スケールのときの各音程の設定です。
- ・設定するキーの選択はカーソルUP/DOWNキーとカーソルキー (囚~田)で行います。
- ・ここで設定した12音階が01/Wの全音域(各オクターブ)に割り 当てられます。

▶ Page-4 GLOBAL-2(グローバル2)

GLOBAL P4:PROTECT Damper Polarity

Damper Sw Polarity:

Assignable Pedal 1: Program Up
Assignable Pedal 2: Volume
Velocity Curve=4
Protect Prog:OFF Combi:OFF Seq:OFF

A B C D E F G H

☞P4-1 Damper Switch Polarity(ダンパー・スイッチ・ポラリティ)

| Damper Switch Polarity +, | - ダンパースイッチに差し込むフットスイッチの極性の選択 |
|---------------------------|------------------------------|
|---------------------------|------------------------------|

- ※ダンパー・スイッチは、ダンパー・ペダルやホールドの効果を得るためのスイッチです。踏んでいる間は離鍵後も鍵盤を押し続けたのと同じように発音します。
- ▼Damper Polarity(ダンパー・ポラリティ): ダンパー用フットスイッチの極性に対応させます。

KORG PS-1など(ユタイプ)を使用する場合は「一」に、他のタイプ(エタイプ)を使用する場合は「十」に設定してください。

・ダンパースイッチを接続しないで使用する時は「-」に設定して ください。

曖P4-2 Pedal 1 Assign(ペダル1・アサイン)

| Pedal 1 | | ペダル1に割り当てる機能 |
|---------|------------------|--|
| | OFF | 使用しない |
| | Program Up | フット・スイッチープログラム(コンビネーション)アップ |
| | Program Down | フット・スイッチープログラム(コンビネーション)ダウン |
| | SEQ Start/Stop | フット・スイッチ ーシーケンサーのスタート/ストップ |
| | SEQ Punch In/Out | フット・スイッチーシーケンサーのパンチ・イン/アウト |
| | Effect 1 On/Off | フット・スイッチーエフェクト1のON/OFF |
| | Effect 2 On/Off | フット・スイッチーエフェクト2のON/OFF |
| | Volume | フット・コントローラーー音量調整 |
| | VDF Cutoff | フット・コントローラー・VDF Cutoffの可変 |
| | Effect Control | フット・コントローラー・ーエフェクトのダイナミック・モジュレーション・ソース |
| | Data Entry | フットコントローラーーデータ入力用 |

▼ペダル1及び2に割り当てる機能を選択します。

- ペダル1/2のジャックに選ぶ機能によってフットスイッチ(ON/OFF と切換わるもの)かフット・コントローラー(ボリュームのように連続 的に変わるもの)を接続してください。
- フット・コントローラーでコントロールできる範囲は、対応するパラメータの設定により制限されることがあります。
- * Program (Combination) Up (プログラム (コンビネーション) アップ):
 フット・スイッチにより次のプログラム (コンビネーション) に切り替えます。この時MIDIプログラム・チェンジをMIDIOUTより出力します。
- * Program(Combination) Down(プログラム(コンピネーション) ダウン):
 フット・スイッチにより1つ手前のプログラム(コンピネーション) に
 切り替えます。この時MIDIプログラム・チェンジをMIDI OUTより
 出力します。
- *SEQ Start/Stop(シーケンサー・スタート/ストップ): シーケンサーのスタート/ストップをフット・スイッチでコントロール できます。1回踏むとスタート、もう1回踏むとストップします。このと き、スタート/ストップをMIDI OUTから出力します。
- *SEQ Punch In/Out(シーケンサー・パンチ・イン/アウト): シーケンサーのマニュアル・パンチ・イン・レコーディングのときに 使用します。1回踏むとレコーディング・スタート、もう1回踏むとス トップします。
- *Effect1 On/Off(エフェクト1 ON/OFF):
 フット・スイッチによりエフェクト1のON/OFFを切り替えます。踏むたびにON、OFFします。このときエフェクト1 On/OffをMIDI OUTから出力します。

* Effect2 On/Off(エフェクト2 ON/OFF):

フット・スイッチによりエフェクト2のON/OFFを切り替えます。踏むたびにON、OFFします。このときエフェクト2 On/OffをMIDI OUTから出力します。

- * Volume(ボリューム):
 フット・コントローラーにより01/Wの音量をコントロールします。このデータはMIDI OUTされます。
- * VDF Cutoff(VDFカットオフ):

 フット・コントローラーでVDFカットオフ(音色)を変化させます。ペ
 ダルを踏み込むとカットオフが上がります(音色は明るなります)。
- *Effect Control(エフェクト・コントロール):
 フット・コントローラーでエフェクトのダイナミック・モジュレーション
 を行うときに設定しておきます。このときコントロールされるエフェク
 トのダイナミック・モジュレーション・ソースを"PEDAL1(2)"にして
 おいてください。ペダル1(2)を操作したとき、エフェクト・コントロー
 ル1(2)をMIDI OUTから出力します。
- * Data Entry(データ・エントリー):

パネル上のVALUEスライダーによるデータの入力をフット・コントローラーにより行います。演奏中に変化させたいパラメータをカーソルキーで選んでおけば、各パラメータの値をフット・コントローラーでコントロールすることができます。

- ☆フット・スイッチ/フット・コントローラーの接続は必ずアサインされている機能に合わせてください。ペダルのジャックに何も接続しないでご使用になる時はOFF, Program Up, Program Down, Effect ON/OFFのいずれかに設定しておいてください。
- ◇フット・スイッチにはKORG PS-1などュタイプのフットスイッチをお使いください。
- ◇フット・コントローラーにはKORGのEXP-2を必ずお使いください。


暉P4-3 Pedal 2 Assign(ペダル2・アサイン)

●P4-2 Pedal 1 Assignと同じ内容でペダル2に割り当てる機能を設定します。


☞P4-4 Vel/Aft.T Curve(ベロシティ/アフター・タッチ・カーブ)

| A | Velocity Curve | 1~8 | ベロシティ・カーブ(打鍵の強弱による音量・音色の変化の仕方) の選択 |
|---|-------------------|-----|--|
| E | After Touch Curve | 1~8 | アフター・タッチ・カーブ(打鍵後に鍵盤を押し込む強さによる音量・ 音色の変化の仕方)の選択 |


▼Velocity Curve(ベロシティ・カーブ)では、鍵盤を打鍵したとき の強弱による音量・音色の変化のしかたを、8種類のカーブか ら選択して設定できます。



・MIDI OUTに出力されるデータにもここで選ばれたベロシティ/アフター・タッチ・カーブが使われますが、MIDI INから入力されたデータにはこの効果はかかりません。



▼After Touch Curve (アフター・タッチ・カーブ) では、打鍵後に 本体の鍵盤を押し込んだときの音量・音色の変化のしかたを、 8種類のカーブから選択して設定できます。



図P4-5 Program Memory Protect/Combination Memory Protect/Sequencer Memory Protect (プログラム・メモリー・プロテクト/コンビネーション・メモリー・プロテクト/シーケンサ・メモリー・プロテクト)

| C | Program Memory Protect | OFF/ON | 本体内のプログラム・パラメータへのメモリー・プロテクト |
|---|----------------------------|--------|--------------------------------|
| E | Combination Memory Protect | OFF/ON | 本体内のコンビネーション・パラメータへのメモリー・プロテクト |
| G | Sequencer Memory Protect | OFF/ON | 本体内のシーケンス・データへのメモリー・プロテクト |

- ▼Program Memory Protect(プログラム・メモリー・プロテクト)を "ON"に設定すると、本体内(バンクA、B)のプログラム・メモリー への書き込みが禁止されます。
- ▼Combination Memory Protect (コンビネーション・メモリー・プロテクト)を"ON"に設定すると、本体内(バンクA、B)のコンビネーションのメモリーへの書き込みが禁止されます。
- ▼ Sequencer Memory Protect(シーケンサ・メモリー・プロテクト) を"ON"に設定すると本体内のシーケンスデータメモリーへの書き込みが禁止されます。
- ※RAMカード本体にはライト・プロテクト・スイッチが付いていますの で、消したくないデータの入っているカードはそのスイッチでプロ テクトをかけておきます。

プログラム・カードのロード/セーブ

新しいカードを使うときは、まず最初にP6-1~2のどれかでバンクごとにデータをセーブしてください。セーブによってそのバンクがフォーマットされ、以後データのロード(P5-1~7)やPROGRAMモードやCOMBINATIONモードでのプログラムやコンビネーションのカードの読み出し、ライトが行えるようになります。

PROG/SEQ (ROM/RAM)カードのロード/セーブを行います。

●ロード(本体内への読み込み)できるパラメータの種類は次の とおりです。

100コンビネーション/100プログラム/2ドラムキット・データ/グローバル・パラメータ(P5-1)

全シーケンス・データ(P5-2)

1コンビネーション(P5-3)

1プログラム(P5-4)

1ドラムキット(P5-5)

1ソング (P5-6)

1パターン(P5-7)

セーブ(カードへの書き込み)できるパラメータの種類は次のと おりです。

100コンビネーション/100プログラム/2ドラムキット・データ/グローバル・パラメータ(P6-1)

全シーケンス・データ(P6-2)

● 01/WFDは、シーケンス・データ・メモリーが86%以上Freeでな ければRAMカードにシーケンス・データをセーブすることはできま せんので、そのときはディスクにセーブしてください。FDなしはそ のままセーブできます。

☆RAMカードは KORG MEMORY CARD RAM (512KBits) "SRC-512"とご指定の上お求めください。

- ●ロード先に指定したインターナル・メモリーのデータはロードにより失われます。
- ●セーブ先に指定したカードのバンクのデータはセーブにより失われます。
- メモリー・プロテクトが"ON"になっているとロードは行えません。(メ モリー・プロテクトの解除はグローバル・モードP4-5で行います。) カード・メモリーのプロテクトはカードのプロテクト・スイッチで行っ てください。
- ●メモリーに関しては巻末の『メモリー構成』をご覧ください。
- ※PROG/SEQカードでは、メモリーを256Kbits/1バンクとして扱っています。従って512Kbits(RAMカードなど)のカードには2バンクあり、それぞれをバンクC、バンクDと呼びます。

▶ Page-5 Card Load(カード・ロード)

図 P5-1 Card Load All Combi/Prog/Drums/Global (カード・ロード・オール・コンビネーション/プログラム/ドラムス/グローバル)


| GLOBAL P5:CARD LOAD | | | ▶Co | mbi/P | ro9/D | Irum | |
|--|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|------|--|
| ▶Load Combi/Pro9 Load All Sequence Load 1 Combi Load 1 Pro9 | | | Load Load Load | 1 Dri 1 Soi 1 Pa | um Ki ng tterr | t | |
| Bank-C+D Bank- | | | A+B | | ELC | ADJ | |
| A B C D | | | E | F | G | н | |
| | | | | <u> </u> | | | |

| A | Source Card Bank | C+D, C, D | ロードするバンクの指定 |
|---|------------------|-----------|-------------|
| D | Destination Bank | A+B, A, B | ロード先のバンクの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼ROM/RAMカード内の指定したバンクの100コンビネーション、100 プログラム、2ドラムキットとグローバル・パラメータを、インターナ ル・メモリーにロードします。
- ①ロードするバンク(A)を指定します。
- ②ロード先のバンク(D))を指定します。
- ・ロードするバンクに"C+D"を選んだり、ロード先に"A+B"を選んだときは2バンク分のデータを1度にロードします(バンクC、Dともプログラム/コンビネーション・データが入っている必要があります)。このとき、それぞれのバンクのデータはC→A、D→Bとロードされます。
- ③[LOAD](G)を押すと表示が変わり、YES(E)を押すとロードが行われ、NO(G)を押すと中止されます。
- ☆バンクAにデータがロードされると、グローバルの設定がカードに セーブされていた値に変わります。ただし、LCDコントラストと、メモ リー・プロテクトは変わりません。
- ☆ロードにより、コンビネーション内のプログラムのバンクがC、D(カード)からA、B(インターナル)に変わります。 ロードがバンクC→AまたはD→Bと行われたときはコンビネーション内のプログラムのバンクはC→A、D→Bと変わりますが、C→BまたはD→Aと行われたときはC→B、D→Aと変わります。

7 GLOBAL

図P5-2 Card Load All Sequence(カード・ロード・オール・シーケンス)




| A | Card Bank | C, D | ロードするバンクの指定 |
|---|-----------|--------|-------------|
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼ROM/RAMカード内の指定したバンクの全てのシーケンス・データを、インターナル・メモリーにロードします。
- ①ロードするバンク(風)を指定します。

- ②[LOAD](図)を押すと表示が変わり、YES(匠)を押すとロードが 行われ、NO(図)を押すと中止されます。
- %ロードにより、各トラックのプログラムのバンクはそれぞれC→A、D→Bと変わります。


曜P5-3 Card Load 1 Combination(カード・ロード・1コンビネーション)



| A | Card Combination | C00~D99 | ロードするカードのコンビネーションの指定 |
|---|----------------------|---------|------------------------------|
| D | Internal Combination | A00~B99 | ロード先のインターナル・メモリーのコンビネーションの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼カード内の指定した1つのコンピネーションをインターナル・メモ リーの指定したナンバーにロードします。
- ●コンビネーションで使われているプログラムは、P5-4 CARD LOAD 1 PROGRAMで同じプログラム・ナンバーでロードしてください。
- ①ロードするカード内のコンビネーション(A)と、ロード先のコンビネーション(D)を指定します。このとき右上にそのコンビネーション・ネームが表示されます。
- ②[LOAD](図)を押すと表示が変わり、YES(匠)を押すとロードが 実行され、NO(図)を押すとキャンセルされます。
- ※ロードにより、各ティンバーのプログラムのバンクはそれぞれC→ A、D→Bと変わります。


図P5-4 Card Load 1 Program(カード・ロード・1プログラム)



| A | Card Program | C00~D99 | ロードするカードのプログラムの指定 |
|---|------------------|---------|---------------------------|
| D | Internal Program | A00~B99 | ロード先のインターナル・メモリーのプログラムの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼カード内の指定した1つのプログラムをインターナル・メモリーの 指定したナンバーにロードします。
- ①ロードするカード内のプログラム(A)と、ロード先のプログラム(D)を指定します。
- ②[LOAD](図)を押すと表示が変わり、YES(匠)を押すとロードが 実行され、NO(図)を押すとキャンセルされます。
- ※ドラムス・モードのプログラムをロードしたときは使用するドラム・ キットのバンクがロード先のバンクのものに変わります。

曜P5-5 Card Load 1 Drum Kit(カード・ロード・1ドラムキット)




| A | Card Drum Kit | C : Kit 1∼D : Kit 2 | ロードするカードのドラムキットの指定 |
|---|---------------|---------------------|----------------------------|
| D | Int Drum Kit | A : Kit 1∼B : Kit 2 | ロード先のインターナル・メモリーのドラムキットの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼カード内の指定した1つのドラムキットをインターナル・メモリーの 指定したナンバーにロードします。
- ①ロードするカード内のドラムキット(A)と、ロード先のドラムキット (D)を指定します。
- ②[LOAD](図)を押すと表示が変わり、YES(匠)を押すとロードが 実行され、NO(図)を押すと中止されます。




曜P5-6 Card Load 1 Song(カード・ロード・1ソング)



| A | Card Song | C: S0~D: S9 | ロードするカードのソングの指定 |
|---|---------------|-------------------|-------------------------|
| D | Internal Song | Int : S0∼Int : S9 | ロード先のインターナル・メモリーのソングの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼カード内の指定した1つのソングをインターナル・メモリーの指定 したナンバーにロードします。
- ①ロードするカード内のソング(A)と、ロード先のソング(D)を指 定します。
- ②[LOAD](⑤)を押すと表示が変わり、YES(⑥)を押すとロードが 実行され、NO(⑥)を押すとキャンセルされます。
- ※ロードにより各トラックのプログラムのバンクはそれぞれC→A、D →Bと変わります。

☞P5-7 Card Load 1 Pattern(カード・ロード・1パターン)




| A | Card Pattern | C: P00∼D: P99 | ロードするカードのパターンの指定 |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|
| D | Internal Pattern | Int: P00~Int: P99 | ロード先のインターナル・メモリーのパターンの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼カード内の指定した1つのパターンをインターナル・メモリーの指定したナンバーにロードします。
- ①ロードするカード内のパターン(A)と、ロード先のパターン(D) を指定します。
- ②[LOAD](図)を押すと表示が変わり、YES(区)を押すとロードが 実行され、NO(図)を押すとキャンセルされます。

▶ Page-6 Card Save(カード・セーブ)


☞P6-1 Card Save All Combi/Prog/Drums/Glob(カード・セーブ・オール・コンビネーション/プログラム/ドラムス/グローバル)



| A | Source Bank | A+B, A, B | セーブするバンクの指定 |
|---|----------------|-----------|-------------|
| D | Dest Card Bank | C+D, C, D | セーブ先のバンクの指定 |
| Ğ | | [SAVE] | セーブの実行 |

- ▼インターナル・メモリーのデータ(100コンビネーション、100プログ ラム、2ドラムキットとグローバル・パラメータ)をRAMカードにセ ブ(書き込み)します。
- あらかじめカードのプロテクト・スイッチを"OFF"にしておいてください。
- ①セーブするバンク(A)を指定します。
- ②セーブ先のカード内のバンク(D)を指定します。
- ③[SAVE](⑤)を押すと表示が変わりますのでセーブを行なって 良い時は[YES](⑥)を押し、中止する時は[NO](旧)を押しま す。セーブするとき、バンクA+Bを選んだり、セーブ先にC+Dを 選ぶと2バンク分のデータを1度にセーブします。このとき、それぞ れのバンクのデータはA→C、B→Dとセーブされます。
- カードへのセーブを実行すると、カードのフォーマッティングが行われカード内のデータは全て失われますので、大切なカードにはプロテクトをかけておくなどして充分ご注意ください。
- ☆セーブによりコンビネーション内のプログラムのバンクがA、B(インターナル)からC、D(カード)に変わります。セーブがゾンクA→CまたはB→Dと行われたときはコンビネーション内のプログラムのバンクはA→C、B→Dと変わりますが、B→CまたはA→Dと行われたときはB→C、A→Dと変わります。

暉P6-2 Card Save All Sequence Data(カード・セーブ・オール・シーケンス・データ)



| A . | Card Bank | C, D | セーブ先のバンクの指定 |
|------------|-----------|--------|-------------|
| G | | [SAVE] | セーブの実行 |

- ▼インターナル・メモリーのシーケンス・データ(10ソング、100パターン)をRAMカードにセーブ (書き込み)します。
- あらかじめカードのプロテクト・スイッチを"OFF"にしておいてください。
- ①セーブ先のカード内のバンク(A)を指定します。
- ②[SAVE](図)を押すと表示が変わりますのでセーブを行なって 良い時はYES(図)を押し、中止する時はNO(団)を押します。
- ※01/WFDのシーケンス・データをRAMカードにセーブするときは、 シーケンス・データ・メモリーの残り表示が86%以上Free(空白) であることを確認してください。(RAMカードの容量が7,000ステッ プであるのに対し、01/WFDのシーケンス・メモリー容量が48,000 ステップのためです)
- ☆カードにセーブしたシーケンス・データでのプレイは行えますが、 エディットやレコーディングは行えません。P5-2でカードのシーケ ンス・データをロードしてから行ってください。
- ※セーブにより、各トラックのプログラムのバンクはそれぞれA→C、 B→Dと変わります。

▶ Page-7 Preload(プリロード)


麾P7-1 Load All Combi/Prog/Drums/Global(ロード・オール・コンビネーション/プログラム/ドラムス/グローバル)

| GLOBA | GLOBAL P7:PRELOAD | | | ≱RO | М | | |
|-------|---|--|--|------|--------|-------------|--------------|
| Load | Load Combi∕Fro9 Load 1 Combi Load 1 Pro9 Load 1 Drum Kit | | | Load | l Demo | Sequ | lence |
| Bank | Bank-A+B Bank- | | | ·A+B | | <u>C</u> LC |)AD I |
| Α | A B C D | | | E | F | G | н |
| | | | | | | • | |

| A | Source Bank | A+B, A, B | ロードするROMの指定 |
|---|------------------|-----------|-------------|
| D | Destination Bank | A+B, A, B | ロード先のバンクの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼ROMカード内の指定したバンクの100コンビネーション、100プログラム、2ドラムキットとグローバル・パラメータを、インターナル・メモリーにロードします。
- ①ロードするバンク(A)を指定します。
- ②ロード先のバンク(D)を指定します。
- ・ロードするバンクに"A+B"を選んだり、ロード先に"A+B"を選
- んだときは2バンク分のデータを1度にロードします。
- ☆バンクAにデータがロードされると、グローバルの設定がプリロードの値に変わります。ただし、LCDコントラスト、メモリー・プロテクトは変わりません。
- ③[LOAD](區)を押すと表示が変わり、YES(E)を押すとロードが 行われ、NO(區)を押すと中止されます。

図P7-2 Load 1 Combination(ロード・1コンビネーション)




| A | ROM Combination | A00~B99 | ロードするROMのコンビネーションの指定 |
|---|----------------------|---------|------------------------------|
| D | Internal Combination | A00~B99 | ロード先のインターナル・メモリーのコンビネーションの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼ROM内の指定した1つのコンビネーションをインターナル・メモリー の指定したナンバーにロードします。
- ・コンビネーションで使われているプログラムは、P7-3 LOAD 1 PROGRAMで同じプログラム・ナンバーでロードしてください。
- ①ロードするROM内のコンビネーション(A)と、ロード先のコンビネーション(D)を指定します。
- ②[LOAD](回)を押すと表示が変わり、YES(回)を押すとロードが 実行され、NO(回)を押すとキャンセルされます。

7 GLOBAL


曖P7-3 Load 1 Program(ロード・1プログラム)



| A | ROM Program | A00~B99 | ロードするROMのプログラムの指定 |
|---|------------------|---------|---------------------------|
| D | Internal Program | A00~B99 | ロード先のインターナル・メモリーのプログラムの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼ROM内の指定した1つのプログラムをインターナル・メモリーの 指定したナンバーにロードします。
- ①ロードするROM内のプログラム(A)と、ロード先のプログラム(D)を指定します。
- ②[LOAD](回)を押すと表示が変わり、YES(回)を押すとロードが 実行され、NO(回)を押すとキャンセルされます。


曜P7-4 Load 1 Drum Kit(ロード・1ドラムキット)



| A | ROM Drum Kit | A : Kit 1∼B : Kit 2 | ロードするROM内のドラムキットの指定 |
|---|--------------|---------------------|----------------------------|
| D | Int Drum Kit | A : Kit 1∼B : Kit 2 | ロード先のインターナル・メモリーのドラムキットの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼ROM内の指定した1つのドラムキットをインターナル・メモリーの 指定したナンバーにロードします。
- ①ロードするROM内のドラムキッハ(A)と、ロード先のドラムキッハ(D) を指定します。
- ②[LOAD](©)を押すと表示が変わり、YES(E)を押すとロードが 実行され、NO(©)を押すと中止されます。

図P7-5 Load Demo Sequence(ロード・デモ・シーケンス)(01/Wのみ)



- ▼工場出荷時のデモ・シーケンス・データをインターナル・メモリーにロードします。
- (LOAD)(G)を押すと表示が変わり、YES(E)を押すとロードが行われ、NO(G)を押すと中止されます。
- ※デモ演奏で使われるプログラムも工場出荷時のものですので、同時にP7-1でロードしてください。

MIDIデータ・ダンプ

01/Wは、MIDIシステムエクスクルーシブ・メッセージを用いて、インターナルの各パラメータ/シーケンス・データをMIDIで接続された他の01/Wに送信(ダンプ)することができます。


- ・このページが選ばれている時には、GLOBALモードでのMIDIフィルタリング・エクスクルーシブの設定に関わらず、MIDIデータ・ダンプの送受信が行えます。
- ・受信のためには、あらかじめメモリー・プロテクトを"OFF"に設定 し、グローバル・チャンネルを送受信側で合わせてあれば、特に 操作は必要ありません。
- ・エクスクル―シブ・データをセーブできるMIDI機器を用意すれば、音色データやシーケンス・データを外部に保存することができます。
- ・エクスクルーシブ・データについての詳細は巻末をご覧ください。

| データの種類 | メッセージの長さ | 転送にかかる時間 |
|---|---------------|----------|
| プログラム(200) | 約39Kbytes | 約13秒 |
| コンビネーション(200) | 約29Kbytes | 約10秒 |
| ドラムキット・データ(4) | 約2Kbytes | 約1秒 |
| グローバル・データ | 31bytes | 1秒以下 |
| シーケンス・データ(FDつき) | 4K∼223Kbytes | 1~72秒 |
| シーケンス・データ(FDなし) | 4K∼36Kbytes | 1~12秒 |
| コンビネーション/プログラム/ドラムキット/グローバル/シーケンス(FDつき) | 74K∼294Kbytes | 24~94秒 |
| コンビネーション/プログラム/ドラムキット/グローバル/シーケンス(FDなし) | 74K∼107Kbytes | 24~34秒 |

7 GLOBAL

▶ Page-8 Data Dump(データ・ダンプ)


暉P8-1 Dump Program(ダンプ・プログラム)



| G | [DUMP] | ダンプの実行 |
|---|--------|--------|
| | | |

▼インターナル・メモリーの200個のプログラム・パラメータをMIDI で接続された他の01/Wに送信(ダンプ)します。[DUMP]を押 すとデータ・ダンプが実行されます。


曖P8-2 Dump Combination(ダンプ・コンビネーション)



| G | [DUMP] | ダンプの実行 |
|---|--------|--------|
| | | |

▼インターナル・メモリーの200個のコンビネーション・パラメータを MIDIで接続された他の01/Wに送信(ダンプ)します。[DUMP] を押すとデータ・ダンプが実行されます。


☞P8-3 Dump Drum kit(ダンプ・ドラムキット)



| G | | [DUMP] | ダンプの実行 |
|---|---|--------|--------|
| 1 | , | | |

▼インターナル・メモリーの4つのドラム・キットのデータ(GLOBALモードP1、P2で設定します)をMIDIで接続された他の01/Wに送信(ダンプ)します。[DUMP]を押すとデータ・ダンプが実行されます。


№P8-4 Dump Global(ダンプ・グローバル)



| G | [DUMP] | ダンプの実行 |
|---|--------|---------------------------------------|
| | j | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

▼MIDIの設定以外のグローバル・パラメータをMIDIで接続された 他の01/Wに送信(ダンプ)します。[DUMP]を押すとデータ・ダ ンプが実行されます。

図P8-5 Dump Sequence(ダンプ・シーケンス)




| G | [DUMP] | ダンプの実行 | |
|---|--------|--------|--|
| | | | |

▼インターナル・メモリーの全てのシーケンス・データをMIDIで接続された他の01/Wに送信(ダンプ)します。[DUMP]を押すとデータ・ダンプが実行されます。

☆FDつきからFDなしへシーケンス・データをダンプするときは、FD つきのシーケンス・データ・メモリーが86%以上Freeであること を確認してください(FDつきは、48,000Step、FDなしは7,000Step のため)。

図P8-6 Dump All Data(ダンプ・オール・データ)



| | <u> </u> | |
|---|--------------|--------|
| G | [DUMP] | ダンプの実行 |

▼インターナル・メモリーのプログラム・パラメータ、コンビネーション・パラメータ、ドラムキット・データ、グローバル・パラメータとシーケンス・パラメータの全てのデータをMIDIで接続された他の01/Wに送信(ダンプ)します。[DUMP]を押すとデータ・ダンプが実行されます。

☆FDつきからFDなしへオール・データをダンプするときは、FDつきのシーケンス・データ・メモリーが86%以上Freeであることを確認してください(FDつきは、48,000Step、FDなしは7,000Stepのため)。

8.DISKモード(01/WFDのみ)

このモードでは、ディスクのデータのロード(インターナル・メモリーへのコピー)や、ディスクへのセーブ(インターナル・メモリーからのコピー)を行います(01/WFDのみ)。

- ※01/WFDではシーケンス・データ・メモリーの内容は、電源を切る と失われますので、保存したいデータは電源を切る前にディス クにセーブしてください。
- 使用可能なディスクは「両面倍密、倍トラック」の「3.5インチ・マ イクロフロッピーディスク」です。これらのディスクには「MF2DD」 「MFD-2DD」などと記載されています。
- ※01/WFDで扱うディスクのフォーマットには2種類あります。01/Wシリーズと共通のフォーマットと、スタンダードMIDIファイル対応のフォーマットです。

DISKモードのファンクション

- テンキー(0~9)及びPAGE+キー、PAGE-キーを使ってページ を選びます。
- ※ページ0~3とページ4では扱うディスクのフォーマットが異なりますのでご注意ください。

| ページ | フォーマット | ファンクション | |
|-----|-----------------------|--------------------|--|
| P0 | 01/Wシリーズ・フォーマット | DISK LOAD 1 | ディスクのデータをインターナルメモリーにロード(全データのコピーなど) |
| P1 | 01/Wシリーズ・フォーマット | DISK LOAD 2 | ディスクのデータをインターナルメモリーにロード(1コンビネーションのコピーなど) |
| P2 | 01/Wシリーズ・フォーマット | DISK SAVE | インターナルメモリーのデータをディスクにセーブ/ディスクのフォーマット |
| P3 | 01/Wシリーズ・フォーマット | MIDI DATA FILE | MIDIバルクデータの転送(ロード、セーブ) |
| P4 | スタンダードMIDIファイル・フォーマット | STANDARD MIDI FILE | スタンダードMIDlファイル・データのロード/セーブ/フォーマット |

ファイルについて

01/WFDのディスクのフォーマットには2種類あります(01/Wシリーズ・フォーマット、スタンダードMIDIファイル・フォーマット)。

・01/Wシリーズ・フォーマット


01/WFDは2つのファイル(ファイルA、ファイルB)がディスク上で使用できます。1つのファイルにはインターナルの全データと、MIDIデータ・ファイラー機能で受信したMIDIデータをそっくり1つずつ記録することができます。

ファイルB

※P0でのロードやP2でのセーブでは2バンク分のプログラムやコンビネーションのデータが書き換えられます。

1ファイル

200コンビネーション 200プログラム 4ドラムキット 1グローバル シーケンス・データ (10ソング、100パターン) MIDIデータ(64Kbytes) ・スタンダードMIDIファイル・フォーマット ディスク上で複数のファイルが使用できます。シーケンス・デー タ専用のファイルで、1つのファイルが1つのソングに対応してい ます。



1ファイル


1ソングのシーケンス・データ (演奏データのみ)


ー スタンダードMIDIファイル -

メーカーや機種にとらわれずにシーケンス・データをフロッピー・ディスクでやりとりできます。これに対応している他の機種のシーケンス・データのファイルを01/WFDでロードして演奏させたり、または、01/WFDで作成したシーケンス・データをスタンダードMIDIファイルとしてディスクにセーブし、それをこれに対応している他の機種でロード、演奏させることができます。01/WFDのシーケンス・データのディスクへのセーブのフォーマットには2種類あります。01/Wシリーズ・フォーマットでのセーブでは、01/WFDで行えるシーケンサーの設定のほとんどと演奏データがセーブされます。また、そのデータを01/Wproや01/WproXでロードし演奏させることもできます(48,000ステップ)。

スタンダードMIDIファイルとしてセーブすると、シーケンサーの一部の設定と演奏データがセーブされます。そのデータはSTANDARD MIDIファイル未対応の01/WFDではロードできませんが、スタンダードMIDIファイルに対応していれば他のメーカーの機種でもロードし、演奏できます。

なお、どちらの方法でセーブするかは、ディスクのフォーマット時に決まります。





※他の01/WFDとスタンダードMIDIファイルでシーケンス・データのやりとりを行うときは、あらかじめその01/WFDがスタンダードMIDIファイルに対応しているか確認してください。

※01/WfDで扱うスタンダードMIDIファイルのディスクは 720K の DOSフォーマットです。

DISK

ディスクからのロード

ディスクからインターナル・メモリーへデータをロードします。

ロード先に指定したインターナル・メモリーのデータはロードにより失われます。

ロードできるデータの種類は次の通りです。

| 全データ(P0-1) | 全コンビネーション/プログラム/ドラムキット/グローバル・パラメータ(P0-2) | 1コンビネーション (P1-1) 1プログラム (P1-2) 1ドラムキット (P1-5) |
|------------------------|--|---|
| | 全シーケンス・データ(P0-3) | 1ソング (P1-3) 1パターン (P1-4) |
| MIDIデータ・ファイル (P3-1) | | |

- ディスクのロード中「Now Loading」が表示されている間は、絶対にディスクを取り出さないでください。
- データが正しくロードされると、「Completed」と表示されます。エラー・ メッセージが表示された場合には、ディスクをディスクドライブに セットしなおしてもう一度ロードの操作を行ってください。(エラー・

メッセージについては、P.211「エラー・メッセージ一覧」をご覧く ださい。)

●GLOBALモードP4-5でメモリープロテクトが"ON"に設定されているとロードは行えません。

▶ Page-0 Disk Load(ディスク・ロード)


暉P0-1 Disk Load All Data(ディスク・ロード・オール・データ)

| DISK P0:LOAD-1 | | | ≱So | urce | File | | |
|----------------|--------------------|-------|----------|------|------|-----|-----|
| Loac | All Comb All | i/Pro | g nce | | | | |
| | File-B | | | | | ELO | ADJ |
| A B C D | | | E, | F | G | н | |
| | | | | | | | |

| A | File | A, B | ロードするディスク内のファイルの指定 |
|---|------|--------|--------------------|
| G | , | [LOAD] | ロードの実行 |


- ▼ディスク上の、1つのファイルの全てのデータ(MIDIデータを除く)を、インターナル・メモリー(バンクA+Bとシーケンス・メモリー) にロードします。ただし、LCDコントラスト、メモリー・プロテクトは変わりません。
- ①ディスクをディスクドライブにセットします。
- ②ロードするファイル(A、ファイルA、ファイルB)を指定します。
- ③[LOAD](回)を押すと表示が変わりますので、ロードを行って良い時はYES(回)を押し、中止するときはNO(回)を押します。

曜P0-2 Disk Load All Combi/Prog(ディスク・ロード・オール・コンビネーション/プログラム)



- ▼ディスク上の、1つのファイルの全てのコンビネーション、プログラム、ドラムキットとグローバル・パラメータを、インターナル・メモリー (バンクA+B)にロードします。ただし、LCDコントラスト、メモリー・プロテクトは変わりません。
- ●操作方法はP0-1 Load All Dataと同じです。


図P0-3 Disk Load All Sequence(ディスク・ロード・オール・シーケンス)



- ▼ディスク上の、1つのファイルの全てのシーケンス・データを、インターナルのシーケンス・メモリーにロードします。
- ●操作方法はP0-1 Load All Dataと同じです。

▶ Page-1 Disk Load-2(ディスク・ロード2)


☞P1-1 Disk Load 1 Combination(ディスク・ロード・1 コンビネーション)



| A | File | А, В | ロードするディスク内のファイルの指定 |
|---|----------------------|------------------|------------------------------|
| C | Disk Combination | A00~A99, B00~B99 | ロードするファイル内のコンビネーションの指定 |
| E | Internal Combination | A00~A99, B00~B99 | ロード先のインターナル・メモリーのコンビネーションの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |


- ▼ディスク内の、1コンビネーションをインターナル・メモリーにロー ドします。
- コンビネーションで使われているプログラムは、P1-2 Load 1 Program で同じプログラムナンバーにロードしてください。
- ①ディスクをディスク・ドライブにセットします。
- ②ロードするコンビネーションのあるファイル(国)、コンビネーション・ ナンバー(匠)と、ロード先のインターナル・メモリーのコンビネー ション・ナンバー(匠)を指定します。
- ©キーを押したときにディスク内のコンビネーション・ネーム・エリアをサーチするため、0.4~1.6秒ほどキー操作がきかなくなります。

サーチが終ると、画面右上にコンピネーション・ネームが表示されます。



③ ©キーを押すと表示が変わりますので、ロードを行って良い時は YES(匠)を押し、中止するときはNO(⑤)を押します。


暉P1-2 Disk Load 1 Program(ディスク・ロード・1 プログラム)



| A | File | A, B | ロードするディスク内のファイルの指定 |
|---|------------------|------------------|---------------------------|
| C | Disk Program | A00∼A99, B00∼B99 | ロードするファイル内のプログラムの指定 |
| E | Internal Program | A00~A99, B00~B99 | ロード先のインターナル・メモリーのプログラムの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼ディスク内の、1プログラムをインターナル・メモリーにロードします。 ①ディスクをディスクドライブにセットします。
- ②ロードするプログラムのあるファイル(A)、プログラム・ナンバー (C)と、ロード先のインターナル・メモリーのプログラム・ナンバー (E)を指定します。
- 〇十一を押したときにディスク内のプログラム・ネーム・エリアをサーチするため、0.4~1.6秒ほどキー操作がきかなくなります。
- ●サーチが終ると、画面右上にプログラム・ネームが表示されます。 ③ 「日本で押すと表示が変わりますので、ロードを行って良い時は YES(匠)を押し、中止するときはNO(⑥)を押します。


暉P1-3 Disk Load 1 Song(ディスク・ロード・1 ソング)



| A | File | A, B | ロードするディスク内のファイルの指定 |
|---|---------------|---------|-------------------------|
| C | Disk Song | S0~S9 | ロードするファイル内のソングの指定 |
| E | Internal Song | \$0~\$9 | ロード先のインターナル・メモリーのソングの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼ディスク内の1ソング・データ(各設定と演奏データ)をインター ナル・メモリーにロードします。
- ●パターンを使っているソングをロードする時は、あらかじめ使用しているパターンをロードしておいてください。
- ①ディスクをディスクドライブにセットします。
- ②ロードするソングのあるファイル(国)、ソング・ナンバー(回)と、ロード先のインターナル・メモリーのソング・ナンバー(E)を指定します。
- ①キーを押したときにディスク内のソング・ネーム・エリアをサーチするため、0.4~1.6秒ほどキー操作がきかなくなります。
- ●サーチが終ると、画面右上にソング・ネームが表示されます。
- ③ 〇十一を押すと表示が変わりますので、ロードを行って良い時は YES(に)を押し、中止するときはNO(〇)を押します。

図P1-4 Disk Load 1 Pattern(ディスク・ロード・1 パターン)




| A | File | A, B | ロードするディスク内のファイルの指定 |
|---|------------------|---------|--------------------------|
| C | Disk Pattern | P00~P99 | ロードするファイル内のパターンの指定 |
| E | Internal Pattern | P00~P99 | ロード先のインターナル・メモリーのパターンの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼ディスク内の1パタ―ン・データ(各設定と演奏データ)をインターナル・メモリーにロードします。
- ①ディスクをディスクドライブにセットします。
- ②ロードするパターンのあるファイル(風)、パターン・ナンバー(©) と、ロード先のインターナル・メモリーのパターン・ナンバー(E) を指定します。

③ ロキーを押すと表示が変わりますので、ロードを行って良い時は YES(匠)を押し、中止するときはNO(圓)を押します。

☞P1-5 Disk Load 1 Drum Kit(ディスク・ロード・1 ドラムキット)



| A | File | А, В | ロードするディスク内のファイルの指定 |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------|
| C | Disk Drum Kit | A : Kit 1∼B : Kit 2 | ロードするファイル内のドラムキットの指定 |
| E | Internal Drum Kit | A : Kit 1∼B : Kit 2 | ロード先のインターナル・メモリーのドラムキットの指定 |
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼ディスク内の、1ドラムキットをインターナル・メモリーにロードします。
- ①ディスクをディスクドライブにセットします。
- ②ロードするドラムキッかのあるファイル(A)、ドラムキッ・ナンバー (C)と、ロード先のインターナル・メモリーのドラムキッ・ナンバー
 - (匠)を指定します。

③ 〇十一を押すと表示が変わりますので、ロードを行って良い時は YES(匠)を押し、中止するときはNO(〇)を押します。

ディスクへのセーブ

インターナル・メモリーからディスクへデータをセーブします。 セーブを行うと、ディスク内にすでにセーブされているファイルは消 去されますので、書き換えたくないディスクはプロテクトをかけておく などして充分ご注意ください。

セーブできるデータは次の通りです。

| 全データ(P2-1) | 全コンビネーション/プログラム/ドラム キット/グローバル・パラメータ(P2-2) |
|--------------|--|
| 全ナータ(P2-1) | 全シーケンス・データ (P2-3) |
| MIDIデータ・ファイル | (P3-2) |

●ファイル中の、1つのコンビネーション/プログラム/ソング/パターン/ドラムキッかのみを書き換えることはできません。(インターナル・メモリーの内容を別のファイルとしてセーブして)編集したいファイルをロードしてから、インターナル・メモリー上で編集を行ってください。

- ●新たに購入した生ディスクにデータをセーブする場合には、最初に「フォーマット」という操作を、行わなければなりません。また、他の機器で使用したりスタンダードMIDIファイルに使用した2DDのディスクに01/WFDのデータをセーブする場合にも、「フォーマット」の操作を行わなければなりません。詳しくは、P2-4フォーマットディスクをご覧ください。
- ●ディスクのセーブ中("Now Saving"が表示されている間)は、 絶対にディスクを取り出さないでください。
- ●正しくセーブが行われると、"Completed"と表示されます。エラー・メッセージが表示された場合には、ディスクをディスクドライブにセットしなおしてもう一度セーブの操作を行ってください。(エラー・メッセージについては、P.211「エラー・メッセージ一覧」をご覧ください。)
- セーブやフォーマットを行う際はあらかじめディスクについている ライト・プロテクト・タブを解除しておいてください。

▶ Page-2 Disk Save All(ディスク・セーブ・オール)


@P2-1 Disk Save All Data(ディスク・セーブ・オール・データ)



| | A | File | A, B | セーブ先のディスク内のファイルの指定 |
|-----|---|------|--------|--------------------|
| . [| G | | [SAVE] | セーブの実行 |


- ▼インターナル・メモリー(バンクA+Bとシーケンス・メモリー)の全 てのデータ(MIDIデータを除く)を、ディスクにセーブします。
- ①データをセーブするディスクをディスクドライブにセットします。
- あらかじめディスクについているライト・プロテクト・タブを解除して おいてください。
- ②セーブ先のファイル(A、ファイルA、ファイルB)を指定します。
- ③[SAVE](⑥)を押すと表示が変わりますので、セーブを行って良い時はYES(⑥)を押し、中止するときはNO(⑥)を押します。

☞P2-2 Disk Save All Combi/Prog/Drums/Glob(ディスク・セーブ・オール・コンビネーション/プログラム/ドラムス/グローバル)



- ▼インターナル・メモリーバンク(A+B)の全でのコンビネーション、 プログラム、ドラムキットとグローバルパラメータを、ディスクにセー ブします。
- ●操作方法はP2-1 Save All Dataと同じです。


図P2-3 Disk Save All Sequence(ディスク・セーブ・オール・シーケンス)



- ▼インターナルのシーケンス・メモリーの全てのシーケンス・データを、ディスクにセーブします。
- ●操作方法はP2-1 Save All Dataと同じです。

ディスクのフォーマット

図P2-4 Format Disk(フォーマット・ディスク)



| G | [FORMAT] | フォーマットの実行 |
|---|----------|---------------|
| G | [FORMAT] | フォーマットの実行 |

- ▼フロッピーディスク(3.5'2DD)を01/WFD用のディスクとして初期 化します。
- 新たに購入した生ディスクにデータをセーブする場合には、最初に「フォーマット」を行わなければなりません。また、他の機器で使用したりスタンダードMIDIファイルに使用した2DDのディスクに01/Wシリーズのデータをセーブする場合にも、「フォーマット」を行わなければなりません。

フォーマットを行うと、そのディスク内のデータは全て消去されて しまいますので、大切なディスクにはプロテクトをかけるなどして 充分ご注意ください。

- ①フォーマットするディスクをディスクドライブにセットします。
- ②FORMAT(G)を押すと表示が変わりますので、フォーマットを行って良い時はYES(E)を押し、中止するときはNO(G)を押します。

- ■この時、あらかじめディスクについているライトプロテクトを解除しておいてください。
- ●フォーマットは約2分かかります。
- ●フォーマット中(「Now Formatting」が表示されている間)は、絶 対にディスクを取り出さないでください。
- ●正しくフォーマットが行われると、「Completed」と表示されます。エラー・メッセージが表示された場合には、ディスクをディスクドライブにセットしなおしてもう一度フォーマットの操作を行ってください。(メッセージについては、P.211「エラー・メッセージ一覧」をご覧ください。)
- ※スタンダードMIDIファイル用ディスクのフォーマットはP4-4で行います。


MIDIデータ・ファイル

01/WFDではMIDIで接続した外部機器のエクスクルーシブ・メッセージ(各機種特有の音色データ)をディスクにセーブすることができます。

- ●1ファイルに64KbytesまでのMIDIデータが記憶できます。
- エクスクルーシブ・メッセージの扱いは機種ごとに異なるため、 エクスクルーシブ・メッセージに対応したMIDI機器であっても01/ WFDにセーブできない場合があります。
- ※MIDIデータファイルのセーブ/ロードを行うためには、シーケンス・ データ・メモリーに35%以上の空きが必要です。
- ※このページが選ばれているときには、GLOBALモードでのMIDIフィルタリング・エクスクルーシブの設定に関わらず、MIDIデータの送受信が行えます。

▶ Page-3 Data File(データ・ファイル)


図P3-1 Disk Load MIDI Data(ディスク・ロードMIDIデータ)



| A | File | A, B | ロードするディスク内のファイルの指定 |
|---|------|--------|--------------------|
| G | | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼P3-2 Save MIDI Dataでディスクにセーブした、外部のMIDI機器のためのエクスクルーシブ・メッセージ(各機種特有の音色データ)をロードし、MIDI OUTします。
- (∩ロードするディスクをディスクドライブにセットします。
- ②ロードするファイル(A、ファイルA、ファイルBのどちらか)を指定 します。
- ③[LOAD](回)を押すと表示が変わりますので、ロードを行って良い時はYES(回)を押し、中止するときはNO(回)を押します。
- ●「Now Loading」の表示が出ている間は、絶対にディスクを取り出さないでください。

ほP3-2 Disk Save MIDI Data(ディスク・セーブ MIDIデータ)



| A | File | A, B | セーブ先のディスク内のファイルの指定 |
|---|------|--------|--------------------|
| G | | [SAVE] | セーブの実行 |

- ▼外部のMIDI機器からのMIDIエクスクルーシブ・メッセージを受信し、ディスクにセーブします。
 - このファンクションを選んだときから[SAVE](頃)を押すまでに本体内メモリーに受信したデータがセーブされます。
- ※MIDIデータファイルのセーブを実行するためには、シーケンス・ データ・メモリーに35%以上の空きがあることが必要です。
- ①セーブ先のディスクをライトプロテクトタブを解除してディスクドライブにセットします。
- ②セーブ先のファイル(A、ファイルA、ファイルBのどちらか)を指 定します。
- ③01/WFDのMIDI INに接続してあるMIDI機器でMIDIの送信を実 行します。各機種によってその呼び名は様々ですが「データ・ダ ンプ」、「エクスクルーシブ・データの送信」など、各機種の取扱 説明書のMIDIに関する項目をご覧ください。


- ●ディスプレイに受信したメッセージのバイト数が表示されます。
- 合計64K byteになるまで(合計約21秒)複数の機器のエクス クルーシブ・メッセージを記憶することもできます。(同一の機種 が2台以上ある場合、KORG製品の場合はMIDIチャンネルをか えるなど、メッセージが区別できるように設定する必要がありま す。)
- ●受信したデータが64Kbytesを越えた場合には、エラー・メッセー ジが表示され、それまでに受信したデータは無効になります。
- ④受信が終ったら[SAVE](⑥)を押すと表示が変わりますので、 ディスクにセーブするときはYES(⑥)を押し、中止するときはNO (⑥)を押してください。この操作を行うまでディスクにはデータは セーブされません。
- ●「Now Saving」の表示が出ている間は、絶対にディスクを取り 出さないでください。

スタンダードMIDIファイル

₽ Page-4 Standard MIDI File

メーカーや機種にとらわれずにフロッピー・ディスクでシーケンス・ データのやりとりを行う『スタンダードMIDIファイル』のページです。


曜P4-1 Load Song Data(ロード・ソング・データ)



| A | | ロードするディスク内のファイルの指定 |
|--------|--------|--------------------|
| E Song | 0~9 | ロード先のソングの指定 |
| G | [LOAD] | ロードの実行 |

- ▼スタンダードMIDIファイル形式で720KのDOSフォーマットの2 DDディスクに入っているシーケンス・データをロードします。
- ()ロードするディスクをディスクドライブにセットします。
- ②ロードするファイル(A)を選びます。
- ③ロード先のソング(F)を選びます。
- ④[LOAD](G)を押すと表示が変わりますので、ロードを行って良い時はYES(E)を押し、中止するときはNO(G)を押します。
- ・「Now Loading」の表示が出ている間は、絶対にディスクを取り出さないでください。
- ※01/WFDで作製したシーケンス・データでも、スタンダードMIDIファイルでセーブされたものは、ロードの際、「Memory Full」と出ることがあります。これは、メモリーを節約するためにパターンを多用しても、セーブの際すべてオープン(展開)されてしまうためです。
- ※ディスクからロードされるのはソング・ネームと演奏データのみな ので、各トラックの設定は別に行う必要があります。

☞P4-2 Date for Save(デート・フォー・セーブ)



| B | Month | Jan~Dec | 日付けの「月」の設定 |
|---|-------|-----------|------------|
| C | Day | 01~31 | 日付けの「日」の設定 |
| D | Year | 1980~2079 | 日付けの「年」の設定 |

セーブするファイルに日付を付けます。

P4-1でロードをするとき、ここで付けた日付が国に表示されます。

また、パソコンでディスクのディレクトリを見ると、ファイルごとにこの日付も表示されます。

@P4-3 Save Song Data(セーブ・ソング・データ)

| DISK | P4:ST | D MIC |)I FIL | E ▶9 | on9 | | | |
|-------|-------------|-----------|-------------|--|-----|------------|-----------------|-----|
| Load | _Std | MIDI | File | | | | | |
| ▶Save | Date Std | MIDI | ave File | | | | | |
| Form | at Di | .sk | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 50 + | 2511 | 'ACUD | Fmt1 | [|][|) | ESA | VE] |
| A | 2SIT | ACUD c | Fmt1 D | [|][| }] | ESA G | VE] |

| A s | Song | 0~9 | セーブするソングの指定 |
|-------|-------------|--------|--------------------------|
| D Fmt | File Format | 0,1 | セーブするときのファイルのフォーマットの設定 |
| E | | [◀] | セーブするファイルのリネーム・カーソルを左に移動 |
| F | | [▶] | セーブするファイルのリネーム・カーソルを右に移動 |
| G | | [SAVE] | セーブの実行 |

- ▼インターナル・メモリーのソングをスタンダードMIDIファイル形式 でディスクにセーブします。
- ・セーブされるのはソング・ネームと演奏データです。
- ①セーブ先のディスクをライトプロテクトを解除してディスクドライブ にセットします。
- ②セーブするソング(A)を指定します。ソングを選ぶたびにソング ネーム10文字のはじめの8文字がファイル名として(B)に表示 されます。ただし、ファイル名に使えない文字があるときは"--"に 変わります。そのため、ソング・ネームのはじめ8文字が同じだっ たり、記号が"--"に変わったためにファイル名が同じになってし まうファイルがディスクにないかどうか注意してください。
- ③必要があれば(IB)に表示されているファイル名を[◀](IE)、 [▶](IF)とVALUEスライダー、△/▽キーを用いて変更します。 英(大文字のみ)数字と記号(ソングネームには使えてもファイ ルネームには使えないものがあります)を合わせて8文字までの 名前がつけられます。
- ※ここでネームを作っても(A)でソングを選び直すと、そのソング ネームに変わってしまいますので注意してください。
- ④セーブするファイルのフォーマットを設定(□)します。 このフォーマットはスタンダードMIDIファイルに定められている もので、ファイルごとにフォーマット0か1を設定します。


フォーマット0: 1~16の全てのトラック・データを1つのトラックに まとめてセーブします。

フォーマット1: トラック別にセーブします。このデータをロードする と、データ制作時と同じトラックにデータが入りま す。

フォーマット1でのセーブをするのが通常ですが、他機種でロード する際に不都合が生じることがあります(フォーマット1に対応して いない、トラック数が足りないなど)。そういう場合はフォーマット0で セーブしてください。

- ⑤[SAVE](⑤)を押すと表示が変わりますので、ディスクにセーブ するときは[YES](⑥)を押し、中止するときは[NO](⑥)を押し てください。
 - ディスク内にすでに同じネームのファイルがあるときは「File Already Exist, Over Write ?」と表示されます。[YES]、[NO]のどちらかを押してください。
- ・「Now Saving」の表示が出ている間は絶対にディスクを取り出 さないでください。
- ※ファイルの拡張子は.MIDとなります。 例 KORG.MID
- ※ パターンを使用している部分はオープン(展開)されてセーブされます。したがって、パターンを多用しているソングをセーブすると、ディスク内のメモリーを多量に使用し、それを01/WFD内に再びロードすると入りきらないことがあります。

窗P4-4 Format Disk(フォーマット・ディスク)



| | | |
|---|----------|----------------|
| G | [FORMAT] | フォーマット・ディスクの実行 |

- ▼フロッピーディスク(3.5'2DD)をスタンダードMIDIファイル用のディ スクとして初期化します。
- ●新たに購入した生ディスクにデータをセーブする場合には、最初に「フォーマット」を行わなければなりません。また、他の機器で使用したり01/Wシリーズの通常のファイルに使用した2DDのディスクにスタンダード MIDIファイルのデータをセーブする場合にも、「フォーマット」を行わなければなりません。

フォーマットを行うと、そのディスク内のデータは全て消去されて しまいますので、大切なディスクにはプロテクトをかけるなどして 充分ご注意ください。

- ①フォーマットするディスクをディスクドライブにセットします。
- ②[FORMAT](⑤)を押すと表示が変わりますので、フォーマットを 行って良い時はYES[⑥]を押し、中止するときはNO[⑥]を押 します。

- ●この時、あらかじめディスクについているライトプロテクトを解除しておいてください。
- ●フォーマットは約2分かかります。
- ●フォーマット中(「Now Formatting」が表示されている間)は、絶対にディスクを取り出さないでください。
- ●正しくフォーマットが行われると、「Completed」と表示されます。エ ラー・メッセージが表示された場合には、ディスクをディスクドラ イブにセットしなおしてもう一度フォーマットの操作を行ってくださ い。(エラー・メッセージについては、P.211「エラー・メッセージ一覧」 をご覧ください。)
- ※720KのDOSフォーマットにフォーマットされます。
- ※01/Wシリーズ用のディスクのフォーマットはP2-4で行います。

Description -3 SYSTEM REALTIME MESSAGES

Timing Clock

Continue

2 2 2 2

*2 : Transmits when in Sequencer Mode (Internal Clock) -4 UNIVERSAL SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES (DEVICE INQUIRY)

Active Sensing

| KESSAGES | 4 |
|-----------|---|
| CHANNEL 1 | |
| <u> </u> | |

1. TRANSMITTED DATA

| E N A | ¥ | ÷ | * | | | TandQ | ρ., | ပ | ပ | ပ | ပ | ပ | Д. | | ഥ | ပ | 凶 | ပ | ပ | ပ | ပ | ပ | ن | pà | ద | Cando | | ۵. | | [(|
|-------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Description | | (61Keys+Transpose) | | (61Keys+Transpose) | | (Seq Recorded Data) | (BANK Key) | (Joy Stick(+Y)) | (Joy Stick(-Y)) | | (Assignable Pedall) | (Assignable Pedal2) | (BANK Key) | | (W. Slider, A. Pedal) *1 | (Assignable Pedal) | (V. Slider, A. Pedal) #1 | (Damper Pedal) | (Damper Pedal) | (Assignable Pedal) | (△ Key) *1 | (∇ Key) #1 | (Seq Recorded Data) | | (Program/Combi Change) | | (After Touch) |
| Des | Note Off | kkk kkkk=24~108 | Note On | kkk kkkk=24~108 | vvv vvvv=1~127 | Poly Key Pressure | Bank Select(MSB) | Pitch Modulation | VDF Modulation | Panpot | Effectl Control | Effect2 Control | Bank Select(LSB) | bb=0~3:Bank A~D | Data Entry (MSB) | Volume | Data Entry (LSB) | Damper Off | Damper On | Effect1 Off | Effect1 On | Effect2 Off | Effect2 On | Data Increment | Data Decrement | Control Data | ccc cccc=00~101 | Program Change | 66∼0=dddd ddd | Channel Pressure |
| Third | 0100 0000 | • | 0ννν νννν | | | οννν νννο | 0000 0000 | 0ννν νννο | 0ννν νννο | OVVV VVVO | Ovvy vvvo | θυνν νννυ | 9000 0000 | | οννν νννο | οννν νννο | 0ννν νννν | 0000 0000 | 0111 1111 | 0000 0000 | | 0000 0000 | 0111 1111 | 0000 0000 | 0000 0000 | OVVV VVVV | | | | |
| Second | OKKK KKKK | | OKKK KKKK | | | OKKK KKKK | 0000 0000 | 1000 0000 | 0000 0010 | 0000 1010 | 0000 1100 | 0000 1101 | 0010 0000 | | 0000 0110 | 1110 0000 | 0010 0110 | 0100 0000 | _ | 0101 1011 | | 0101 1100 | 0101 1100 | 0110 0000 | 0110 0001 | 222 220 | | dddd dddg | | OVVV VVVV |
| Status | 1000 nnnn | | 1001 nnnn | | | 1010 nnnn | 1011 nnnn | 1011 nnnn | 1011 nnnn | 1011 nnnn | 1011 8888 | 1011 gggg | 1011 nnnn | | 1011 gggg | 1011 nnnn | 1011 gggg | 1011 nnnn | 1011 nnnn | 1011 gggg | 1011 gggg | 1011 gggg | 1011 gggg | 101i gggg | 1011 8888 | 1011 nnnn | | 1100 nnnn | | 1101 nnnn |

MIDIインプリメン

m = 3 : 01/W PRO X 4 : 01/W PRO

NEMBER CODE (LSB))

(IISB)

MANUFACTURERS 1D) FAMILY CODE (LSB))

MIDI GLOBAL CHANNEL (DEVICE 1D)

INQUIRY MESSAGE IDENTITY REPLY KORG ID

0000 0010 (05)

0000 8888 (02) (90) 0110 (00) 0100 0010 (42)

1111 0000 (F0)

0111 1110 (7E)

01/# Series 1D

0010 1011 (2B) 0000 0000 (00) 0000 Omnm (Om) 0000 0000 (OO)

Non Realtime Message Exclusive Status

(LSB))

Minor Ver. Major VER.

<u>2</u> <u>2</u>

ROM NO.

(## ### (##) (00) 0000 0000 (## ### (##) Transmits when INQUIRY MESSAGE REQUEST Received

END OF EXCLUSIVE

SOFT YER.

(NSB) (IRSB)) (LSB))

> nnnn : Mibl Channel No. (0~15) Usually Global Channel. When using Sequencer, each track's chann and when in Combination Mode, each timbre's channel.

gggg : Always Global Channel No. (0~15)

ENA = A : Always Enabled

C : Enabled when Control Filter is ENA P : Enabled when Program Filter is ENA

T : Enabled when After Touch Filter is ENA

E : Enabled when Exclusive Filter is ENA Q : Enabled when Sequencer is Playing(T). Recording(R)

*1 : Prog. E. Prog. Combi. E. Combi Mode Only

1-2 SYSTEM COMMON MESSAGES

| Status | Second | Third | Description |
|-----------|-----------|-----------|---|
| 1111 0010 | 0111 1111 | hdhh hhhh | 1111 0010 0111 1111 Ohhh hhhh Song Position Pointer |
| | | | 111 1111 : Least significant |
| | | | hhh hhhh : Most significant |
| 1111 0011 | 000s ssss | | Song Select |
| | | | s ssss : Song No. = 0~29 (10~29:Card) |

Transmits when in Sequencer Mode (Internal Clock)

| | EX. Header |
|--|--|
| | |
| =0 : 01/W FD 1 : 01/W (no FD) 2 : 01R/W 3 : 01/W pro 4 : 01/W pro X | 1-5 SYSTEK EXCLUSIVE MESSAGES |
| \$3 : m=0 : 01/W FD 1 : 01/W (no FD) 2 : 01R/W 3 : 01/W pro 4 : 01/W pro X | 1-5 SYSTEM E 1st 2nd 2nd 3rd 4th 5th 6th 6th |

ション

| st | |
|----------|--|
| Code Li | |
| Function | |

| | Ξ | | | _ | | | | | | | | | | | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------|-------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | ٥ | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | С | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | æ | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| runction code List | Description | MODE DATA | ALL DRUM SOUND(PCM CARD) NAME DUMP | ALL MULTISOUND(PCM CARD) NAME DUMP | NODE CHANGE | PARAMETER CHANGE | DRUMKIT PARAMETER CHANGE | PROGRAM PARAMETER DUMP | ALL PROGRAM PARAMETER DUMP | COMBINATION PARAMETER DUMP | ALL COMBINATION PARAMETER DUMP | ALL SEQUENCE DATA DUMP | GLOBAL DATA DUMP | DRUMS DATA DUMP | ALL DATA(GLOBAL, DRUM, COMBI, PROG. SEQ) DUMP | RECEIVED MESSAGE FORMAT ERROR | DATA LOAD COMPLETED | DATA LOAD ERROR | WRITE COMPLETED | WRITE ERROR |
| | Func | 45 | 47 | 45 | 4E | 7 | 23 | 40 | Ç | 43 | 4 D | 48 | 21 | 25 | 20 | 56 | 83 | 24 | 21 | 22 |

Transmitted when

R: Request Message is received C: Mode or No. is changed by SF D: Data dump by SF (Don't respond to Exclusive ENA. DIS) E: EX. Message received

2. RECOGNIZED RECEIVE DATA

| Status | S | Second | Third | Description | EXA |
|-----------|-------|-----------|---------------|--|-------|
| 1000 nnnn | uuu) | OKKK KKKK | k 0xxx xxxx | Note Off | * |
| 1001 n | บบบบ | OKKK KKKK | k 0000 0000 k | Note Off | * |
| 1001 n | บบบบ | OKKK KKKK | k 0vvv vvvv | Note On | * |
| | | | | vvv vvvv=1~127 | |
| | nnnn | | | Poly Key Pressure (For Seq. Recording) | Tando |
| 1011 n | nunn | 0000 0000 | 0000 0000 0 | Bank Select(MSB) | ۵. |
| 1011 n | nnnn | 0000 0001 | 1 Ovvv vvvv | | ပ |
| 1011 n | пппп | 0000 0010 | 0 0vvv vvvv | _ | ပ |
| 1011 n | пппп | 0000 0110 | OVVV VVVV | _ | m |
| 1011 n | חחחם | 0000 0111 | 1 Over very | Volume | ပ |
| 1011 n | บบบบ | 0000 1010 | O OVVV VVVV | Panpot | ပ |
| 1011 n | unuu | 0000 1011 | 1 Over year | Expression | ပ |
| 1011 g | 8888 | 0000 1100 | 0 Ovvv vvvv | Effecti Control | ပ |
| 1011 g | 8888 | 0000 1101 | | Effect2 Control | ပ |
| 1011 n | uuuu | 0010 0000 | 0 0000 00PP | Bank Select(LSB) | Д |
| | | | | bb=0~3:Bank A~D | |
| 1011 n | nnnn | 0010 0110 | 0 Ovvv vvvv | _ | M |
| 1011 n | nnna | 0100 0000 | 0 00xx xxxx | Damper Off | ပ |
| 1011 | שטטט | 0100 0000 | 0 Olxx xxx | Damper On | ပ |
| 1011 g | BBBB | 0101 1011 | 1 00xx xxxx | Effect1 Off | ပ |
| 1011 g | BEEE | 0101 1011 | 1 01xx xxxx | Effect1 On | ပ |
| | SEEE | | 0 00xx xxxx | Effect2 Off | ပ |
| | SSEE | | | : Effect2 On | ပ |
| | nnn | | 0000 | DATA Increment | ш |
| 1011 | пппп | 0110 0001 | | DATA Decrement #1.3 | ю |
| | nnnn | 0110 0100 | 0 0000 00rr | RPN Parameter No. (LSB) #3,4 | ы |
| 1011 | DINCO | 0110 0101 | 1 0000 0000 | RPN Parameter No. (MSB) #3,4 | ы |
| 1011 | guuu | 0111 1001 | 1 0000 0000 | Reset All Controllers | ပ |
| 1011 | nnn | occ ccc | c Ovvv vvvv | _ | Cando |
| | | | | _ | |
| | SEEE | | 0000 | Local Control Off | ≪ |
| 1011 | 2222 | 0111 1010 | 0111 | Local Control On | * |
| 1011 | nnnn | 0111 1011 | 0000 0000 | All Notes Off | ¥ |
| 1011 | מטט | 0111 110x | 0000 0000 x(| (All Notes Off) | * |
| 1011 r | uuuu | 0111 1110 | 10 000m mmmm | n (All Notes Off) | ~ |
| | | | | | |
| 1011 | มมมน | 0111 1111 | 11 0000 0000 | (All Notes Off) | ~ |
| 1100 1 | uuuu | dddd dddg | de | Program, Combination Change | ۵, |
| | nnnn | OVVV VVVV | A/ | - Channel Pressure (After Touch) | ⊢ |
| 1110 | nuuu | oppp pppp | ob Obbb bbbb | b Bender Change | د |

x : Random

ENA Same as TRANSMITTED DATA

*1 : Prog. E. Prog. Combi, E. Combi Mode Only

*2 : Data beyond value of 99 are assigned a new value by subtracting 100 and change the Bank. ex. When in Bank A. and Received Prog No. is 110.

Change the Bank to B. and change the Prog No. to 10.

*3 : After Processing (While Exclusive ENA),

Transmits Exclusive Wessage[DATA LOAD COMPLETED]or[DATA LOAD ERROR].

*4 : rr = 0 : Pitch Bend Sensitivity
= 1 : Fine Tune (Then Received Ch = Global Ch. Master Tune)
= 2 : Coarse Tune (Transpose)

2-2 SYSTEM COMMON MESSAGES

* Don't receive when Sequencer is Playing, Recording

2-5 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES

Function Code List

Description

s ssss : Song No. = 0~29(10~29:Card) 111 1111 : Least significant Description hhh hhhh : Wost significant Song Position Pointer Song Select Ohhh hhhh Third 0008 8888 1111 1110 0110 1111 Second 1111 0011 Status

Receive when in Sequencer Mode (External Clock

* * * Active Sensing 2-3 SYSTEM REALTIME MESSAGES Timing Clock Continue Stop 1111 1000 1111 1100 1111 1110 1111 1010 1111 1011

447 440 440 440 440 51 51 21 21

0000000

ALL COMBINATION PARAMETER DUNP REQUEST

ALL SEQUENCE DATA DUMP REQUEST

GLOBAL DATA DUMP REQUEST DRUMS DATA DUMP REQUEST

COMBINATION PARAMETER DUMP REQUEST ALL PROGRAM PARAMETER DUMP REQUEST ROGRAM PARAMETER DUMP REQUEST

0

0

000

000

0

00000

ALL MULTISOUND (PCM CARD)NAME DUMP REQUEST

ALL DRUM SOUND (PCM CARD)NAME DUMP

00000

00000

ALL DATA (GLOBAL, DRUMS, COMBI, PROG, SEQ) DUMP REQ

12 G G G E I A I I G G G E I I A I I G G G E I I A I I

COMBINATION WRITE REQUEST

PROGRAM WRITE REQUEST

000000

*4 : Receive when in Sequencer Mode (External Clock)

-4 UNIVERSAL SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (DEVICE INQUIRY) Description NON REALTIME MESSAGE END OF EXCLUSIVE EXCLUSIVE STATUS INQUIRY MESSAGE INQUIRY REQUEST MIDI CHANNEL 0111 1110 (7E) (**) **** ***0 0000 0110 (00) (10) 1000 0000 1111 0111 (F7) 0000 (F0) Byte

 $*5 = 0 \sim F$: Receive if Global Channel = 7F : Receive any Channel

G : GLOBAL Mode Receive when in

DRUM XIT PARAMETER CHANGE

PARAMETER CHANGE

4E · 53

MODE CHANGE

(◎...Does not respond to Exclusive ENA, DiS in DATA DUMP Page) C : COMBI, E. COMBI Mode

888

0

00

00

0 0

ALL DATA(GLOBAL, DRUMS, COMBI, PROG, SEQ) DUMP

O

0

00

0

00000

00000

00000

0000000

ALL COMBINATION PARAMETER DUMP

ALL SEQUENCE DATA DUNP

40 40 40 40 52 52 50

GLOBAL DATA DUMP DRUKS DATA DUKP

ALL PROGRAM PARAMETER DUNP COMBINATION PARAMETER DUNP

PROGRAM PARAMETER DUMP

P : PROG, E. PROG Mode

A : ANY OTHER Mode

No. : MIDI Out Function No.

(transmitted after the message has been received.)

3. MIDI EXCLUSIVE FORMAT (R: Receive, T: Transmit)

| | | 4 |
|----------------|------------------|-----|
| Byte | Description | |
| Fo. 42. 3n. 2B | EXCLUSIVE HEADER | |
| 0001 0010 | MODE REQUEST | 12H |
| 1111 0111 | EOX | |

Receives this message, and transmits Func-42 message.

| × | | | 10H | |
|------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| | ption | | DUMP REQUEST | |
| (2) PROGRAM PARAMETER DUMP REQUEST | Description | EXCLUSIVE HEADER | PROGRAM PARAMETER DUMP REQUEST | EOX |
| 2) PROGRAM PAR | Byte | Fo. 42, 3n, 2B | 0001 0000 | 1111 0111 |

Receives this message, and transmits Func-40 or Func-24 message.

| 22 | | | T 1FR | | |
|---|-------------|------------------|----------------------------------|------|-----------|
| (3) ALL DRUM SOUND (PCM CARD) NAME DUMP REQUEST | | | ALL DRUM SOUND NAME DUMP REQUEST | | |
| DUMP | ption | | E DOM | | |
| NAME | Description | DER | D NAK | | |
| (YED) | ٩ | EXCLUSIVE HEADER | Ninos 1 | | |
| PCILC | | TOSIA | DEUN | | |
| | | EXC | AL1 | | EOX |
| DRUM | te | 3n. 2B | 1111 | 0000 | 0111 |
|) ALL | By | FO. 42. 3n. 2B | 0001 1111 | 0000 | 1111 0111 |

Receives this message, and transmits Func-47 or Func-24 message.

| REQUEST | ď | | P REQUEST 16H | | |
|---|-------------|------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| (4) ALL MULTISOUND (PCK CARD) NAME DUMP REQUEST | Description | EXCLUSIVE HEADER | ALL MULTISOUND NAME DUMP REQUEST | | EOX |
| (4) ALL MULTISOU | Byte | F0, 42, 3n, 2B | 0001 0110 | 0000 0000 | 1111 01111 |

Receives this message, and transmits Func-45 or Func-24 message.

| | | 泛 | • | |
|------------|------------------|-----------------|--------------------------|--|
| | | REQUES | | |
| g. | | DUNE | | |
| Descriptio | VE HEADER | GRAM PARAMETER | | |
| | EXCLUSI | ALL PRO | | EOX |
| Byte | 0, 42, 3n, 2B | 0001 1100 | 0000 0000 | 1111 0111 |
| | Byte Description | 2B EXCLUSIVE HE | EXCLUSIVE HE ALL PROGRAM | Description EXCLUSIVE HEADER ALL PROGRAM PARAMETER DUMP REQUES |

Receives this message, and transmits Func-4C or Func-24 message.

(6) COMBINATION PARAMETER DUMP REQUEST

| Description Description | 2B EXCLUSIVE HEADER | 1 COMBINATION PARAMETER DUMP REQUEST 19H | 1 BOX | |
|-------------------------|---------------------|--|-----------|--|
| Byte | Fo. 42, 3n, 2B | 1001 1001 | 1111 0111 | |

Receives this message, and transmits Func-49 or Func-24 message.

| ALL COMBINA | (7) ALL COMBINATION PARAMETER DUMP REQUEST | ا. ـ |
|----------------|--|------|
| Byte | Description | |
| Fo. 42, 3n, 2B | EXCLUSIVE HEADER | _ |
| 1000 | ALL COMBI. PARAMETER DUMP REQUEST 1DH | |
| 0000 0000 | | |
| 1111 0111 | FOY | |

Receives this message, and transmits Func-40 or Func-24 message.

| (8) ALL SEQUENCE DATA DUMP REQUEST Byte Byte F0,42, 3n, 2B EXCLUSIVE HEADER 0001 1000 ALL SEQUENCE DATA DUMP REQUEST 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 | | | , | | | |
|--|-------------|------|-------|---------|------|---|
| (8) ALL SEQUENCE DATA DUMP REQUEST Byte Description F0,42,3n,2B EXCLUSIVE HEADER 0001 1000 ALL SEQUENCE DATA DUMP REQUEST 0000 0000 | ~ | | | 18H | | |
| (8) ALL SEQUENCE DATA DUMP REQUEST Byte Description F0, 42, 3n, 2B EXCLUSIVE HEADER 0001 1000 ALL SEQUENCE DATA DUMP | | | | REQUEST | | |
| (8) ALL SEQUENCE DATA DUNP REQUEST | | ptio | | DUKE | | |
| (8) ALL SEQUENCE DATA DUNP REC Byte 1 F0.42. 3n. 2B EXCLUSIVE HE 0000 1000 ALL SEQUENCE 0000 0000 | UEST | escr | OER | DATA | | |
| (8) ALL SEQUENCE DATA DUW Byte F0, 42, 3n, 2B EXCLUSIV 0001 1000 ALL SEQU | 찚 | | 田田田 | ENCE | | |
| (8) ALL SEQUENCE DATA Byte F0.42.3n.2B EXCL 0001 1000 ALL 0000 0000 | Min | | VISU. | SEQU | | |
| (8) ALL SEQUENCE Byte F0.42.3n.2B 0001 1000 0000 0000 | DATA | | EXCL | ALC. | ٠ | 5 |
| (8) ALL SEQ Byte F0. 42. 3n. 0001 100 0000 000 | UENCE | | 88 | | | |
| (8) ALL B F0, 42 0001 | S | yte | 31. | 90 | | 5 |
| ⊛ ∟ <u>"</u> | Ŧ | B | 0, 42 | 0001 | 0000 | - |
| | ⊛ | لــا | | | | |

| 1111 0111 | EOX | Receives this message, and transmits Func-48 or Func-24 message.

| (9) GLUBAL DATA DUMP REQUEST | DOMP REQUEST | ~ |
|------------------------------|--------------------------|-----|
| Byte | Description | |
| F0. 42, 3n, 2B | EXCLUSIVE HEADER | |
| 0000 1110 | GLOBAL DATA DUMP REQUEST | 0EH |
| 0000 0000 | | |
| 1111 0111 | EOX | |

Receives this message, and transmits Func=51 or Func=24 message.

(10) DRUMS DATA DUMP REQUEST

| Byte | Description | |
|----------------|-------------------------|-----|
| .0, 42, 3n, 2B | EXCLUSIVE HEADER | |
| 1010 0000 | DRUMS DATA DUMP REQUEST | HOO |
| 0000 0000 | | |
| 1111 0111 | EOX | |

Receives this message, and transmits Func=52 or Func=24 message.

| 11) ALL DATACO | (11) ALL DATA(GLOB, DRUMS, COMBI, PROG, SEQ) DUMP REQUEST R |
|----------------|---|
| Byte | Description |
| Fo. 42, 3n, 2B | EXCLUSIVE HEADER |
| 0000 1111 | ALL DATA(GLB, CMB, PRG, SEQ) DUMP REQ OFH |
| 0000 0000 | |
| 1111 0111 | EDX |

Receives this message, and transmits Func-50 or Func-24 message.

| R | | | 111 | (NOTE 1) | | |
|----------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| ITE REQUEST | Description | EXCLUSIVE HEADER | PROGRAM WRITE REQUEST | Write Program Bank | Write Program No. (0-99) | EOX |
| (12) PROGRAM WRITE REQUEST | Byte | F0. 42, 3n. 2B | 0001 0001 | 0000 00PP | Oppp pppp | 1111 0111 |

Receives this message, writes the data and transmits Func-21 or Func-22 message.

| | _ | _ | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| œ | | | 1AH | $\widehat{}$ | | |
| | | | | (NOTE 1) | | |
| | Description | | REQUEST | Bank | No. (0-99) | |
| REQUEST | Descri | SXCLUSIVE HEADER | COMBINATION WRITE REQUEST | Write Combination Bank | Write Combination No. (0-99) | |
| 13) COMBINATION WRITE REQUEST | | EXCLUS | COMBI | Write | Write | EOX |
| (BINATIO | rte | F0, 42, 3n, 2B | 0001 1010 | 00bb | dddd | 1111 0111 |
| (13) CO | æ | F0. 42. | 0001 | 0000 | Oppp | 1111 |

Receives this message, writes the data and transmits Func-21 or Func-22 message.
(14) PROGRAW PARAWETER DUMP R, T

| | | 40H | (NOTE 2.3) | | |
|-------------|------------------|------------------------|------------|------|-----------|
| Description | EXCLUSIVE HEADER | PROGRAM PARAMETER DUMP | Data (| | EOX |
| Byte | F0. 42, 3n. 2B | 0100 0000 | Oddd dddd | •••• | 1111 0111 |

Receives this message & data, and transmits Func-23 or Func-24 message. Receives Func-10 message, and transmits this message & data. When the Program No.is changed by SW, transmits this message & data.

| N. T. R. T. | Description | EXCLUSIVE HEADER | PROGRAM PARAMETER DUMP 4CH | | (NOTE 2.4) | |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|------|------------|---|
| 15) ALL PROGRAM PARAMETER DUMP | | EXCLUS1 V | PROGRAM | | Data | |
| PROGRA | Byte | 3n. 2B | 1100 | 0000 | pppp | ; |
| 5) ALL | By | Fo. 42. 3n. 2B | 0100 1100 | 0000 | Dddd. | |

Receives this message & data, and transmits Func-23 or Func-24 message. Receives Func-1C message, and transmits this message & data. Transmits this message & data when DATA DUMP is executed.

| В, Т | | | 49H | (NOTE2, 5) | |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|------------|---------------|
| 16) COMBINATION PARAMETER DUMP | Description | EXCLUSIVE HEADER | COMBINATION PARAMETER DUMP | Data | EOX |
| (16) COMBINATIO | Byte | F0. 42. 3n. 2B | 0100 1001 | 0ddd dddd | 1111 0111 |

Receives this message & data, and transmits Func=23 or Func=24 message. Receives Func=19 message, and transmits this message & data. When the Combi No is changed by SW. transmits this message & data.

| 7) ALL COMBIN | 17) ALL COMBINATION PARAMETER DUAP | К, Т |
|----------------|------------------------------------|------------|
| Byte | Description | |
| F0, 42, 3n, 2B | EXCLUSIVE HEADER | |
| 0100 1101 | ALL COMBINATION PARAMETER DUMP | 4DH |
| 0000 0000 | | |
| Oddd dddd | Data (NO | (NOTE 2.6) |
| ., | | |
| 1111 0111 | EOX | |

Receives this message & data, and transmits Func-23 or Func-24 message. Receives Func-1D message, and transmits this message & data. Transmits this message & data when DATA DUMP is executed.

| ٦ ۲ | | | 48H | | (NOTE 7-1) | (NOTE 2,7-2) | (NOTE 2.7-3) | |
|-----------------------------|-------------|------------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| CE DATA DUMP | Description | EXCLUSIVE HEADER | ALL SEQUENCE DATA DUMP | | Seq. Data Size | Control Data | Sequence Data | EOX |
| (18) ALL SEQUENCE DATA DUMP | Byte | F0. 42. 3n. 2B | 0100 1000 | 0000 0000 | ssss sss0 | Oddd dddd : | Oddd dddd : | 1111 0111 |

Receives this message & data, and transmits Func-23 or Func-24 message. Receives Func-18 message, and transmits this message & data. Transmits this message & data when DATA DUMP is executed.

| Byte | Description | |
|----------------|------------------|------------|
| FO. 42, 3n, 2B | EXCLUSIVE HEADER | |
| 1000 1010 | GLOBAL DATA DUMP | 51# |
| 0000 0000 | | |
| Oddd dddd | Data | (NOTE 2.8) |
| | | |
| 1111 0111 | EOX | |

۳.

(19) GLOBAL DATA DUMP

Receives this message & data, and transmits Func-23 or Func-24 message. Receives Func-0E message, and transmits this message & data. Transmits this message & data when DATA DUMP is executed.

| R, T | | | 52H | | (NOTE 2.9) | • | | |
|----------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|------------|---|-----------|--|
| DUMP | Description | EXCLUSIVE HEADER | DRUMS DATA DUMP | | Data | | EOX | |
| (20) DRUMS DATA DUMP | Byte | F0, 42, 3n, 2B | 0101 0010 | 0000 0000 | Oddd dddd | | 1111 0111 | |

Receives this message & data, and transmits Func-23 or Func-24 message. Receives Func-0D message, and transmits this message & data. Transmits this message & data when DATA DUMP is executed.

| | <u> </u> | _ | | | | _ | | _ | 1 |
|---|-------------|------------------|---|-----------|----------------|------|-------------|---------------|---|
| DMP R, T | | | .) DUMP 50H | | (NOTE 7-1) | | (NOTE 2.10) | | Punc=93 or 1 |
| PROG, SEQ.) DI | Description | | KBI, PROG, SEQ | | | | | | d transmite |
| (21) ALL DATA(GLOBAL, DRUMS, COMBI, PROG. SEQ.) DUMP R, T | Desci | EXCLUSIVE HEADER | ALL DATA(GLBL, COMBI, PROG, SEQ.) DUMP 50H | | Seq. Data Size | •••• | Data | EOX | Deseives this message & data and transmits Func=93 or Fun |
| 21) ALL DATA(GI | Byte | F0, 42, 3n, 2B | 0101 0000 | 0000 0000 | 0sss ssss | •••• | Oddd dddd | 1111 0111 | Pereives this |
| _ | | | | | | | | | |

Receives this message & data, and transmits Func=23 or Func=24 message. Receives Func=0F message, and transmits this message & data. Transmits this message & data when DATA DUMP is executed.

| 22) NODE CHANGE | E | મ. |
|-----------------|------------------|-----------|
| Byte | Description | |
| Fo, 42, 3n, 2B | EXCLUSIVE HEADER | |
| 0100 1110 | MODE CHANGE | 4EH |
| 0000 пппп | Mode Data | (NOTE 11) |
| 0000 0000 | | |
| 1111 0111 | EOX | |

Receives this message & data, changes the Mode, and transmits Func-23 or Func-24. Then the Wode is changed by ST, transmits this message & data.

| 23) PARAMETER CHANGE | CHANGE | | R. T |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Byte | | Description | |
| F0. 42. 3n. 2B | EXCLUSIVE HEADER | HEADER | |
| 0100 0001 | PARAMETER CHANGE | CHANGE | 41H |
| 0000 Oppp | Parameter Page | Page | (TABLE 8.7) |
| sss0 0000 | Parameter Stage | Stage | (TABLE 6, 7) |
| 0000 Oppp | Parameter Position | Position | (TABLE 6.7) |
| OVVV VVVV | Value (| (LSB bit6-0) | (NOTE 12) |
| OVVV VVVV | Value (| (MSB bit13-7) | (NOTE 12) |
| | AVE | | |

Receives this message & data, and transmits Func=23 or Func=24 message. Then the Parameter No. is changed by SW, transmits this message & data.

| | _ | | | | | | | | | , | |
|--------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------|--|
| 곲 | | | 53H | | (NOTE 13-1) | (NOTE 13-2) | (TABLE 8) | (NOTE 12) | (NOTE 12) | | |
| | Description | ~ | TER CHANGE | | 5 | | | (LSB bit6~0) | (MSB bit13~7) (NOTE 12) | | |
| (24) DRUM-KIT PARAMETER CHANGE | Desc | EXCLUSIVE HEADER | DRUM KIT PARAMETER CHANGE | | Drum Kit No. | Index No. | Parameter No. | Value | Value | EOX | |
| M-KIT PA | Byte | 3n. 2B | 0011 | 0000 0000 | 000n | SSSS | 0000 Oppp | VVVV | VVVV | 1111 0111 | |
| (24) DRU | By | Fo. 42, 3n, 2B | 0101 0011 | 0000 | 0000 | ss00 | 0000 | Ovvv | 0vvv | 1111 | |

Receives this message & data, and transmits Func=23 or Func=24 message.

| (- | | | 478 | | (NOTE 14-1) | NOTE 14-2) | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|----------------------|------------|---------------|
| | | | | | (NOTE | (NOTE | |
| 25) ALL DRUM SOUND (PCM CARD)NAME | Description | EXCLUSIVE HEADER | ALL DRUM SOUND NAME | | Number of Drum Sound | Data | EOX |
| 5) ALL DRUM SO | Byte | F0. 42. 3n. 2B | 0100 0111 | 0000 0000 | Onnn nnnn | Oddd dddd | 1111 0111 |

Receives Func=1F message, and transmits this message & data or transmits Func=24 message.

| EXCLUSIVE HEADER ALL MULTISOUND NAME 45H Number of Multisound (NOTE 15-1) Data (NOTE 15-2) |
|--|
| ISOUND NAME |

Receivs Func-16 message, and transmits this message & data or transmits Func-24 message.

| - | | | 42H | (NOTE 11) | | (NOTE 16) | (NOTE 17) | |
|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------------|-----------|
| | Description | EXCLUSIVE HEADER | MODE DATA | Mode Data | | Card Variation | PCM Memory Status | EOX |
| ALL BODE DAIA | Byte | F0. 42. 3n. 2B | 0100 0010 | 0000 mmm | 0000 0000 | 00cc 00vv | 0000 01cc | 1111 0111 |

Receives Func=12 message, and transmits this message & data.

| MIDI IN DA | 28) MIDI IN DATA FORMAT ERROR | ⊢ |
|----------------|-------------------------------|----|
| Byte | Description | |
| FO. 42, 3n. 2B | EXCLUSIVE HEADER | |
| 0010 0110 | MIDI IN DATA FORMAT ERROR | 79 |
| 1111 0111 | EOX | |

Transmits this message when there is an error in the MIDI IN message (ex.data length).

(29) DATA LOAD COWPLETED T

| | | 23H | | |
|-------------|------------------|---------------------|-----------|--|
| ų. | | | | |
| Description | | TED | | |
| Desci | HEADER | COMPLE | | |
| | EXCLUSIVE HEADER | DATA LOAD COMPLETED | | |
| | EXCI | DAT! | EOX | |
| Byte | F0, 42, 3n, 2B | 0010 0011 | 1111 0111 | |
| | F0, 4 | 8 | 111 | |

Transmits this message when DATA LOAD. PROCESSING have been completed.

| (30) DATA LOAD ERROR | | - |
|----------------------|---------------------|------------|
| Byte | Description | |
| FO, 42, 3n, 2B | EXCLUSIVE HEADER | |
| 0010 0100 | DATA LOAD ERROR 24H | 4 H |
| 1111 0111 | EOX | |


Transmits this message when DATA LOAD, PROCESSING have not been completed (ex. protected).

| (31) WRITE COMPLETED | LETED |
|----------------------|---------------------|
| Byte | Description |
| Fo. 42, 3n, 2B | EXCLUSIVE HEADER |
| 0010 0001 | WRITE COMPLETED 21H |
| 1111 01111 | EOX |

Transmits this message when DATA WRITE WIDI has been completed.

| (32) WRITE ERROR | | \vdash |
|------------------|------------------|----------|
| Byte | Description | |
| F0, 42, 3n, 2B | EXCLUSIVE HEADER | |
| 0010 0010 | WRITE ERROR 22H | 3H |
| 1111 0111 | EOX | |

Transmits this message when DATA WRITE WIDI has not been completed.



PROGRAM PARAMETER (TABLE 1)

| PA | PARAMETER | DATA(Hex) : VALUE | | VDF-1 | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| PROGR | PROGRAM NAME (Head) | 20~7F : ' ~' ←' | 20 | CUTOFF VALUE | 00~63: | 00~88 |
| | CITTE AND AND | | 51 | KBD TRACK KEY | 00~7F: | C-1~69 |
| OSCILLATOR | ILLATOR | | 22 62 | EG INTENSITY | 20~03 20~03 | 86~66- 00 |
| 128 | OSCILLATOR MODE | 0,1,2 *1 | 24 | EG TIME KBD TRACK | . E9~00 | 56~00 |
| ASSIGN | GN | | 32 | EG TIME VEL. SENSE | . €9~00 | 66~00 |
| | HOLD OSC-1 WIII TISOIIND | Ditl=0:0FF, =1:0N | 99 | EG INT. VEL. SENSE | : €9~06 | -99~89 |
| 3 8 | OSC-1 M. SOUND BANK | 0~F: Int, 10~:Ext | 27 | | . £9~00 | 00~88 |
| [왕] | OSC-1 OCTAVE | FE~01 : 32'~4" | 28 | ATTACK LEVEL | | -99~99 |
| 띪 | OSC-2 MULTISOUND | 0, 1~FF:0FF, 0~254 | 29 | DECAY TIME | . 69~00 | 00~88 |
| | OSC-2 M. SOUND BANK | 0~F: Int, 10~: Ext | 2 | BREAK POINT | . €9~Q6 | -99~99 |
| 3 | USC-2 OCTAVE | ٠٠ | a | SLOPE TIME | . E9~00 | gg~00 |
| | DETUNE | CE~32 -50~50 | 20 | PELEASE TIVE | : £9~05 | 56~66- |
| 層 | DELAY START | 00~63 : 00~88 | 29 | RELEASE LEVEL | . E9~Q6 | 66~66- |
| PITCH EG | £6 | | | VDA-1 | | |
| ß | START LEVEL | 9D~63 : -99~99 | 65 | OSCILLATOR LEVEL | . 89~00 | 66~00 |
| ¥ | ATTACK TIME | | 99 | KBD TRACK KEY | . 37~00 | C-1~69 |
| ₹ | ATTACK LEVEL | | 22 | AMP. KBD TRACK INT. | 3D~83 : | -99~99 |
| | DECAY TIME | | 89 | AMP. VELOCITY SENSE | 90∼63: | '1 |
| 쾪 | KELEASE TIME | ٠. ٠ | <u></u> | EG TIME KBD TRACK | . 69~00 | 66~00 |
| 4 | TELERSE LEVEL | 200 | 2 | EG TIME VEL. SENSE | 20~00 | £~00 |
| - 2 | | 30~63 | - | ATTACK TIVE | . £9~00 | 66~00 |
| 2 | CUTOFF MG | | 72 | ATTACK LEVEL | . £9~00 | 66~00 |
| | WAVE FORM | bit0~2:0~4 *2 | 73 | DECAY TIME | . 69~00 | 66~00 |
| 8 | OSC-1 MG ENABLE | · bit5=0:0FF, =1:0N | 74 | BREAK POINT | : 89~00 | 66~00 |
| 3; ₩ | Y SYNC | bit7=0:0FF, =1:0N | 2 % | SISTAIN LEVEL | 200 200 200 200 200 | 200 E |
| Ē | FREQUENCY | | 2.2 | RELEASE TIME | . eg~00 | 85~00 |
| = | DELAY | ١., | ő | OSC-1 EG TIME KBD TRACK, | VEL. SW & | ۱۳- |
| = | INTENSITY | | 282 | F. BG TIME K. T SWAPOL | bi 10~7 | |
| | AFTER TOUCH | $ \ $ | 79 | F. BG TIME VEL. SWAPOL | bit0~7 | *3 |
| - | PLICH BEND RANGE | ., , | ස : | A. EG TIME K. T SWAPOL | bi t0~7 | * |
| 5 | VDF MG INT | 00~63 00~99 | | WAUT SHAPING-1 | 01 TU~1 | * |
| = | VDA AMPLITEDE | . .' | | TABLE NO | hi+000.5 | . 002250 |
| | OY STICK | | 85 | ON/OFF | bit7=0:0N, =1:0FF | N, =1:0FF |
| ا~ | PITCH BEND RANGE | | 83 | EC START LEVEL | . 69~00 | 66~00 |
| ⋝ ; | VDF SWEEP INT. | | 84 | EG DECAY TIME | 00~63: | |
| [[≍ | VDF MG INT. | 66~00 : 69~00 | æ | EG SUSTAIN LEVEL | 00~63: | |
| ^ ږٰ | OSC-1 PUTCH EG | 00,000 88,000 | 98 | VELOCITY SENSE | 90~63 : | -99~99 |
| ادٍ | OSC-1 PITCH VC | 20.00 | 6 | TATEMENT A | . 69.000 | 00.400 |
| æ | WAVE FORM | bit0~2:0~4 *2 | 8 | VELOCITY SENSE | 90~00 | ין. |
| 34 | KEY SYNC | bit7=0:0FF, =1:0N | | VDF-1, VDA-1 KBD TRACK MODE | NODE | |
| | FREQUENCY | | 88 | F-1, A-1 KBD TRACK MODE | JOE . | *4 |
| | DELAY | | | OSC-1 PAN | | |
| | PADE IN | | 8 | PAN | 00~0E | *2 |
| اٍ≃َ | INTENSITY | 00~63 : | | -2 PAR | | |
| 티: | FREQ MOD BY KBD TRK | | 91∼141 | \dashv | 40~30) | |
| = = | INTERSITY MOD BY AT | | 142 | (RESERVE) | 96 | |
| = = | PREG MOD BY ATTE | 85~00 : 50~00 | EFFE 149~171 | EFFECT PARAMETER | | 4 |
| 1 | THE MAN OF ALL OL | ١ | 7.40 | 1115 | | 413 |

COMBINATION PARAMETER (TABLE2)

GLOBAL PARAMETER (TABLE3)

| DATA(Uov) · VAIIID | | CE~32 : -50~50 | -12 | 5 | | | | CE~32 : -50~50 | | 0~7 : 1~8 | | ETER (TABLE4) | 20 Hitt | OUTUFF, UL CALLET AND CARE | | 88~78: -120~120 | | | . 00 | ~ DRUM KIT B:2-#59 | A:1-#0(00~06) | x(60x2x2-1) | | or C00~C99 | or D00~D99 | | =0:DIS, =1:ENA | * 3 | : : | • | | 911 (1 | Thou . | | 70117 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------|------------|-----|----------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------|----------------------|------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------|---------|--------------|--------------------------|-------|----------|----|----------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------|------------------|----|----------------|------------------|
| No PARAMETER | GLOBAL | | 01 KEY TRANSPOSE | + | + | SCALE TYPE | | 07 USER SCALE | 2 | 19 VELOCITY CURVE | H | DRUMS PARAME | DRUM KIT A:1-IN | OU INST NO. OUTUFF, C | +- | ┼ | 04 LEVEL | 05 DECAY | | DRUM KIT A:1-INDEX#1 | | 1870 | | 00~63 : Bank A00~A99 | | | •• | bitl : DAMPER | | • | 8880 | > - | | 3 : SEDMENCER START/STOP | | •• | •• | : VOLUME | 8 : VDF CUTOFF | 9 : EFFECT CONTROL | A : DATA ENTRY | | : 0 : EQUAL TEMP | 1 : EQUAL TEMP 2 | •• | 3 : PURE MINOR | 4 : USER PROGRAM |
| Ľ | L | | | 3 | | | 3 | | | 1 | 22 | L | ` | 7 - | 1 | 9 | | ٥ | | | _ | | <u> </u> | , | | | * | | | | 9 | ÷ | | | | | | | | | | | ÷ | | | | |
| DATA(Hey) : VALUE | | 20~7F:'`~'←' | | 00 | | | *15 | | ** | 00~7F : 00~127 | E8~18 : -24~24 | 3~09- : | - | 00~7F : C-1~69 | ٠ ا | · · | bit0~3 *7 | ; | , | bit5=0:1NT, =1:EXT | | 40~50) x 7 | | TRIANGLE | | | RECTANGLE | KANDON | =0.0FF =1.0N | 2 | : : | : 3 | · | | = | * | | A B | 0: | | 04 : 00:10 | 0B : C | 0c : C+D | | •• | 0F : PRG | |
| PARAKETER | COMBINATION CONTROLLER | COMBI. NAME (Head) | COWRI NAME (Poil) | (RESERVE) | EFFECT PARAMETER | | | TOTAL TOTAL | PROGRAM NO. | OUTPUT LEVEL | TRANSPOSE | DETUNE | PAN VEV WINDOW TOD | | VEL. WINDOW TOP | VEL. WINDOW BOTTOM | CONTROL FILTER | MIDI CHANNEL | TIMBRE MODE | | TIMBRE 2~8 PARAMETER | SAME AS TIMBRE 1(40~50) | | : SINGLE *2 : 0 : | : DOUBLE 1 | : DRUMS 2 : | | •· •• | hitO : ATTACK TIME SW | DECAV TIVE | | | | •• | | | | | bit0,1 VDF *5: | bit4,5 VDA | 0 : OFF | •• | 2 : HIGH | 3 : ALL | | | |
| ٤ | | 8. | g | 91 | | 11 | | £ | 40 | 41 | 45 | £ | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | | 20 | | | 51 | 127 | *1:0 | _ | 2 | | | *3 | • | غ. د | غده | . <u>.</u> . | ف د | | <u>م</u> | | | *4 : b | ۵ | | | | | | | |

| * 14 : SEQUENCE DATA FORMAT DATA(1-H) DATA(1-L) DATA(2-H) DATA(2-L) | Event Time Bank Program No. | |
|---|--|--|
| *10 : bit0~3 = 00 : 10:00 | (5 10 - 125) 20 (25 : 10 - 125) 30 (3 : 0 : 10 : 125) 3 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : | |
| TABLE 5-1 PATTERN 0 CONTEOL DATA PATTERN 0 CONTEOL DATA #12 2720 BEAT 01~63 : 1~99 2722 SAWE AS PATTERN 0(2720, 2721) x 99 2919 SONGO-TRACKI DATA ADDRESS 2920 DATA ADDRESS 2920 DATA ADDRESS 2920 SAWE AS SONGO-TRACKI DATA ADDRESS 2920 SAWE AS SONGO-TRACKI DATA ADDRESS 2920 SAWE AS SONGO-TRACKI DATA ADDRESS 2921 X 15 2951 SONGO TEMPO TRACK DATA ADDRESS 2931 X 15 2952 DATA ADDRESS (1.88) SONGO TEMPO TRACK DATA ADDRESS 2931 X 15 2951 SAWE AS SONGO-TRACKI DATA ADDRESS 2931 X 15 2951 SAWE AS SONGO-TRACKI DATA ADDRESS 2931 X 15 2952 DATA ADDRESS (1.88) 2932 DATA ADDRESS (1.88) 2932 DATA ADDRESS (1.88) 29332 29333 | | |
| No. PARAWETER DATA(Hex): VALUE | NEXT SONG NO. SONG NAME (Head) SONG NAME (Head) (RESERVE) EFFECT PARAMETER (REY TRANSPOSE DETUNE PROGRAM NO. OUTPUT LEVEL REY TRANSPOSE DETUNE PAN KEY WINDOW BOTTOM VEL WINDOW BOTTOM VEL WINDOW BOTTOM (REY WINDOW BOTTOM CONTROL FILTER ALDI CHANNEL TRACK 2~16 CONTROL DATA SAME AS TRACK I(T?~4 (RESERVE) (RESERVE) (RESERVE) (RESERVE) (RESERVE) (RESERVE) | 271 SONG 1~9 CONTROL DATA 272 SAME AS SONG 0(00~271) x 9 27.19 |

| Street | 38:Chorus-Delay, 39:Flanger-Delay (00) Delay Time 00~32: (01) Wod Speed 01~63: | (02) Wod Depth 00~63: | (04) Delay Time 00~E1: | 2 (05) Feed back 90~63: -99~99 40:Delay / Hall | (00) Delay Time | (01) Delay Time (H) | (02) Feed Back 910~b3 : -99~99 (03) High Damp 00~63 : 00~99 | (04) Reverb Tine 00~61 : 0 | 3 8 | 41:Delay / Room | (00) Delay Parameter *15-3-1 | £ | <u> </u> | (06) High Damp 00~83 | (07) Pre Delay 0 | (00) Delay Parame | | (03) | (04) Depth 00~63 : 00~83 (05) Sneed 00~38 *15-3-9 | bit0=0:S, =1:7 | (06) MG Status *15-3-3 | (07) Feed Back 0, (9D- | (AA) Delay Time (1.) | (01) (H) | (02) Feed back 9D~63: | 0 (03) Drive 01~bf : 01~11 | (05) Resonance 00~63: | 1 Г | 46:Delay / Phaser | -2 (UU) Delay Parameter *15-3-1 | (03) | (04) Depth 00~63 : 00~99 | (06) Feedback 90~63 : - | 47:Delay / Rotary Speaker | (00) Delay Time | (01) - (H) | | (04) Slow Speed 01~63: | (05) Fast Speed 01~63 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------|---------------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 13.5 14.10 | | | | | 90~63 : -66~68 | 00~09 : 01~10 | F4~0C : -12~12 F4~0C : -12~12 | | . | . | | F4~0C: -12~15 | 1 . | 01~6F: | . | | 1 | F4~0C : -12~12 | 00~63 : 01~95 | 00~08 : *15-3 | | bit2 ← 0 | 80~66 : 69~00 80~60 : 69~00 | . 🛮 | | 1 | į. | - | 6~00 : 69~00 | 00~08 : *15-3 bit0=0:Sin, =1:T | | bit2 ← 0 | F4~0C : -12~1 | F4~0C : -12~1 | 1 | - 1 | | | |
| 13.5kereo Delay, 14.Cross I 13.5kereo Delay, 14.Cross I 15.Cross | 6:Flangeri. 2. Delay Time Mod Depth | | \sqcup | —I 9 | 21 | | — | 퇕 | + | + | | - | stortion, 31:0ver | Drive (Edge) | + | + | \sqcup | (07) EQ High | 32, 33; Fnaser 1, (2) (00) Wod Denth | ⊢ | MG Status | + | + | 구림 | \rightarrow | + | ╀ | 35:Auto Pan. (36:Tremolo) | + | | MG Status | - | 1 | (07) EQ Low | 37:Parametric EQ | _ | - - | 1. | (04) Mid Width |
| 13.5kereo Delay, 14.Cross I 13.5kereo Delay, 14.Cross I 15.Cross | | 1 [| | | | | | 63 : -98~99 | | | | | | | | . | | -0c : -12~12 | | | =0:Sin, =1:Tri | 2 + 0 | | -0C: -12~12 -0C: -13~13 | Chorus | JFA : 00~250 | FA: 00~250 | . | | - | | ı | | | |] | | | |
| Name | ereo Delay. 14:Cross Delay Delay Time L (L) (H) | Feed Back | High Damp Delay Time R (L) | (H) | EQ High | nal Delay | Delay Time L (L) | Feed Back L | High Damp L | Delay Time R (L) | Feed Back R | High Damp R | 16~18:Multi Tap Delay 1, 2, 3 | Delay Time I(L) | Delay Time 2(L) | (H) | Feed back | EQ High | 3:Stereo Chorus 1,2 | Mod Depth | Mod Speed | | Delay Time | EQ High | uadrature Chorus, 22:X 0 | Delay Time L | Delay Time R | Mod Death | Mod Waveform | EQ Low | LEQ High | Delay Time L (L) | (H) | Delay Time K (L) | Mod Speed | Mod Depth | Filter Split Point | mphonic Ensemble | nod bepin |
| No. No. | DATA(Hex): VALUE 0.1~2F:0FF.1~47 | 0, 1~2F:(| . 19~00 | | 1 1 | 00,01~65 | 0~c110 | | 00~00 | F1~0F: -19 | | *12-2 | 00~00 | F1~0F: -1 | 5-2 : hithen stat 1-Ch Off = 1:0n | bit1=0: - 1 R-Ch Off, =1:0n | bit2=0: - 2 L-Ch Off,=1:0n | bit3=0: - 2 R-Ch Off, =1:0n | 4 | ster (8Byte) 47 Type | ER DATA(Hex): VALUE | 00~61(2F):0.2~9.9(4.9) | 263 | 11 | | 00 F4~0€: -19~19 | F4~0C: -12~12 | | Plate, 9:Spring | 00~190: | 01~0A : 01~10 | 00~63 : 00~69 | F4~0C : -12~12 | _ | က | 000~00 : 100~800 | F4~0C: -12~12 | F4~0C : -12~12 | |

| *15-3-1 : Delay Parameter | PROGRAM | PARAMETERS: | PAGE/STAGE/POSITION TO OFFSET | TO OFFSE | - | (TABLE 8) | (9) | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| Same as 40-(00)~(03) | STAGE | datanyaya | | POS | POSITION | | | Г |
| | | | A 3 | C D | Э | F | H 9 | |
| c) Value[Hz] | | PROGRAM MODE | | | | | | |
| $0.03 \sim 3.00$ | PAGE 0 | | 0 | 2 | 7 | - 2 | 6 7 | |
| $3.1 \sim 13.0$ | 0 | (FOR EFFECT DYNAMIC MOD) | - NOSITION - | - 0) | | | | |
| C8~D8 14 ~30.0 (1 step) | c | (FOR PERFORMANCE EDIT) | OSC WS | FC FINT | LEVL | ATK R | REL EPF | ·- |
| | IN ED! | EDIT PROGRAM MODE | | | | | | } |
| *15-3-3 : MG Status | PAGE 0: | 0SC | 0 1 | 2 3 | * | 2 | 6 7 | |
| bit0 : Wave Form =0:Sin, =1:Tri | 0 | OSC MODE | 10 | | | | | Γ |
| bit1 : Phase =0:0°, =1:180° | 1 | ASSIGN/HOLD | 11 | | 11 | | | |
| bit2 : Wave Shape = 0: Normal | 2 | OSC1 MULTISOUND | 12, 13 | 65 | 14 | 40 | - 30 | 5 |
| =1: for Flanger | 3 | OSC2 MULTISOUND | 1 | 116 | 17 | 91 | 141 | |
| | 4 | 0SC2 | 18 | 19 | | 20 | | |
| *15-3-4 : Waveform | 2 | PITCH EG | 21 22 | 23 24 | 25 | 26 | 28 27 | 1, |
| EB : T+10 | PAGE 1: | : EMPHASIS/WAVE SHAPING | 0 | 3 | 4 | | 2 9 | |
| FF : T-10 | - | OSCI EMPHASIS | 87 | | | 88 | | |
| 00 : S-10 | 2 | OSC2 EMPHASIS | 138 | | | 139 | - | |
| 14 : 5+10 | 4 | OSC1 WAVE SHAPING | 82 | | 98 | 83 | 84 85 | |
| | ເກ | OSC2 WAVE SHAPING | 133 | | 137 | Ξ | - | |
| *15-4 : Dynamic Modulation Source | PAGE 2 : | VDF1 | 0 | 2 3 | 4 | 25 | 6 7 | Γ |
| 0 : None 7 : Value Slider | 0 | CUT OFF | 50 | | | | | |
| Stick (+Y) 8: | - | KEYBOARD TRACKING | 52 | | 51 | _ | 88 | |
| 6 | 2 | EG INTENSITY | 53 | | 26 | | | |
| : After Touch | 3 | EG TIME VELOCITY SENS | 55 | | 7.8 | 7.9 | 79 79 | |
| . ш | 4 | EG TIME KEYBOARD TRACKING | 54 | | 78 | 78 | 78 78 | |
| C: V.S | 2 | ENVELOPE | 57 58 | 59 60 | 61 | 62. | 63 64 | |
| : VDA EG D : V.S + | PAGE 3 : | VDF 2 | - | 2 3 | 4 | ┝ | ╀ | |
| | 0 | CUTOFF | 101 | | | | | Г |
| | 1 | KEYBOARD TRACKING | 103 | | 102 | 1 | 140 | Γ |
| | 2 | EG INTENSITY | 104 | | 107 | | | |
| | m | EG TIME VELOCITY SENS | 106 | | 130 | 130 1 | 130 130 | |
| | 4 | EG TIME KEYBOARD TRACKING | 105 | | 129 | 129 1 | 129 129 | |
| | ĺ | ENVELOPE | 108 109 1 | 110 111 | 112 | 113 1 | 114 (115 | |
| | PAGE 4: | VDA i | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 9 | i |
| | | VELOCITY SENSITIVITY | 89 | | | | | |
| | 2 | KEYBOARD TRACKING | 67 | | 99 | | 83 | |
| | က | EG TIME VELOCITY SENS | 7.0 | | 81 | 81 | 81 81 | |
| | 4 | EG TIME KEYBOARD TRACKING | 69 | | 88 | 80 | 80 80 | _ |
| | 2 | ENVELOPE | 71 72 | 73 74 | 7.5 | 92 | 77 | |
| | PAGE 5 : | VDA 2 | - | 2 3 | 4 | 5 | 6 7 | |
| | 1 | VELOCITY SENSITIVITY | 119 | | | | | |
| | 2 | KEYBOARD TRACKING | 118 | | 117 | _ | 140 | |
| | က | EG TIME VELOCITY SENS | 121 | | 132 | 132 1 | 132 132 | _ |
| | 4 | EG TIME KEYBOARD TRACKING | 120 | | 131 | H | \vdash | |
| | - , | ENVELOPE | 2 123 | <u>-</u> | 126 | | 128 | П |
| | PAGE 6 : | PITCH MODULATION | 0 1 | 2 | 4 | 2 | 6 7 | П |
| | _ | DITCH DENN | 97 | | 6 | | | Ī |

47 96 98


49 100

91 48

OSCI PITCH MODULATION
OSCI PITCH MODULATION
OSC2 PITCH MODULATION
OSC2 PITCH MODULATION

PITCH BEND

Program Change MIDI In (X:Channel)



| PAGE 7 : V | VDF MODULATION | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 |
|------------|-----------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------|--------|-------------|--------|------|
| 0 | | 38 | | | | 34 | | | |
| - | AFTER TOUCH TO VDA LEVEL | 36 | | | | | | | |
| က | | 58 | | | 8 | | 32 | 31 | |
| | VDF MODULATION | 58 | | | | | 35 | 39 | 29 |
| ∞ | - 1 | ۰ | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 0 | - 1 | 143 | | | | 151 | 160 | | 161 |
| - | EFFECT1 PARAMETERS | 152-15 | 59 | | | | | | |
| 3 | EFFECT2 TYPE | 144 | | | | 151 | 170 | | 171 |
| 7 | EFFECT2 PARAMETERS | 162-16 | 69 | | | | | | |
| 5 | EFFECT PLACEMENT | 121 | | | 149 | | 150 | | |
| COMBIN | ATION PARAMETERS | | E/STAG | E/POSI | PAGE/STAGE/POSITION TO OFFSET | 0 OFFS | | (TABLE | () |
| STAGE | PARAMETER | | | | POSITION | TION | | -[| |
| IN COMB | IN COMBINATION WODE | V | 8 | ပ | ۵ | Œ | F= | 9 | = |
| PAGE 0 | | 9 | - | ٥ | 6 | V | ur | | 2 |
| 0 | (FOR EFFECT DYNAMIC MOD) | | POSITION | _ " | , | | , | , | - |
| 4 | (FOR PERF. EDIT PROG NO.) | TINI | 111/2 | TIMB | TIM4 | TIMS | TIME | TIMI | TIM8 |
| 5 | (FOR PERF. EDIT LEVEL) | TIMI | TIME | TIM3 | TIM4 | TIMS | TIME | T1117 | TIMS |
| TIGE NI | COMBINATION MODE | | | | | | | | |
| | TIMBRE | 0 | - | 2 | 3 | 4 | Ę, | 9 | ~ |
| 2 | TIMBRE NODE | 50 | 35 | 22 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 83 | MIDI CHANNEL | 50 | 81 | 7.5 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 4 | PROGRAM | 40 | 51 | 29 | 7.3 | 84 | 56 | 106 | 117 |
| | VOLUME | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
| | TIMBRE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | L |
| 3 | KEY TRANSPOSE | 42 | 53 | 64 | 2.2 | 88 | 26 | 108 | 119 |
| 4 | DETUNE | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 86 | 109 | 120 |
| | | 44 | 92 | 99 | 7.1 | 88 | 68 | 110 | 121 |
| | | 0 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| 2 | WINDOW. | 47 | 28 | 69 | 80 | 91 | 102 | 113 | 124 |
| 6 | | 48 | 23 | 02 | 81 | 92 | 103 | 114 | 125 |
| 4 | | 45 | 29 | 67 | 78 | 88 | 100 | 111 | 122 |
| | KEY WINDOW BOTTON | 46 | 22 | 89 | 7.9 | 80 | <u>1</u> 01 | 112 | 123 |
| ا | | 0 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| 2 | - 1 | 49 | 90 | 71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 |
| es | CONTROL CHANGE FILTER | 49 | 80 | 7.1 | 28 | 93 | 104 | 115 | 126 |
| 4 | DAMPER FILTER | 49 | 90 | 112 | 28 | 93 | 104 | 115 | 126 |
| ιĎ | AFTER TOUCH FILTER | 49 | 09 | 7.1 | 88 | 93 | 104 | 115 | 126 |
| PAGE 8 : E | EFFECT | 0 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| 0 | EFFECT1 TYPE | = | | | | 18 | 82 | | 59 |
| 1 | | 20-27 | _، | | | | | | |
| က | | 12 | | | | 13 | 38 | | 39 |
| 4 | EFFECT2 PARAMETERS | 30-37 | 7 | | | | | | |
| 2 | EFFECT PLACEMENT | 19 | | | 11 | | 18 | | |
| | | | | | | | | | |

| PAN | 9 |
|--------------|-----|
| DECAY | 2 |
| LEVEL | 4 |
| TUNE | 3 |
| KEY | 2 |
| INST NUMBER | _ |
| INDEX NUMBER | 0 |
| PARAMETER | ddd |

エラー・メッセージ

▶ 各モード共通

| エラー・メッセージ | ェ ラ ー の 内 容 |
|------------------------------|---|
| Battery Low (Internal) | 本体メモリー・バック・アップ用バッテリーの電圧が下がっている。(最寄りの営業サービス係または販売店にお問い合わせください。) |
| Memory Protected | 書き込みなどを行なおうとしたメモリーに対して、GLOBALモードのプロテクトが"ON"に設定されている。 |
| Will use New Bank's Drum Kit | オシレータ・モード = ドラムスのプログラムを、設定したのと異なるバンクにライトしようとしている(ライト先のバンクにも同じドラムキットを入れてください)。 |

SEQUENCER ±-1

| エラー・メッセージ | ェ ラ ー の 内 容 |
|-------------------------------|---|
| Beat or Length Mismatch | 異なるビートの演奏データ(トラック/パターン)をトラック上にまたはパターン上に置こうとした。 または長さの異なるパターンをパウンス/コピーしようとした。 Punch In Measure/ Dest Measure トラック パターン |
| Blank Measure | ソースに指定した小節にデータが存在しない。 |
| Blank Pattern | ソースに指定したパターンにデータが存在しない。 |
| Blank Track | ソースに指定したトラックにデータが存在しない。 |
| Card Memory Full | セーブを行なおうとしたシーケンス・データのステップ数がカードの容量を越えている。 |
| Measure Occupied by Pattern | パンチ・イン/アウトに指定した小節、またはメジャー・エディットでディスティネーションに指定した小節にパターンの一部がかかっている。 |
| Measure Overflow | エディットを実行するとトラックの長さが999小節を越える。 |
| Memory Full | 全ソングとパターンのステップ数の合計がシーケンス・データ・メモリーの容量を使い切って しまった。 |
| No Events Exist | イベント・エディットにおいて、指定したトラック・パターンに演奏データがない。 |
| Pattern Across Source | トラックからのコピーにおいて、ソース側の指定する範囲にパターンの一部を含んでいる。またはゲットにおいてソース側の指定する範囲にパターンの一部または全部を含んでいる。 |
| Pattern Conflicts with Events | パウンスにおいて一方のトラックがパターンを含んでおり、もう一方のトラックの同じメジャーに イベントまたはパターンが含まれているため、バウンスできない。 |

| エラー・メッセージ | エ ラ ー の 内 容 |
|---------------------------|---|
| Pattern Used in Song | ロード前のパターンがソング中で使われているため、パターンがロードできない。 |
| Source Across Destination | 同ートラックへのメジャー・コピー(F5-2)においてソース側とディスティネーション側の範囲が 重なっている。 |
| Track Protected | 指定したトラックがプロテクト"ON"に設定されている。 |

DISKモード(01/W_{FD}のみ)

| エラー・メッセージ | ェ ラ ー の 内 容 |
|---------------------|--|
| Data Error | セーブ時にディスクへ書き込んだデータ、あるいはロード時にディスクから読み出したデータが不完全で意味を持たない。 または、セットしたディスクが01/WFD用にフォーマットされていない。 多くのDATA ERRORはディスクについたキズやゴミによって起きます。また、ディスクがディスクドライブと相性の悪い時にも起きます。ヘッドの汚れも原因になります。 DATA ERRORが出た場合は、次のような操作をしてみてください。 ・ディスクをセットし直して同じ操作をしてみる。 ・フォーマットとセーブの場合は、他のディスクをセットして同じ操作をしてみる。 ・ヘッドのクリーニングをしてから同じ操作をしてみる。 (ヘッドのクリーニングについてはP.17をご覧ください。) |
| Disk Type Error | 01/W _{FD} シリーズ用ディスクでない。または、スタンダードMIDIファイル用ディスクでない。 |
| Drive Not Ready | ディスクドライブにディスクがセットされていない。 |
| Insufficient Memory | シーケンス・データメモリーの空きが少ないため、MIDIデータ・ファイルのセーブ/ロードが行えない。 |
| Memory Overflow | MIDI DATA FILEのセーブにおいて、受信したデータが64KByteを越えてしまった。 |
| No File | 指定されたファイルがディスク上に存在しない。 |
| Protected Disk | ディスクのライトプロテクトタブが書き込み禁止の状態になっているために、フォーマットやセーブができない。 ライトプロテクトタブを書き込み可能の状態にしてから、同じ操作をしてください。 |

S GLOBAL ₹-F

| エラー・メッセージ | ェ ラ ー の 内 容 |
|-----------------------------|--|
| Battery Low (Card) | カード・メモリー・バック・アップ用バッテリーの電圧が下がっている。(カード内のメモリーを一度本体内にロードしてから電池を交換し再びセーブし直してください。電池を抜き取ると、それまであったメモリーは失われてしまいますので充分ご注意ください。) |
| Card Format Mismatch | そのフォーマットのカードに含まれないデータを読み出そうとした。 |
| Invalid(Unformated)Card | データの入っていないカード、または01/W用でないカードがさされている。 |
| No Card Inserted | カードがさされていない時に、カードの読み出し、書き込みを行おうとした。 |
| ROM Card or Protected Card | ROMカードまたは、ライト・プロテクト・スイッチがONになっているRAMカードに書き込みを行おうとした。 |
| Combi/Prog in the Bank(C/D) | コンビネーション/プログラム・データの入っているバンクからシーケンサーのデータをロードしようとした。 |
| SEQ in the Bank(C/D) | シーケンス・データの入っているバンクからコンビネーション/プログラム/ドラムキットのデータ をロードしようとした。 |
| Invalid Bank(C/D) | データの入っていないバンクからデータをロードしようとした。 |

スペック&オプション


| 方式 | Alスクエア・シンセシス・システム(フルデジタル・プロセッシング) |
|--------------------------|--|
| 音源部 | 32ボイス、32オシレータ(シングル・モード) 16ボイス、32オシレータ(ダブル・モード) |
| キーボード部 | 61鍵盤、イニシャル/アフタータッチ付き |
| 波形メモリー | PCM 48Mbit |
| エフェクター部 | マルチデジタルエフェクト2系統 |
| プログラム数 | 200プログラム |
| コンビネーション数 | 200コンピネーション |
| シーケンサー部 | 10ソング、100パターン、最大48000(FDなしは7000)ノート *16トラック、16マルチ・ティンバー(ボイス・ダイナミック・アロケーション) |
| コントロールインプット | ダンパーペダル、アサイナブルペダル1,2 |
| アウトプット | 1/L、2/R、3、4、ヘッドフォン |
| フロッピーディスク・ドライブ(01/WFDのみ) | 3.5インチ2DD(プログラム/コンビネーション/ドラムキット/グローバル・パラメータ/シーケンス・データ/MIDIデータ用) |
| PCMカード・スロット | PCMデータ |
| PROG/SEQカード・スロット | プログラム/コンビネーション/ドラムキット/グローバル・パラメータ/シーケンス・データ用 |
| MIDI | IN_OUT_THRU |
| ディスプレイ | LCD 64×240dotフルドット・マトリクス バックライト付き |
| オプション | RAMカード (SRC-512)、ROMカード、PCMカード |
| 電源 | 定格100V |
| 消費電力 | 20W |
| 外形寸法 | 1059.5(W)×344(D)×115.5(H) |
| 重量 | 01/W _{FD} ··········· 13.9Kg FDなし·········13.4Kg |

[※]仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

ノ故障とお思いになる前に

| / POWERスイッチを押してもLCDに表示が 出ない | ・電源コード、コンセントは接続されていますか? ・グローバル・モードでのコントラストの調整はできていますか? |
|--------------------------------|--|
| / 音が出ない | ・アンプやヘッドフォンは正しい端子に接続されていますか? ・マスター・ボリュームは上がっていますか? ・各モードでのレベルに関するパラメータが0になっていませんか? ・GLOBALモードのMIDI GLOBALで、ローカルの設定が0FFになっていませんか? ・スプリットや音域の割当の都合で音の出ない鍵盤を弾いていませんか? |
| / ディスクのフォーマットができない | ・ディスクのライトプロテクトタブが開いていませんか?・ディスクは正しくセットされていますか? |
| !ディスクにデータをセーブできない | ・ディスクのライトプロテクトタブが開いていませんか?・ディスクは正しくセットされていますか?・正しくフォーマットされた信頼できる2DDのディスクを使っていますか? |
| / ディスクのデータをロードできない | ・ディスクは正しくセットされていますか?・ディスクにデータは入っていますか? |
| / カードにデータをセーブできない | ・カードのプロテクト・スイッチがONになっていませんか? ・ROMカードを使っていませんか? ・カードは正しく入っていますか? |
| / カードのデータをロードできない | ・カードは正しく入っていますか? ・カードにデータは入っていますか? |
| ノ音色が違っている | ・音色を作成した時と同じPCMデータ・カードが入っていますか? ・コンビネーションを作成した時と同じPROGデータ・カードが入っていますか? ・ドラム用プログラムを作成した時と同じドラムキットが、プログラムと同じバンクに入っていますか? |
| /シーケンサーがスタートしない | ・クロック・ソースがEXTになっていませんか? ・データは入っていますか? |
| /シーケンサーにレコードできない | ・メモリー・プロテクトやトラック・プロテクトが設定されていませんか? |
| / 音が止まらない | ・ダンパーの極性はあっていますか? ・ホールドが"ON"になっていませんか? |
| / MIDIでコントロールできない | ・MIDIケーブルは正しく接続されていますか? ・MIDIチャンネルは合っていますか? ・GLOBALモードのFilteringが"DIS"になっていませんか? |

01/Wのメモリー構成



| ファンクション・・・ | 送信 | 受 信 | 備考 | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ベーシック 電源ON時 チャンネル 設定可能 | 1 ∼16 1 ∼16 | 1 ∼16 1 ∼16 | 記憶される | | | | | | | | |
| 電源O N時 モード メッセージ 代用 | × ****** | 3 × | | | | | | | | | |
| ノート ナンバー: 音域 | 24~108 ***** | 0 ~127 0 ~127 | Seq. Dataは送信時 0~127 | | | | | | | | |
| ベロシティ ノート・オン ノート・オフ | ○ 9n. V=1~127 × | ○ 9n. V= 1 ~127 × | Seq. Dataは送信時 2~126 | | | | | | | | |
| アフター キー別 タッチ チャンネル別 | 00 | 0 | キー別はSeq. Dataのみ *5,6 *5 | | | | | | | | |
| ピッチ・ベンダー | 0 | 0 | *1 | | | | | | | | |
| 0,32. 1,2 6,38 コントロール 7 10 11 12,13 64 チェンジ 91,92 96,97 | 00000×00000 | 000000000000000000000000000000000000000 | パンク・セレクト(MBS), (LSB) *3 モジュレーション *1 データ・エントリー(MSB), (LSB)*2 ポリューム *1 パンポット *1 エクスプレッション *1 エフェクト1, 2コントローラー *1 タ゛ンパーへ゜タ゛ル *1 エフェクト1, 2 オン, オフ *1 データ・インクリメント, デクリメント *2 RPC(LSB, MSB) *2 | | | | | | | | |
| 100, 100~102 121 0~101 | × × O | 000 | リセット・オール・コントローラース。 (シーケンス・テ゛ータ) *6 | | | | | | | | |
| プログラム チェンジ : 設定可 能範 囲 | ○ 0~99 ****** | O 0 ~127 0 ~99 | *3 | | | | | | | | |
| エクスクルーシブ | 0 | 0 | *2 | | | | | | | | |
| : ソング・ポジション コモン : ソング・セレクト : チューン | ○ ○ 0~29 × | ○ ○ 0~29 × | *4 *4 | | | | | | | | |
| リアル : クロック タイム : コマンド | 00 | 00 | *4 *4 | | | | | | | | |
| :ローカル ON/OFF その他:オール・ノート・オフ :アクティブ・センシング :リセット | × × O × | ○ ○ 123~127 ○ × | | | | | | | | | |
| #1 グローバルでCONTROL=ENAの時、送受信する。 *6 シーケンスデータの送受信のみ。 *2 グローバルでEXCLUSIVE=ENAの時、送受信する。 *3 グローバルでPROG CHANGE=ENAの時、送受信する。 *4 クロックがインターナルの時、送信し受信はしない。エクスターナルの時は、その逆。 *5 グローバルでAFTER TOUCH=ENAの時、送受信する。 | | | | | | | | | | | |

 $E-F1: AL= \cdot AL=$

ウエーブ・シェーピング・リスト

| 00 | Sine | 10 | Symmetry | 20 | Take 1 | 30 | Take 2 | 40 | Integers | 50 | 7th Res. |
|----|--------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-----------|
| 01 | 2 Cycle | 11 | Frequency8 | 21 | Vitalsings | 31 | Take 3 | 41 | Super Sqr | 51 | Waves |
| 02 | Frequency3 | 12 | Resonant 1 | 22 | Forest | 32 | Take 4 | 42 | LineSine 2 | 52 | Take 6 |
| 03 | Frequency7 | 13 | | 23 | Zigzag | 33 | Take 5 | 43 | Comb | 53 | Exciter |
| | <u>.</u> ' * | 14 | Zinger | 24 | High Pass | 34 | Experiment | 44 | Snake | 54 | Booster |
| 05 | Cacoon | 15 | GeoGraphic | 25 | LineSine 1 | 35 | Real Steep | 45 | Rezzo | 55 | Claver |
| 06 | DoubleSine | 16 | Reptile | 26 | WS Bass | 36 | Pulse 5 | 46 | Super Res. | 56 | Soft Road |
| 07 | Phase | 17 | SyncSter | 27 | Soft Curve | 37 | BowwBass | 47 | Acordion | 57 | Rubber |
| 08 | 20 Cycle | 18 | Profile | 28 | Smoothy | 38 | Pulse Oct. | 48 | Triangles | 58 | Parabola |
| 09 | Attack Un | 19 | Star | 29 | LogSine 1 | 39 | Inverter 1 | 49 | Inverter 2 | 59 | Wurly |

アフターサービス

- ■製品をお買上げいただいた日より一年間は保証期間です。万一保証期間内に、製造上の不備による故障が生じた場合は無償修理いたしますので、お買い上げの販売店に保証書を提示して修理をご依頼ください。ただし次の場合の修理は有償となります。
- ①消耗部品(電池など)を交換する場合。
- ②輸送時の落下、衝撃などお客様の取扱方法が不 適当のため生じた故障。
- ③天災 (火災等) によって生じた故障。
- ④故障の原因が本製品以外の他の機種にある場合。
- ⑤コルグサービスステーション及びコルグ指定者 以外の手によって修理、改造された部分の修理 が不適当であった場合。
- ⑥保証書に販売店名、お客様氏名、ご住所、お買 い上げ日等が記入されていない場合。
- ⑦保証期間が切れている場合。.
- ⑧日本国外で使用される場合。

- ■当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証 期間外であっても、3か月以内に限り無償修理いた します。
- また仕様変更に関しては有償になりますので、ご了 承ください。
- ■お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証 書は引き続きお使いいただけます。移転先のコルグ 製品取り扱い店、またはコルグ・インフォメーショ ンセンターまでお問い合わせくさい。
- ■保証期間が切れますと、修理は有償になりますが、 引き続き製品の修理は責任をもってさせていただき ます。修理用性能部品(電子回路など)は通常8年 間を基準に保有しております。

ただし外装部品 (パネル、スイッチなど) の修理は、 類似の代替品を使用することもありますのでご了承 ください。

■その他、アフターサービスについてご不明の点は 下記へお問い合わせください。

株式会社コルグ

イソフォメーションセソター: 〒 160東京都新宿区西新宿7-2-5新宿第一富士ビル B1F☎ (03) 3363-5995東京営業所: 〒 168東京都杉並区下高井戸1-11-17☎ (03) 3323-5241横浜営業所: 〒 220横浜市西区北幸2-10-42☎ (045) 324-7776北関東営業所: 〒 331大宮市桜木町4-929-2☎ (048) 644-6800大坂営業所: 〒 531大阪市北区豊崎3-2-1淀川5番館7F☎ (06) 374-0691名古屋営業所: 〒 466名古屋市昭和区八事本町100-51☎ (052) 832-1419福岡営業所: 〒 810福岡市中央区白金1-3-25第2池田ビル1F☎ (092) 531-0166

■修理等のお問い合わせは最寄りの各営業所、または下記までお問い合わせください。 営業技術課 : 〒157 東京都世田谷区南烏山4-28-20 ☎(03)3309-7001

≪WARNING≫

This product is only suitable for sale in Japan. Property qualified service is not available for this product if purchased else where. Any unauthorised modification or removal of original serial number will disquality this product from warranty protection. (この英文は、日本国内で本製品を購入された外国人のお客様のための注意事項です。)

マルチサウンド・ネーム

| 1 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| 000 | A.Piano | 037 | A.Gtr Harm | 074 | Metal Bell | 111 | Tuba/FrH | 148 | Spectrum 2 | 185 | Syn Snare | 222 | Mini 1a |
| 001 | E.Piano 1 | 038 | Hard Pick | 075 | M.Bell LP | 112 | Tuba/FrHLP | 149 | Spectrum 3 | 186 | Rev Snare | 223 | VS 102 |
| 002 | E.Piano1LP | 039 | E.Guitar | 076 | Tiny Bell | 113 | Trombone 1 | 150 | Stadium | 187 | Fist | 224 | VS 38 |
| 003 | E.Piano 2 | 040 | MuteGuitar | 077 | Gamelan | 114 | Trombone 2 | 151 | Stadium NT | 188 | GrshCymbal | 225 | VS 39 |
| 004 | E.Piano2LP | 041 | Gtr Harm 1 | 078 | Pole | 115 | Mute Tromb | 152 | Thing | 189 | Orch Crash | 226 | VS 48 |
| 005 | Hard EP | 042 | Gtr Harm 2 | 079 | Pole LP | 116 | Trumpet | 153 | Thing NT | 190 | OrchCrshLP | 227 | VS 52 |
| 006 | Hard EP LP | 043 | DistGuitar | 080 | Tubular | 117 | Trumpet LP | 154 | Belltree | 191 | OrchCrshNT | 228 | VS 57 |
| 007 | Soft EP | 044 | Dist GtrLP | 081 | Gong 1 | 118 | Mute TP | 155 | BelltreeNT | 192 | Orch Perc | 229 | VS 58 |
| 800 | Soft EP LP | 045 | Banjo | 082 | Gong 1 LP | 119 | Mute TP LP | 156 | Wind Bell | 193 | Hi Hat | 230 | VS 71 |
| 009 | PianoPad 1 | 046 | Harp | 083 | Gong 2 | 120 | BrightHorn | 157 | WindBellNT | 194 | Hi Hat NT | 231 | VS 72 |
| 010 | P.Pad 1 LP | 047 | A.Bass 1 | 084 | Gong 2 LP | 121 | Brass 1 | 158 | Tri Roll | 195 | Bell Ride | 232 | VS 88 |
| 011 | PianoPad 2 | 048 | A.Bass 2 | 085 | Split Bell | 122 | Brass 2 | 159 | TriRoll NT | 196 | Ping Ride | 233 | VS 89 |
| 012 | P.Pad 2 LP | 049 | A.Bass2 LP | 086 | Tuned Bell | 123 | StringEns. | 160 | Clicker | 197 | ProccesTom | 234 | 13-35 |
| 013 | Clav | 050 | A.Bass 3 | 087 | Harmonica | 124 | StrEns.LP1 | 161 | Lore | 198 | Timpani | 235 | DWGS Clav |
| 014 | Clav LP | 051 | A.Bass3 LP | 880 | HardFlute1 | 125 | StrEns.LP2 | 162 | Lore NT | 199 | Timpani LP | 236 | DWGSOrgan1 |
| 015 | Harpsicord | 052 | Fretless | 089 | HardFlute2 | 126 | StrEns.LP3 | 163 | Crickets 1 | 200 | Cabasa | 237 | DWGSOrgan2 |
| 016 | HarpsicdLP | 053 | FretlessLP | 090 | Tin Flute | 127 | AnaStrings | 164 | Crickts1NT | 201 | Cabasa NT | 238 | DWGS E.P.1 |
| 017 | PercOrgan1 | 054 | E.Bass 1 | 091 | TinFluteLP | 128 | Analog | 165 | Crickets 2 | 202 | Agogo | 239 | DWGS E.P.2 |
| 018 | PercOrg1LP | 055 | E.Bass 2 | 092 | Pan Flute | 129 | PWM | 166 | Crickts2NT | 203 | Cowbell | 240 | Saw |
| 019 | PercOrgan2 | 056 | E.Bass 3 | 093 | PanFluteLP | 130 | Violin | 167 | MagicBell | 204 | Low Bongo | 241 | Ramp |
| 020 | PercOrg2LP | 057 | E.Bass3 LP | 094 | Bottle | 131 | Cello | 168 | Tron Up | 205 | Claves | 242 | Square |
| 021 | Organ 1 | 058 | Slap Bass1 | 095 | Bassoon | 132 | Pizzicato | 169 | TronUP LP | 206 | Timbales | 243 | Pulse 25% |
| 022 | Organ 1 LP | 059 | SlpBass1LP | 096 | Oboe | 133 | Voice | 170 | TronUP NT | 207 | WoodBlock1 | 244 | Pulse 16% |
| 023 | Organ 2 | 060 | Slap Bass2 | 097 | EnglishHrn | 134 | Choir | 171 | Tooter | 208 | WoodBlock2 | 245 | Pulse 8% |
| 024 | Organ 2 LP | 061 | SynthBass1 | 098 | Eng.HornLP | 135 | Soft Choir | 172 | Tooter LP | 209 | Vibe Hit | 246 | Pulse 4% |
| 025 | Organ 3 | 062 | SynthBass2 | 099 | BassonOboe | 136 | Ahhs | 173 | Flute FX | 210 | Syn Claves | 247 | Syn Sine 1 |
| 026 | Organ 3 LP | 063 | Tech Bass | 100 | BsonOboeLP | 137 | Air Vox | 174 | FluteFX LP | 211 | Syn Tom 1 | 248 | Syn Sine 2 |
| 027 | Rotary | 064 | TechBassLP | 101 | Clarinet | 138 | Chorello | 175 | Flutter | 212 | Syn Tom 2 | 249 | Syn Sine 3 |
| 028 | PipeOrgan1 | 065 | Kalimba | 102 | ClarinetLP | 139 | Yo Vox | 176 | Flutter LP | 213 | Zap 1 | 250 | Syn Sine 4 |
| 029 | PipeOrg1LP | 066 | Music Box | 103 | Bari.Sax | 140 | Syn Vox | 177 | Tap 1 | 214 | Zap 2 | 251 | Syn Sine 5 |
| 030 | PipeOrgan2 | 067 | Wood Box | 104 | Bari.SaxLP | 141 | Syn Vox LP | 178 | Tap 2 | 215 | Industry 1 | 252 | Syn Sine 6 |
| 031 | Accordion | 068 | Log Drum | 105 | Tenor Sax | 142 | Lub Wave | 179 | Tap 3 | 216 | Industr1NT | 253 | Syn Sine 7 |
| 032 | AcordionLP | 069 | Marimba | 106 | T.Sax LP | 143 | Ether Bell | 180 | Tap 4 | 217 | Industry 2 | 254 | Sine |
| 033 | G.Guitar | 070 | Vibe | 107 | Alto Sax | 144 | Ghostly | 181 | Тар 5 | 218 | Industr2NT | | |
| 034 | G.GuitarLP | 071 | Digi.Bell | 108 | A.Sax LP | 145 | Alia Bass | 182 | Tap 6 | 219 | Rev Thing | | |
| 035 | F.Guitar | 072 | BrightBell | 109 | SopranoSax | 146 | Sync.Wave | 183 | Orch Hit | 220 | Digital 1 | | |
| 036 | F.GuitarLP | 073 | B.Bell LP | 110 | S.Sax LP | 147 | Spectrum 1 | 184 | Snare Cast | 221 | Digital 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

ドラムサウンド・ネーム

| 000 | Fat Kick | 017 | Ambi.Snare | 034 | CloseSynHH | 051 | Mute Conga | 068 | Zap 2 | 085 | MetalBeli1 | 102 | Tri Roll |
|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-----------------|
| 001 | Rock Kick | 018 | Rev Snare | 035 | Open SynHH | 052 | Maracas | 069 | Stick Hit | 086 | MetalBell2 | 103 | Yo vox |
| 002 | Ambi.Kick | 019 | RollSnare1 | 036 | Ride Edge | 053 | L-Shaker | 070 | Scratch Hi | 087 | Gamelan 1 | 104 | Flutter |
| 003 | Crisp Kick | 020 | RollSnare2 | 037 | Ride Cup | 054 | S-Shaker | 071 | Scratch Lo | 088 | Gamelan 2 | 105 | Timpani |
| 004 | Punch Kick | 021 | Rock Snare | 038 | Tom | 055 | Cabasa | 072 | ScratchDbl | 089 | Pole | 106 | Orch Crash |
| 005 | Real Kick | 022 | GatedSnare | 039 | ProcessTom | 056 | MuteTriang | 073 | Castanet | 090 | TubulBel 1 | 107 | Music Box1 |
| 006 | Dance Kick | 023 | HouseSnare | 040 | Syn Tom 1 | 057 | OpenTriang | 074 | FingerSnap | 091 | TubulBel 2 | 108 | Music Box2 |
| 007 | Gated Kick | 024 | Syn Snare1 | 041 | Syn Tom 2 | 058 | Tambourine | 075 | Industry | 092 | Gong | 109 | Tron U p |
| 008 | ProcesKick | 025 | Syn Snare2 | 042 | Agogo | 059 | Cowbell | 076 | Rev Thing | 093 | Wind Gong | 110 | Clicker 1 |
| 009 | Metal Kick | 026 | Fist | 043 | Lo Bongo | 060 | R-Timbal | 077 | Kalimba | 094 | Alia Bass | 111 | Clicker 2 |
| 010 | Syn Kick 1 | 027 | Side Stick | 044 | Hi Bongo | 061 | Hi Timbal | 078 | Marimba 1 | 095 | Spectrum 1 | 112 | Clicker 3 |
| 011 | Syn Kick 2 | 028 | Syn Rim | 045 | Slap Bongo | 062 | Lo Timbal | 079 | Marimba 2 | 096 | Spectrum2a | 113 | Crickets |
| 012 | Snare 1 | 029 | CrshCymbal | 046 | Claves | 063 | WoodBlockH | 080 | Marimba 3 | 097 | Spectrum2b | 114 | Crash 2 |
| 013 | Snare 2 | 030 | Tite HH | 047 | Syn Claves | 064 | WoodBlockM | 081 | Log Drum 1 | 098 | Noise | 115 | Orch Hit |
| 014 | PicloSnare | 031 | Close HH | 048 | Open Conga | 065 | WoodBlockL | 082 | Log Drum 2 | 099 | Stadium | 116 | Wind Bell |
| 015 | Soft Snare | 032 | Орел НН | 049 | Slap Conga | 066 | Hand Claps | 083 | Digi.Bell | 100 | Thing | 117 | Metronome1 |
| 016 | TightSnare | 033 | Pedal HH | 050 | Palm Conga | 067 | Zap 1 | 084 | BrightBell | 101 | Belltree | 118 | Metronome2 |
| | | | | | | | | | | | | | |



■本社:〒168 東京都杉並区下高井戸1-15-12 ☎(03)3325-5691他■インフォメーションセンター:〒160 東京都新宿区西新宿7-2-5第一7兆MB1☎(03)3363-5995 ■東京営業所:〒:68東京都杉並区下高井戸1-11-17☎(03)3323-5241■横浜営業所:〒220 横浜市西区北幸2-10-42☎(045)324-7776他

■北関東営業所: 〒331 大宮市技术町4-929-2☎(048)644-6800代)■大阪営業所: 〒531 大阪市北区豊崎3-2-1辺川5番館 7 ☎(06)374-0691代)■名古屋営業所/ショ-ル-4/x9シ4: 〒486 名古屋市昭和区八事本町100-51 ☎(052)832-1419代)■福岡営業所: 〒810 福岡市中央区白金1-3-25第2池田どが1F☎(092)531-0166代)